SIEMENS

SIMATIC HMI

HMIデバイス OP 73micro、TP 177micro (WinCC flexible)

操作説明書

はじめに

概要	1
安全対策情報と一般的な注 意事項	2
計画使用	3
取り付けと接続	4
オペレータ制御コンポーネ ントとLED	5
オペレーティングシステム のコンフィグレーション	6
プロジェクトの作成とバッ クアップ	7
<u>プロジェクトの操作</u>	8
アラームの操作	9
保守とサービス	10
仕様	11
付録	Α
略語	В
用語	С

安全性に関する基準

本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザ ーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注 意事項には表示されません。



危険

回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。

\triangle

回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。

注意

警告

回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します(安全警告サイン 付き)。

注意

回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します(安全警告サインなし)。

通知

警告

回避しなければ、望ましくない結果や状態が生じ得る状況を示します(安全警告サインなし)。

複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い(番号の低い)事項が表示されることになってい ます。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

有資格者

装置/システムのセットアップおよび使用にあたっては必ず本マニュアルを参照してください。機器のインストー ルおよび操作は有資格者のみが行うものとします。有資格者とは、法的な安全規制/規格に準拠してアースの取り 付け、電気回路、設備およびシステムの設定に携わることを承認されている技術者のことをいいます。

使用目的



以下の事項に注意してください。

本装置およびコンポーネントはカタログまたは技術的な解説に詳述されている用途にのみ使用するものとしま す。また、Siemens社の承認または推奨するメーカーの装置またはコンポーネントのみを使用してください。

本製品は輸送、据付け、セットアップ、インストールを正しく行い、推奨のとおりに操作および維持した場合に のみ、正確かつ安全に作動します。

商標

®マークのついた称号はすべてSiemens AGの商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、 第三者が自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

Copyright Siemens AG, 2005.All rights reserved

P.O. Box 4848, D-90327 Nuremberg (Germany)

書面による承認がない限り、本書またはその一部を複製、転載することを禁じます。これ に従わない場合、人体または機器が損傷を被っても責任を負いかねます。特許許可、実用 新案およびデザインを含むすべての権利の無断複写・転載を禁じます。

免責事項

本書の記載内容については、ハードウェアとソフトウェアの記述が一致するように努めて おりますが、これらの不整合を完全に除くことができません。記述が一致しない箇所があ る場合には、深くお詫び申し上げます。ただし、本書に記載されている情報は定期的に再 検証し、変更の必要な内容については以降の版に含めるものとします。記載内容に関して お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。

© Siemens AG 2005 本書の内容は予告なしに変更することがあります。

Automation and Drives Group

Siemens AG

はじめに

この操作説明書の目的

この操作説明書に記載されている情報は、機械工学文書に関してDIN 8418 で定義されている必要条件に基づいています。デバイス、その使用場所、輸送、保管、 設置、使用、および保守に関する情報を記載します。

これらの操作説明書の対象読者は、以下のとおりです。

- ユーザー
- コミッショニングエンジニア
- サービスエンジニア
- 保守要員

「安全対策情報と一般的な注意事項」のセクションを熟読してください。

WinCC flexible内蔵のヘルプ、つまりWinCC flexible Information Systemには、 詳細情報が格納されています。インフォメーションシステムには、取扱説明、例、参考情報 が電子データで含まれています。

必要な基礎知識

この操作説明書をご理解いただくためには、オートメーションテクノロジとプロセス通信に 関する一般知識が必要です。

また、このマニュアルを使用するユーザーには、パーソナルコンピュータを使用した経験が あり、Microsoftのオペレーティングシステムに関する知識があるものと想定しています。

操作説明書の適用範囲について

この操作説明書は、WinCC flexibleソフトウェアパッケージを使用した接続で、 OP 73microおよびTP 177microのHMIデバイスに適用されます。

情報全体の中での位置づけ

この操作説明書はSIMATIC HMIマニュアルの一部です。 以下には、SIMATIC HMIの情報の種類ついて、概要が提供されます。

- ユーザーマニュアル
- "WinCC flexible Micro_ :

WinCC flexible Microエンジニアリングシステムを使用するコンフィグレーションの 基本原理について説明します。 • "WinCC flexible Compact/Standard/Advanced_ :

WinCC flexible Compactエンジニアリングシステム /WinCC flexible Standard/WinCC flexible Advancedを使用するコンフィグレーションの基本原理について説明します。

- WinCC flexible Runtime:
 - PC上でランタイムプロジェクトを調整して操作する方法について説明します。
- **WinCC flexible Migration**.:
 - 既存のProToolプロジェクトをWinCC flexibleに変換する方法について説明します。
 - WinCCプロジェクトをWinCC flexibleに変換する方法について説明します。
 - OP7からOP 77BへなどHMIデバイスの変更を含め、既存のProToolプロジェクトを変換する方法について説明します。
 - グラフィックデバイスからWindows CEデバイスへの変更を含め、既存のProToolプロジェクトを変換する方法について説明します。
- Communication :
 - 『Communication』の第1部では、HMIデバイスのSIMATIC PLCへの接続について説 明しています。
 - 『Communication』の第2部では、HMIデバイスとサードパーティPLCの接続につい て説明します。

操作手順

- SIMATIC HMIデバイスの操作説明書
 - OP 73micro、TP 177micro
 - OP 73、OP 77A、OP 77B
 - TP 177A
 - TP 170micro、TP 170A、TP 170B、OP 170B
 - Mobile Panel 170
 - TP 270、OP 270
 - MP 270B
 - MP 370
- SIMATIC OP 77BおよびMobile Panel 170の各HMIデバイスの簡易操作説明書。

入門書

• "WinCC flexible for first time users_ :

サンプルプロジェクトに基づいて、画面、アラーム、レシピの設定、および画面ナビゲ ーションの基礎についてステップバイステップ方式で概説します。

• "WinCC flexible for advanced users" :

サンプルプロジェクトに基づいて、ログ、プロジェクトレポート、スクリプト、ユーザ ー管理の設定、多言語プロジェクト、およびSTEP 7への組み込みの基礎についてステッ プバイステップ方式で概説します。 • WinCC flexibleのオプション

サンプルプロジェクトに基づいて、WinCC flexible Sm@rtServices、Sm@rtAccess、およびOPC Serverの各オプションの構築の基礎についてステップバイステップ方式で概説します。

オンラインによる入手

以下のアドレスでは、各種言語で、SIMATIC製品とSIMATICシステムに関する技術文書をP DF形式で入手できます。

- 『SIMATIC Guide Technische Dokumentation』ドイツ語版:
 "http://www.ad.siemens.de/simatic/portal/html_00/techdoku.htm"
- 『SIMATIC Guide Technical Documentation』英語版:
 "http://www.ad.siemens.de/simatic/portal/html_76/techdoku.htm"

表記規則

コンフィグレーションソフトウェアとランタイムソフトウェアは、その名称が以下のように 異なります。

• たとえば、"WinCC flexible 2004"は、コンフィグレーションソフトウェアを表します。

一般的な文脈では、用語"WinCC flexible"が使用されます。"WinCC flexible 2004" のようなフルネームは、コンフィグレーションソフトウェアのバージョンの違いを区別 することが必要な場合に常に使用されます。

- "WinCC flexible Runtime"は、 HMIデバイスで実行できるランタイムソフトウェアを表します。
- この操作説明書を読みやすくするために、以下のようにテキストが強調されています。

表記法	適用範囲
[画面の追加]	 ユーザーインターフェースに表示される用語。たとえば、ダイアログ名、タブ、ボタン、メニューコマンドなどが挙げられます。 必要な入力。たとえば、限界値やタグ値が挙げられます。 パス情報
[ファイル 編集]	操作シーケンスです。たとえば、メニューコマンドやコンテキ ストメニューコマンドが挙げられます。
<f1>、<alt+p></alt+p></f1>	キーボード操作

以下のような注が記載されている場合には、その注に従ってください。

注

注には、特別な注意を払う必要がある、製品、その取扱い法またはマニュアルの関連部分に 関する重要情報が記載されます。

登録商標

®記号が指定された名称は、Siemens AGの登録商標です。このマニュアルで使用されてい るその他の商標または製品名も、登録商標の場合があります。このため、第三者が自分用の 目的で使用すると、所有者の権利を侵害する恐れがあります。

- HMI®
- SIMATIC®
- SIMATIC HMI®
- SIMATIC ProTool®
- SIMATIC WinCC®
- SIMATIC WinCC flexible®
- SIMATIC OP 73micro[®]
- SIMATIC TP 177micro®

その他のサポート

代理店と事務所

このマニュアルに記載されている製品について不明な点がありましたら、 最寄りの担当SIEMENS代理店までご連絡ください。

問い合わせパートナーをこのインターネットURLで見つけることができます。

"http://www.automation.siemens.com/partner"

トレーニングセンター

オートメーションシステムに習熟してもらうため、Siemens AGでは、各種トレーニングコ ースを開設しています。あなたの地域のトレーニングセンターか、ドイツ D-90327ニュルンベルクの中央トレーニングセンターにお問い合わせください。

電話番号: +49 (911) 895-3200

インターネット:"http://www.sitrain.com/"

インターネット上のサービスとサポート(Service & Support)

以下のサイトにアクセスしてSIEMENS Service & Supportを使用すれば、 SIMATIC製品に関係する総合的な情報を入手できます。 "<u>http://www.siemens.de/automation/supporte</u>"

- ニュースレターは、製品の最新情報をお知らせします。
- 弊社Service & Supportの検索エンジンを使用すれば、 使用可能なマニュアルすべてにアクセスできます。
- ユーザーおよび専門家によるグローバルな情報交換のためのフォーラム
- 製品の最新情報、FAQ、およびダウンロードサービス。
- オートメーション&ドライブのあなたの地域でのお問い合わせ先
- オンサイトサービス、修理、スペアパーツ、その他に関する情報は、弊社の"Service"ペ ージでご覧いただけます。

A&Dテクニカルサポートとオーソリゼーション

世界規模で24時間使用できます。



全世界 (Nuremberg)	全世界 (Nuremberg)			
テクニカルサポート (問合せ無料)	テクニカルサポート (Automation Value Cardの場合に限り有料)			
現地時間: 月曜から金曜 08:00~17:00	現地時間: 年中無休、24時間対応			
電話: +49 (0) 180 5050-222	電話: +49 (911) 895-7777			
FAX番号: +49 (0) 180 5050-223	FAX番号: +49 (911) 895-7001			
電子メール: adsupport@siemens.com				
GMT: +1:00	GMT: +1:00			
ヨーロッパ/アフリカ(Nuremberg)	アメリカ(Johnson City)	アジア/環太平洋地域 (Beijing)		
ヨーロッパ/アフリカ(Nuremberg) オーソリゼーション 理地時間・	アメリカ(Johnson City) テクニカルサポートとオーソリゼーシ ョン	アジア/環太平洋地域(Beijing) テクニカルサポートとオーソリゼーシ ョン		
ヨーロッパ/アフリカ (Nuremberg) オーソリゼーション 現地時間: 月曜から金曜 07:00~17:00 電話:	アメリカ (Johnson City) テクニカルサポートとオーソリゼーシ ョン 現地時間: 月曜から金曜 08:00~19:00	アジア/環太平洋地域 (Beijing) テクニカルサポートとオーソリゼーシ ョン 現地時間: 月曜日から金曜日 08:30~17:30		
ヨーロッパ/アフリカ (Nuremberg) オーソリゼーション 現地時間: 月曜から金曜 07:00~17:00 電話: +49 (911) 895 -7200 FAX番号:	アメリカ (Johnson City) テクニカルサポートとオーソリゼーシ ヨン 現地時間: 月曜から金曜 08:00 ~ 19:00 電話: +1 423 461-2522	アジア/環太平洋地域 (Beijing) テクニカルサポートとオーソリゼーシ ヨン 現地時間: 月曜日から金曜日 08:30~17:30 電話: +86 10 64 75 75 75		
ヨーロッパ/アフリカ (Nuremberg) オーソリゼーション 現地時間: 月曜から金曜 07:00~17:00 電話: +49 (911) 895 -7200 FAX番号: +49 (911) 895-7201 電子メール:	アメリカ (Johnson City) テクニカルサポートとオーソリゼーシ ョン 現地時間: 月曜から金曜 08:00 ~ 19:00 電話: +1 423 461-2522 FAX番号: +1 423 461-2289	アジア/環太平洋地域 (Beijing) テクニカルサポートとオーソリゼーシ ョン 現地時間: 月曜日から金曜日 08:30~17:30 電話: +86 10 64 75 75 75 FAX番号: +86 (10) 64 74 74 74		
ヨーロッパ/アフリカ (Nuremberg) オーソリゼーション 現地時間: 月曜から金曜 07:00~17:00 電話: +49 (911) 895 -7200 FAX番号: +49 (911) 895-7201 電子メール: adauthorisierung@siemens.com GMT: +1:00	アメリカ (Johnson City) テクニカルサポートとオーソリゼーション 現地時間: 月曜から金曜 08:00 ~ 19:00 電話: +1 423 461-2522 FAX番号: +1 423 461-2289 電子メール: simatic.hotline@sea.siemens.com	アジア/環太平洋地域 (Beijing) テクニカルサポートとオーソリゼーション 現地時間: 月曜日から金曜日 08:30~17:30 電話: +86 10 64 75 75 75 FAX番号: +86 (10) 64 74 74 74 電子メール: adsupport.asia@siemens.com		

ドイツ語と英語で情報を入手できます。

はじめに

目次

	はじめ(i
1	概要		1-1
	1.1	製品概要	1-1
	1.2	OP 73micro HMIデバイスの設計	1-2
	1.3	TP 177micro HMIデバイスの設計	1-3
	1.4	アクセサリ	1-3
	1.5	その他	1-4
	1.6	HMIソフトウェアの機能範囲	1-4
	1.7	PLCとの通信	1-6
2	安全対策	策情報と一般的な注意事項	2-1
	2.1	安全対策注意事項	2-1
	2.2	規格、認証および承認	2-2
	2.3	使用方法についての注記	
	2.4	電磁環境適合性(EMC)	
	2.5	輸送と保管の条件	2-10
3	計画使	用	3-1
	3.1	取付け情報	3-1
	3.2	OP_73microの取り付け	3-3
	3.2.1 3.2.2	設置位置および固定 設置進備	3-3 3-4
	3.3	に二十四 TP 177microの設置	3-6
	3.3.1	設置位置および固定	
	3.3.2		
	3.4	絶縁テスト、保護クラス、および保護の程度に関する情報	
	3.5		3-10
4	取り付	けと接続	4-1
	4.1	梱包内容の確認	4-1
	4.2	OP 73microの設置と接続	
	4.2.1	HMIデバイスの取り付け	
	4.2.2.1	インターフェース	
	4.2.2.2	等電位ボンディング回路の接続	
	4.2.2.3	PLCの接続	
	4.2.2.4	ー コノノュンレーンョノコノヒューダの接統	4-7 مـ9
			······································

	4.3	TP 177microの取り付けと接続	. 4-11
	4.3.1	HMIデバイスの取り付け	. 4-11
	4.3.2	HMIナハ1 人の接続インターフェース	. 4-12 4-13
	4.3.2.2	「 デ グ ・	. 4-14
	4.3.2.3	PLCの接続	. 4-16
	4.3.2.4	コンフィクレーションコンピュータの接続 HMIデバイスの雪頂投入とテスト	. 4-17
	4.5.5		4-13
	4.4 4 4 1	57-200との通信 トポロジ	. 4-20 4-20
	4.4.1.1	- ホロン ポイントツーポイント接続での通信	. 4-21
	4.4.1.2	ネットワーク内の通信	. 4-21
	4.4.1.3	コンフィクレーションに関する注意事項	. 4-24
	4.4.2 4 4 2 1	通信の設定プロトコルパラメータの設定	. 4-24 4-25
	4.4.3	ユーザーデータ領域	. 4-27
	4.4.3.1	HMIデバイスとコントローラ間の通信	. 4-27
	4.4.3.2	計谷データタイフ エリアポインタ怒中の時間同期	. 4-27
	4.4.3.3	エラアホインヌ経田の時間同期	. 4-20
5	オペレー	タ制御コンポーネントとLED	5-1
•	51	OP 73microの前面に装備されているオペレータコントロールコンポーネントとインジケー	-
	5.1	ター	5-1
	5.2	TP 177microの正面オペレータ制御コンポーネントとLED	5-2
6	オペレー	ティングシステムのコンフィグレーション	6-1
	6.1	OP 73microのオペレーティングシステムのコンフィグレーション	6-1
	6.1.1	概要	6-1
	6.1.2	[情報/設定]メニュー	6-3
	6.1.2.1	税要	6-3
	6.1.2.2	画面コンドンスドの設定 HMIデバイスに関する情報の表示	6-5
	6.1.2.4	HMIデバイスイメージに関する情報の表示	6-5
	6.1.3	[設定]メニュー	6-6
	6.1.3.1	概要 遅延の設定	6-6 67
	6.1.3.3	パスワードの割り当て、編集および削除	6-7
	6.1.3.4	データチャンネルの設定	. 6-10
	6.2	TP 177micro用オペレーティングシステムのコンフィグレーション	. 6-11
	6.2.1	概要	. 6-11
	6.2.2	コントロールハネル	. 6-12
	6.2.2.1	磁安	. 6-12 . 6-14
	6.2.2.3	ーー~~~ HMIデバイスに関する情報の表示	. 6-16
	6.2.2.4	タッチ画面の較正	. 6-17
	6.2.2.5 6.2.2.6	[コントロールハネル]のハスワート設定の変更データチャンネルの設定	. 6-18 . 6-19
7	プロジェ	クトの作成とバックアップ	7-1
	7.1	概要	7-1
	7.1.1	動作モードの設定	7-2
	7.1.2	既存ブロジェクトの再利用	7-3
	7.1.3	ノ 一 ノ 私 心 イ ノ ノ ヨ ノ	1-4
	1.2	*4. /	/-4

	704		
	7.2.1	概要	
	7.2.2	転送の開始	
	1.2.3	ノロシェクトのテスト	
	7.3	バックアップと復元	7-7
	7.3.1	バックアップおよび復元の概要	7-7
	7.3.2	バックアップ操作または復元操作後のブートストラップ	7-8
	7.3.3	WinCC flexibleでのバックアップ操作と復元操作	7-8
	7.3.4	ProSaveを使用したバックアップ操作と復元操作	7-10
	74	オペレーティングシステムの更新	7-12
	741	- 概要	7-12
	742	WinCC flexibleを使用したオペレーティングシステムの更新	7-13
	7.4.3	ProSaveでのオペレーティングシステムの更新	
0	プロミシェ		0.1
0	/ 1 / 1		0-1
	8.1	OP 73microでのプロジェクトの操作	8-1
	8.1.1		8-1
	8.1.2	フロジェクト言語の設定	8-3
	8.1.3	ノロシェクト内のエントリとヘルノ	8-4
	8.1.3.1		8-4
	8.1.3.2	央図字値の人力と編集	8-5
	8.1.3.3	ンノホル値の人力と編集	8-9
	8.1.3.4	日勺と時刻の人刀と変史	8-9
	8.1.3.5	「	
	0.1.4 0.1.5	ノロンエクトセイュリナ1	
	0.1.J	ノロシェクトを闭します。	0-12
	8.2	TP 177microでのプロジェクトの操作	8-13
	8.2.1	概要	8-13
	8.2.2	プロジェクト言語の設定	
	8.2.3	プロジェクト内のエントリとヘルプ	8-15
	8.2.3.1	概要	
	8.2.3.2	数値の人力と編集	8-17
	8.2.3.3	央図字値の人力と編集	
	8.2.3.4	ンノホル値の人力と編果	
	8.2.3.5	日付と時刻の人刀と変史	
	8.2.3.6	「「ていた」である。 「「「「「」」」」」」。 「「「」」」」」」」」	
	8.Z.4	ノロンエクトセイュリナ1	22-8
	8.2.3	ノロシェクトを闭します。	8-23
9	アラーム	△の操作	9-1
	9.1	概要	
	9.2	OP 73micro上でのアフームの操作	
	9.2.1	アフームの表示	
	9.2.2	アラームの確認	
	9.2.3	アフームの編果	
	9.3	TP 177microでのアラームの操作	9-6
	9.3.1	アラームの表示	
	9.3.2	アラームの確認	
	9.3.3	アラームの編集	
10	保守とせ	トービス	10-1
			······································
	10.1	保守とサービス	10-1
	10.1.1	山い肩掃	
	10.1.2	你叆冺	
	10.2	サービスと補修部品	10-3
	10.2		

目次

11	仕様		11-1
	11.1 11.1.1 11.1.2	寸法図 寸法図、OP 73micro 寸法図、TP 177micro	11-1 11-1 11-2
	11.2 11.2.1 11.2.2	仕様 OP 73microの仕様 仕様、TP 177micro	11-3 11-3 11-4
	11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3	インターフェースの説明 電源 OP 73micro上のRS485(1Bの場合) TO 177micorでのRS 485 (IF 1B)	
Α	付録		A-1
	A.1	ESDに関する指示	A-1
	A.2	システムアラーム	A-3
в	略語		B-1
С	用語 索引		C-1

概要

1.1 製品概要

Micro Panel OP 73microおよびTP 177micro – 特にSIMATIC S7-200に適合

弊社の新しいマイクロパネルは、SIMATIC S7-200 Micro PLCを使用した用途に適合し、 小規模マシンおよびプラント向けの操作機能とモニタ機能が提供されます。ショートコンフ ィグレーションとコミッショニング時間、およびWinCC flexibleでのそれらのコンフィグレ ーションが、これらのパネルの注目点になっています。さらに、これらのパネルはアジアお よびキリルの文字セットを含む最大32のコンフィグレーション言語と5つのオンライン言語 をサポートします。

3インチグラフィックディスプレイユニットを使用したオペレータパネルOP 73microの取り 付け寸法は、OP3およびTD200に適合します。

タッチパネルTP 177microは、タッチパネルTP 070/TP 170microの後継になります。 TP 177microは、垂直方向に取り付けて、追加のアプリケーションを提供することができま す。スペースが限られているような状況でもこの特徴を利用することができます。 概要

1.2 OP 73micro HMIデバイスの設計

1.2 OP 73micro HMIデバイスの設計

HMIデバイスの図



図 1-1 正面図と側面図

- ① 表示
- ② フラットキーボード
- ③ クランプ用へこみ
- ④ シールの取り付け



図 1-2 底面図

1.3 TP 177micro HMIデバイスの設計

HMIデバイスの図



- ① 構造関連の開口部 メモリカード用スロットではありません。
- ② 貼り付けシール
- ③ ディスプレイ/タッチ画面
- ④ クランプ用へこみ



図 1-4 底面図

1.4 アクセサリ

アクセサリキット

アクセサリキットには、以下のものが収容されています。

- 電源用ターミナルブロック×1
- TP 177micro設置用の取り付けクランプ×4
- OP 73設置用の取り付けクランプ×2

その他のマニュアルがアクセサリキットに同梱されています。

概要

1.5 その他

1.5 その他

PC-PPIアダプタ

RS 232からRS 485に変換するには、PC-PPIアダプタ (発注番号: 6ES7 901- 3CB30-0XA0)をSiemens AGに発注します。プロジェクトデータを転 送したり、オペレーティングシステムを更新したりする際などには、PC-PPIアダプタが必 要になります。

保護膜

TP 177micro, order no. 6AV6 671-2XC00-0AX0には、保護シートを使用できます。

1.6 HMIソフトウェアの機能範囲

一般

オブジェクトにユーザーを表示する次のテーブルが、OP 73microおよびTP 177micro 用のプロジェクトで統合することができます。

アラーム

テーブル 1-1 アラームの機能範囲

オブジェクト	仕様	OP 73micro	TP 177micro
アラーム	ディスクリートアラーム数	250	500
	アラームテキストの長さ	80文字	80文字
	各アラーム内のタグ数	最大8個	最大8個
	表示	[アラーム]ウィンドウ	[アラーム]ウィンドウ
		、 [アラーム]ウィンドウ	、 [アラーム]ウィンドウ
	単ーエラーアラームの確認	あり	あり
	複数エラーアラームの同時確認 (グループ確認)	あり	あり
	アラームの編集	あり	あり
	アラームインジケータ	なし	あり
揮発性アラームバッファ	アラームバッファ容量	アラーム128個	アラーム128個
	同時にキューに入れられるアラームイベント数	最大16個	最大16個
	アラームの表示	あり	あり
	アラームバッファの削除	あり	あり

タグ、値とリスト

テーブル 1-2 タグ、値とリストの機能範囲

オブジェクト	仕様	OP 73micro	TP 177micro
タグ	番号	500	250
限界値のモニタ		入力	入力/出力
線形スケーリング	入力/出力	あり	あり
テキストリスト	番号	150	150

画面

テーブル 1-3 画面の機能範囲

オブジェクト	仕様	OP 73micro	TP 177micro
画面	番号	250	250
	各画面のフィールド数	20	20
	各画面のタグ数	20	20
	各画面の複合オブジェクト(たとえば、バー) 数	5	5
	テンプレート	あり	あり

情報テキスト

テーブル 1-4 情報テキストの機能範囲

オブジェクト	仕様	OP 73micro	TP 177micro
情報テキスト	長さ(文字数)	320	320
	アラームの場合	あり	あり
	画面の場合	あり	あり
	画面オブジェクト(たとえば、IOフィールド) の場合	あり	あり

その他のファンクション

テーブル 1-5 追加機能の範囲

オブジェクト	仕様	OP 73micro	TP 177micro
モニタ設定	コントラスト	あり	あり
	タッチスクリーンのキャリブレーション	なし	あり
言語切り替え	言語の数	5	5
グラフィックオブジェクト		グラフィック	グラフィック/ベクタ
			グラフィック
テキストオブジェクト	番号	1000	500
パスワード保護	パスワードの数	1	1

1.7 PLCとの通信

1.7 PLCとの通信

接続数

相互接続	OP 73micro	TP 177micro
MPI/PROFIBUS DP用の番号	1	1

Siemens PLC

次の表に、使用可能なSIEMENS PLCおよびプロトコルまたはプロファイルを示します。

PLC	プロトコル/プロファイル	OP 73micro	TP 177micro
S7-200	MPI ¹⁾	あり	あり

1 9.6キロボーのボーレートが必要な場合には、WinCC flexible の"DP"プロファイルを使用します。

HMIデバイスは、同時に1つのS7-200とだけ通信します。 HMIデバイスは、PtP接続またはネットワークを使用するS7-200に接続できます。

関連項目

ポイントツーポイント接続での通信 (ページ 4-21) ネットワーク内の通信 (ページ 4-21)

2

安全対策情報と一般的な注意事項

2.1 安全対策注意事項

キャビネット上での作業



警告 装置を開く

HMIデバイスは開いた装置です。つまり、HMIデバイスはキュービクルあるいはキャビネット内にのみ取り付けることができ、フロントパネルからの操作が可能です。

HMIデバイスの取り付けられたキュービクル、あるいはキャビットへのアクセスは、キーまたはツールを介してのみ可能です、また指示を受けているか権限を有する作業者だけが行うようにしてください。

危険、高電圧

キャビネットを開くと、高電圧部品が暴露されます。これらの高電圧部品と接触すると致命 的人身事故になる恐れがあります。

キャビネットの電源をオフにしてから、キャビネットを開きます。

高周波放射

通知

意図しない動作状況

例えば携帯電話などからの高周波放射は、望ましくない動作状態を引起す恐れがあります。

安全対策情報と一般的な注意事項

2.2 規格、認証および承認

2.2 規格、認証および承認

有効な承認

$\overline{\mathbb{N}}$

注意 有効な承認

有効な認証に関する情報の概要を以下に示します。 HMI自体の認証はリヤパネル上のラベルに示されています。

CE承認

CE

オートメーションシステムは、以下のEU directiveの一般必要条件と安全関連の必要条件に 対応しています。また、オートメーションシステムは、欧州連合の公報で出版されたプログ ラマブルロジックコントローラ対応統一欧州標準(EN)にも準拠しています。

- 89/336/EEC『Electromagnetic Compatibility』(EMC指令)
- 94/9/EC 『Equipment and Protective Systems for Use in Explosive Atmospheres』 (爆発保護)

ECの適合性宣言

以下の住所の各責任当局で、EC適合宣言をいつでも入手できます。

Siemens Aktiengesellschaft Automation & Drives A&D AS RD ST PLC PO Box 1963 D-92209 Amberg UL認定



損害保険者研究所、適応規格

- UL 508 (『Industrial Control Equipment』)
- CSA C22.2 No. 142 (『Process Control Equipment』)

または



HAZ. LOC.

損害保険者研究所、適応規格

- UL 508 (『Industrial Control Equipment』)
- CSA C22.2 No. 142 (『Process Control Equipment』)
- UL 1604 ("Hazardous Location』)
- CSA -213 ("Hazardous Location』)

承認領域

- Class I、Division 2、Group A、B、C、D T4
- Class I、Zone 2、Group IIC T4

FM承認

FM APPROVED

Factory Mutual Research (FM) 適応規格

- 『Approval Standard Class Number 3611、3600、3810』 承認領域
- Class I、Division 2、Group A、B、C、D T4
- Class I、Zone 2、Group IIC T4

Ex認証



EN 50021に準拠(潜在的に爆発性の雰囲気のための電気器具;保護の種類"n")

- II 3 G/D EEx nA II T4
- IP65
- 04 ATEX 1297X

オーストラリア用のラベル

C N117

HMIデバイスは、AS/NZS 2064 (Class A)標準に規定されている必要条件に対応しています。

IEC 61131

HMIデバイスは次の必要条件と規準に対応しています。IEC 61131-2標準 『Programmable Logic Controllers』のPart 2「Operating resource requirements and tests」

2.3 使用方法についての注記

工業用使用

HMIデバイスは、工業用途向けに設計されています。以下の基準に準拠しています。

- EN 61000-6-4におけるノイズ放射レベルに関する要求事項: 2001
- EN 61000-6-2における雑音余裕度の要求事項: 2001

宅内用途

HMIデバイスが宅内で使用される場合、ノイズ放射に関するEN55011のリミットクラスBを 取得するための措置を取らなければなりません。

ノイズ放射抑制に関するリミットクラスBを取得するための措置には、以下の事項が含まれ ます。

- 接地されたコントロールキャビネットに対してHMIデバイスを据付け
- 電源ラインにフィルタ使用

爆発性雰囲気、ゾーン2内での使用

爆発の危険

危険

HMIデバイスにこのような環境用に承認されている識別がある場合の操作は、ゾーン2の爆 発性雰囲気中でのみ行うこと。



図 2-1 防爆ラベル

- II 3 G/D EEx nA II
- IP65
- 04 ATEX 1297X

警告

人身事故や対物事故が発生する恐れがあります。

爆発性雰囲気内でシステムの実行中にHMIデバイスから電気プラグを引き抜くと、人身 事故や対物事故が発生する恐れがあります。

爆発性雰囲気内では、常にHMIデバイスの電源を切断してから、コネクタを引き抜きま す。

爆発性雰囲気、ゾーン2

爆発性雰囲気はゾーン構成になっています。各ゾーンは、爆発性雰囲気の有無の可能性に応 じて分類されます。

ゾーン	爆発の危険	例
2	稀で短時間の爆発性ガスの発生	遮蔽された室内の、フラットガスケットを使 用したフランジパイプ周辺エリア
安全ゾーン	なし	 ゾーン2の外部 リモートIOの標準アプリケーション

警告 保護等級の監視

HMIデバイスは金属製容器のまたはキャビネット内に設置されていなくてはなりません。 その最低保護等級はIP54 (EN 60529準拠)です。

HMIデバイスを設置する場所の周囲条件に合わせた処置を行ってください。容器は、製造メ ーカーのゾーン2宣言(EN 50021準拠)があるものでなければなりません。

爆発性雰囲気、ゾーン2内での操作のための特別条件

- 動作状態でこの容器のケーブルまたはケーブルインレットの温度が70℃を超える場所、 あるいは電線の温度が80℃を超える位置では、使用するケーブルは実際の測定温度に耐 える特性を備えていなければなりません。
- ケーブルインレットは必要な保護等級(50021準拠)に適合していなくてはなりません。
- HMIデバイスに接続されたすべての周辺デバイスは、爆発保護種別EEx nAまたは EEx nCへの適合が認証されている必要があります。
- 定格値を40%以上超える過渡電圧の発生を防ぐ手段を講じること。
- 周囲温度範囲:0℃~50℃(縦)
- HMIデバイスキャビネットの表面温度は60℃を超えないこと。
- 損傷した場合、HMIデバイスは即座にスイッチを切って、交換すること。
 考えられる損傷

 - 個々の保護膜の亀裂あるいは剥離
 - 表示ウインドウ付近の亀裂
- 以下の警告を示したラベルを、スイッチキャビネット/キュービクル内側の、開いた際に はっきりと見やすい場所に添付する必要があります。

警告 コントロールキャビネット/ケースは、 短時間しか開くことができません(グラフィック診断など)。 その間にスイッチを押したり、モジュールを引き抜いたり差し込んだり、 いずれかの電線(コネクタ)を切断することはできません。

> 爆発の危険がないことに気付いている場合は、 この警告を考慮する必要はありません。

認可されたHMIデバイスのリスト

下記のインターネットで、認可されたHMIデバイスの最新リストをご覧いただけます。

"http://www4.ad.siemens.de/view/cs"

記事ID 13702947の下に。

詳細情報

「爆発性雰囲気ゾーン2およびゾーン22内のHMIデバイス」の小冊子がパッケージに含まれ ているので、組み込むこと。

保守

不具合のあるHMIデバイスは製造メーカーへ戻し、修理しなくてはなりません。修理は製造 メーカーが製造メーカーの施設内で実施しなくてはなりません。

製造メーカーのロケーション Siemens AG A&D Werner-von-Siemens-Straße 50 92224 Amberg Germany

承認

注

II 3 G EEx nA II T4承認を受けたHMIデバイスは、 デバイスカテゴリ3のSIMATICシステムでだけ使用できます。 2.4 電磁環境適合性(EMC)

2.4 電磁環境適合性(EMC)

はじめに

HMIデバイスは、欧州国内市場のEMC指令およびその他の必要条件に適合しています。

EMCに適合したHMIデバイスの設置

EMCに適合したHMIデバイスの設置と干渉防止ケーブルの使用が支障なく動作させるための 前提となります。HMIデバイスの設置では、"PLCの妨害のない構造に関する指令"および 『PROFIBUS network』マニュアルも適用されます。

パルス型妨害

以下の表に、パルス型妨害に関するモジュールのEMC特性を記載します。この電磁環境適 合性の必要条件は、HMIデバイスが、電気的設置に関する仕様と指令に対応していることで す。

テーブル 2-1 パルス型妨害

パルス型妨害	テスト法	テスト強度対応
静電放電 IEC 61000-4-2準拠	空中放電:8 kV 接触放電:4 kV	3
バーストパルス (高速過渡電圧妨害) IEC 61000-4-4準拠	2-kV電源ケーブル 2-kV信号ケーブル、30 m以上 1-kV信号ケーブル、30 m未満	3
IEC 61000-4-5準拠の高出 「放電および過電圧保護」		設置、
• 非対称結合	2 kV電源ケーブル 直流電圧、保護エレメント付き	3
	2-KV信号/データケーブル、30 m以上、 必要に応じて、保護エレメント付き	
● 非対称結合	1 kV電源ケーブル 直流電圧、保護エレメント付き	3
	1-KV信号ケーブル、30 m以上、 必要に応じて、保護エレメント付き	

正弦波の妨害雑音

以下の表に、正弦波の妨害雑音に関するモジュールのEMC特性を記載します。この電磁環 境適合性の必要条件は、HMIデバイスが、電気的設置に関する仕様と指令に対応しているこ とです。

テーブル 2-2 正弦波の妨害雑音

正弦波の妨害雑音	テスト値	テスト強度対応
無線周波妨害(電磁場)		3
● IEC 61000-4-3準拠		
	80 MHz~1 GHzおよび1.4 GHz~2 GHzの範囲内で、 1 kHzの80 %振幅変調で10 V/m	
• IEC 61000-4-3準拠	900 MHz時、50%パルス変調で10 V/m	
	1.89 GHz時、50%パルス変調で10 V/m	
ケーブルおよびケーブル シールドにかかる、 JEC 61000-4-6	9 kHz~80 MHzの範囲内で、1 kHzの80%振幅変調で 10 V/mのテスト電圧	3
準拠の無線外乱電流		

無線妨害の放射

電磁妨害の放射、10m離れて測定して、EN 55011、制限クラスA、グループ1準拠:

30~230 MHz	40 dB (V/m)未満、擬似ピーク
230 ~ 1000 MHz	47 dB (V/m)未満、擬似ピーク

その他の対策

HMIデバイスを公共のネットワークに接続する前には、55022準拠の制限クラスBに適合していることを確認します。

2.5 輸送と保管の条件

2.5 輸送と保管の条件

機械的および気候的な輸送および保管の条件

HMIデバイスの運搬および保管の条件はIEC 61131-2準拠の必要事項を超えています。 オリジナル梱包でのHMIデバイスの運搬および保管に適合する特性は以下のとおりです。

気候条件は、以下の標準に準拠します。

- 保管の場合には、IEC 60721-3-3、Class 3K7
- 輸送の場合には、IEC 60721-3-2、Class 2K4

機械的必要条件はEC 60721-3-2、クラス2M2準拠しています。

テーブル 2-3 輸送と保管の条件

条件のタイプ	許容範囲
落下テスト(輸送用パッケージの形で)	1 m以下
温度	-20°C ~ +60°C
大気圧	1080~660 hPa、 –1000~3500 mの高度対応
相対湿度	10~90%、結露なし
正弦波振動、IEC 60068-2-6準拠	5 ~ 9 Hz:3.5 mm 9 Hz ~ 150 Hz:9.8 m/s ²
衝撃、IEC 60068-2-29準拠	250 m/s ² 、6 ms、衝擊回数1000回

通知

低温でHMIデバイスを輸送した場合、またはHMIデバイスが極端な温度変化にさらされていた場合には、そのHMIデバイス上またはデバイス内に結露が発生していないことを確認します。

HMIデバイスは、動作開始前、室温状態に置かれている必要があります。暖機を目的として、HMIデバイスを直接ヒーターからの放熱にさらさないこと。結露が発生していた場合には、HMIデバイスの電源投入まで約4時間程度待ちます。

HMIデバイスを支障なく安全に運転するには、適切な運搬、保管、据付け、取付け、および 慎重な運転と保守が必要です。

これらの指定に従わない場合、HMIデバイスへの保証は無効になります。

計画使用

3.1 取付け情報

機械的使用条件と気候的使用条件

HMIデバイスは、耐候性の高い常設場所に設置するようなっています。 使用の条件はDIN IEC 60721-3-3の必要事項に準拠しています。

- クラス3M3 (機械的必要条件)
- クラス3K3 (気候的必要条件)

追加対策を講じた使用

HMIデバイスの使用に追加対策が必要な用途例には、以下のものが挙げられます。

- 電離放射線の放射程度が高い場所。
- 下記の要因により運転条件が極限的である場所
 - 腐食性蒸気、ガス、油、または化学薬品
 - 強度の電界または磁界
- 以下に示す特殊な監視を必要とするプラント:
 - エレベータシステム。
 - 特に危険な室内のシステム

機械的周囲条件

正弦波振動に関する以下の表に、HMIデバイスの機械的環境条件を指定します。

テーブル 3-1 機械的周囲条件

周波数範囲 単位: Hz	連続的	不定期
$10 \leq f \leq 58$	振幅 0.0375 mm	振幅 0.075 mm
$58 \leq f \leq 150$	0.5 g定加速度:	定加速度1 g:

3.1 取付け情報

振動の減少

HMIデバイスが受ける衝撃や振動が大きくなる場合、適切な対策を講じて、この加速度また は振幅を減らす必要があります。

HMIデバイスを振動吸収材料(緩衝取り付け金属など)に取り付けることをお勧めします。

機械的周囲条件のチェック

以下の表に、機械的周囲条件のチェックのタイプと範囲に関する情報を記載します。

テーブル 3-2 機械的周囲条件のチェック

チェックの内容	テスト標準	備考
振動	振動テスト、IEC 60068、 パート2-6準拠(正弦波)	振動のタイプ: 周波数の変化率:1オクターブ/分
		10 ≤ f ≤ 58、 定振幅0.075 mm
		58 ≤ f ≤ 150、 定加速度1 g
		振動持続期間: 互いに垂直な3本の軸で、軸ごとに10周波数サイ クル
衝撃	衝撃テスト、IEC 60068、	衝撃のタイプ半正弦波
	パート2-29準拠	衝撃強度: 最大値15 g、時間11ミリ秒
		衝撃の方向: 互いに垂直な3本の各軸で、 軸の±方向で衝撃を3回

周囲の気候条件

以下の気候環境状態下で、HMIデバイスを使用できます。

テーブル 3-3 周囲の気候条件

周囲条件	許容範囲	備考
温度		「設置位置および固定のタイプ」セク
● 垂直設置	0°C ~ 50°C	ションを参照してください。
 傾斜取付け 	0~40°C	
相対湿度	10% ~ 90%	結露なし、相対湿度に対応、ストレス クラス2(IEC 61131、パート2準拠)
大気圧	1080hPa ~ 795 hPa	-1000~2000 mの高度に対応
汚染濃度	SO₂:0.5 ppm未満 相対湿度60%未満、結露なし	テスト:10 ppm、4日
	H₂S:0.1 ppm未満 相対湿度60 %未満、結露なし	 テスト:1 ppm、4日

<u>計画使用</u> 3.2 OP 73microの取り付け

3.2 OP 73microの取り付け

3.2.1 設置位置および固定

取り付け位置

HMIデバイスはラック、スイッチキャビネット、スイッチ盤、コンソールに取り付けて使用 します。これ以降、すべての設置位置を表すのに"キャビネット"と記述します。

HMIデバイスは自冷式で、静止したキャビネット内の垂直または傾斜設置が認められています。



図 3-1 外部換気なしの、OP 73microの垂直設置位置からの許容偏差

	取り付け位置	垂直からの偏差
1	傾斜	$\leq -80^{\circ}$
2	垂直	0°
3	傾斜	$\leq 80^{\circ}$
3	傾斜	$\leq 80^{\circ}$

注意

許容されない周囲温度

周囲温度が最高許容温度を超えた場合、補助換気なしでHMIデバイスを運転しないで下 さい。.HMIデバイスが損傷し、認証および保証が無効になります。 計画使用

3.2 OP 73microの取り付け

固定のタイプ

デバイス取付け用のスプリングクランプが添付されています。HMIデバイス内のへこみにク ランプを引っ掛けます。この結果、HMIデバイスの各全体寸法を超えません。



図 3-2 取り付けクランプ図

① フック

 満付きねじ

3.2.2 設置準備

HMIの設置場所

設置場所を選定する際は下記を考慮します。

- 直射日光を避けてHMIデバイスの位置を決めます。
- 人間工学的にオペレータが使いやすい場所を選び、適切な高さにHMIデバイスの位置を 決めます。
- 取付けによってエア出入口が遮られないようにする。
- HMIデバイスの設置時には、許容設置位置に準拠します。

取付けカットアウトの作成

保護等級が保証されるのは次の事項が遵守された場合だけです。

- 取付けカットアウトの材料厚さ:2 mm~4 mm
- パネルカットアウトの水平からの偏差は0.5 mm以下です。
 取り付けるHMIデバイスのためにこの条件が満たされている必要があります。
- シールのエリア内の許容表面粗さ:120 µm以下 (Rz 120)

次の図に、必要な取付けカットアウトを示します。

	138+1
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
図 3-3	OP 73microの取り付けカットアウト

クリアランスの維持

HMIデバイスは十分なクリアランスで設置する必要があります。



図 3-4 OP 73microの周囲スペース

背後に、少なくとも10mmのクリアランスが必要です。

通知

デバイスをキャビネット、あるいは特に密閉された容器内に取り付ける場合は、最高周囲温 度を超えていないことを確認してください。 計画使用

3.3 TP 177microの設置

3.3 TP 177microの設置

3.3.1 設置位置および固定

設置位置

HMIデバイスはラック、キャビネット、制御盤、コンソールに取り付けて使用します。 これ以降、すべての設置位置を表すのに"キャビネット"と記述します。

HMIデバイスは自冷式で、静止したキャビネット内の垂直または傾斜設置が認められています。



	設置位置	垂直からの偏差
1	傾斜	\leq –35°
2	垂直	0°
3	傾斜	$\leq 35^{\circ}$

注意

許容されない周囲温度

周囲温度が最高許容温度を超えた場合、補助換気なしでHMIデバイスを運転しないで下さい。.HMIデバイスが損傷し、認証および保証が無効になります。

水平設置

水平に取り付ける場合、ケーブルインレットが底になります。



垂直設置

垂直に取り付ける場合、ケーブルインレットが右になります。



固定のタイプ;コテイノタイプ

デバイス取付け用のスプリングクランプが添付されています。HMIデバイス内のへこみにク ランプを引っ掛けます。この結果、HMIデバイスの各全体寸法を超えません。



図 3-6 取り付けクランプ図

① フック

 漬付きねじ

計画使用

3.3 TP 177microの設置

3.3.2 設置準備

HMIデバイス設置場所の選択

設置場所を選定する際は下記を考慮します。

- 直射日光を避けてHMIデバイスの位置を決めます。
- 人間工学的にオペレータが使いやすい場所を選び、適切な高さにHMIデバイスの位置を 決めます。
- 取付けによってエア出入口が遮られないようにする。
- HMIデバイスの設置時には、許容設置位置に準拠します。

取付けカットアウトの作成

保護等級が保証されるのは次の事項が遵守された場合だけです。

- 取付けカットアウトの材料厚さ:2 mm~6 mm
- パネルカットアウトの水平からの偏差は0.5 mm以下です。
 取り付けるHMIデバイスのためにこの条件が満たされている必要があります。
- シールのエリア内の許容表面粗さ:120 µm以下 (Rz 120)

次の図に、必要な取付けカットアウトを示します。



図 3-7 HMIデバイスの取付けカットアウト
クリアランスの維持

自己通気を確実にするためにHMIデバイスの周辺に以下のクリアランスが必要です。



図 3-8 HMIデバイス周囲のクリアランス

背後に、少なくとも10mmのクリアランスが必要です。

通知

デバイスをキャビネット、あるいは特に密閉された容器内に取り付ける場合は、最高周囲温 度を超えていないことを確認してください。 計画使用

3.4 絶縁テスト、保護クラス、および保護の程度に関する情報

3.4 絶縁テスト、保護クラス、および保護の程度に関する情報

テスト電圧

絶縁強度は、IEC 61131-2に準拠して、以下のテスト電圧の型式テストで実証されます。

テーブル 3-4 テスト電圧

他の回路または接地への公称電圧がUeの回路	テスト電圧		
50 V未満	500 V DC		

保護のクラス

IEC 60536準拠の保護クラスI、つまりプロファイルレールへの接地線が必要です。

異物や水からの保護

IEC 60529準拠の保護等級	説明
フロントパネル	取り付けた状態のIP65
背面パネル	IP20 標準テストプローブとの接触に対する保護。水の浸透 に対する保護はありません。

前面の保護等級は、設置シールを取り付けカットアウトに完全に接触して配置している場合 にだけ保証されます。

通知

IP65の保護等級

保護等級が保証されるのは次の事項が遵守された場合だけです。

- 取付けカットアウト部の材料強度が少なくとも2 mmであること。
- 設置したHMIデバイス内の取付けカットアウトの水平度からの偏差が0.5 mm以下であること。

3.5 公称電圧

次の表では、許容されている公称電圧、および対応する許容範囲について説明します。

テーブル 3-5 許容公称電圧

公称電圧	許容誤差範囲
+24 V DC	20.4 V ~ 28.8 V (-15%, +20%)

4

取り付けと接続

4.1 梱包内容の確認

梱包内容をチェックして、輸送による損傷がないかどうか外観検査し、付属品がすべて揃っ ているかどうか調べます。

通知

輸送中に損傷を受けた部品は取り付けないでください。部品が損傷を受けている場合には、 担当のSiemens代理店にご連絡ください。

付属の文書を安全な場所に保管してください。このマニュアルは、HMIデバイスに関する情報が載っているため、今後コミッショニングを実行する際に必要になります。

4.2 OP 73microの設置と接続

4.2.1 HMIデバイスの取り付け

必要条件

設置用には、アクセサリの取り付けクランプが2つ必要です。設置シールがHMIデバイスに 適用可能である必要があります。設置シールが損傷を受けている場合、交換シールを発注し ます。

取り付け

通知

HMIデバイスを設置する場合には、このマニュアルの指示に常に従ってください。

以下のように実行します。

HMIデバイス上に設置シールが取り付けられていることをチェックします。
 設置シールを裏返しに取り付けないでください。取り付けカットアウトの漏れの原因となることがあります。

4.2 OP 73microの設置と接続

- 2. 正面から取り付けカットアウトにHMIデバイスを挿入します。
- HMIデバイスの側面のへこみに取り付けクランプを挿入します。
 調整した後で、クランプを締めます。



- 図 4-1 OP 73microに取り付けクランプを挿入します。
- 4. 溝付きねじをねじ込んでクランプを締めます(許容トルク:0.15 N/m)。

通知

正面の、設置シールの嵌め合いをチェックします。設置シールが、HMIデバイスから突 き出てはいけません。

設置シールがHMIデバイスから突き出ている場合は、ステップ1~4を繰り返します。

4.2.2 HMIデバイスの接続

必要条件

HMIデバイスは本取扱説明書の記載内容に従って取り付けなければなりません。

接続順序

以下の順序でHMIデバイスを接続します。

- 1. 等電位ボンディング
- 2. 電源

電源投入テストを実行し、電源電圧の正しい極性を確認します。

3. 必要に応じて、PLC/コンフィグレーションコンピュータ

通知

接続順序

HMIデバイスを接続する場合は、正しい順序に常に従ってください。記述されている順 序でHMIデバイスを接続しないと、HMIデバイスが損傷を受ける可能性があります。

ケーブルの接続

ケーブルの接続時に、接続ピンを曲げないよう注意してください。 ねじでコネクタを固定します。

シールド付きデータケーブルを常に使用します。標準ケーブルを常に使用します。詳細については、『SIMATIC HMI Catalog ST 80』を参照してください。

インターフェースのピン割り付けについては、仕様を参照してください。

関連項目

安全対策注意事項 (ページ 2-1)

4.2.2.1 インターフェース

次の図はHMIデバイスのインターフェースを示しています。



① 電源コネクタ

② RS 485インターフェース(IF 1B)

③ 筐体接地端子

関連項目

電源 (ページ 11-6) OP 73micro上のRS485(1Bの場合) (ページ 11-6) 取り付けと接続

4.2 OP 73microの設置と接続

4.2.2.2 等電位ボンディング回路の接続

電位差

空間的に離れているシステム部品間の電位差により、高い均等化電流がデータケーブルに流 れて、インターフェースが破壊されることがあります。ケーブルのシールドが両端で接続さ れ、別々のシステム部品で接地されている場合、このような状況となることがあります。

システムを別々の電源に接続すると、電位差が発生することがあります。

等電位ボンディングの一般必要条件

電子システムの関連コンポーネントを問題なく動作させるには、等電位ボンディングを使用 して電位差を減らす必要があります。等電位ボンディング回路を取り付ける場合は、以下に 注意してください。

- 等電位ボンディング導線のインピーダンスが低下するか、断面積が大きくなると、等電 位ボンディングの効果が高くなります。
- シールド付きデータ線を使用して2つのシステム部品を互いに接続し、両端でシールドを 接地/保護導線に接続する場合には、追加敷設した電位ボンディングケーブルのインピー ダンスが、シールドインピーダンスの10%を超えてはいけません。
- 選択した等電位ボンディング導線の断面積では、最大均等化電流を処理できる必要があります。2つのキャビネット間で等電位ボンディングの結果を最適にするには、導線の断面積を最低で16 mm²にします。
- 銅または亜鉛メッキ鋼製の等電位ボンディング導線を使用します。等電位ボンディング 導線と接地/保護導線の間の接触面を大きくして、腐食から保護します。
- 適切なケーブルクランプを使用し、等電位バスバー付近で同一平面になるように、HMI デバイスのデータケーブルのシールドを接続します。
- 等電位ボンディング導線とデータケーブル間の最低間隔を保って、この2つを平行に通し ます。配線図を参照してください。

通知

等電位ボンディング導線

ケーブルシールドは等電位ボンディングに適していません。所定の等電位ボンディング 導線を常に使用してください。等電位ボンディングに使用する導線の最小断面積は 16 mm²です。MPIネットワークとPROFIBUS DPネットワークを設置する場合は、 十分な断面積のケーブルを常に使用します。断面積が不足していると、インターフェー スモジュールが損傷を受けたり破損したりすることがあります。

配線図



図 4-3 等電位回路の取り付け

- ① HMIデバイスの筐体接地端子(例)
- (2) 等電位ボンディング導線の断面積:4 mm/s²
- ③ キャビネット
- ④ 等電位ボンディング導線の断面積:最低16 mm²
- ⑤ 接地端子
- ⑥ ケーブルクランプ
- ⑦ 電圧バス
- ⑧ 等電位ボンディング導線とデータケーブルの平行配線

関連項目

電磁環境適合性(EMC) (ページ 2-8)

4.2 OP 73microの設置と接続

4.2.2.3 PLCの接続

配線図

以下の図に、HMIデバイスとPLC間の接続を記載します。



図 4-4 PLCとの接続

インターフェースは仕様セクションで説明されています。

接続時の注意

通知

SIMATIC S7 PLCとの接続には、承認を受けたケーブルを必ず使用してください。

この接続には、標準ケーブルを使用できます。詳細については、 『SIMATIC HMI Catalog ST 80』を参照してください。

関連項目

ポイントツーポイント接続での通信 (ページ 4-21) ネットワーク内の通信 (ページ 4-21) インターフェース (ページ 4-3)

4.2.2.4 コンフィグレーションコンピュータの接続

配線図

以下の図に、HMIデバイスとコンフィグレーションコンピュータ間の接続を図示します。



図 4-5 コンフィグレーションコンピュータの接続

インターフェースは仕様セクションで説明されています。

関連項目

インターフェース (ページ 4-3)

配線図

以下の図に、電源とHMIデバイス間の接続を図示します。



図 4-6 電源の接続

インターフェースは仕様セクションで説明されています。

接続時の注意

電源端子ブロックはアセンブリキットに含まれており、 最大断面積が1.5 mm²の導線用に設計されています。 4.2 OP 73microの設置と接続

端子ブロックの接続

通知 損傷

端子ブロックが接続されている場合は、ねじを締めるとき、ねじ回しによる圧力により、 HMIデバイスソケットが損傷することがあります。

常に端子ブロックを取り外して配線してください。



図 4-7 端子ブロックの接続

上の図のように、電源ケーブルを端子ブロックに接続します。ケーブルが逆になっていない ことを確認します。HMIデバイス背面のピン配列を示すラベルを参照してください。

極性反転保護

HMIには、極性反転保護回路が搭載されています。

電源の接続

注意

電源の絶縁が安全であることを確認します。IEC 364-4-41またはHD 384.04.41 (VDE 0100、Part 410)に準拠した電源モジュール以外使用しないでください。

SELV (Safety Extra Low Voltage)およびPELV (Protective Extra Low Voltage) の各標準に準拠した電源モジュール以外は使用しないでください。

HMIデバイスの誤動作を防ぐために、電源電圧は規定範囲内でなければなりません。 **等電位ボンディング**

電源の24 V出力を等電位回路に接続してください。

関連項目

インターフェース (ページ 4-3)

4.2.3 HMIデバイスの電源投入とテスト

手順 – HMIデバイスの電源投入とテスト

以下のように実行します。

- 1. HMIデバイスに端子ブロックを差し込みます。
- 2. 電源をオンにします。

電源をオンにすると、ディスプレイが点灯し、次のダイアログが短い時間表示され ます。

OP 73micro bootloader vx.xx (2004-xx-xx)

図 4-8 ブートローダー表示

HMIデバイスが起動しない場合、端子ブロック上のワイヤが逆になっている可能性があります。接続したワイヤをチェックし、必要に応じて接続を変更します。オペレーティングシステムが起動すると、ローダーが開きます。

Loader	
Transfer	
Start	

図 4-9 [ローダー]ウインドウ

HMIデバイスは、初回起動時にプロジェクトデータがない場合は、[転送]モードを自動的 に設定します。以下のダイアログが表示されます。

Transfer Connecting to host.

図 4-10 [転送]ダイアログ

3. 「「」を押して、転送をキャンセルします。

結果

ローダーが再び表示されます。

注

システムを再起動すると、プロジェクトはHMIデバイスにすでにロードされています。シス テムは[転送]モードをスキップして、プロジェクトをスタートします。

関連オペレータ制御オブジェクトを使用し、プロジェクトを閉じます。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

4.2 OP 73microの設置と接続

ローダーのナビゲーション

ボタン	アクション
▼ または	このカーソルキーのいずれかを押して矢印方向の次のエントリを選択 します。
ENTER	 入力は確認されました。 以下に示すサブメニューまたはダイアログが開きます。
HELP ESC	 戻る 1つ上のメニュー階層に戻ります。 [転送]モードのキャンセル

ファンクションテスト

コミッショニングの後にファンクションテストを実行します。以下の状態のいずれかが示された場合、HMIデバイスは完全に動作します。

- [転送]ダイアログボックスが表示される。
- ローダーが表示されます。
- プロジェクトが開始される。

HMIデバイスのスイッチオフ

HMIデバイスをオフに切り替えるオプションは次のとおりです。

- 電源をオフにする。
- HMIデバイスから端子ブロックを切断する。

取り付けと接続 4.3 TP 177microの取り付けと接続

4.3 TP 177microの取り付けと接続

4.3.1 HMIデバイスの取り付け

必要条件

HMIデバイスの取り付けには、キットの4つの取り付けクランプが必要です。設置シールが HMIデバイスに適用可能である必要があります。設置シールが損傷を受けている場合、交換 シールを発注します。設置シールは関連サービスパックの一部です。

取り付け

通知

HMIデバイスを設置する場合には、このマニュアルの指示に常に従ってください。

以下のように実行します。

- HMIデバイス上に設置シールが取り付けられていることをチェックします。
 設置シールを裏返しに取り付けないでください。取り付けカットアウトの漏れの原因となることがあります。
- 2. 正面から取り付けカットアウトにHMIデバイスを挿入します。
- HMIデバイスの側面のへこみに取り付けクランプを挿入します。
 挿入した後で、4つすべてのクランプを締めます。



図 4-11 HMIデバイスへの取り付けクランプの取り付け

4. 溝付きねじをねじ込んでクランプを締めます。許容トルクは0.15 Nmです。

取り付けと接続

4.3 TP 177microの取り付けと接続

通知

正面の、設置シールの嵌め合いをチェックします。設置シールが、HMIデバイスから突 き出てはいけません。

設置シールがHMIデバイスから突き出ている場合は、ステップ1~4を繰り返します。

4.3.2 HMIデバイスの接続

必要条件

HMIデバイスは本取扱説明書の記載内容に従って取り付けなければなりません。

接続順序

以下の順序でHMIデバイスを接続します。

- 1. 等電位ボンディング
- 2. 電源

電源投入テストを実行し、電源電圧の正しい極性を確認します。

3. 必要に応じて、PLC/コンフィグレーションコンピュータ

通知

接続順序

HMIデバイスを接続する場合は、正しい順序に常に従ってください。記述されている順 序でHMIデバイスを接続しないと、HMIデバイスが損傷を受ける可能性があります。

ケーブルの接続

ケーブルの接続時に、接続ピンを曲げないよう注意してください。

ねじでコネクタを固定します。

シールド付きデータケーブルを常に使用します。標準ケーブルを常に使用します。詳細については、『SIMATIC HMI Catalog ST 80』を参照してください。

インターフェースのピン割り付けについては、仕様を参照してください。

関連項目

安全対策注意事項 (ページ 2-1)

4.3.2.1 インターフェース

次の図はHMIデバイスのインターフェースを示しています。



図 4-12 HMIデバイスのインターフェース

- ① 筐体接地端子
- ② 電源コネクタ
- ③ RS 485インターフェース(IF 1B)

関連項目

電源 (ページ 11-6)

TO 177micorでのRS 485 (IF 1B) (ページ 11-7)

取り付けと接続

4.3 TP 177microの取り付けと接続

4.3.2.2 等電位ボンディング回路の接続

電位差

空間的に離れているシステム部品間の電位差により、高い均等化電流がデータケーブルに流 れて、インターフェースが破壊されることがあります。ケーブルのシールドが両端で接続さ れ、別々のシステム部品で接地されている場合、このような状況となることがあります。

システムを別々の電源に接続すると、電位差が発生することがあります。

等電位ボンディングの一般必要条件

電子システムの関連コンポーネントを問題なく動作させるには、等電位ボンディングを使用 して電位差を減らす必要があります。等電位ボンディング回路を取り付ける場合は、以下に 注意してください。

- 等電位ボンディング導線のインピーダンスが低下するか、断面積が大きくなると、等電 位ボンディングの効果が高くなります。
- シールド付きデータ線を使用して2つのシステム部品を互いに接続し、両端でシールドを 接地/保護導線に接続する場合には、追加敷設した電位ボンディングケーブルのインピー ダンスが、シールドインピーダンスの10%を超えてはいけません。
- 選択した等電位ボンディング導線の断面積では、最大均等化電流を処理できる必要があります。2つのキャビネット間で等電位ボンディングの結果を最適にするには、導線の断面積を最低で16 mm²にします。
- 銅または亜鉛メッキ鋼製の等電位ボンディング導線を使用します。等電位ボンディング 導線と接地/保護導線の間の接触面を大きくして、腐食から保護します。
- 適切なケーブルクランプを使用し、等電位バスバー付近で同一平面になるように、HMI デバイスのデータケーブルのシールドを接続します。
- 等電位ボンディング導線とデータケーブル間の最低間隔を保って、この2つを平行に通し ます。配線図を参照してください。

通知

等電位ボンディング導線

ケーブルシールドは等電位ボンディングに適していません。所定の等電位ボンディング 導線を常に使用してください。等電位ボンディングに使用する導線の最小断面積は 16 mm²です。MPIネットワークとPROFIBUS DPネットワークを設置する場合は、 十分な断面積のケーブルを常に使用します。断面積が不足していると、インターフェー スモジュールが損傷を受けたり破損したりすることがあります。

取り付けと接続 4.3 TP 177microの取り付けと接続

配線図



図 4-13 等電位回路の取り付け

- ① HMIデバイスの筐体接地端子(例)
- (2) 等電位ボンディング導線の断面積:4 mm/s²
- ③ キャビネット
- ④ 等電位ボンディング導線の断面積:最低16 mm²
- ⑤ 接地端子
- ⑥ ケーブルクランプ
- ⑦ 電圧バス
- ⑧ 等電位ボンディング導線とデータケーブルの平行配線

4.3 TP 177microの取り付けと接続

4.3.2.3 PLCの接続

配線図

以下の図に、HMIデバイスとPLC間の接続を記載します。



図 4-14 PLCの接続

インターフェースは仕様セクションで説明されています。

接続時の注意

通知

SIMATIC S7 PLCとの接続には、承認を受けたケーブルを必ず使用してください。

この接続には、標準ケーブルを使用できます。詳細については、 『SIMATIC HMI Catalog ST 80』を参照してください。

関連項目

ポイントツーポイント接続での通信 (ページ 4-21) ネットワーク内の通信 (ページ 4-21) インターフェース (ページ 4-13)

取り付けと接続 4.3 TP 177microの取り付けと接続

4.3.2.4 コンフィグレーションコンピュータの接続

配線図

以下の図に、HMIデバイスとコンフィグレーションコンピュータ間の接続を図示します。





インターフェースは仕様セクションで説明されています。

関連項目

インターフェース (ページ 4-13)

配線図

以下の図に、電源とHMIデバイス間の接続を図示します。





接続時の注意

電源端子ブロックはアセンブリキットに含まれており、 最大断面積が1.5 mm²の導線用に設計されています。 4.3 TP 177microの取り付けと接続

端子ブロックの接続

通知 損傷

端子ブロックが接続されている場合は、ねじを締めるとき、ねじ回しによる圧力により、 HMIデバイスソケットが損傷することがあります。

常に端子ブロックを取り外して配線してください。



図 4-17 端子ブロックの接続

上の図のように、電源ケーブルを端子ブロックに接続します。ケーブルが逆になっていない ことを確認します。HMIデバイス背面のピン配列を示すラベルを参照してください。

極性反転保護

HMIには、極性反転保護回路が搭載されています。

電源の接続

注意

電源の絶縁が安全であることを確認します。IEC 364-4-41またはHD 384.04.41 (VDE 0100、Part 410)に準拠した電源モジュール以外使用しないでください。

SELV (Safety Extra Low Voltage)およびPELV (Protective Extra Low Voltage) の各標準に準拠した電源モジュール以外は使用しないでください。

HMIデバイスの誤動作を防ぐために、電源電圧は規定範囲内でなければなりません。 **等電位ボンディング**

電源の24 V出力を等電位回路に接続してください。

関連項目

インターフェース (ページ 4-13)

取り付けと接続 4.3 TP 177microの取り付けと接続

4.3.3 HMIデバイスの電源投入とテスト

手順

以下のように実行します。

- 1. HMIデバイスに端子ブロックを差し込みます。
- 2. 電源をオンにします。

電源投入後、ディスプレイが点灯します。起動中は進捗状況バーが表示されます。

HMIデバイスが起動しない場合、端子ブロック上のワイヤが逆になっている可能性があ ります。接続したワイヤをチェックし、必要に応じて接続を変更します。オペレーティ ングシステムが起動すると、ローダーが開きます。

Loader		
	Transfer	
	Start	
	Control Panel	

図 4-18 [ローダー]ウインドウ

デバイスにプロジェクトがまだロードされていない場合、HMIデバイスは自動的に初期 スタートアップ中に"転送"モードに切り替わります。以下のダイアログが表示され ます。

Transfer				
Connecting to host				
	Cancel			

図 4-19 [転送]ダイアログ

3. [キャンセル]ボタンにタッチすると、転送が停止します。

4.4 S7-200との通信

結果

ローダーが再び表示されます。

注

システムを再起動すると、プロジェクトはHMIデバイスにすでにロードされています。シス テムは"転送"モードをスキップして、プロジェクトをスタートします。 関連オペレータ制御オブジェクトを使用し、プロジェクトを閉じます。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

ファンクションテスト

コミッショニングの後にファンクションテストを実行します。以下の状態のいずれかが示さ れた場合、HMIデバイスは完全に動作します。

- [転送]ダイアログボックスが表示される。
- ローダーが表示されます。
- プロジェクトが開始される。

HMIデバイスのスイッチオフ

HMIデバイスをオフに切り替えるオプションは次のとおりです。

- 電源をオフにする。
- HMIデバイスから端子ブロックを切断する。

4.4 S7-200との通信

はじめに

このセクションはHMIデバイスのコンフィグレーションエンジニアを対象にしています。 以下の章には、次の設定に必要な情報が記載されています。

- PLCへの接続オプション
- WinCC flexibleを使用した通信

4.4.1 トポロジ

はじめに

HMIデバイスとPLCは、PtP接続を使用するか、またはネットワーク内で通信することがで きます。 HMIデバイスは、同時に1つのS7-200とだけ通信します。

4.4.1.1 ポイントツーポイント接続での通信

PtP接続では、HMIデバイスはS7-200に直接接続できる唯一のデバイスです。HMIデバイスをPLCに接続するには、MPIケーブル1本、またはPROFIBUSバスケーブル1本とPROFIBUSバスコネクタ2個が必要です。



図 4-20 ホイントソーホイント

関連項目

PLCの接続 (ページ 4-6) PLCの接続 (ページ 4-16)

4.4.1.2 ネットワーク内の通信

はじめに

ネットワークは同じバスケーブルに接続され、お互いに通信を行う複数のノードから成りま す。すべてのノードにはそれぞれユニークなネットワークアドレスが割り当てられてい ます。どのデバイスがお互いに通信を行うかは、デバイスを構築する際指定します。

ネットワークは、マスタステーションとアクティブノードを含んでいる必要があり、スレー ブステーションとパッシブノードを含むことができます。マスタはアクティブにリクエスト を他のデバイスに送信し、他のマスタからのリクエストに応答することもできます。スレー ブは要求に応答するのみです。

ネットワークをインストールするにはPROFIBUSバスケーブル1本とPROFIBUSバスコネク タが必要です。

HMIデバイスは常にマスタステーションとして作動します。

HMIデバイスはネットワーク内の1つのS7-200とのみ通信することができます。

4.4 S7-200との通信

アクティブまたはパッシブノードとしてのS7-200

S7-200ステーションはネットワーク上でマスタモード(PPI/マスタモード)とスレーブモード (PPI/スレーブモード)で作動することができます。S7-200ステーションのデフォルト設定 はPPI/スレーブモードです。

OP 73microおよびTP 177microはSIMATIC S7-200とはPPI/スレーブモードでもPPI/マスタ モードでも通信できます。HMIデバイスSIMATIC S7-200のCPUインターフェースを介して 接続可能です。

コンフィグレーション例:



図 4-21 ネットワーク内通信のコンフィグレーション例

- ① アクティブなS7-200-1(PPI/マスタモードの場合)は、S7-200-2ステーションにリクエス トを出力します。
- ② OP 73microはPPI/マスタモードでS7-200-1と通信します。
- ③ TP 177microはPPI/スレーブモードでS7-200-2と通信します。
- ④ 例えば、コントロールタグによるPGからS7-200-1またはS7-200-2への通信

S7-200上の複数のHMIデバイス

S7-200 PLCはCPUインターフェースにつき3個までのHMIデバイスとの接続をサポートします。CPU215-2DPのDPインターフェースは最大5個までのHMIデバイスとの接続をサポートします。

コンフィグレーション例:



図 4-22 1台のS7-200に3台のHMIデバイス

関連項目

PLCの接続 (ページ 4-6) PLCの接続 (ページ 4-16) 4.4 S7-200との通信

4.4.1.3 コンフィグレーションに関する注意事項

以下のコンフィグレーションに関する注意事項を遵守してください。

注

第1世代SIMATIC S7-200 (CPU 214, 215, 216)には、MPI/PROFIBUS DP経由での通信用に ポート1の接続を使用します。CPU 214を使用する場合、ボーレートを9.6 Kbpsに設定し ます。

注

ケーブルは、その特性インピーダンスで終端させる必要があります。これには、 PROFIBUS/MPIネットワークのはじめと終わりのノードの終端抵抗を有効にします。

両方のノードに電力を供給する必要があります。PROFIBUS/MPIネットワークのはじめと 終わりのエンドノードの内、1つのみがHMIデバイスです。他のHMIデバイスを端末ノード としてネットワークに接続しないでください。

RS485 PROFIBUS端末とPROFIBUSコネクタには終端抵抗を設定するスイッチがあり ます。スイッチ設定のオンとオフの意味は以下の通りです。

OFF:終端抵抗が無効になっていれば、そのバスセグメントは終端されていません。

ON:終端抵抗が有効になっていれば、そのバスセグメントは終端されています。

4.4.2 通信の設定

必要条件

通信には次のソフトウェアコンポーネントが必要です。

- WinCC flexibleコンフィグレーションソフトウェア
- SIMATIC S7-200コントローラ用STEP 7 MicroWINコンフィグレーションソフトウェア

HMIデバイス用ドライバ

S7-200用の通信ドライバがWinCC flexibleに付属しています。S7-200は自動的にインスト ールされます。

PLCには特殊なブロックは不要です。

4.4.2.1 プロトコルパラメータの設定

設定パラメータ

パラメータを設定するには、HMIデバイスのWinCC flexibleプロジェクトウインドウで [通信|接続]をダブルクリックします。作業領域の"通信ドライバ"カラムから、 "SIMATIC S7-200"の値を選択します。するとシステムはプロトコルパラメータのデフォル ト値をプロパティダイアログに自動的に書き込みます。これによりコンフィグレーションの プロトコルパラメータをカスタマイズすることができます。

	6				
					接續
名前	通信トライハ	オンライン コメント			
接続_1	SIMATIC 57 200	 ▼ オン 			
パラメータ エリアホペン	¢				
OP 7	'3 Micro インターフェース IF1 B			St.	ation
	HMI	FNAR	ネットワーク		PLCTINITX
\$47°	нме; *`-u-h	די איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	*»トワーク	ፖኑኄス	PLCデバイス 2
%17° ● TTY ● R5232	HMI ポ~レート 187500 ▼	デハイス フ [°] ロファイ MPI 最高位ステーションブ	キットワーク ▼ የኑኚス(HSA)	アトシス 1 曽語及スロット	PLC7'//7X 2
\$√7° ◎ TTY ◎ R5232 ◎ R5422	HMI ホ ^ペ ーレート 187500 マ アドレス 1	デハ・イス フ [°] ロファイ MPI 最高位ステーションブ	キットワーク ፲ ፖኑኚス(HSA) 31	アトルス 増設 スロット ラック	PLC7'/\'{X

図 4-23 S7-200接続の作成

デバイス固有のパラメータ

[HMIデバイス]でHMIデバイスのネットワークパラメータを設定します。設定はすべての通信パートナに適用されます。

- "インターフェース"
 - IF1 Bインターフェースの選択
- "ボーレート"

ネットワークのデータボーレートをここで設定します。ボーレートはネットワークに接 続されいる一番遅いHMIデバイスで決まります。HMIデバイスOP 73microおよび TP 177microのボーレート

- 9.6 Kbps
- 19.2 Kbps
- 187.5 Kbps

設定はネットワーク全体で識別できること。

取り付けと接続

4.4 S7-200との通信

- [アドレス]
 HMIデバイスのアドレスをここで設定します。アドレスはネットワーク内で一意であること。
- "バス上のマスタのみ"
 NA

ネットワークパラメータ

[ネットワーク]タブで、HMIデバイスを含むネットワークのパラメータを設定します。

- "プロファイル"
 "MPI"をここで設定します。
 9.6 Kbpsのボーレートが必要な場合は"DP"を選択します。
- "ステーションアドレスの最高値"
 ステーションアドレスの最高値を設定します。ステーションアドレスの最高値は、実際のアドレスの最高値と同じか高いこと。設定はネットワーク全体で識別できること。
- "マスタの数"
 ネットワーク内で作動するマスタの数を設定します。HMIデバイスはマスタモードで作 動する必要があります。S7-200はマスタモードで作動することができます。

通信パートナー

[PLC]で、HMIデバイスと通信するS7-200にアドレスを割り当てます。

- [アドレス] ここで、HMIデバイスに接続されるS7モジュール(CPU)のアドレスを設定します。
- "スロット"
 このパラメータは不要です。
- "ラック"
 このパラメータは不要です。
- "サイクリックオペレーション" このパラメータは不要です。

SIMATIC S7 PLCのアドレス指定

S7-200 PLCのアドレスは、STEP 7 MicroWINツールで設定します。

4.4.3 ユーザーデータ領域

4.4.3.1 HMIデバイスとコントローラ間の通信

通信の原理

HMIデバイスとS7-200コントローラの通信には次のものを使用します。

- タグおよび
- ユーザーデータ領域

タグ

コントローラとHMIデバイスはプロセス値を使用してデータの交換を行います。設定の間、 PLCのアドレスに対してタグが作成されます。HMIデバイスは、指定されたアドレスからの 値を読み取って表示します。オペレータはHMIデバイスで入力することもできます。入力は コントローラ上のアドレスに書き込まれます。

ユーザーデータ領域

OP 73microおよびTP 177microの場合、ユーザーデータ領域はPLCからの日時をHMIデバ イスに送信するために利用されます。

ユーザーデータ領域は、"エリアポインタ"作業エリアで[通信|接続]を選択して、HMIデバイ スのWinCC flexibleのプロジェクトウインドウでプロジェクトを作成する際に設定します。 物理的には、ユーザーデータ領域はPLC内にあります。

4.4.3.2 許容データタイプ

許容データタイプ

次の表に、タグおよびエリアポインタのコンフィグレーションで使用できるデータタイプを 示します。

名前	オブジェクト	データタイプ
タグ	V	CHAR、BYTE、INT、WORD、DINT、DWORD、REAL、BOOL、 STRINGCHAR
入力	I	CHAR、BYTE、INT、WORD、DINT、DWORD、REAL、BOOL、 STRINGCHAR
出力	Q	CHAR、BYTE、INT、WORD、DINT、DWORD、REAL、BOOL、 STRINGCHAR
フラグ	М	CHAR、BYTE、INT、WORD、DINT、DWORD、REAL、BOOL、 STRINGCHAR
タイマ	Т	タイマ
カウンタ	С	INT

テーブル 4-1 許容データタイプ

取り付けと接続

4.4 S7-200との通信

4.4.3.3 エリアポインタ経由の時間同期

はじめに

[PLCの日付/時刻]エリアポインタが設定されていると、HMIデバイスはPLCから日付と時刻 を周期的に読み取ります。"PLCの日付/時刻"ユーザーデータ領域の位置は、エリアポインタ で指定します。

手順

エリアポインタのアドレスを設定するには、[通信|接続]を選択し、次に[エリアポインタ]を 接続します。

□ 画面_1 _5" 接続						
名前	通信ドライバ	オンライン	אלעב			
	SIMATIC S7 200	・ オン ・				
	_		_	-		
<u> </u>						
すべての接続に対して						
接结	ፖኑጌ ፖ	_	長大	レカキート	取得サイクル	11824
			<u> </u>	ソイソソツソビノ生活定ロリ	<木/4332	
		範囲 🗸				
		vw o				
			X			

図 4-24 エリアポインタの作成

- 接続の名前
- 名前

WinCC flexibleで設定されるエリアポインタのデフォルト名

- アドレス ここでPLCのエリアポインタのタグアドレスを入力します。
- 長さ

エリアポインタのデフォルトの長さは、WinCC flexibleによって設定されます。

4.4 S7-200との通信

取得サイクル
 ここで、HMIデバイスが周期的にエリアポインタを読み取ることができるように取得サイクルを定義します。取得時間が短いほどHMIデバイスのパフォーマンスに悪影響があることを考慮してください。

 コメント たとえば、ここにエリアポインタの使用法を説明するコメントを保存することができま す。

機能

PLCは、[PLCの日付/時刻]エリアポインタのデータ領域を記述します。すべての仕様はBCD 形式にコード化されます。

HMIデバイスは設定された取得サイクルに基づきデータを周期的に読み取り、同期化します。

注

HMIデバイスのパフォーマンスに対して悪影響があるため、日付/時刻エリアポインタに対して極端に短い取得サイクルを設定しないでください。 推奨事項:工程的にOKであれば、取得サイクルを1分とします。

HMIデバイス時間は、取得サイクルにかかわらず秒単位です。

日付/時刻データ領域の構成は以下の通りです。

DATE_AND_TIMEフォーマット(BCDコード)

データワード	最重要バイト				最も重要でない	いバイト	
	7		0	7			0
n+0		年(80-99/0-29)			月(1-12	2)	
n+1		日(1-31)			時(0-23)		
n+2	分(0-59)				秒(0-59	9)	
n+3	予備 予備		週日 (1-7、1=日	曜)			
n+4	予備		予備				
n+5	予備		予備				

注

年の値を設定する場合、値を80~99に設定するとシステムは年を1980~1999年に設定し、 値を0~29に設定するとシステムは年を2000~2029年に設定します。 4.4 S7-200との通信

4.4.3.4 エラーアラーム確認のメカニズム

はじめに

アラームはHMIデバイスのプロセスとプラント状態を示します。

アラームはWinCC flexibleで設定されます。アラームはそれぞれPLCでアラームビットを割 り当てられます。各アラームビットはWinCC flexibleで設定されたタグまたはタグエレメン トである必要があります。

さまざまなアラームクラスが使用可能です。"エラー"クラスのアラームは、その重要性のため、確認する必要があります。

確認用に次の区別がなされます。

- HMIデバイスでの確認
- PLCによる確認

PLCによる確認

PLCによるエラーアラームの確認を行なうには、[確認タグの書き込み]機能が設定されてい る必要があります。

PLCで[確認タグの書き込み]が設定されている場合、システムは自動的に対応するエラーア ラームを確認します。この機能は、たとえば[ACK]ボタンで鳥がされるHMIデバイスの確認 機能と同一です。

[確認タグの書き込み]ビットとアラームビットがタグで設定されている必要があります。

アラームビットがエラーアラームエリアで再び設定される前に確認ビットをリセットし ます。次の図はパルス図です。



HMIデバイスでの確認

[確認タグの読み取り]ビットが設定されている場合のみ、PLCはエラーアラームの確認を HMIデバイスで検出することができます。HMIデバイスはアラームを確認した後で、[確認タ グの読み取り]ビットをPLCに設定します。

確認ビットを設定するたびに信号変移を生成するため、エラーアラームビットが設定された 場合、HMIデバイスは初めに対応する[確認タグの読み取り]ビットをリセットします。これ らの2つの操作の間にはHMIデバイスの処理時間に起因する特定の時間ベースのオフセット が存在します。

次の図はパルス図です。



関連項目

概要 (ページ 9-1) アラームの確認 (ページ 9-8) アラームの確認 (ページ 9-4)

OP 73micro、TP 177micro (WinCC flexible) 操作説明書, エディション 01/2005 取り付けと接続 4.4 S7-200との通信

5

オペレータ制御コンポーネントとLED

5.1 OP 73microの前面に装備されているオペレータコントロールコンポー ネントとインジケータ



図 5-1 オペレータ制御コンポーネントとLED

- ① ソフトキー
- ② システムキー-コントロールキー

HMIデバイスの標準入力デバイスはキーボードです。このキーボードは、基本的に、2つの キーグループで構成されます。

- ソフトキー
 - F1~F4

ソフトキーを割り付けられるのはプロジェクト内だけであり、ローダーのメニューでは 何の機能も持ちません。

システムキー
 この中にはコントロールキーなどが含まれています。

通知

意図しないアクション

3つ以上のキーを同時に押さないようにしてください。

キーボードの損傷

堅い先の尖った道具を使用してキーを操作したり、強い衝撃を与えたりると、キーの寿 命が大幅に短くなったり、完全に故障したりすることがあります。

HMIデバイスキーを操作する場合には、必ず指で操作してください。

オペレータ制御コンポーネントとLED

5.2 TP 177microの正面オペレータ制御コンポーネントとLED

通知

意図しないアクション
 誤って一度に複数のキーを押すと、不要なアクションがトリガされることがあります。
 3つ以上のキーを同時に押さないようにしてください。
 キーボードの損傷
 堅い先の尖った道具を使用してキーを操作したり、強い衝撃を与えたりると、キーの寿命が大幅に短くなったり、完全に故障したりすることがあります。

HMIデバイスキーを操作する場合には、必ず指で操作してください。

関連項目

OP 73micro HMIデバイスの設計 (ページ 1-2)

5.2 TP 177microの正面オペレータ制御コンポーネントとLED



図 5-2 オペレータ制御コンポーネント

タッチ画面で表示

HMIデバイスの標準入力装置はタッチ画面です。オペレータ入力で必要となるすべてのオペレータ制御オブジェクトは、HMIが起動すると、タッチ画面に表示されます。

通知

意図しないアクション

ディスプレイの複数の場所をタッチしないでください。複数のオブジェクトを同時にタッチ しないでください。同時にタッチすると、意図しないアクションが実行されることがありま す。

タッチ画面の損傷

タッチ画面の操作時に、硬い鋭利なものや先がとがったものを使用したり、過剰な圧力をか けたりすると、寿命が大幅に短縮されたり、完全に故障したりすることがあります。

指かタッチペンを使用してHMIタッチ画面を操作してください。
オペレータ制御コンポーネントとLED 5.2 TP 177microの正面オペレータ制御コンポーネントとLED

関連項目

TP 177micro HMIデバイスの設計 (ページ 1-3)

OP 73micro、TP 177micro (WinCC flexible) 操作説明書, エディション 01/2005,

6.1 OP 73microのオペレーティングシステムのコンフィグレーション

6.1.1 概要

ローダー

次の図はローダーです。HMIデバイスが起動すると、直ちに表示されます。

Loader
Transfer
Start
Info/Settings

図 6-1 ローダー

ローダーのメニューコマンドには次のファンクションがあります。

• [転送]

このメニューコマンドは、HMIデバイスを転送モードに切り替えます。

[開始]
 このメニューコマンドを選択すると、HMIデバイスに保存されているプロジェクトが起動します。

[情報/設定]
 このメニューコマンドは、HMIデバイスをコンフィグレーションメニューに切り替えます。

プロジェクトを閉じたときにも、ローダーは表示されます。

6.1 OP 73microのオペレーティングシステムのコンフィグレーション

ローダーのナビゲーション

ボタン	アクション
▼ または	これらのボタンのいずれかを押すと、カーソルキーの方向に次のメニ ューコマンドが選択されます。
ENTER	対応するメニューが開きます。
HELP ESC	1つ上のメニュー階層に戻ります。

ダイアログエントリの編集

ボタン	アクション
▼ または	前のまたは次のリストエントリを選択します。
ENTER	選択されたリストエントリが受け付けられます。
HELP ESC	選択されたリストを ^{■NTER} で確定するまでは、入力内容を元に戻すこ とができます。

関連項目

HMIデバイスの電源投入とテスト (ページ 4-9)

6.1.2 [情報/設定]メニュー

6.1.2.1 概要

必要条件

ローダーに[情報/設定]が呼び出されていること。

[情報/設定]メニュー

Info/Settings	
Contrast	
Device Info	
Version Info	
Logon/Settings	

図 6-2 [情報/設定]メニュー

[コントラスト] 表示コントラストの設定用メニューコマンド
 [デバイス情報] HMIデバイスの情報を含むメニューコマンド
 [バージョン情報] HMIデバイスイメージのバージョン情報を含むメニューコマンド
 [ログオン/設定] [ログオン/設定]メニューのメニューコマンド

パスワード保護

パスワードを割り付けると[ログオン/設定]メニューを権限の無いアクセスから保護でき ます。

設定へのアクセスが拒否されるため、不慮の誤動作を防止し、プラントやマシンのセキュリ ティが上がります。ユーザーがパスワードを入力しないと、このユーザーは [コントラスト]、[デバイス情報]、[バージョン情報]の各メニューコマンド以外にはアクセス できません。

パスワードが割り付けられている場合に、ユーザーが[ログオン/設定]メニューを開こうとす ると次のダイアログが現れます。

Password	

図 6-3 [パスワード]ダイアログ

前のセッションを閉じた後で[ログオン/設定]メニューにアクセスするには、再度パスワード を入力する必要があります。

通知

パスワードが使用できなくなっている場合

ローダーのパスワードが使用できなくなっている場合は、オペレーティングシステムを更新 しない限り[ログオン/設定]メニューを開くことはできません。

オペレーティングシステムを更新すると、HMIデバイスのすべてのデータは上書きされ ます。

6.1 OP 73microのオペレーティングシステムのコンフィグレーション

注 常に、現在有効になっているエントリがダイアログに示されます。

関連項目

パスワードの割り当て、編集および削除 (ページ 6-7) WinCC flexibleを使用したオペレーティングシステムの更新 (ページ 7-13) ProSaveでのオペレーティングシステムの更新 (ページ 7-14)

6.1.2.2 画面コントラストの設定

必要条件

ローダーメニューから[情報/設定|コントラスト]が選択されていること。

原理

Contrast
Press Up/Down to
change contrast.

図 6-4 [コントラスト]ダイアログ

このダイアログを使用すれば、コントラストを調整できるため、間接的に画面の輝度をコン トロールできます。

通知

画面のコントラスト

画面のコントラストを広範囲に増減することができます。この結果、照明条件によっては画 面の内容を認識できなくなることがあるので注意が必要です。

▼ でコントラストが弱くなり でコントラストが強くなります。

6.1.2.3 HMIデバイスに関する情報の表示

必要条件

ローダーメニューから[情報/設定|デバイス情報]が選択されていること。

原理

Device Info
Device: OP73-micro
Flashsize: 2 MB

図 6-5 [デバイス情報]ダイアログ

このダイアログを使って、HMIデバイスの名前("Device")と内部フラッシュメモリのサイズ ("Flashsize")を表示できます。フラッシュメモリを使ってHMIデバイスのイメージとプロジ ェクトが保存できます。内部フラッシュメモリのサイズは、プロジェクトの使用可能な作業 メモリに一致しているわけではありません。このダイアログは書き込み禁止です。

6.1.2.4 HMIデバイスイメージに関する情報の表示

必要条件

[ローダー]メニューから[情報/設定|バージョン情報]が選択されていること。

原理

Version Info 01.00.00.00_05.08 BL 0.17/2004-xx-xx

図 6-6 [バージョン情報]ダイアログの例

[バージョン情報]ダイアログはブートローダーとHMIデバイスイメージファイルに関する情報と、それによってオペレーティングシステムのバージョンを表示します。

A&Dテクニカルサポートに問い合わせる場合は、この情報が必要です。

6.1.3 [設定]メニュー

6.1.3.1 概要

必要条件

[ローダー]メニューから[情報/設定|ログオン/設定]が選択されていること。 [設定]メニューにパスワードを入力してあること。

[設定]メニュー

Settings
Startup Delay
Password
Transfer Settings

図 6-7 [設定]メニュー

[スタートアップ遅HMIデバイスにスタートアップ遅延を設定するためのメニューコマンド延][パスワード]パスワードメニューコマンド[転送設定]転送設定用メニューコマンド

[設定]メニューを選択して、使用するHMIデバイス用のシステム設定を編集します。 このメニューへのアクセスはパスワードで保護することができます。

手順

以下のように実行します。

- 1. プロジェクトを閉じます。
- 2. [ログオン/設定]メニューを開きます。
- 3. 設定を編集します。
- 4. [ログオン/設定]メニューを閉じます。

6.1.3.2 遅延の設定

必要条件

[ローダー]メニューから[情報/設定|ログオン/設定|スタートアップ遅延]が選択されていること。

原理

Startup Delay				
Value:	3	Sec.		

図 6-8 [スタートアップ遅延]ダイアログ

遅延は、保存されているプロジェクトを起動するまでにHMIデバイスが自動的に待機する時 間を設定します。

値"0"に設定すると、プロジェクトは直ちに起動します。この場合は、HMIデバイスをオンに 切り替えた後でローダーを呼び出すことができなくなります。この状況に対処するには、使 用可能なオペレータ制御オブジェクトをコンフィグレーションしてプロジェクトを閉じる必 要があります。

値の有効範囲0s~60s

6.1.3.3 パスワードの割り当て、編集および削除

はじめに

[設定]メニューへのアクセスを特定のスタッフメンバーに制限するには、[パスワード]ダイ アログでパスワードを定義します。

必要条件

- [ローダー]メニューから[情報/設定|ログオン/設定|パスワード]が選択されていること。
- [パスワード]ダイアログが開きます。

図 6-9 [パスワード]ダイアログ

6.1 OP 73microのオペレーティングシステムのコンフィグレーション

手順 - パスワードの割り付けと編集

以下のように実行します。

パスワードを入力します。
 ▲ または ▼ を使用して最初の文字を選択します。
 ▶ を押して、その他の文字を入力します。

注

パスワードエントリ

入力したパスワードの最後の文字がプレーンテキストで表示されます。残りの文字はす べて"*"で表示されます。

2. ENTER を押します。

これでパスワードの入力は完了しました。[パスワードの確認]ダイアログが表示されます。

Confirm Password

図 6-10 [パスワードの確認]ダイアログ

確認のために2回パスワードを入力する必要があります。

- 3. 再びパスワードを入力します。
- 4. ENTER を押します。

これでパスワードの確認は完了しました。2つのパスワードエントリが同じであれば、そのパスワードは受け入れられます。違う場合は、エラーメッセージが現れます。[設定]メニューが開きます。パスワードの入力を繰り返します。

結果

- [設定]メニューが開きます。
- [設定]メニューはパスワード保護されています。

手順 - パスワードの削除

以下のように実行します。

- 1. ■■を押します。他に何も文字は入力しないでください。
 [確認]ダイアログが開きます。
- 2. ■■を押します。他に何も文字は入力しないでください。
 システムが削除を確認します。

結果

- [設定]メニューが開きます。
- [設定]メニューのパスワード保護は取り消されています。

関連項目

概要 (ページ 6-3)

6.1 OP 73microのオペレーティングシステムのコンフィグレーション

6.1.3.4 データチャンネルの設定

はじめに

データチャンネルを無効にすることにより、プロジェクトデータやHMIデバイスイメージの 意図しない上書きからHMIデバイスを保護することができます。

必要条件

ローダーメニューから[情報/設定|ログオン/設定|転送設定]が選択されました。



図 6-11 [転送設定]メニュー

手順

1. 『 を押します。

[チャンネル1:シリアル]ダイアログが開きます。

Channel 1: serial	
Value: Enable	

図 6-12 [チャンネル1:シリアル]ダイアログ

このダイアログを使用して、シリアルデータ転送用のRS495ポートを設定します。

- 2. ▲ と ▼ カーソルキーを使って該当する設定を選択します。
 - [無効]

シリアルデータ転送は使用不可です。

- [有効] シリアルデータ転送は有効です。
- 3. 『 で必要な値を承認します。

注

転送設定

コンフィグレーションコンピュータからHMIデバイスヘプロジェクトデータをダウンロ ードできるようにデータチャンネルを有効にする必要があります。

6.2 TP 177micro用オペレーティングシステムのコンフィグレーション

6.2.1 概要

ローダー

次の図はローダーです。HMIデバイスが起動すると、直ぐに表示されます。

Loader		
	Transfer	
	Start	
	Control Panel	

図 6-13 HMIデバイスローダー

ローダーのボタンには次のファンクションがあります。

- HMIデバイスを"転送"モードに設定するには、"転送"ボタンを使用します。
- [スタート]ボタンを押して、HMIデバイスに保存されているプロジェクトを開きます。
- [コントールパネル]を押して、HMIデバイスのコントロールパネルを開きます。

コントロールパネルは、転送設定などのさまざまな設定を設定するために使用します。 プロジェクトを閉じたときにも、ローダーは表示されます。

6.2 TP 177micro用オペレーティングシステムのコンフィグレーション

コントロールパネルのパスワード保護

コントロールパネルを未許可アクセスから保護できます。パスワードを入力しない場合、 [コントロールパネル]の設定を表示することはできますが、設定の編集は一切できません。 設定へのアクセスが拒否されるため、不慮の誤動作を防止し、プラントやマシンのセキュリ ティが上がります。

通知

コントロールパネルのパスワードが使用できなくなった場合は、オペレーティングシステム を更新しない限り、コントロールパネルの設定を変更できません。 オペレーティングシステムを更新すると、HMIデバイスのすべてのデータは上書きされ ます。

関連項目

HMIデバイスの電源投入とテスト (ページ 4-19)

6.2.2 コントロールパネル

6.2.2.1 概要

HMIデバイスのコントロールパネル

HMIデバイスの[コントロールパネル]を使用して、次のHMIデバイスの設定を変更でき ます。

- 画面設定
- 転送設定

コントロールパネルを開く

HMIデバイスの[ローダー]で[コントロールパネル]を開きます。

[ローダー]を開くためのオプションは以下の通りです。

• ローダーはHMIデバイス起動後、直ぐに表示されます。

ランタイム中:

設定されている場合は、関連オペレータ制御オブジェクトにタッチしてプロジェクトを 停止します。ローダーが表示されます。この操作の詳細については、ご使用のプラント マニュアルを参照してください。

ローダーの[コントロールパネル]ボタンを押してHMIデバイスの[コントロールパネル]を開き ます。

Control Panel		\times
<i>K</i>	S.	e L. R
OP	Password	Transfer

図 6-14 HMIデバイスの[コントロールパネル]

"OP"	画面設定の変更、HMIデバイスの表示情報、タッチ画面の較正
[パスワード]	[コントロールパネル]用パスワード保護の設定
[転送]	データチャンネルの設定

一般的な手順

[コントロールパネル]の設定を変更するには、以下の手順に従います。

- 1. [コントロールパネル]の設定を変更する前に、プロジェクトを終了すること。プロジェクトで提供される関連オペレータ制御オブジェクトを使用します。
- 2. 上記の手順で[コントロールパネル]を開きます。
- 設定を変更するには、それぞれの入力フィールドまたはチェックボックスにタッチします。必要に応じて、表示される画面キーボードを使用してください。未許可アクセスからコントロールパネルが保護されている場合は、必要なパスワードを入力します。[コントロールパネル]でHMIデバイスの設定を変更します。

[コントロールパネル]を閉じます。 🗹 ボタンにタッチします。

4. ローダーを使用してプロジェクトを起動します。

6.2.2.2 画面設定の変更

必要条件

[コントロールパネル]の[OP] アイコンが押されていること。

手順

以下のように実行します。

1. [OPプロパティ]ダイアログの[表示]タブを選択します。

OP Prope	rties		ок 🗙	
Display	Device T	ouch		
Contrast				(1)
		DOW		2
Orientati	on ——— Idscape trait			3
Startup I Delay t	Delay ime:	3	sec	

図 6-15 [OPプロパティ]ダイアログ、[表示]タブ

- ① コントラストを強くするボタン
- ② コントラストを弱めるボタン
- 画面方向の設定
- ④ HMIデバイス起動時の遅延時間の入力フィールド
- 2. [コントラスト]グループには、[上へ]ボタンと[下へ]ボタンがあります。画面のコントラストを調整するには、次のように操作します。
 - [上へ]ボタンを押して画面のコントラストを強くする。
 - [下へ]ボタンを押して画面のコントラストを弱くする。
- [方向]グループには、[ランドスケープ]ボタンと[ポートレート]ボタンがあります。画面の 方向を調整するには、次のように操作します。
 - HMIデバイス画面を横方向に設定するには、[ランドスケープ]チェックボックスを設定する。
 - HMIデバイス画面を縦方向に設定するには、[ポートレート]チェックボックスを設定する。

[起動遅延]グループには[遅延時間]入力フィールドが含まれています。
 これを使用すると、HMIデバイス起動時の遅延を調整できます。遅延は、ローダーの表示からプロジェクトの起動までに経過する、秒単位の間隔です。

値"0"に設定すると、プロジェクトは直ちに起動します。この場合は、HMIデバイスをオ ンに切り替えた後でローダーを呼び出すことができなくなります。この状況に対処する には、Close projectファンクション付きでオペレータ制御オブジェクトを設定する必要 があります。

有効値範囲は0~60秒です。

5. Kを使用し、ダイアログを閉じてエントリを保存します。値を破棄するには、 Kを押 します。

結果

HMIデバイス画面設定が完了しました。

画面方向の設定

コンフィグレーションエンジニアは、プロジェクトを作成するときに画面方向を決めます。 HMIデバイスにプロジェクトを転送するときには、画面が自動的に適切な方向に設定されま す。

通知

HMIデバイス上にプロジェクトがある場合は、画面の方向を変更しないでください。

例えば縦方向に設置されたHMIデバイスでプロジェクトなしでローダーを操作する必要がある場合、[コントロールパネル]の画面の方向を変更できます。

6.2 TP 177micro用オペレーティングシステムのコンフィグレーション

6.2.2.3 HMIデバイスに関する情報の表示

必要条件

コントロールパネルの[OP]アイコンが押されました。

手順

以下のように実行します。

1. [OPプロパティ]ダイアログを開いて[デバイス]タブを選択します。

ок 🗙	
Touch	
ΓΡ177μ D1.00.00.00_05.15 L.0 2004-08-23 2MB	(1) (2) (3) (4) (5)
	OK X Touch 1P177µ 1.00.00.00_05.15 .0 2004-08-23 2MB

図 6-16 [OPプロパティ]ダイアログ、[デバイス]タブ(例)

- ① HMIデバイス名
- ② HMIデバイスイメージのバージョン
- ③ ブートローダーのバージョン
- ④ ブートローダーリリース日付
- ⑤ フラッシュメモリを使ってHMIデバイスのイメージとプロジェクトが保存できます。
- 2. [デバイス]タブを使用して、特定のHMIデバイスの情報を表示します。入力オプションは ありません。

A&Dテクニカルサポートに問い合わせる場合は、この情報が必要です。

3. 情報が必要なくなったら、 🗹 か 📧 を使用してダイアログを閉じます。

注

内部フラッシュメモリのサイズは、プロジェクトの使用可能な作業メモリに一致してい るわけではありません。

6.2.2.4 タッチ画面の較正

はじめに

取り付け位置および見る角度によっては、HMIデバイスを操作する際視差が生じることがあ ります。その結果として操作エラーが発生することを防止するには、起動段階かランタイム 中に画面を再度較正します。

必要条件

手順

以下のように実行します。

1. [OPプロパティ]ダイアログを開いて[タッチ]タブを選択します。

OP Properties OK 🗙	
Display Device Touch	
If your device is not responding properly to your taps, you may need to recalibrate your screen.	(1)
To start, tap Recalibrate. Recalibrate	2

図 6-17 [OPプロパティ]ダイアログ、[タッチ]タブ

- ① HMIデバイスがタッチに正確に反応しない場合は、タッチ画面を較正する必要があります。
- ② タッチ画面を較正するボタン
- 2. [再較正]ボタンを押します。
- 3. HMIデバイス画面の指示に従ってください。
- 4. OK でダイアログを閉じます。

結果

HMIデバイスのタッチ画面が再較正されます。

6.2.2.5 [コントロールパネル]のパスワード設定の変更

必要条件

[コントロールパネル]の[パスワード]アイコンが押されていること。 [パスワードプロパティ]ダイアログが表示されます。

Password Properties OK 🗙	
Password Settings	
Password Password:	(1)
Confirm password:	2

図 6-18 [パスワードプロパティ]ダイアログ

- ① パスワード入力フィールド
- ② パスワードをもう一度入力する入力フィールド

手順 – パスワードの入力

以下のように実行します。

- パスワード]入力フィールドにパスワードを入力します。
 入力フィールドにタッチして入力します。英数字画面キーボードが表示されます。
- 2. [パスワードの確認]入力フィールドにパスワードを再度入力します。
- 3. 🔍 でダイアログを閉じます。

通知

空白文字や特殊文字(*、?、、%、/、\、'、")をパスワードに含めることはできません。. % /\'".

結果

[コントロールパネル]はアクセス権で保護されています。パスワードを入力しない場合、設定の一部を表示することはできますが、設定の変更は一切できません。

通知

コントロールパネルのパスワードが使用できなくなった場合は、オペレーティングシステム を更新しない限り、コントロールパネルの設定を変更できません。

オペレーティングシステムを更新すると、HMIデバイスのすべてのデータは上書きされ ます。

手順 – パスワードの削除

以下のように実行します。

- 1. [パスワード]および[パスワードの確認]のエントリを削除します。
- 2. ○≤ でダイアログを閉じます。

結果

[コントロールパネル]メニューのパスワード保護が無効になります。

関連項目

概要 (ページ 6-11)

6.2.2.6 データチャンネルの設定

はじめに

データチャンネルを無効にすることにより、プロジェクトデータやHMIデバイスイメージの 意図しない上書きからHMIデバイスを保護することができます。

必要条件

コントロールパネルの[転送]アイコンが押されました。 [転送設定]ダイアログボックスが表示されていること。

ŀ	Transfer Settings 🛛 🛛 🔿 🔀 🔀	<
	Channel 1:	1
	Serial: 🛛 🖾 Enable Channel	
		,

図 6-19 [転送設定]ダイアログ

このダイアログを使用して、シリアルデータ転送用のRS495ポートを設定します。

① データチャンネル1のグループ(チャンネル1)

手順

[チャンネルの有効化]チェックボックスを設定して"チャンネル1"データチャンネルを有効に します。

- [チャンネルの有効化]チェックボックスを設定してシリアル転送を有効にします。
- [チャンネルの有効化]チェックボックスをリセットしてシリアル転送を無効にします。

注

転送設定

コンフィグレーションコンピュータからHMIデバイスヘプロジェクトデータをダウンロ ードできるようにデータチャンネルを有効にする必要があります。

7

プロジェクトの作成とバックアップ

7.1 概要

コンフィグレーションおよびプロセスマネジメントフェーズ

HMIデバイスを使用して、プロセスや生産オートメーションのタスクの操作と監視を行うことができます。有効なプロセスの明確な概要を提供するには、HMIデバイスのプラント画面を使用します。プラント画面を持つHMIデバイスプロジェクトは、コンフィグレーション段階中に作成されます。

プロジェクトをHMIデバイスに転送し、オートメーションシステムのPLCにHMIデバイスを 接続してしまうと、プロセスの操作と監視がプロセスマネジメントフェーズで可能となりま す。



図 7-1 コンフィグレーションおよびプロセスマネジメントフェーズ

7.1 概要

プロジェクトのHMIデバイスへの転送

プロジェクトをHMIデバイスに転送するには、以下を実行します。

- コンフィグレーションコンピュータからプロジェクトを転送する
- ProSaveを使用したPCからプロジェクトを復元する

この場合は、アーカイブ済みプロジェクトがPCからHMIデバイスに転送されます。エン ジニアリングソフトウェアをこのPCにインストールする必要はありません。

プロジェクトのコミッショニングと再コミッショニングには、次の手順を実行できます。

コミッショニングと再コミッショニング

- HMIデバイスがコミッショニングされる場合、最初はプロジェクトはありません。
 オペレーティングシステムが更新済みの場合も、HMIデバイスはこの状態になります。
- 再コミッショニングすると、HMIデバイス上の全てのプロジェクトは置換されます。

7.1.1 動作モードの設定

動作モード

HMIデバイスの動作モードは次のとおりです。

- オフライン
- オンライン
- 転送

[オフラインモード]と[オンラインモード]は、コンフィグレーションコンピュータとHMIデバ イスで設定できます。このモードをHMIデバイスで設定するには、プロジェクトの対応する オペレータ制御オブジェクトを使用します。

動作モードの変更

コンフィグレーションエンジニアは、適切なオペレータ制御オブジェクトを設定し、オペレ ーションの進行中にHMIデバイスの動作モードを変更できるようにしておく必要があり ます。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

"オフライン"モード

このモードでは、HMIデバイスとPLC間に通信がありません。HMIデバイスは動作できます が、PLCとデータを交換することはできません。

"オンライン"モード

このモードでは、HMIデバイスとPLCがやり取りします。システムコンフィグレーションに 従って、HMIデバイスでプラントを操作できます。

7.1 概要

"転送"モード

このモードでは、コンフィグレーションコンピュータからHMIデバイスにプロジェクトを転送したり、HMIデバイスデータのバックアップと復元を行なったりすることができます。 HMIデバイスの"転送"モードを設定するには、以下のオプションを使用できます。

- HMIデバイスの起動時
 HMIデバイスローダーで"転送"モードを手動で開始します。
- 操作の進行中 オペレータ制御オブジェクトを使用し、プロジェクトで転送モードを手動で開始し ます。

7.1.2 既存プロジェクトの再利用

既存のプロジェクトをHMIデバイスで再利用することができます。

次のような場合が考えられます。

1. OP 73microでのプロジェクトの再利用

既存のOP3プロジェクトはOP 73microで再利用することができます。

OP3プロジェクトをWINCC flexible(compact、standard、advanced)へ移行して OP 73プロジェクトにしてから、HMIデバイスをOP 73microに交換します。

- 2. TP 177microでの既存のプロジェクトの再利用
 - ProToolで使用可能なTP 170Aプロジェクト

TP 170AプロジェクトをWINCC flexible(compact、standard、advanced)へ移行してから、 HMIデバイスをTP 177microに交換します。

- WinCCで使用可能なTP 170Aプロジェクト

WinCC flexible(Compact、Standard、Advanced)で、 HMIデバイスをTP 177microと交換します。

- WinCC flexibleで使用可能なTP 170microプロジェクト

WinCC flexible(Compact、Standard、Advanced)で、 HMIデバイスをTP 177microと交換します。

注

TP 070のプロジェクトは再利用することができません。

詳細については、WinCC flexibleのオンラインヘルプまたは 『WinCC flexible Migration』ユーザーマニュアルを参照してください。

7.2 転送

7.1.3 データ転送オプション

概要

次の表は、コンフィグレーションコンピュータとOP 73microまたはTP 177microとの間のデータ転送に関するオプションを示しています。

タイプ	タイプ	OP 73micro	TP 177micro
バックアップ	シリアル (ブートストラップを含む)	なし	なし
	シリアル	はい	はい
復元	シリアル (ブートストラップを含む)	あり ¹⁾ / なし ²⁾	あり ¹⁾ /なし ²⁾
	シリアル	なし 1) / あり 2)	なし 1) / あり 2)
オペレーティングシステムの更新	シリアル (ブートストラップを含む)	はい	はい
	シリアル	なし	なし
プロジェクトの転送	シリアル (ブートストラップを含む)	なし	なし
	シリアル	はい	はい

- 1) 完全な復元に適用
- 2) パスワードリストの復元に適用

7.2 転送

7.2.1 概要

転送

転送中、プロジェクトはコンフィグレーションコンピュータからHMIデバイスにダウンロー ドされます。

"転送"モードはHMIデバイス上で開始できます。

転送したデータは、HMIデバイスのフラッシュメモリに直接書き込まれます。転送を開始す る前に、データチャンネルを設定しておく必要があります。

7.2 転送

7.2.2 転送の開始

はじめに

操作の進行中に、設定済みオペレータ制御オブジェクトを使用し、HMIで"転送"モードを手 動で設定できます。

必要条件

- WinCC flexibleで*.hmiプロジェクトを開いていること。
- HMIデバイスがコンフィグレーションコンピュータに接続されていること。
- HMIでデータチャンネルが設定されていること。
- HMIローダーが開いていること。

手順

以下の手順に従って転送を開始します。

- 1. HMIで"転送"モードに切り替えます。
- 2. コンフィグレーションコンピュータ上で、以下のように実行します。
 - WinCC flexibleの場合は、メニューコマンド[プロジェクト|転送|転送設定]を選択し ます。
 - HMIを選択し、通信パラメータを設定します。
 - [転送]コマンドを使用してダウンロードを開始します。

このコンフィグレーションコンピュータは、HMIとの接続を確認します。接続が使用不可能または異常の場合、コンフィグレーションコンピュータはアラームを出力します。 通信エラーが検出されない場合、プロジェクトはHMIに転送されます。

結果

正常な転送の後で、すべてのデータをHMIで使用できるようになります。転送したプロジェ クトは自動的に始まります。

関連項目

データチャンネルの設定 (ページ 6-19) データチャンネルの設定 (ページ 6-10) 動作モードの設定 (ページ 7-2) データ転送オプション (ページ 7-4)

7.2 転送

7.2.3 プロジェクトのテスト

はじめに

HMIデバイスには、プロジェクトのテストオプションとして以下の2種類があります。

- プロジェクトのオフラインテスト
 オフラインテストとは、テスト中にHMIデバイスとPLC間の通信が切断している場合を 指します。
- プロジェクトのオンラインテスト オンラインテストとは、テスト中にHMIデバイスとPLCが互いに通信している場合を指 します。

"オフラインテスト"の後に"オンラインテスト"を開始して両方のテストを実行します。

注

プロジェクトのテストは、プロジェクトを使用するHMIデバイス上で実行する必要があります。

以下をチェックしてください。

- 1. 画面の正しいレイアウトをチェックします。
- 2. 画面構造をチェックします。
- 3. 入力オブジェクトをチェックします。
- 4. タグ値を入力します。

このテストにより、HMIデバイスでプロジェクトを正常に実行できる可能性が高くなり ます。

オフラインテストの必要条件

- HMIデバイスにプロジェクトが転送済みであること。
- HMIデバイスが"オフライン"モードになっていること。

手順

[オフライン]モードでは、PLCの影響を受けない状態で、HMIデバイス上のさまざまなプロ ジェクトファンクションをテストできます。このため、PLCタグは更新されません。

PLCに接続せずに、オペレータ制御オブジェクト、およびプロジェクトの表示をできるだけ テストしてください。

オンラインテストの必要条件

- HMIデバイスにプロジェクトが転送済みであること。
- HMIデバイスが"オンライン"モードになっていること。

7.3 バックアップと復元

手順

[オフライン]モードでは、PLCの影響を受けない状態で、HMIデバイス上のさまざまなプロ ジェクトファンクションをテストできます。この場合、PLCタグは更新されます。 オペレータ制御オブジェクト、およびプロジェクトの表示をテストしてください。

関連項目

動作モードの設定 (ページ 7-2)

7.3 バックアップと復元

7.3.1 バックアップおよび復元の概要

はじめに

HMIデバイス外のPCを使用して、HMIデバイスに配置されているデータをバックアップし、 そのPCからデータを復元できます。

内部フラッシュメモリ内の以下のデータをバックアップおよび復元できます。

- プロジェクトおよびHMIデバイスイメージ
- パスワードリスト

バックアップと復元は、次の方法で実行できます。

- WinCC flexible
- ProSave

一般的な注意事項

通知

停電

HMIデバイスの電源障害のためにデータの復元操作が割り込まれた場合、HMIデバイスのオペレーティングシステムは削除されることがあります。その場合はオペレーティングシステムを更新する必要があります。

互換性の矛盾

復元操作中に非互換のHMIデバイス警告に関するメッセージが出力された場合は、オペレー ティングシステムを更新する必要があります。 プロジェクトの作成とバックアップ

7.3 バックアップと復元

7.3.2 バックアップ操作または復元操作後のブートストラップ

ブートストラップ

ProSaveまたはWinCC flexibleを使用して、ブートストラップローディングを実行または実 行せずにプロジェクトデータを復元することができます。

- ブートストラップを実行しないパスワードリストの復元 初めに、HMIデバイスで"転送"モードを設定します。次にProSaveまたはWinCC flexible
 - で復元操作を開始します。
- ブートストラップを実行する、すべてのプロジェクトデータおよびHMIデバイスイメージの復元

ProSaveかWinCC flexibleで復元を開始してから、HMIデバイスの電源をオフにして再び オンにします。

注

HMIデバイスのオペレーティングシステムが破壊されており、HMIデバイスのローダー を実行できない場合でも、ブートストラップを実行する復元は可能です。

ProSaveの"ブートストラップ"チェックボックスを使用して復元手順を設定します。

7.3.3 WinCC flexibleでのバックアップ操作と復元操作

はじめに

バックアップ操作と復元操作を実行すると、HMIデバイス上のフラッシュメモリとコンフィ グレーションコンピュータ間で関連データが転送されます。

必要条件

- HMIデバイスがコンフィグレーションコンピュータに接続されていること。
- WinCC flexibleでプロジェクトを開いていないこと。
- パスワードリストの復元またはデータのバックアップの場合のみ: HMIデバイスでデータチャンネルが設定されていること。

手順 - バックアップ

以下のように実行します。

- コンフィグレーションコンピュータ上のWinCC flexibleで[プロジェクト|転送|通信設定]の 順にメニューコマンドを選択します。
 [通信設定]ダイアログが開きます。
- 2. HMIデバイスのタイプを選択します。
- 3. HMIデバイスとコンフィグレーションコンピュータ間の接続タイプを選択した後、通信 パラメータを設定します。
- 4. [OK]を押してダイアログを閉じます。
- 5. WinCC flexibleで[プロジェクト|転送|バックアップ]の順にメニューコマンドを選択します。

[バックアップ設定]ダイアログが開きます。

- 6. バックアップするデータを選択します。
- 7. *.psbバックアップファイルの保存先フォルダとファイル名を選択します。
- 8. HMIデバイスで"転送"モードを設定します。
- 9. コンフィグレーションコンピュータ上で[OK]ボタンを使用して、WinCC flexibleでバック アップ操作を開始します。

WinCC flexibleの指示に従います。

ステータス表示が開き、操作の進捗度が表示されます。

結果

バックアップが終了すると、メッセージが表示されます。

これで、コンフィグレーションコンピュータ上で関連データがバックアップされました。

手順 - 復元

以下のように実行します。

- 1. ブートストラップを使用した復元操作の場合に限り、以下の操作を実行します。 HMIデバイスの電源をオフします。
- コンフィグレーションコンピュータ上のWinCC flexibleで[プロジェクト|転送|通信設定]の 順にメニューコマンドを選択します。
 [通信設定]ダイアログが開きます。
- 3. HMIデバイスのタイプを選択します。
- 4. 接続パラメータを設定します。
- 5. [OK]を押してダイアログを閉じます。
- 6. WinCC flexibleで[プロジェクト|転送|復元]の順にメニューコマンドを選択します。 [復元設定]ダイアログが開きます。

7.3 バックアップと復元

- 7. [開く]ダイアログで、復元する*.psbバックアップファイルを選択します。
 この表示では、バックアップファイルが格納されているHMIデバイスと、そのバックア ップファイルに格納されているデータのタイプが示されます。
- 8. パスワードリストを復元するには: HMIデバイスで"転送"モードを設定します。
- 9. コンフィグレーションコンピュータ上で[OK]ボタンを使用して、WinCC flexibleで復元操作を開始します。

WinCC flexibleの指示に従います。

ステータス表示が開き、操作の進捗度が表示されます。

結果

コンフィグレーションコンピュータからHMIデバイスにバックアップデータが復元され ると、転送は完了します。

関連項目

データチャンネルの設定 (ページ 6-19) データチャンネルの設定 (ページ 6-10) 動作モードの設定 (ページ 7-2) バックアップおよび復元の概要 (ページ 7-7) データ転送オプション (ページ 7-4)

7.3.4 ProSaveを使用したバックアップ操作と復元操作

はじめに

バックアップ操作と復元操作を実行すると、HMIデバイス上のフラッシュメモリとPC間で 関連データが転送されます。

必要条件

- ProSaveがインストールされているPCにHMIデバイスが接続されていること。
- パスワードリストの復元またはデータのバックアップの場合のみ:
 HMIデバイスでデータチャンネルが設定されていること。

手順 - バックアップ

以下のように実行します。

- 1. Windowsの[スタート]メニューを使用して、PC上でProSaveを実行します。
- 2. [全般]タブでHMIデバイスのタイプを選択します。
- 3. [全般]タブで接続用のパラメータを設定します。
- 4. [バックアップ]タブを使用して関連データを選択します。
- 5. *.psbバックアップファイルの保存先フォルダとファイル名を選択します。
- 6. HMIデバイスで"転送"モードを設定します。
- 7. [バックアップの開始]を使用してProSaveでバックアップ操作を開始します。 ProSaveの指示に従います。

ステータス表示が開き、操作の進捗度が表示されます。

結果

バックアップが終了すると、メッセージが表示されます。 これで、PC上で関連データがバックアップされました。

手順 - 復元

以下のように実行します。

- 1. ブートストラップを使用した復元操作の場合に限り、以下の操作を実行します。 HMIデバイスの電源をオフします。
- 2. Windowsの[スタート]メニューを使用して、PC上でProSaveを実行します。
- 3. [全般]タブでHMIデバイスのタイプを選択します。
- 4. [全般]タブで接続用のパラメータを設定します。
- 5. [復元]タブで、復元する*.psbバックアップファイルを選択します。 このツールには、バックアップコピーが作成されたHMIデバイス、およびこのファイル に格納されているバックアップデータのタイプを示すメッセージが出力されます。
- パスワードリストを復元するには: HMIデバイスで"転送"モードを設定します。
- 7. [復元の開始]を使用してProSaveで復元操作を開始します。
 ProSaveの指示に従います。
 ステータス表示が開き、操作の進捗度が表示されます。

結果

PCからHMIデバイスにバックアップデータが復元されると、転送は完了します。

プロジェクトの作成とバックアップ

7.4 オペレーティングシステムの更新

関連項目

データチャンネルの設定 (ページ 6-19) データチャンネルの設定 (ページ 6-10) 動作モードの設定 (ページ 7-2) バックアップおよび復元の概要 (ページ 7-7) データ転送オプション (ページ 7-4)

7.4 オペレーティングシステムの更新

7.4.1 概要

概要

HMIデバイスにプロジェクトが転送されると、互換性不一致が発生することがあります。この問題が発生するのは、エンジニアリングソフトウェアとHMIデバイスイメージのバージョンが異なるからです。コンフィグレーションコンピュータは、この転送をキャンセルした後、アラームをトリガして互換性の不一致を表示します。HMIデバイスのOSを更新する必要があります。

通知

データ消失

オペレーティングシステムの更新を実行すると、HMIデバイスから、プロジェクトやパスワ ードなどのデータがすべて削除されます。

7.4 オペレーティングシステムの更新

7.4.2 WinCC flexibleを使用したオペレーティングシステムの更新

必要条件

- HMIデバイスがコンフィグレーションコンピュータに接続されていること。
- WinCC flexibleでプロジェクトを開いていないこと。

手順

- 以下のように実行します。
- 1. HMIデバイスの電源をオフします。
- コンフィグレーションコンピュータ上のWinCC flexibleで[プロジェクト|転送|通信設定]の 順にメニューコマンドを選択します。 すると、[通信設定]ダイアログが開きます。
- 3. HMIデバイスのタイプを選択します。
- 4. 接続パラメータを設定します。
- 5. [OK]を押してダイアログを閉じます。
- 6. WinCC flexibleで[プロジェクト|転送|オペレーティングシステム更新]の順にメニューコマンドを選択します。
- 7. [イメージパス]で、HMIデバイスイメージファイル*.imgが格納されているフォルダを選択 します。

各HMIイメージファイルは、WinCC flexibleのインストールフォルダの "WinCC flexible Images"、および対応するWinCC flexibleインストールCDに格納されて います。

- [開く]を選択します。
 HMIデバイスイメージファイルが開くと、出力エリアに、このファイルのバージョンに 関する情報が表示されます。
- 9. WinCC flexibleで[OSの更新]を選択して、オペレーティングシステムの更新を実行します。

WinCC flexibleの指示に従います。

ステータス表示が開き、進捗度が表示されます。

結果

オペレーティングシステムの更新が終了すると、アラームが表示されます。 この操作により、HMIデバイスからプロジェクトデータが削除されました。

関連項目

概要 (ページ 7-12) データ転送オプション (ページ 7-4) プロジェクトの作成とバックアップ

7.4 オペレーティングシステムの更新

7.4.3 ProSaveでのオペレーティングシステムの更新

必要条件

• ProSaveがインストールされているPCにHMIデバイスが接続されていること。

手順

以下のように実行します。

- 1. HMIデバイスの電源をオフします。
- 2. Windowsの[スタート]メニューを使用して、PC上でProSaveを実行します。
- 3. [全般]タブでHMIデバイスのタイプを選択します。
- 4. 接続パラメータを設定します。
- 5. [OSの更新]タブを選択します。
- [イメージパス]で、HMIデバイスイメージファイル*.imgが格納されているフォルダを選択します。
 HMIデバイスイメージファイルは、対応するWinCC flexibleインストールCDに格納されています。
- 7. [開く]を選択します。
 HMIデバイスイメージファイルが開くと、出力エリアに、このファイルのバージョンに 関する情報が表示されます。
- 8. PCで[OSの更新]を選択してオペレーティングシステムの更新を実行します。 ProSaveの指示に従います。 ステータス表示が開き、進捗度が表示されます。

結果

オペレーティングシステムの更新が終了すると、アラームが表示されます。 この操作により、HMIデバイスからプロジェクトデータが削除されました。

関連項目

概要 (ページ 7-12) データ転送オプション (ページ 7-4)
8

プロジェクトの操作

8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

8.1.1 概要

グローバルファンクションを割り付けたソフトキー

グローバルファンクションが割り付けられたソフトキーは、現在の画面に関わらず、HMIデ バイスまたはPLCにおいていつも同じアクションをトリガします。このようなアクションの 一例は、画面の起動です。

画面のソフトキーは、グローバルファンクションまたはローカルファンクションのどちらか を割り付けることができます。ローカルファンクションは、グローバルファンクションより も優先度が高くなります。

ローカルファンクションを割り付けたソフトキー

ローカルファンクションが割り付けられたソフトキーは画面固有であり、したがって、表示 中の画面内でのみ有効です。

ソフトキーに割り付けられたファンクションは、画面によって異なります。

キーの組み合わせを使用した操作

注意

オペレータが意図せずにキーの組み合わせを作動させると、意図しないアクションがトリガ されることがあります。

意図しないアクション

"オンライン"モードの場合、3つ以上のキーを同時に操作するとプラントで意図しないアク ションが引き起こされることがあります。

3つ以上のキーを同時に押さないでください。

8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

システムキー

システムキー(コントロールキー)はHMIデバイスのオペレータ入力に使用されます。

テーブル 8-1 コントロールキーの概要

機能	アクション
カーソルの移動	水平方向で次のフィールドを有効にします。
DEL ,	
, *	垂直方向で次のフィールドを有効にします。
フィールドの有効化	使用するプロジェクトで定義したタブの順番で次のフィールドを有効に します。
SHIFT +	
SHIFT	別のシステムキーのオーバーレイファンクションを有効にします。
情報テキストの表示	選択したオブジェクトに関する情報テキストを含むウィンドウを開きま す。
SHIFT + ESC	ENTER
	ーーー を押して、画面の情報テキストやIOフィールドなどのオブジェクトを切
	り替えることができます。
アクションのキャンセル	 元に戻す
HELP ESC	^{ENTER} を使用して、まだ確認していない入力を元に戻すことができま
	● アラームワインドワが設定されている場合、これを閉じます。 ● 建報ニキストの出力をキャンカル」 前のままに再ります
	●
アラームの確認	皮// する設定になり異なりなすが、現在小されているアラームを確認しま 択したアラーム、あるいは確認グループのすべてのアラームを確認しま
ACK	す。
ENTER	● 編集モードを呼び出し、 ▲ と を使用して入力を開始します。
	● エディタを終了して、入力を確認します。

リスト内のナビゲーション

テーブル 8-2 リスト内のナビゲーション用のキー

ボタン	押した時のアクション
▲ または ▼	前のまたは次のリストエントリを選択します。

プロジェクトの操作 8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

8.1.2 プロジェクト言語の設定

はじめに

HMIデバイスでは、多言語プロジェクトがサポートされています。対応するオペレータ制御 オブジェクトを作成して、ランタイム中にHMIデバイス上で言語設定を変更できるようにす る必要があります。

プロジェクトでは必ず、直前のセッションで設定された言語でスタートします。

必要条件

- HMIデバイスでは、関連するプロジェクト言語を使用可能にする必要があります。
- ボタンなどのコンフィグレーション済みオペレータ制御オブジェクトに、言語切り替え ファンクションを論理的にリンクする必要があります。

言語の選択

プロジェクト言語はいつでも変更できます。言語を切り替えると直ちに、言語固有のオブジェクトは、該当する言語で画面に出力されます。

言語の切り替えには、以下のオプションを使用できます。

- コンフィグレーション済みオペレータ制御オブジェクトは、リスト内の任意のプロジェクト言語から次のプロジェクト言語に切り替わります。
- コンフィグレーション済みオペレータ制御オブジェクトは、必要なプロジェクト言語を 直接設定します。
- この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

8.1.3 プロジェクト内のエントリとヘルプ

8.1.3.1 概要

手順

プロジェクト入力フィールドに値を入力します。値は入力フィールドからPLCに転送されま す。

以下のように実行します。

- 画面内で入力フィールドを選択します。
 コンフィグレーションに基づいて、以下のタイプの値を入力フィールドに入力できます。
 - 数字
 - 英数字
 - シンボル
 - 日付/時刻
- 2. 値を設定します。
- 3. ENTER を使用してエントリを確定するか、 ESC を使用してキャンセルします。

数値

システムキーボードを使用して数値文字を入力します。 ETTER を押して、カーソルキーで値の すべての文字を編集することができます。

| └── + | ◀ を押すと、フィールドから値を削除できます。

数値表示フォーマット

以下の各フォーマットに基づいて、数字入力フィールドに値を入力できます。

- 10進数
- 16進数
- 2進数の数値

入力は、設定に応じて左または右に揃えることができます。

数値の限界値のテスト

タグには、限界値を割り付けることができます。アラームウィンドウを設定すると、システ ムアラームが自動的に出力され、制限が78に設定されている場合に80を超えたといった、 設定された入力値の制限違反をすべて警告することができます。入力データは受け付けられ ません。元の値を表示するには、

8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

数値の小数位

特定の小数位に対応して数字入力フィールドが設定されている場合、限界を超えた小数位は 無視されます。数値の確定後、空の小数部に"0"が入力されます。

英数字值

システムキーボードを使用すれば、英数字、数値、文字を入力できます。 ■■■ を押して、カ ーソルキーで値の文字を編集することができます。 ■■■■ + ■■ を押すと、フィールドから値を削除できます。 拡張文字セットは"文字列"形式のフィールドで使用できます。

シンボル値

シンボル値はキーボードから選択するのではなく、設定済みのエントリを選択します。これ らのエントリは、シンボルのIOフィールドに格納されます。

日付と時刻

日付と時刻は英数字フォーマットで入力されます。

8.1.3.2 英数字値の入力と編集

必要条件

IOフィールドは ^{SHIFT} + ▲ を使って、または、 カーソルキーを使って有効になっていること。

フィールドのナビゲーション

テーブル 8-3 リスト内のナビゲーション用のコントロールキーの概要

ボタン	アクション
■ または	前の文字、または次の文字を選択します。

8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

文字入力用コントロールキー

テーブル 8-4 文字入力に使用するコントロールキーの概要

ボタン	アクション
SHIFT .	数値の符号を変更します。
+ •	┗ℍℾT + ┏ を押すと、2つの文字の間で切り替わります。
▲ または ▼	拡張文字セット内のすべての文字が順番に呼び出されます。
ENTER	入力の認証
HELP	入力の削除
	元のエントリの復元

数値および英数字値入力のオプション:

- 既存の値の上書き
- 既存の値の文字の変更

手順 – 値の入力

文字の編集ではなく新しい値を入力するためには、入力フィールドの内容全体を削除できま す。

以下のように実行します。

- 1. ╘нाहт + を押します。
- 2. 🔺 または 🚩 を使用して、値を入力します。
- 3. ENTER を押します。

これで、入力内容が確定されます。入力をキャンセルするには、

手順 – 値の特定の文字の編集

以下のように実行します。

- 1. ■TER を押します
 2. または を押して、該当する文字を選択します。
 3. または を使用して、文字を置換します。
 4. ■TER を押します。
 - これで、入力内容が確定されます。入力をキャンセルするには、 医の を押します。

8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

文字のシーケンスを呼び出します。

最初に英数字入力フィールドの値を入力したときには、 ■■ または ■ を押すと"A"という 文字が呼び出されます。文字を追加する場合も、これと同じです。 さらに入力する場合、次の操作を行います。

- 挿して、文字を入力します。
 最初に大文字小文字、続いて特殊文字と数字が表示されます。
- ・ ▼ 押して、数値を入力します。
 このリストはさまざまな特殊文字で始まり、数字が続きます。
 すでに値が入力されている場合は、 ▼ または ▲ を押すと次の値が表示されます。

数値入力の例

入力フィールドを有効にして"-

12.34"と入力します。目的の文字が表示されるまで、 🚩 または 🏝 カーソルキーを押します。次のキーを押します。



入力は、入力フィールドのどの位置からでも開始できます。 ^{┣Ⅲ} + ▼ を押すと、 入力フィールドの任意の位置にある符号を変更することもできます。 8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

英数字値入力の例

入力フィールドを有効にして"OP 73"と入力します。目的の文字が表示されるまで、 ▼または ▲ カーソルキーを押します。次のキーを押します。



手順 – 文字の削除

- 1. ENTER を押します。
- 2. 削除する文字にカーソルを置きます。

3. ➡■▼ + ▲ を押します。
 選択した文字が削除されます。カーソルの右にある残りの文字は、1つ左に移動します。
 文字が右に揃えられている場合、
 選択した文字が削除されます。カーソルの左にある残りの文字は、1つ右に移動します。

手順 – 文字の挿入

- 1. ENTER を押します。
- 2. カーソルを必要な位置に移動します。
- 3. ➡━ を押すと、スペースが1つ挿入されます。
 すでに入力されている文字はカーソル位置から1つ右に移動します。
 文字が右に揃えられている場合、
 すでに入力されている文字はカーソル位置から1つ左に移動します。

プロジェクトの操作 8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

8.1.3.3 シンボル値の入力と編集

必要条件

シンボルのIOフィールドには^{SHFT} + ▲ が付けられているので、 これを使用するか、カーソルキーを使用します。

文字入力用コントロールキー

ボタン	アクション	
, ▼	必要なエントリが見つかるまで1行のリストフィールドをスクロー します。	
ENTER	選択したエントリの確認	
	編集モードの無効化	
HELP	元のエントリの復元	
	編集モードの無効化	

手順

以下のように実行します。

- Ⅰ. を使って選択リストを有効にします。
 これにより設定されたシンボルエントリを含む選択リストが有効になります。
- 2. ▲ または ▼ を使ってエントリを選択します。
- 3. エントリを保存またはキャンセルします。

8.1.3.4 日付と時刻の入力と変更

必要条件

日付/時刻の入力フィールドが、 ^{┗ншт} + ▲ を使って、 またはカーソルキーを使って有効になっていること。

日付と時刻の入力

数値と英数字値を使用して日付と時刻を設定します。

注

日付と時刻を入力する場合、設定したプロジェクト言語によりフォーマットが特定されてい るかどうか注意が必要です。

関連項目

英数字値の入力と編集 (ページ 8-5)

プロジェクト言語の設定 (ページ 8-3)

8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

8.1.3.5 情報テキストの表示

はじめに

コンフィグレーションエンジニアは情報テキストを使用して、画面と操作可能な画面オブジ ェクトに関する補足情報と操作指示を提供します。

情報テキストには、たとえば、IOフィールドに設定する値に関する情報が含まれる場合があ ります。



図 8-3 I/Oフィールドの情報テキスト(例)

手順

HMIデバイスに情報テキストを表示するには、SHIFT + ESC を押します。 2つの表示オプションがあります。

- ・情報テキストが設定されたフィールドにカーソルがある場合、
 ^{SHIFT} +
 ^{ESC} を押して、
 ・ 情報テキストを表示します。
- SHIFT + ESC を押しても、フィールドで使用できる情報テキストがない場合、 表示中の画面に設定されている情報テキストが代わりに表示されます。

この表示中の画面で情報テキストが使用できない場合、システムは以下のダイアログを 開きます。

利用できる情報テキストはあ りません。

このダイアログでは、

^{ESC}を押して、ダイアログを閉じます。

画面およびIOフィールドの情報テキストを設定してある場合、 を押して、これらの表示を切り替えます。

8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

8.1.4 プロジェクトセキュリティ

概要

セキュリティシステムをインプリメントすれば、コンフィグレーションエンジニアは、プロ ジェクトの操作を保護できます。

パスワードで保護されているオペレータ制御オブジェクトを操作する場合、HMIデバイスは パスワードの入力を要求します。パスワードを入力するログオンダイアログが表示され ます。

ューザ:	Admin
/ ^ ~ スワート * :	1
OK	キャンセル

図 8-4 ログオンダイアログ

ログオンダイアログの[パスワード]入力フィールドにパスワードを入力します。 以下のように実行します。

1. ENTER を押します。

- 2. 目的の文字が表示されるまで、 🍼 または 🔺 キーを押したままにします。
- 3. 追加の文字を表示するには ▶ を押し、 ▼ または ▲ で文字を選択します。

4. パスワードの入力が完了したら、[OK]ボタンと^{SHIFT} +

▲ を押してから ^{▶™}を押します。[キャンセル]を選択すると、操作がキャンセルされます。

保護されたコントロールオブジェクトは、ログオン完了後に使用することができます。

個々のオペレータ制御オブジェクトを使用すれば、コンフィグレーションエンジニアは、 [ログオン]ダイアログをセットアップできます。

同じように、コンフィグレーションエンジニアはオペレータ制御オブジェクトをセットアッ プしてログオフできます。ログオフすると、パスワード保護が割り付けられたオブジェクト を操作できなくなります。このオブジェクトを操作する場合は、再度ログオンしてくださ い。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

ログオフ時間

ユーザーログオフまでのタイムアウトはシステムで定義されています。2つのユーザーアク ションの間の時間(値を入力している時間や画面を変更している時間など)がこのログオフ時 間を超えると、ユーザーは自動的にログオフされます。パスワード保護が割り付けられたオ ブジェクトの操作を続けるには、ユーザーは再度ログオンする必要があります。 8.1 OP 73microでのプロジェクトの操作

パスワード

パスワードとログオフまでのタイムアウト値は、リストにコーディングされ、HMIデバイスの不揮発性メモリに保存されます。

注

転送の設定によって、プロジェクトを再転送するときに、パスワードリストの変更が上書き されます。

バックアップと復元

ProSaveまたはWinCC flexibleを使用して、パスワードのバックアップや復元を行うことができます。

通知

復元を行うと、現在有効なパスワードが上書きされます。復元されたパスワードは、ただち に有効になります。

8.1.5 プロジェクトを閉じます。

手順

以下のように実行します。

- 対応するオペレータ制御オブジェクトを使用してプロジェクトを閉じます。
 プロジェクトを閉じた後、ローダーが開くのを待ちます。
- 2. HMIデバイスの電源をオフします。

プロジェクトの操作 8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

8.2.1 概要

タッチオブジェクトの操作

タッチオブジェクトとは、HMIデバイス画面上のタッチセンシティブオペレータ制御オブジェクトを指します。たとえば、ボタン、I/Oフィールド、およびアラームウィンドウなどが 挙げられます。タッチオブジェクトの操作方法は、基本的に従来型のキーと同じです。タッ チオブジェクトを操作するには、指でオブジェクトにタッチします。

プロジェクトには、オペレータからのデバイス固有詳細情報を必要とする操作が含まれてい ることがあります。このため、ジョグモードのシミュレーションなどでは、細心の注意を払 ってこのプロジェクトを実行する必要があります。この操作の詳細については、ご使用のプ ラントマニュアルを参照してください。

画面上の複数のオブジェクトにタッチしないでください。同時に複数のタッチオブジェクト にタッチしないでください。同時に複数のタッチオブジェクトにタッチすると、意図しない アクションが実行されることがあります。

注意

注意

プラスチック製の表面シートが損傷しないように、タッチ画面を操作する場合には、先端の 尖った道具を使用しないでください。

操作のフィードバック

HMIデバイスは、タッチオブジェクトの操作を検出すると、光フィードバックを実行します。このフィードバックはPLCとの通信には無関係です。このため、このフィードバックは、適切なアクションが実際に実行されたかどうかを示すものではありません。

コンフィグレーションエンジニアは、フィードバックファンクションを違った形式で設定し ておくこともできます。この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照し てください。 8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

光フィードバック

光フィードバックのタイプは、オペレータ制御オブジェクトによって違ってきます。

• ボタン

HMIデバイスの出力は、"タッチ"状態と"非タッチ"状態では表示が異なります。ただし、コンフィグレーションエンジニアが3D効果を設定した場合に限ります。

_	"タッチ"キ	犬態:
_	・ "非タッチ	"状態:

コンフィグレーションエンジニアは、選択したフィールドの外観を定義します。たとえ ば、線の太さやフォーカスの色などが挙げられます。

非表示ボタン

デフォルトでは、選択後は非表示ボタンのフォーカスは識別されません。

ただし、コンフィグレーションエンジニアは、タッチしたときにボタンの輪郭が表示されるように非表示ボタンを設定できます。この輪郭は、別のオペレータ制御オブジェクトを選択するまで表示されたままになります。

• 10フィールド

I/Oフィールドにタッチすると、フィードバックとして画面キーボードが表示されます。

8.2.2 プロジェクト言語の設定

はじめに

HMIデバイスでは、多言語プロジェクトがサポートされています。対応するオペレータ制御 オブジェクトを作成して、ランタイム中にHMIデバイス上で言語設定を変更できるようにす る必要があります。

プロジェクトでは必ず、直前のセッションで設定された言語でスタートします。

必要条件

- HMIデバイスでは、関連するプロジェクト言語を使用可能にする必要があります。
- ボタンなどのコンフィグレーション済みオペレータ制御オブジェクトに、言語切り替え ファンクションを論理的にリンクする必要があります。

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

言語の選択

プロジェクト言語はいつでも変更できます。言語を切り替えると直ちに、言語固有のオブジェクトは、該当する言語で画面に出力されます。

言語の切り替えには、以下のオプションを使用できます。

- コンフィグレーション済みオペレータ制御オブジェクトは、リスト内の任意のプロジェクト言語から次のプロジェクト言語に切り替わります。
- コンフィグレーション済みオペレータ制御オブジェクトは、必要なプロジェクト言語を 直接設定します。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

8.2.3 プロジェクト内のエントリとヘルプ

8.2.3.1 概要

手順

プロジェクト入力フィールドに値を入力します。値は入力フィールドからPLCに転送されま す。

以下のように実行します。

1. 画面で、必要な入力フィールドにタッチします。

画面キーボードが開きます。

コンフィグレーションに基づいて、以下のタイプの値を入力フィールドに入力できま す。

- 数字
- 英数字
- シンボル
- 日付/時刻
- 2. 値を設定します。
- 3. エントリを確認します。

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

画面キーボード

HMIデバイスタッチ画面上で、IOフィールドなどの入力オブジェクトにタッチすると、画面 キーボードが表示されます。アクセス保護されたファンクションのパスワードを入力する必 要がある場合にも、この画面キーボードが表示されます。入力が完了すれば、キーボードは 自動的に非表示になります。

入力オブジェクトのコンフィグレーションに基づいて、数値、英数字値、またはシンボル値 に対応した画面キーボードが開きます。

注

画面キーボード表示は、設定したプロジェクト言語とは無関係です。

数値

数字画面キーボードボタンを使用すれば数値を1文字ずつ入力できます。

数値のフォーマットパターン

以下の各フォーマットに基づいて、数字入力フィールドに値を入力できます。

- 10進数
- 16進数
- 2進数の数値

数値の限界値のテスト

タグには、限界値を割り付けることができます。数字画面キーボードには、現在の限界値が 表示されます。アラームウィンドウが作成されている場合、設定した入力値制限に違反して いると必ず、システムアラームが自動的に出力されて、このことを示します。たとえば、 80と入力し、この値が、設定した限界値の78を超えているとします。この場合、この入力 値は拒否され、オリジナルの値が再度表示されます。

数値の小数位

特定の小数位に対応して数字入力フィールドが設定されている場合、限界を超えた小数位は 無視されます。数値の確定後、空の小数部に"0"が入力されます。

英数字值

英数字画面キーボードを使用すれば、英数字値(数字と英字)を1文字ずつ入力できます。

シンボル値

シンボル値は、シンボル画面キーボードを使用して、事前定義されたエントリのリストから 入力します。

日付と時刻

英数字画面キーボードを使用すれば、日付/時刻値を1文字ずつ入力できます。

プロジェクトの操作 Zzmiana てのプロジェクトの操作

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

8.2.3.2 数値の入力と編集

数字画面キーボード

HMIデバイスタッチ画面上でIOフィールドにタッチすると、数字画面キーボードが表示され ます。入力が完了すれば、キーボードは自動的に非表示になります。

Max: 78				7
Min: 34				
А	1	2	3	ESC
В	4	5	6	BSP
с	7	8	9	+/-
D	E	F	O	
-	\rightarrow	Help		

図 8-5 数字画面キーボード

垂直取り付けHMIデバイスの画面キーボードのレイアウトは、上記図の画面キーボードと若 干違っています。

手順

数字画面キーボードボタンを使用すれば数値と16進値を1文字ずつ入力できます。 以下のように実行します。

- 1. 画面で、適切な入力フィールドにタッチします。
- 数字画面キーボードが開き、現在の値が表示されます。
- 2. 値を設定します。

3D表示形式で表示されているキーだけ操作できます。入力する値のタイプにより、キー が有効か無効かが決まります。

値を入力するには、以下のオプションを使用できます。

- 最初の文字を入力すると、現在の値が削除されます。値を再度入力します。
- ←および→キーを使用して、既存の値内でカーソルを移動します。これで、現在の値の各文字を編集することも、文字を追加することもできるようになりました。

BSP キーを使用して、カーソルの左側の文字を削除します。

- +/- キーを使用して、値の符号を変更します。

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

- Help を選択して、IOフィールドの情報テキストを表示します。
 このボタンが有効なのは、IOフィールドに情報テキストが設定されている場合に限ります。
- 3. ▲ を選択してエントリを確認するか、 ^{ESC}を選択してキャンセルします。どちらの アクションを実行しても、画面キーボードが閉じます。

注

数字IOフィールドには、限界値を割り付けることができます。この場合、設定した限界 内に入る入力値だけが受け入れられます。入力した値が、設定した限界値の範囲に入ら ない場合、この値は拒否され、オリジナルの値が復元されます。HMIデバイスはシステ ムアラームを出力して、この状況を示します。

前もって設定しておけば、画面キーボードが表示されたときに上限値と下限値が表示されます。

8.2.3.3 英数字値の入力と編集

英数字画面キーボード

HMIタッチ画面上でIOフィールドにタッチすると、英数字値画面キーボードが表示されま す。入力が完了すれば、キーボードは自動的に非表示になります。

Α	в	с	D	E	F	G	н	Ι	J
к	L	м	N	0	Р	Q	R	s	Т
U	V.	W	х	Y	z	1	*	-	+
		,	=	_	()	0	н	
0	1	2	З	4	5	6	7	8	9
Shif	t 🖣		->	BSP		E	sc	•	

図 8-6 英数字画面キーボード、標準レイヤー

垂直取り付けHMIデバイスの画面キーボードのレイアウトは、上記図の画面キーボードと若 干違っています。

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

キーボードレイヤー

英数字キーボードは、複数のレイヤーで構成されます。

- 標準レイヤー
- Shiftレイヤー

手順

英数字画面キーボードを使用すれば数値を1文字ずつ入力できます。 以下のように実行します。

- 画面で、適切な入力フィールドにタッチします。
 英数字画面キーボードが開き、現在の値が表示されます。
- 2. 値を設定します。

値を入力するには、以下のオプションを使用できます。

- 最初の文字を入力すると、現在の値が削除されます。値を再度入力します。
- ←および → キーを使用して、既存の値内でカーソルを移動します。これで、現在の値の各文字を編集することも、文字を追加することもできるようになりました。

BSP キーを使用して、カーソルの左側の文字を削除します。

- Shift キーを使用して、キーボードのShiftレイヤーと標準レイヤーを切り替えます。レ
 イヤーを切り替えると、画面キーボード上のキーラベルが変わります。
- Help
 を選択して、IOフィールドの情報テキストを表示します。
 このボタンが有効なのは、IOフィールドに情報テキストが設定されている場合に限ります。
- 3. ▲ を選択してエントリを確認するか、 ^{ESC}を選択してキャンセルします。どちらの アクションを実行しても、画面キーボードが閉じます。

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

8.2.3.4 シンボル値の入力と編集

シンボル画面キーボード

HMIデバイスタッチ画面上でシンボルIOフィールドにタッチすると、シンボル画面キーボー ドが表示されます。入力が完了すれば、キーボードは自動的に非表示になります。



図 8-7 シンボル画面キーボード

垂直取り付けHMIデバイスの画面キーボードのレイアウトは、上記図の画面キーボードと若 干違っています。

手順

シンボル値を設定するには、シンボル画面キーボードを使用します。

以下のように実行します。

- 画面で、適切な入力フィールドにタッチします。
 シンボル画面キーボードが開き、現在の値が表示されます。
- 2. 選択リストからエントリを選択します。

エントリを選択するには、以下のオプションを使用できます。

- エントリをタッチして、選択リストのエントリ上にカーソルを直接置きます。
- ▲、 ★、 ▼、または ¥ キーを使用して、選択リストのエントリにカーソ ルを移動します。
- ^{Help} を選択して、シンボルIOフィールドの情報テキストを表示します。

 このボタンが有効なのは、シンボルIOフィールドに情報テキストが設定されている場合に限ります。
- 3. ▲ を選択してエントリを確認するか、 ^{ESC}を選択してキャンセルします。どちらの アクションを実行しても、画面キーボードが閉じます。

プロジェクトの操作 8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

8.2.3.5 日付と時刻の入力と変更

日付と時刻の入力

日付と時刻の入力方法は、英数字値の入力方法と同じです。

注

日付と時刻を入力する場合、設定したプロジェクト言語によりフォーマットが特定されてい るかどうか注意が必要です。

関連項目

英数字値の入力と編集 (ページ 8-18) プロジェクト言語の設定 (ページ 8-14)

8.2.3.6 情報テキストの表示

目的

コンフィグレーションエンジニアは情報テキストを使用して、画面と操作可能な画面オブジェクトに関する補足情報と操作指示を提供します。

情報テキストには、たとえば、IOフィールドに入力する値に関する情報を表示できます。

情報テキスト	×
タンク1の設定温度を入力します (40~80 の範囲)	

図 8-8 I/Oフィールドの情報テキスト(例)

入力オブジェクトの情報テキスト

画面キーボード上の Help キーをタッチします。このキーが有効なのは、入力オブジェクトの情報テキストが設定されている場合に限ります。

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

現在の画面に関する情報テキスト

コンフィグレーションエンジニアは、画面用の情報テキストを提供することもできます。た だし、現在の画面に関する情報テキストを呼び出すには、画面キーボードを使用するのでは なく、このファンクションに割り付けられたオペレータ制御オブジェクトを使用します。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

情報テキストを閉じる

★を使用して情報テキストを閉じます。

8.2.4 プロジェクトセキュリティ

概要

セキュリティシステムをインプリメントすれば、コンフィグレーションエンジニアは、プロ ジェクトの操作を保護できます。

パスワードで保護されているオペレータ制御オブジェクトを操作する場合、HMIデバイスは パスワードの入力を要求します。パスワードを入力するログオンダイアログが表示され ます。

በታ	×
ユーザ [*] : パ [*] スワート [*] :	Admin
ОК	キャンセル

図 8-9 ログオンダイアログ

保護されたコントロールオブジェクトは、ログオン完了後に使用することができます。

個々のオペレータ制御オブジェクトを使用すれば、コンフィグレーションエンジニアは、 [ログオン]ダイアログをセットアップできます。

同じように、コンフィグレーションエンジニアはオペレータ制御オブジェクトをセットアッ プしてログオフできます。ログオフすると、パスワード保護が割り付けられたオブジェクト を操作できなくなります。このオブジェクトを操作する場合は、再度ログオンしてくださ い。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

ログオフ時間

ユーザーログオフまでのタイムアウトはシステムで定義されています。2つのユーザーアク ションの間の時間(値を入力している時間や画面を変更している時間など)がこのログオフ時 間を超えると、ユーザーは自動的にログオフされます。パスワード保護が割り付けられたオ ブジェクトの操作を続けるには、ユーザーは再度ログオンする必要があります。

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

パスワード

パスワードとログオフまでのタイムアウト値は、リストにコーディングされ、HMIデバイス の不揮発性メモリに保存されます。

注

転送の設定によって、プロジェクトを再転送するときに、パスワードリストの変更が上書き されます。

バックアップと復元

ProSaveまたはWinCC flexibleを使用して、パスワードのバックアップや復元を行うことができます。

通知

復元を行うと、現在有効なパスワードが上書きされます。復元されたパスワードは、ただち に有効になります。

8.2.5 プロジェクトを閉じます。

手順

以下のように実行します。

- 対応するオペレータ制御オブジェクトを使用してプロジェクトを閉じます。
 プロジェクトを閉じた後、ローダーが開くのを待ちます。
- 2. HMIデバイスの電源をオフします。

8.2 TP 177microでのプロジェクトの操作

9

アラームの操作

9.1 概要

アラーム

アラームは、HMIデバイスのシステム内、処理中、またはHMIデバイス自体で発生したイベ ントや状態を示します。アラームを受信するとステータスがレポートされます。

アラームは、次のいずれかのアラームイベントをトリガする場合があります。

- 有効
- 終了
- 確認

コンフィグレーションエンジニアは、ユーザーの確認を要求するアラームを定義します。 アラームには、以下の情報を指定できます。

- 日付
- 時刻
- アラームテキスト
- 障害の場所
- ステータス
- アラームクラス
- アラーム番号
- 確認グループ

9.2 OP 73micro上でのアラームの操作

アラームクラス

アラームには、次のようなアラームクラスが割り付けられます。

- エラー このクラスのアラームは、常に確認をする必要があります。エラーアラームは、通常、 プラント内で発生した重要エラーを示します。たとえば、"Motor temperature too high" (モータ温度が高すぎます)などが挙げられます。
- 警告
 警告アラームは、通常、プラントの状態を示します。たとえば、"Motor switched on" (モータをオンにしました)などが挙げられます。
- システム
 システムアラームは、HMIデバイスで発生する状態またはイベントを示します。
- ユーザー固有のアラームクラス
 コンフィグレーションで、このアラームクラスのプロパティを定義する必要があります。
 この提供の詳細については、ご使用のプラントフェュアルを会照してください。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

アラームバッファ

アラームイベントは、内部の揮発性バッファに保存されます。 アラームバッファのサイズは、HMIデバイスのタイプによって違ってきます。

- 9.2 OP 73micro上でのアラームの操作
- 9.2.1 アラームの表示

[アラーム]画面と[アラーム]ウィンドウ

アラームは、HMIデバイスの[アラーム]画面または[アラーム]ウィンドウに表示されます。

156 12:05:49 Alarm
Engine 23 too hot

図 9-1 [アラーム]画面

156 12:05:49 Alarm Engine 23 too hot

図 9-2 [アラーム]ウィンドウ

[アラーム]ウィンドウ(Alarm Window)のレイアウトと操作は、[アラーム]画面(Alarm View) のレイアウトと操作に対応します。

9.2 OP 73micro上でのアラームの操作

[アラーム]ウィンドウは、プロセス画面とは無関係です。コンフィグレーションによって は、未確認アラームを新たに受信すると、直ちに[アラーム]ウィンドウが自動的に表示され ます。[アラーム]ウィンドウは、アラームをすべて確認し終わってからでなければ閉じない ように構築できます。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

オペレータ制御コンポーネント

アラームウィンドウでのHMIデバイスキーのファンクション:

ボタン	機能
SHIFT +	アラーム情報テキストの表示
ENTER	アラームの編集
ACK	アラームの確認
	選択したアラームのテキスト全体は、別のウィンドウである[アラームテキスト]ウ ィンドウに表示されます。カーソルキーを使用して、[アラームテキスト]ウィンド ウ内をスクロールすることができます。
▲ , ▼ ^{+/-}	[アラーム]ウィンドウでの次のアラームまたは前のアラームを選択します。

アラームクラスレイアウト

[アラーム]画面でアラームクラスを区別するために、各種アラームクラスが識別されます。

シンボル	アラームクラス
!	エラー
(なし)	警告
(コンフィグレーションに応じ て異なります)	ユーザー定義のアラームクラス
\$	システム

コンフィグレーションエンジニアは、アラームクラスシンボルを編集できます。この操作の 詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

情報テキストの表示

アラームは情報テキストに割り付けることができます。

以下の手順に従って情報テキストを表示します。

- 1. カーソルキーを使ってアラームウインドウの該当するアラームを選択します。
- 2. ^{SHIFT}と^{ESC}を押します。

このアラーム割り付けられている情報テキストが表示されます。

3. 「『ここ」を押して、情報テキストを閉じます。

9.2 OP 73micro上でのアラームの操作

長いアラームテキストの表示

アラームテキストウィンドウを使用すると、アラームウィンドウでは全部出力できない情報 テキストを表示できます。

- 1. カーソルキーを使ってアラームを選択します。
- 2. ▶ を押します。

これで、次に示すアラームテキストウィンドウが開きます。

502 15:05:49 Alarm switch off unit 4, disconnect main linkage, close by-pass stop valve 2, start cooling unit 23 and open pipes 12 and 53, acknowledge buttom ACK

- 3. アラームテキスト全体が表示されるまで 💌 または 革 を押します。
- 4. ESC を押します。

これで、アラームテキストウィンドウが閉じます。

9.2.2 アラームの確認

必要条件

- 確認する必要のあるアラームは、[アラーム]ウィンドウまたは[アラーム]画面に表示されます。
- [アラーム]ウィンドウまたは[アラーム]画面が有効であること。
- アラームを確認する必要があります。

手順

アラームを確認するには、以下の手順に従います。

- アラームウインドウまたはアラーム表示から、カーソルキーを使用して該当するアラームを選択します。
- 2. ^{ACK} を押します。

結果

そのアラームまたは対応する確認グループのアラームがすべて確認されます。 確認グループの詳細については、使用しているプラントマニュアルを参照してください。

関連項目

アラームの表示 (ページ 9-2)

9.2 OP 73micro上でのアラームの操作

9.2.3 アラームの編集

はじめに

コンフィグレーションエンジニアは、各アラームにファンクションを追加割り付けできま す。アラームが処理されると、これらのファンクションが実行されます。

必要条件

- 編集するアラームが、[アラーム]画面または[アラーム]ウィンドウに表示されること。
- [アラーム]ウィンドウまたは[アラーム]画面が有効であること。

手順

アラームを編集するには、以下の手順に従います。

- 1. アラームウインドウから、カーソルキーを使用して編集するアラームを選択します。
- 2. ENTER を押します。

結果

アラームの追加ファンクションが実行されます。この操作の詳細については、ご使用のプラ ントマニュアルを参照してください。

注

未確認のアラームを編集すると自動的に、このアラームが確認されます。

関連項目

アラームの表示 (ページ 9-2)

9.3 TP 177microでのアラームの操作

9.3 TP 177microでのアラームの操作

9.3.1 アラームの表示

[アラーム]画面と[アラーム]ウィンドウ

アラームは、HMIデバイスの[アラーム]画面または[アラーム]ウィンドウに表示されます。

08.01.2004 1	.6:20:15 ! 156 Engine 23 too hot	▲ ★
		Þ
2		¥ ▼

[アラーム]ウィンドウ(Alarm Window)のレイアウトと操作は、[アラーム]画面 (Alarm View)のレイアウトと操作に対応します。

[アラーム]ウィンドウは、プロセス画面とは無関係です。

コンフィグレーションによっては、未確認アラームを新たに受信すると、直ちに[アラーム] ウィンドウが自動的に表示されます。[アラーム]ウィンドウは、アラームをすべて確認し終 わってからでなければ閉じないように構築できます。

この操作の詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

9.3 TP 177microでのアラームの操作

オペレータ制御構成要素

[アラーム]画面ボタンのファンクション

ボタン	機能
?	アラーム情報テキストの表示
له	アラームの編集
!	アラームの確認
►	選択したアラームのテキスト全体は、別のウィンドウである[アラームテキスト]ウ ィンドウに表示されます。必要に応じて、[アラームテキスト]ウィンドウ内をスク ロールすることができます。
	この結果、[アラームテキスト]ウィンドウでは、[アラーム]画面の表示可能スペー
	スより多くのスペースを必要とするアラームテキストでも表示できます。 📈 でア
	ラームテキストウィンドウを閉じます。
T	リストで、次のアラームまたは直前のアラームを選択します。
¥ ±	1ページ上方または下方にスクロールする

アラームクラスの表示

[アラーム]画面でアラームクラスを区別するために、各種アラームクラスが識別されます。

シンボル	アラームクラス
!	エラー
(なし)	警告
(コンフィグレーションに応じて違ってきます)	ユーザー定義のアラームクラス
\$	システム

コンフィグレーションエンジニアは、アラームクラスシンボルを編集できます。この操作の 詳細については、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

情報テキストの表示

コンフィグレーションエンジニアは、各アラームに情報テキストも指定できます。 アラーム情報テキストを表示するには、以下の手順を実行します。

- 1. [アラーム]画面で、必要なアラームを選択します。
- 2. ? にタッチします。

このアラーム割り付けられている情報テキストが表示されます。

3. 🔟を使用して情報テキストウィンドウを閉じます。

9.3 TP 177microでのアラームの操作

アラームインジケータ

アラームインジケータは、グラフィックシンボルの1種であり、コンフィグレーションに応じて現在のエラーまたは確認を必要とするエラーを表示します。



図 9-3 アラームが3つキューに入れられている場合のアラームインジケータ

確認のためにアラームがキューに入れらている限り、アラームインジケータが点滅します。 番号は、キューに入れられているアラームの数を示しています。コンフィグレーションエン ジニアは、アラームインジケータにタッチした時に実行するファンクションを割り付けるこ とができます。

アラームインジケータは、通常、エラーアラームにしか使用されません。この操作の詳細に ついては、ご使用のプラントマニュアルを参照してください。

9.3.2 アラームの確認

必要条件

- 確認する必要のあるアラームは、[アラーム]ウィンドウまたは[アラーム]画面に表示されます。
- [アラーム]ウィンドウまたは[アラーム]画面が有効であること。
- アラームを確認する必要があります。

手順

アラームを確認するには、以下の手順に従います。

[アラーム]画面または[アラーム]ウィンドウでアラームにタッチして、アラームを選択します。
 ! にタッチします。

結果

そのアラームまたは対応する確認グループのアラームがすべて確認されます。 確認グループの詳細については、使用しているプラントマニュアルを参照してください。

関連項目

アラームの表示 (ページ 9-6)

9.3 TP 177microでのアラームの操作

9.3.3 アラームの編集

はじめに

コンフィグレーションエンジニアは、各アラームにファンクションを追加割り付けできま す。アラームが処理されると、これらのファンクションが実行されます。

必要条件

- 編集するアラームが、[アラーム]画面または[アラーム]ウィンドウに表示されること。
- [アラーム]ウィンドウまたは[アラーム]画面が有効であること。

手順

アラームを編集するには、以下の手順に従います。

- 1. [アラーム]画面または[アラーム]ウィンドウでアラームにタッチして、アラームを選択します。
- 2. ↓ にタッチします。

結果

アラームの追加ファンクションが実行されます。この操作の詳細については、ご使用のプラ ントマニュアルを参照してください。

注

未確認のアラームを編集すると自動的に、このアラームが確認されます。

関連項目

アラームの表示 (ページ 9-6)

9.3 TP 177microでのアラームの操作

10

保守とサービス

10.1 保守とサービス

保守の範囲

HMIデバイスは、メンテナンスフリーで動作するように設計されています。ただし、タッチ 画面またはキーボードシートとディスプレイを定期的に清掃する必要があります。

準備

誤った操作

注意

必ず、HMIデバイスのスイッチをオフにしてからHMIデバイスを清掃してください。この結果、キーにタッチしても、不用意にファンクションがトリガされることがありません。

洗浄剤を含ませた布を使用して、装置を清掃します。液体石鹸を若干量混ぜた水か、画面清 掃用フォームを混ぜた水以外使用しないでください。

手順

HMIデバイスに直接洗浄剤を吹き付けないください。洗浄剤は布に塗布してください。強度の溶剤やクレンザーは使用しないでください、

注意

圧縮空気やスチームジェットブロアーでHMIデバイスを清掃しないでください。

10.1 保守とサービス

10.1.1 画面の清掃

画面の清掃

タッチ画面を装備したHMIデバイスにだけ適用します。

電源が投入されており、プロジェクトが実行されていても、HMIデバイスタッチ画面を清掃 できます。コンフィグレーションエンジニアは、Cleaning Screenを呼び出すオペレータ制 御オブジェクトを作成しておく必要があります。Cleaning Screenを有効にすると、設定可 能な期間中、タッチ画面操作がロックされます。コンフィグレーションエンジニアは、 5~30秒の期間、タッチ画面をロックできます。ロックアウトの残り時間が進捗バーに表示 されます。



警告 オペレータ制御オブジェクトのロック

システムの実行中にタッチ画面を清掃する場合には、必ずその前に、Cleaning Screenを開 くか、HMIデバイスをオフにしてください。

Cleaning Screenファンクションによる操作のロックが終了していないかどうか注意してく ださい。この指示を守らないと、偶発的に誤動作が発生する可能性があります。

10.1.2 保護膜

保護膜

HMIデバイスタッチ画面には、保護シートを使用できます。関連の発注情報は、Siemens Catalog ST 80に記載されています。 保護シートは、HMIデバイスの付属品ではありません。

粘着性ホイルを使用すれば、画面の傷や汚れを防ぐことができます。シートのつや消し面の

おかげで、照明状態が良くない場所でも反射を減らすことができます。

この保護シートは取り外すことができます。取り外した後も、画面上に接着剤が残ることは ありません。

注意

保護シートの取り外し

保護シートを取り外すのに、ナイフなどの先の尖った工具を使用しないでください。タッチ 画面を損傷することがあります。
保守とサービス 10.2 サービスと補修部品

10.2 サービスと補修部品

修理

故障したデバイスは、メーカーに返却して修理する必要があります。HMIデバイスは、メー カーでしか修理できません。

サービスパック

補修のために、サービスパックを発注できます。サービスパックには、以下の補修部品が収 容されています。

- シールの取りつけ
- クランプの取りつけ
- 端子ブロック(対ブロック)

サービスパックは、担当のSiemens代理店に発注できます。

保守とサービス 10.2 サービスと補修部品

11

仕様

11.1 寸法図

11.1.1 寸法図、OP 73micro





仕様 11.1 寸法図

11.1.2 寸法図、TP 177micro



図 11-2 HMIデバイスの全体寸法

11.2 仕様

11.2.1 OP 73microの仕様

ハウジング

梱包なし, 重量	約250 g
	*J200 g

表示

タイプ	LCD-STN
有効画面エリア	79.98 mm x 23.98 mm (3")
解像度	160 x 48ピクセル
表示色、表示可能な	2
コントラストコントロール	あり
バックライト 標準半輝度寿命	緑色LED 100,000時間

入力の単位

タイプ	フラットキーボード
専用ファンクションを装備したシステムキー	8
ソフトキー	4
、自由にコンフィグレーション可能	4

メモリ

ワーキングメモリ	128KB

電源

公称電圧	+24 V DC
範囲、許容	20.4 V ~ 28.8 V (–15%, +20%)
過渡電流、最大許容	35 V (500 ミリ秒)
2つの過渡電流間の時間、最短	50秒
定格電力での現電力消費	
• 通常	● およそ80 mA
• 定電流、最大	● およそ210 mA
● 電源投入時過電流I ² t	● およそ0.5 A ² s
ヒューズ、内部	エレクトロニック

仕様 11.2 仕様

関連項目

規格、認証および承認 (ページ 2-2) 電磁環境適合性(EMC) (ページ 2-8) 輸送と保管の条件 (ページ 2-10) 取付け情報 (ページ 3-1) 設置位置および固定 (ページ 3-3) 絶縁テスト、保護クラス、および保護の程度に関する情報 (ページ 3-10)

11.2.2 仕様、TP 177micro

ハウジング

梱包なし重量	約750 g

表示

タイプ	LCD-STN、青色モード
有効画面エリア	115.18 mm x 86.38 mm (5.7")
解像度	320×240ピクセル、 240×320ピクセル(垂直取り付け時)
表示色、表示可能な	4階調青
コントラストコントロール	あり
バックライト 標準半輝度寿命	CCFL 50 000時間

入力の単位

|--|

メモリ

ワーキングメモリ 256KB 256KB 255KB 256KB 25KB 256KB 256KB 256KB 256KB
--

電源

公称電圧	+24 V DC
範囲、許容	20.4 V ~ 28.8 V (–15%, +20%)
過渡電流、最大許容	35 V (500ミリ秒)
2つの過渡電流間の時間、最短	50秒
定格電力での現電力消費	
● 通常	● およそ240 mA
• 定電流、最大	• 約300 mA
● 電源投入時過電流I ² t	● およそ0.5 A ² s
ヒューズ、内部	エレクトロニック

関連項目

規格、認証および承認 (ページ 2-2) 電磁環境適合性(EMC) (ページ 2-8) 輸送と保管の条件 (ページ 2-10) 取付け情報 (ページ 3-1) 設置位置および固定 (ページ 3-6) 絶縁テスト、保護クラス、および保護の程度に関する情報 (ページ 3-10)

<u>仕様</u> 11.3 インターフェースの説明

11.3 インターフェースの説明

電源 11.3.1

プラグコネクタ、2ピン

1 2 .

電源ピン割り付け 図 11-3

PIN	割り付け	
1	+24 V DC	
2	GND 24 V	

OP 73micro上のRS485(1Bの場合) 11.3.2

Sub-dソケット、9ピン、ネジロックあり

図 11-4 RS485インターフェースピンアウト

PIN	割り付け
1	n. c.
2	アース 24 V
3	データチャンネルB(+)
4	RTS
5	アース5V
6	+5 V DC
7	DC 24 V、出力(最大100 mA)または24 V DC入力 ¹
8	データチャンネルA(–)
9	n. c.

1 CPUから電力が供給されている場合

注意

電源

HMIデバイスがCPUから電力を供給されている場合は、外部電源を接続しないようにしてく ださい。

仕様 11.3 インターフェースの説明

11.3.3 TO 177micorでのRS 485 (IF 1B)

Sub-dソケット、9ピン、ネジロックあり



図 11-5 RS 485インターフェースピン割り付け

PIN	割り付け
1	n. c.
2	アース 24 V
3	データチャンネルB(+)
4	RTS
5	アース 5 V
6	+5 V DC
7	+24 V DC、出力(100 mA以下)
8	データチャンネルA(–)
9	n. c.

仕様 11.3 インターフェースの説明

A

付録

A.1 ESDに関する指示

ESDとは

電子モジュールは高集積のモジュールまたは部品を装備しています。構造的な理由で、これ らの電子コンポーネントは過電圧に、そして必然的に静電放電に対して非常に敏感です。し たがって、これらの電子コンポーネントは特にESDとみなされます。

略語

以下の略称は通常、静電気に敏感な部品に使用されています。

- 静電気敏感性デバイス(ESD: Electrostatically Sensitive Device)
- ESD Electrostatically Sensitive Devices(静電気に敏感なデバイス)国際的に共通の指定として

ラベル

ESDモジュールには、以下のシンボルがラベル付けされます。



図 A-1 ESDラベル

付録 A.1 ESDに関する指示

帯電

注意

ESDは人が認識するしきい値よりかなり低い電圧で破壊されることもあります。このよう な電圧は、静電気を防止するために接地を行っていない人が部品やアセンブリに触れると発 生します。通常、過電圧によって引き起こされたESDへの損傷はすぐに分かるのではな く、長い期間操作して初めて明らかになります。

ESDに触る前には静電気を防止しましょう。

周囲の電位に接続していない人は、誰でも静電気が帯電することがあります。 記載された材料に触れたときに人が帯電する最大の静電気を図に示します。 これらの数値はIEC 801-2に準拠した仕様と一致しています。



図 A-2 人体が帯電できる静電気電圧

- 合成素材
- ② ウール
- ③ 木材やコンクリートなどの制電性の素材

静電放電に対する保護措置

注意

接地対策

静電気に敏感なデバイスを使用している場合には、作業者、作業場、および梱包を適切に接 地したかどうか確認します。これによって、静電気の帯電を防止できます。

一般的に、どうしても必要な場合以外はESDに触れないようにします。例:保守目的モジュ ールに触れる際は、モジュールのピンまたはPCBトラックに触れないようにします。これら に触れなければ、静電気に敏感な部品への静電放電を防ぎ、損傷を避けることができます。

ESD上で測定を行う場合は、体に帯電した静電気を放電します。静電気を放電するには、接 地した金属製の物体に触れます。

常に接地された測定器を使用します。

A.2 システムアラーム

はじめに

HMIのシステムアラームには、HMIおよびPLCの内部状態に関する情報が表示されます。 システムアラームの原因とエラーの原因を取り除く方法を以下の概要に示します。 機能範囲によって、このセクションで説明されているシステムアラームの一部しか当てはま らないHMIデバイスも多々あります。

注

システムアラームが示されるのは、[アラーム]ウィンドウが設定されている場合に限りま す。システムアラームは、HMIで現在設定されている言語で出力されます。

システムアラームパラメータ

システムアラームは、トラブルシューティングに関連する暗号化パラメータを含んでいま す。これは、システムアラームが、ランタイムソフトウェアのソースコードを参照するため です。これらのパラメータは、[エラーコード]テキストの後に出力されます。

システムアラームの意味

番号	影響/原因	対策
10000	印刷ジョブを開始できない、または原因不明のエ ラーによりキャンセルされました。プリンタ設定 が不正です。またはネットワークプリンタへのア クセスが許可されていません。 データ転送中に電源異常が発生しました。	プリンタの設定、ケーブルの接続、および電源をチェッ クします。 プリンタを再度セットアップします。ネットワークプリ ンタオーソリゼーションを取得します。 エラーが解消されない場合には、ホットラインに問い合 わせを行います。
10001	プリンタがインストールされていないか、デフォ ルトプリンタがセットアップされていません。	プリンタをインストールするか、あるいはデフォルトプ リンタとして選択します。
10002	印刷用グラフィックバッファがオーバーフローし ています。最大2つのイメージがバッファリングさ れます。	連続した各印刷ジョブの間に十分な間隔をとっておきま す。
10003	これでイメージを再度バッファリングできます。	-
10004	テキストモード(たとえば、アラーム)の印刷ライン のバッファがオーバーフローしています。 最大1000ラインがバッファリングされます。	連続した各印刷ジョブの間に十分な間隔をとっておきま す。
10005	これでテキスト行を再度バッファリングできま す。	-
10006	Windowsの印刷システムがエラーをレポートして います。出力テキストおよびエラーIDを参照し て、考えられる原因を特定します。何も印刷され ないか、印刷が不良です。	必要に応じて、アクションを繰り返します。
20010	指定されたスクリプトラインでエラーが発生しま した。このため、スクリプトの実行が中止されま した。この前にシステムアラームが発生している 可能性があります。このシステムアラームに注意 します。	コンフィグレーションで指定されたスクリプトラインを 選択します。使用するタグが承認されたタイプであるこ とを確認します。システムファンクションの番号とパラ メータのタイプが正しいことをチェックします。
20011	指定のスクリプトで呼び出されたスクリプト内で エラーが発生しました。 このため、スクリプトの実行は呼び出されたスク リプト内で中止されました。 この前にシステムアラームが発生している可能性 があります。このシステムアラームに注意しま す。	コンフィグレーションで、指定のスクリプトで直接的ま たは間接的に呼び出されたスクリプトを選択します。 使用するタグが承認されたタイプであることを確認しま す。 システムファンクションをチェックして、パラメータの 番号とタイプが正しいかどうか調べます。
20012	コンフィグレーションデータが矛盾しています。 このため、スクリプトが生成されません。	コンフィグレーションを再コンパイルします。
20013	WinCC flexible Runtimeのスクリプト構成要素が正 しくインストールされていません。このため、ス クリプトはどれも実行できません。	WinCC flexible runtimeを再インストールします。
20014	システムファンクションは、いかなるリターンタ グにも書き込まれていない値を返しています。	コンフィグレーションで、指定のスクリプトを選択しま す。 スクリプト名に値が割り付けられているかどうかをチェ ックします。
20015	短期間に連続してトリガされたスクリプトが多す ぎます。20を超えるスクリプトが処理用にキュー に入っている場合、この後のスクリプトは拒否さ れます。この場合、アラームに示されるスクリプ トは実行されません。	スクリプトをトリガしているものを検索します。たとえ ば、スクリプトをトリガするタグのポーリングタイムな どの時間を拡大します。

付録 マーム

A.2 システムアラ

番号	影響/原因	対策
30010	タグがファンクションの結果を受け取ることはで きませんでした(ファンクションの結果が値の範囲 を超えている場合など)。	システムファンクションパラメータのタグタイプをチェ ックします。
30011	パラメータ内でファンクションが無効な値または タイプを割り付けられているため、システムファ ンクションを実行できませんでした。	無効なパラメータのパラメータ値およびタグタイプをチ ェックします。タグをパラメータとして使用する場合、 この値をチェックします。
40010	パラメータを共通のタグタイプに変換できないた め、システムファンクションを実行できません。	コンフィグレーションのパラメータタイプをチェックし ます。
40011	パラメータを共通のタグタイプに変換できないた め、システムファンクションを実行できません。	コンフィグレーションのパラメータタイプをチェックし ます。
50000	HMIデバイスが、処理能力よりも速くデータを受信 しています。したがって、現在のデータがすべて 処理されるまで、これ以上データは受信されませ ん。この後、データ交換が再開されます。	-
50001	データ交換が再開されました。	-
60000	このアラームは、DisplaySystemAlarmsファンクシ ョンにより生成されます。表示されるテキスト は、パラメータとしてファンクションに転送され ます。	-
60010	2つのファイルの一方が現在開いているか、ソース/ ターゲットパスを使用できないため、定義した方 向にファイルをコピーできませんでした。 Windowsユーザーが、2つのファイルの一方へのア クセス権を所持していない可能性があります。	システムファンクションを再起動するか、ソース/ターゲ ットファイルのパスをチェックします。 Windows NT/2000/XPを使用している場合: WinCC flexible Runtimeを実行しているユーザーが、 各ファイルのアクセス権限を所持している必要がありま す。
60011	ファイルをそのファイル自体にコピーしようとし ました。 Windowsユーザーが、2つのファイルの一方へのア クセス権を持っていない可能性があります。	ソース/ターゲットファイルのパスをチェックします。 Windows NT/2000/XPでNTFSを使用している場合: WinCC flexible Runtimeを実行しているユーザーが、 各ファイルのアクセス権限を所持している必要がありま す。
70010	アプリケーションが指定されたパスで見つからな かったため、またはメモリスペースが十分でない ため、アプリケーションを開始できませんでし た。	指定されたパスにアプリケーションが存在するかどうか チェックするか、その他のアプリケーションを閉じま す。
70011	システム時刻を変更できませんでした。 [日付/時刻PC]エリアポインタに関するエラーアラ ームだけが表示されます。考えられる原因: ・ 無効な時間がジョブメールボックスに転送され ました。 ・ Windowsユーザーに、システム時刻を変更する 権限がありません。	設定する時間をチェックします。 Windows NT/2000/XPを使用している場合: WinCC flexible Runtimeを実行しているユーザーは、 オペレーティングシステムのシステム時刻を変更する権 限を所持している必要があります。
	システムアラームの最初のパラメータが値13で表 示される場合、2番目のパラメータは間違った値を 含んでいるバイトを示します。	
70012	[ランタイムとオペレーティングシステム]オプショ ンを指定してStopRuntimeファンクションを実行す るとエラーが発生しました。 WindowsとWinCC flexible Runtimeが閉じません。 他のプログラムを閉じることができないことが原 因ではないかと考えられます。	現在実行しているプログラムをすべて閉じます。 その後、Windowsを閉じます。

番号	影響/原因	対策
70013	無効な値が入力されたため、システム時刻を変更 できませんでした。間違ったセパレータが使用さ れている可能性があります。	設定される時間をチェックします。
70014	 システム時刻を変更できませんでした。考えられる原因: 無効な時刻が転送されました。 Windowsユーザーに、システム時刻を変更する 権限がありません。 Windowsは設定要求を拒否します。 	設定する時間をチェックします。 Windows NT/2000/XPを使用している場合: WinCC flexible Runtimeを実行しているユーザーは、 オペレーティングシステムのシステム時刻を変更する権 限を所持している必要があります。
70015	Windowsが読み取りファンクションを拒否するた め、システム時刻を読み取ることができませんで した。	-
70016	システムファンクションまたはジョブを使用して 画面の選択が試行されました。指定の画面番号が 存在しないため、画面を選択できません。 または、システムメモリの空き容量が不十分なた め、画面を生成できませんでした。	設定した画面番号を使用してファンクションまたはジョ ブの画面番号をチェックします。 必要なら、各画面に番号を割り付けます。
70017	コントローラで設定したアドレスを使用できない か、このアドレスがセットアップされていないた め、日付/時刻がエリアポインタから読み取られま せん。	コントローラでアドレスを変更するかセットアップしま す。
70018	パスワードリストのインポートが正常終了したこ との確認です。	-
70019	パスワードリストが正常にエクスポートされてい ることの確認です。	-
70020	アラームレポート機能が起動していることの確認 です。	-
70021	アラームレポート機能が停止していることの確認 です。	-
70022	[パスワードリストのインポート]アクションの開始 の確認です。	-
70023	[パスワードリストのエクスポート]アクションの開 始の確認です。	-
70024	システムファンクション内のタグが値の範囲内に ありません。 システムファンクションの計算は実行されませ ん。	要求された計算をチェックし、必要に応じて修正しま す。
70025	システムファンクション内のタグが値の範囲内に ありません。 システムファンクションの計算は実行されませ ん。	要求された計算をチェックし、必要に応じて修正しま す。
70026	その他の画面が、内部画面メモリに保存されません。 他の画面を選択できません。	-
70027	RAMファイルシステムのバックアップが開始され ました。	-

番号	影響 /原因	対策
70028	RAMに格納されているファイルをフラッシュメモ リにコピーしました。 RAMに格納されているファイルをフラッシュメモ リにコピーしました。再起動に続いて、これらの 保存されたファイルは、RAMファイルシステムに コピーして戻されます。	-
70029	RAMファイルシステムのバックアップに失敗しま した。 RAMファイルシステムのバックアップコピーが作 成されませんでした。	[コントロールパネル OP]ダイアログの設定をチェックし て、[永久保存]タブにある[ファイルの保存]を使用して RAMファイルシステムを保存します。
70030	システムファンクション用に設定したパラメータ が不正です。 新規コントローラとの接続が確立しませんでし た。	システムファンクションに設定したパラメータを、コン トローラに設定したパラメータと比較した後、必要に応 じてこれらのパラメータを修正します。
70031	システムファンクションで設定したコントローラ がS7コントローラではありません。 新規コントローラとの接続が確立しませんでし た。	システムファンクションに設定したS7コントローラ名パ ラメータを、コントローラに設定したパラメータと比較 した後、必要に応じてこれらのパラメータを修正しま す。
70032	この番号のタブ順序で設定したオブジェクトが、 選択した画面で使用できません。 画面を変更しても、フォーカスは最初のオブジェ クトに設定されたままです。	タブ順序の番号をチェックして、必要に応じてこれを修 正します。
70033	SMTPサーバとのTCP/IP接続が存在しないため、 電子メールを送信できません。 このシステムアラームが生成されるのは、最初の 試行時だけです。これ以降に電子メールを送信し ようとして失敗しても、絶対、システムアラーム は生成されません。その間に電子メールの送信が 正常終了すると、このイベントが再生成されま す。 WinCC flexible Runtimeの中央電子メール構成要 素は、定期的に(1分間隔で)、SMTPサーバとの接 続を確立し、残りの電子メールを送信しようとし ます。	SMTPサーバへのネットワーク接続をチェックして、必 要に応じて接続を再確立します。
70034	接続の中断後、SMTPサーバとのTCP/IP接続を再 確立できました。 このため、キューに入っている電子メールが送信 されます。	-
70035	WinCC flexible Runtime内の、電子メールの送信を 担当している中央構成要素の電子メールキューが ー杯になっています。このため、電子メールをキ ュー内に入力できなかったので、送信できません でした。 SMTPサーバとの接続が切断されたか、電子メール トラフィックが多すぎるため過負荷がかかってい ることが原因となっている可能性があります。 このシステムアラームが生成されるのは、最初の 試行時だけです。次のシステムアラームが生成さ れるのは、その間に少なくとも1つの電子メールが キューへの送信を正常終了した場合に限ります。	以下をチェックします。 • ネットワーク接続が存在すること • 接続が過負荷状態にあるのか(たとえば、接続が中断 した結果システムアラームの再発により)

番号	影響 /原因	対策
70036	電子メール送信用のSMTPサーバが設定されていま	SMTPサーバを設定します。
	せん。SMTPサーバとの接続を確立できないため、 電子メールを送信できません。 初めて電子メールを送信しようとした後に、 WinCC flexible Runtimeによりシステムアラームが	WinCC flexibleエンジニアリングシステムの場合は、 [デバイス設定 デバイス設定]を使用します。 Windows CEオペレーティングシステムでは、 [コントロールパネル インターネット設定 電子
		メール SMTPサーバ]を使用します。
70037	未知の理由で、電子メールを送信できません。 電子メールの内容は失われます。	電子メールのパラメータ(受信者など)をチェックしま す。
70038	受信者のドメインがサーバにとって不明であるか 、またはSMTPサーバがオーソリゼーションを要求 しているため、SMTPサーバが電子メールの送信ま たは転送を拒否しました。 電子メールの内容は失われます。	受信者アドレスのドメインをチェックするか、可能であ ればSMTPサーバの認証を無効にします。SMTP認証は、 現在WinCC flexible Runtimeでは使用されていません。
70039	電子メールアドレスの構文が間違っているか、不 正な文字が指定されています。 電子メールの内容は破棄されます。	受信者の電子メールアドレスをチェックします。
70040	電子メールアドレスの構文が間違っているか、ま たは不正な文字が指定されています。	-
80001	指定されたログが定義されたサイズ(パーセント)に 達しているため、他の場所に保存する必要があり ます。	moveファンクションまたはcopyファンクションを実行し て、ファイルまたはテーブルを保存します。
80002	指定されたログに不足している行があります。	-
80003	ロギングのコピープロセスが失敗しました。 この場合、以降に発生するシステムアラームもす べてチェックすることをお奨めします。	-
80006	ロギングが不可能となり、機能の永続的損失の原 因になります。	データベースの場合、対応するデータソースが存在する かどうかチェックしてシステムを再起動します。
80009	コピー動作が正常に完了しました。	-
80010	WinCC flexibleに保存先が間違って入力されている ため、機能の永続的消失の原因になります。	個々のログの保存先を再度設定して、フル機能が必要と なったときにシステムを再起動します。
80012	ログエントリがバッファに保存されます。値が物 理的に(たとえばハードディスクを使用して)書き込 まれるよりも速くバッファに読み取られると、過 負荷が起こり、書込み動作が停止する可能性があ ります。	アーカイブする値の数を減らします。 または、 ロギングサイクルを増やします。
80013	過負荷ステータスはこれ以上適用されません。 アーカイブはすべての値の記録を再開します。	-
80014	同一アクションが、連続して2回トリガされまし た。プロセスはすでに動作しているため、このア クションは1度だけ実行されます。	-
80015	このシステムアラームを使用して、DOSまたはデ ータベースエラーをユーザーにレポートします。	-
80016	システムファンクションCloseAllLogsによりログが 分離され、着信エントリが定義バッファサイズを 超えています。 バッファ内のエントリがすべて削除されます。	ログを再接続します。
80017	着信イベントの数によってバッファでオーバーフ ローが発生しています。たとえば、数回のコピー 動作を同時に行うとこの原因になります。 すべてのコピージョブが削除されます。	コピー動作を停止します。

番号	影響 /原因	対策
80018	たとえば、システムファンクションOpenAllLogsの 実行後、WinCC flexibleとログ間の接続がすべて再 確立されました。 エントリはログに再度書き込まれます。	-
80019	たとえば、システムファンクション"CloseAllLogs" の実行後、WinCC flexibleと全ログの間の接続が切 断されました。 接続が再度確立すると、エントリがバッファに書 き込まれ、ログに書き込まれます。 保存先との接続がありません。また、保存媒体が 交換される可能性があります。	-
80020	同時コピーの最大操作回数を超過しています。コ ピーは実行されません。	現在のコピー動作が完了するまで待って、最新のコピー 動作を再起動させます。
80021	コピー動作でビジー状態のままになっているログ の削除が試行されました。削除は実行されませ ん。	現在のコピー動作が完了するまで待って、最新のアクシ ョンが再開されます。
80022	システムファンクションStartSequenceLogを使用 してログからシーケンスログの開始が試行されま したが、これはシーケンスログではありません。 シーケンスログファイルは作成されません。	プロジェクトで以下をチェックします。 • "StartSequenceLog"システムファンクションが適切に コンフィグレーションされているか • タグパラメータにHMI上のデータが適切に提供されて いるか
80023	ログをそのログ自体にコピーしようとしました。 ログはコピーされません。	プロジェクトで以下をチェックします。 • "CopyLog"システムファンクションが適切にコンフィ グレーションされているか • タグパラメータにHMI上のデータが適切に提供されて いるか
80024	ターゲットログにすでにデータ("Mode"パラメータ) が含まれている場合、"CopyLog"システムファンク ションはコピーを許可しません。ログはコピーさ れません。	必要に応じて、プロジェクトの"CopyLog"システムファ ンクションを編集します。このシステムファンクション を初期化する前に、保存先ログファイルを削除します。
80025	コピー操作をキャンセルしました。 この時点まで書き込まれたデータは保持されま す。保存先ログファイルが(設定されている場合に は)削除されません。 保存先ログの最後に指定されている\$RT_ERR\$エ ラーエントリにより、キャンセルが報告されてい ます。	-
80026	このアラームはすべてのログが初期化された後に 出力されます。この時点から値がログに書き込ま れます。この時点以前は、WinCC flexible Runtime が有効であろうとなかろうと、ログにエントリが 書き込まれることはありません。	-
80027	内部フラッシュメモリが、ログの保存先として指 定されています。この指定は許容されていませ ん。 このログには値は書き込まれず、ログファイルは 作成されません。	"記憶カード"またはネットワークパスを保存先として設 定します。
80028	アラームは、ログが現在初期化中であることを示 すステータスレポートを返します。 アラーム80026が出力されるまで、値はログに記録 されません。	-

番号	影響/原因	対策
80029	アラーム内で指定されたログの数は初期化できま せんでした。ログは初期化されます。 不良のログファイルは、ロギングジョブには使用 できません。	このアラームに対応して追加生成されたシステムアラー ムを評価します。 コンフィグレーション、 ODBC (Open Database Connectivity: オープンデータベース接続性)、および指定のドライブを チェックします。
80030	既存のログファイルの構造が、予想した構造と一 致しません。 このログに対する、ロギングは停止します。	あらかじめ、既存のログデータを手動で削除します。
80031	CSVフォーマットのログが破損しています。 このログを使用できません。	不良ファイルを削除します。
80032	ログにイベントを割り付けることができます。こ れらは、ログが満杯になるとすぐにトリガされま す。WinCC flexible Runtimeを起動したときに、 ログがすでに一杯になっている場合、イベントは トリガされません。 指定のログは、一杯になっているため、データを 記録しません。	WinCC flexible Runtimeを閉じ、ログを削除した後、 WinCC flexible Runtimeを再起動します。 または、イベントと同じアクションが指定されたボタン を作成した後、このボタンを押します。
80033	"定義されたシステム"が、データソース名としてデ ータログファイルで設定されています。この結果 エラーとなっています。CSVログへのロギングは 動作しているのに対して、データベースログへは データは書き込まれません。	再度MSDEをインストールします。
80034	ログの初期化でエラーが発生しました。バックア ップとしてのテーブル作成が試行されました。こ のアクションは正常終了しました。破損したログ ファイルのテーブルからバックアップが作成さ れ、クリア済みのログが再開されました。	必要なアクションはありません。ただし、バックアップ ファイルを保存して削除し、使用可能なスペースを作る ことをお奨めします。
80035	ログの初期化でエラーが発生しました。テーブル のバックアップ作成が試行されましたが、失敗し ました。ロギングまたはバックアップは実行され ていません。	バックアップを保存するか、またはバックアップを削除 してメモリを解放することをお奨めします。
110000	動作モードが変更されました。"オフライン"モード が設定されました。	-
110001	動作モードが変更されました。"オンライン"モード が設定されました。	-
110002	動作モードは変更されていません。	コントローラとの接続をチェックします。 コントローラのエリアポインタ88 "コーディネーション"のアドレスエリアが使用可能かど うかチェックします。
110003	指定のコントローラの動作モードが、システムフ ァンクション"SetConnectionMode"によって変更さ れています。 現在、動作モードが"オフライン"になっています。	-
110004	指定のコントローラの動作モードが、システムフ ァンクション"SetConnectionMode"によって変更さ れています。 現在、動作モードが"オンライン"になっています。	-

番号	影響 /原因	対策
110005	システム全体が"オフライン"モードになっているに もかかわらず、システムファンクション SetConnectionModeを使用して、指定のコントロ ーラを"オンライン"モードに切り替えようとしまし た。この切り替えは許可されていません。コント ローラは、"オフライン"モードのままです。	全システムを"オンライン"モードに切り替えて、システ ムファンクションを再度実行します。
110006	エリアポインタ[プロジェクトバージョン]の内容が ユーザーバージョンのコンフィグレーション済み WinCC flexibleと一致しません。したがって、 WinCC flexible Runtimeを終了します。	以下をチェックします。 ・ コントローラに入力したプロジェクトバージョン ・ WinCC flexibleに入力したプロジェクトバージョン
120000	トレンドの軸またはトレンドが間違ってコンフィ グレーションされているため、トレンドは表示さ れません。	コンフィグレーションを変更します。
120001	トレンドの軸またはトレンドが間違ってコンフィ グレーションされているため、トレンドは表示さ れません。	コンフィグレーションを変更します。
120002	割り付けられたタグが、無効なコントローラアド レスにアクセスしようとしているため、このトレ ンドは表示されません。	タグのデータエリアがコントローラに存在するかどう か、設定したアドレスが正しいかどうか、あるいはタグ の値の範囲が正しいかどうかをチェックします。
130000	アクションが実行されませんでした。	他のすべてのプログラムを閉じます。 必要のなくなったファイルをハードディスクから削除し ます。
130001	アクションが実行されませんでした。	必要のないファイルをハードディスクから削除します。
130002	アクションが実行されませんでした。	他のすべてのプログラムを閉じます。 必要のなくなったファイルをハードディスクから削除し ます。
130003	データ媒体を検出できません。操作はキャンセル されます。	たとえば、以下をチェックします。 • 正しいデータ媒体がアクセスしていること。 • データ媒体が挿入されていること。
130004	データ媒体が書込み禁止です。操作はキャンセル されます。	正しいファイルにアクセスしているかどうかをチェック します。書込み禁止を解除します。
130005	ファイルは書込み禁止です。操作はキャンセルさ れます。	正しいファイルにアクセスしているかどうかをチェック します。必要に応じて、ファイル属性を編集します。
130006	ファイルへのアクセスが失敗しました。操作はキ ャンセルされます。	たとえば、以下をチェックします。 • 正しいファイルにアクセスしていること。 • ファイルが存在すること。 • 別のアクションが、ファイルへの同時アクセスを妨げ ているのかどうか。
130007	ネットワーク接続が中断しました。 ネットワーク接続を使用してデータレコードを保 存したり読み取ったりできません。	ネットワーク接続をチェックし、エラーの原因を取り除 きます。
130008	記憶カードを使用できません。 データレコードを記憶カードに保存したり記憶カ ードから読み取ったりできません。	記憶カードを挿入します。
130009	記憶カード上に指定されたフォルダが存在しません。 このディレクトリに保存されたファイルは、HMIを スイッチオフしてもバックアップされません。	記憶カードを挿入します。

番号	影響/原因	対策
130010	たとえば、スクリプトで値を変更すると別のスク リプトが呼び出され、2番目のスクリプトの値を変 更するとスクリプトがさらに呼び出される、とい うように順々に呼び出されて、最大ネストレベル まで使用できます。 コンフィグレーション済みの機能はサポート外で す。	コンフィグレーションをチェックします。
140000	コントローラとのオンライン接続が確立されてい ます。	-
140001	コントローラとのオンライン接続がシャットダウ ンされました。	-
140003	タグの更新または書込みが実行されません。	接続、およびコントローラがオンになっているかどうか チェックします。 [PG/PCインターフェースの設定]を使用して、コントロ ールパネルのパラメータ設定をチェックします。 システムを再起動します。
140004	アクセスポイントまたはモジュールコンフィグレ ーションが不良なため、タグの更新または書込み 操作が実行されません。	接続を検証し、コントローラがオンになっているかどう かチェックします。 [PG/PCインターフェースの設定]を使用して、コントロ ールパネルのアクセスポイントまたはモジュールコンフ ィグレーション(MPI、PPI、PROFIBUS)をチェックしま す。 システムを再起動します。
140005	HMIアドレスが間違っている(高すぎる)ため、タグ の更新または書込みが実行されません。	別のHMIアドレスを使用します。 接続を検証し、コントローラがオンになっているかどう かチェックします。 [PG/PCインターフェースの設定]を使用して、コントロ ールパネルのパラメータ定義をチェックします。 システムを再起動します。
140006	ボーレートが間違っているため、タグの更新また は書込みが実行されません。	WinCC flexibleで異なるボーレートを選択します (モジュール、プロファイル、通信ピアなどに従う)。
140007	バスプロファイルが間違っているため、タグの更 新または書込みができません(%1参照)。 以下のパラメータをレジストリに書き込めませ ん。 1: Tslot 2: Tqui 3: Tset 4: MinTsdr 5: MaxTsdr 6: Trdy 7: Tid1 8: Tid2 9: ギャップファクタ 10: 再試行の限界	ユーザー定義バスプロファイルをチェックします。 接続、およびコントローラがオンになっているかどうか チェックします。 [PG/PCインターフェースの設定]を使用して、コントロ ールパネルのパラメータ定義をチェックします。 システムを再起動します。

付録 マーム

A.2 システムアラ

番号	影響 /原因	対策
140008	ボーレートが間違っているため、タグの更新また は書込みが実行されません。以下のパラメータを レジストリに書き込めません。 0: 一般的なエラー 1: 間違ったバージョン 2: プロファイルをレジストリに書き込めません。 3: サブネットタイプをレジストリに書き込めません。 4: ターゲット回転数をレジストリに書き込めません。	接続、およびコントローラがオンになっているかどうか チェックします。 [PG/PCインターフェースの設定]を使用して、コントロ ールパネルのパラメータ定義をチェックします。 システムを再起動します。
140009	5: 不正な最高アドレス(HSA) S7通信のモジュールが見つからないため、タグの	
140010	更新または書込みが美行されません。 コントローラがシャットダウンされているため、 S7通信パートナを検出できませんでした。 DP/T: コントロールパネルの[PG/PCインターフェースの 設定]で[PG/PCは単ーマスタ]オプションが設定さ れていません。	ールハネルにモンュールを再インストールします。 コントローラをオンにします。 DP/T: ネットワークに接続されているマスタが1つしかない場 合、[PG/PCインターフェースの設定]で[PG/PCは単ーマ スタ]を無効にします。 ネットワークに接続されているマスタがある場合、これ らのマスタを有効にします。バスエラーとなりますの で、設定を変更してはなりません。
140011	通信が停止されているため、タグの更新または書 込みが実行されません。	接続および通信パートナがオンになっているかどうかを チェックします。
140012	初期化の問題があります(たとえば、タスクマネー ジャでWinCC flexible Runtimeを閉じた場合) または、 別のバスパラメータを持つ別のアプリケーション (たとえば、STEP7)が有効になっているため、新規 バスパラメータ(たとえば、転送速度)を指定して、 ドライバを起動できません。	HMIデバイスを再起動します。 または、 まず、WinCC flexible Runtimeを実行し、その後、 その他のアプリケーションを起動します。
140013	MPIケーブルが未接続のため、電源がありません。	接続をチェックします。
140014	設定されたバスアドレスはすでに別のアプリケー ションに使用されています。	コントローラコンフィグレーションのHMIアドレスを編 集します。
140015	間違った転送速度 または 不正なバスパラメータ(HSAなど) または: OPアドレスがHSAより大きい、または:割り込みべ クトルが間違っています (割り込みがドライバに届きません)。	不正なパラメータを修正します。
140016	ハードウェアがコンフィグレーションされた割り 込みをサポートしていません。	割り込み番号を変更します。
140017	設定された割り込みは別のドライバによって使用 されています。	割り込み番号を変更します。
140018	ー貫性チェックがSIMOTION Scoutにより無効に されました。対応する注だけが表示されます。	SIMOTION Scoutで一貫性チェックを有効にして、 再度プロジェクトをPLCにダウンロードします。
140019	SIMOTION Scoutがコントローラに新規プロジェク トをダウンロード中です。コントローラへの接続 はキャンセルされます。	再コンフィグレーションが終了するまで待ちます。

番号	影響 /原因	対策
140020	コントローラのバージョンとプロジェクトのバー	以下の対策を講じることができます。
	ジョン(FWXファイル)が一致しません。 コントローラとの接続はキャンセルされます。	SIMOTION Scoutを使用してPLCに現在のバージョン をダウンロードします。
		WinCC flexible ESを使用してプロジェクトを再生成し、 WinCC flexible Runtimeを終了して新規コンフィグレーシ ョンを使用して再起動します。
150000	データの読取りや書込みができません。考えられ る原因: • ケーブルに不具合があります。 • PLCが応答しない、不具合があるなど。	ケーブルが差し込まれ、コントローラが動作中で、正し いインターフェースが使用されているかチェックしま す。 システムアラームがいつまでも表示される場合は、シス
	 接続に間違ったポートが使用されています。 システムに負荷がかかりすぎています。) ムで特定到しるす。
150001	中断の原因が取り除かれたため、接続がつながり ます。	-
160000	データの読取りや書込みができません。考えられ る原因: • ケーブルに不具合があります。 • PLCが応答しない、不具合があるなど。 • 接続に間違ったポートが使用されています	ケーブルが差し込まれ、コントローラが動作中で、正し いインターフェースが使用されているかチェックしま す。 システムアラームがいつまでも表示される場合は、シス テムを再起動します。
	 システムに負荷がかかりすぎています。 	
160001	中断の原因が取り除かれたため、接続がつながり ます。	-
160010	サーバ識別(CLS-ID)を判断できないため、 サーバとの接続がありません。 値を読み書きできません。	アクセス権限をチェックします。
160011	サーバ識別(CLS-ID)を判断できないため、 サーバとの接続がありません。 値を読み書きできません。	たとえば、以下をチェックします。 • サーバ名が正しいかどうか。 • コンピュータ名が正しいかどうか。 • サーバが登録されているか
160012	サーバ識別(CLS-ID)を判断できないため、 サーバとの接続がありません。 値を読み書きできません。	たとえば、以下をチェックします。 • サーバ名が正しいかどうか。 • コンピュータ名が正しいかどうか。 • サーバが登録されているか 上級ユーザー向けの注記: HRESULTから値を解読します。
160013	指定されたサーバがInProcサーバとして開始されました。これはリリースされていないため、サーバ がWinCC flexible Runtimeソフトウェアと同 ープロセスエリアで実行され、間違った動作を引 き起こす可能性があります。	サーバをOutProcサーバまたはローカルサーバとして設 定します。
160014	1つのOPCサーバプロジェクトのみがPC/MP上で開 始できます。プロジェクトをもう1つ開始しようと するとアラームが出力されます。 この2番目のプロジェクトはOPCサーバ機能を使用 していないため、外部ソースからOPCサーバとし て検出できません。	コンピュータ上でOPCサーバ機能を使用して、2番目の プロジェクトを開始しないようにします。
170000	このデバイスではS7診断ファンクションにログオ ンすることはできないため、S7診断イベントは表 示されません。このサービスはサポート外です。	-

番号	影響/原因	対策
170001	コントローラとの通信がシャットダウンされてい るため、S7診断バッファを表示できません。	コントローラをオンラインモードに設定します。
170002	エラーにより診断バッファ(SSL)の読取りがキャン セルされたため、S7診断バッファを表示できませ ん。	-
170003	S7診断イベントはビジュアライズできません。 システムは内部エラー%2を返します。	-
170004	S7診断イベントはビジュアライズできません。 システムはエラークラス%2、エラー番号の内部エ ラー%3を返します。	-
170007	エラークラス%2およびエラーコード%3の内部エラ ーにより操作がキャンセルされたため、S7診断バ ッファ(SSL)で読取りを実行できません。	-
180000	構成要素/OCXは、サポートされていないバージョ ンIDを持つコンフィグレーションデータを受け取 っています。	新しい構成要素をインストールします。
180001	平行して実行されているアクションが多すぎるの で、システムに負荷がかかりすぎています。すべ	対策として次のことが可能です。
	てのアクションは実行されず、いくつかが拒否さ	• コンノイクレーション府のリイクルタイムまたは基本時計を増やす。
	166 9 0	 アラームを生成する速度を遅くする(ポーリング)。 スクリプトおよびファンクションを初期化する問隔を
		長くする。
		アラームがさらに頻繁に表示された場合: HMIデバイスを再起動します。
180002	画面キーボードを有効にできませんでした。考え られる原因:	WinCC flexible runtimeを再インストールします。
	設定不良のため"TouchInputPC.exe"が登録されま せんでした。	
190000	タグが更新されない可能性があります。	-
190001	最新のエラー状態の原因が取り除かれた(通常のオ ペレーションに戻った)後、タグが更新されます。	-
190002	コントローラとの通信が停止されているため、タ グが更新されません。	システムファンクション"SetOnline"を選択し、オンライ ンにします。
190004	設定したタグアドレスが存在しないため、タグが 更新されません。	コンフィグレーションをチェックします。
190005	設定したコントローラタイプがこのタグに存在し ないため、タグが更新されません。	コンフィグレーションをチェックします。
190006	タグのデータタイプにコントローラタイプをマッ ピングできないため、タグが更新されません。	コンフィグレーションをチェックします。
190007	コントローラとの接続が割り込まれたか、タグが オフラインになっているため、タグ値が変更され ません。	オンラインモードを設定するか、コントローラを再接続 します。
190008	タグ用に設定されたしきい値が、以下の項目にお いて違反しています。	タグのコンフィグレーション済みのしきい値または現在 のしきい値に従います。
	● 入力値 ● シフテムファンクション	
	 スクリプト 	

番号	影響/原因	対策
190009	タグに割り付けようとした値が、このデータタイ プに許容されている値範囲内に入っていません。 たとえば、バイトタグで値260を入力した場合、ま たは符号なしワードタグで値-3を入力した場合が 挙げられます。	タグのデータタイプの値の範囲を確認します。
190010	タグに書き込まれた値が多すぎます(たとえば、 スクリプトでトリガされたループ内)。 バッファには100個のアクションしか保存されない ので、値が失われました。	書込みアクション間の時間間隔を長くします。
190011	考えられる原因1:	
	上限または下限を超えているため、設定したコン トローラタグに入力値を書き込むことができませ んでした。	入力値がコントロールタグの値範囲内にあることを確認 します。
	システムによってエントリが破棄され、オリジナ ル値が回復されます。	
	考えられる原因2:	
	コントローラとの接続が中断されました。	PLCへの接続をチェックします。
190012	たとえは以下のように、ソースフォーマットから ターゲットフォーマットへ値を変換することがで きません。	値の範囲またはダクのデーダダイノをナエックします。
	カウンタに値を割り付けようとしていますが、こ のカウンタが、PLC固有の有効値範囲内に入って いません。	
	整数タイプのタグは、文字列タイプの値を割り付 ける必要があります。	
190100	このポインタにコンフィグレーションしたアドレ スが存在しないため、エリアポインタが更新され ません。 以下の入力を実行します。 1 システムイベント 2 アラーム 3 コントローラ確認 4 HMIデバイス確認 5 LEDマッピング 6 トレンド要求 7 トレンド転送1 8 トレンド転送2 番号.: は、WinCC flexible ESに表示される連続番号 です。	コンフィグレーションをチェックします。
190101	エリアポインタタイプにPLCタイプをマッピング できないため、エリアポインタは更新されませ ん。 パラメータタイプと番号.: アラーム190100を参照します。	-
190102	最新のエラー状態の原因が取り除かれた(通常のオペレーションに戻った)後、エリアポインタが更新されます。パラメータタイプと番号: アラーム190100を参照します。	-
200000	コントローラで設定されたアドレスが存在しない か設定されていないため、調整が実行されませ ん。	コントローラでアドレスを変更するかセットアップしま す。

番号	影響/原因	対策
200001	PLCで設定されたアドレスへの書込みアクセスが 不可能なので、調整がキャンセルされます。	書込みアクセスを許可するエリアのコントローラでアド レスを変更するかセットアップします。
200002	エリアポインタのアドレスのフォーマットが内部 記憶領域のフォーマットと一致しないため、調整 は現在のところ実行されていません。	内部タグ
200003	最新のエラー状態が取り除かれた(通常のオペレー ションへ戻った)ため、調整を再実行できます。	-
200004	調整は実行できません。	-
200005	データの読取りや書込みができません。 考えられる原因: • ケーブルに不具合があります。 • PLCが応答しない、不具合があるなど。 • システムに負荷がかかりすぎています。	ケーブルが差し込まれ、コントローラが動作中であるか チェックします。 システムアラームがいつまでも表示される場合は、シス テムを再起動します。
200100	コントローラで設定されたアドレスが存在しない か設定されていないため、調整が実行されませ ん。	コントローラでアドレスを変更するかセットアップしま す。
200101	PLCで設定されたアドレスへの書込みアクセスが 不可能なので、調整がキャンセルされます。	書込みアクセスを許可するエリアのコントローラでアド レスを変更するかセットアップします。
200102	エリアポインタのアドレスのフォーマットが内部 記憶領域のフォーマットと一致しないため、調整 は現在のところ実行されていません。	内部タグ
200103	最新のエラー状態が取り除かれた(通常のオペレー ションへ戻った)ため、調整を再実行できます。	-
200104	調整は実行できません。	-
200105	データの読取りや書込みができません。 考えられる原因: • ケーブルに不具合があります。 • PLCが応答しない、不具合があるなど。 • システムに負荷がかかりすぎています。	ケーブルが差し込まれ、コントローラが動作中であるか チェックします。 システムアラームがいつまでも表示される場合は、シス テムを再起動します。
210000	コントローラで設定されたアドレスが存在しない かセットアップされていないため、ジョブが処理 されません。	コントローラでアドレスを変更するかセットアップしま す。
210001	コントローラで設定されたアドレスに対する読取 り/書込みアクセスが不可能なので、ジョブが処理 されません。	読取り/書込みアクセスを許可するエリアのコントローラ でアドレスを変更するかセットアップします。
210002	エリアポインタのアドレスフォーマットが内部記 憶領域のフォーマットと一致していないため、ジ ョブが実行されません。	内部タグ
210003	最新のエラーステータスが取り除かれた(通常のオ ペレーションへ戻った)ため、ジョブバッファが処 理されます。	-
210004	ジョブバッファが処理されない可能性がありま す。	-
210005	不正な番号のコントロール要求が初期化されまし た。	コントローラプログラムをチェックします。
210006	コントロール要求の実行を試みている間にエラー が発生しました。この結果、コントロール要求は 実行されません。次のシステムアラームまたは前 のシステムアラームに従います。	コントロール要求のパラメータをチェックします。 コンフィグレーションを再コンパイルします。

番号	影響 /原因	対策
220001	関連する通信ドライバまたはHMIデバイスでは、 Boolean/discreteデータタイプのダウンロードがサ ポートされていません。このため、このタグはダ ウンロードされません。	コンフィグレーションを変更します。
220002	関連する通信ドライバまたはHMIデバイスでは、デ ータタイプBYTEへの書込みアクセスがサポートさ れていません。このため、このタグはダウンロー ドされません。	コンフィグレーションを変更します。
220003	通信ドライバをロードできません。ドライバがイ ンストールされていない可能性があります。	WinCC flexible Runtimeを再インストールしてドライバ をインストールします。
220004	ケーブルが接続されていないか、不具合があるた め、通信が停止されており更新データが転送され ません。	接続をチェックします。
220005	通信はつながっています。	-
220006	指定されたPLCと指定されたポート間の接続は有 効です。	-
220007	指定されたポートで指定されたコントローラとの 接続が中断しています。	 以下をチェックします。 ケーブルは差し込まれていること。 コントローラがOKであること。 正しいポートが使用されていること。 コンフィグレーションが正しいかどうか(ポートパラメータ、プロトコル設定、コントローラアドレス)。 システムアラームがいつまでも表示される場合は、 システムを再起動します。
220008	通信ドライバが指定されたポートにアクセスでき ないか、またはこれを開くことができません。ポ ートが別のアプリケーションに使用されているか 、保存先デバイスでは使用ポートを使用できませ ん。 コントローラとの通信は行われていません。	このポートにアクセスするすべてのアプリケーションを 閉じ、コンピュータを再起動します。 システムの別のポートを使用します。
230000	入力した値が受け入れられませんでした。入力し た値が破棄され、直前の値が復元されました。 値の範囲を超えているか、使用できない文字が入 力されました。	使用できる値を入力します。
230002	現在のログオンユーザーには書込みアクセス権が 与えられていません。したがって、システムによ り入力が破棄され、前の値が回復されます。	適切な権限のあるユーザーとしてログオンします。
230003	画面が使用できないか、または作成されていない ため、指定された画面への切り替えに失敗しまし た。現在の画面が選択されたままです。	画面を作成して、画面の選択ファンクションをチェック します。
230005	IOフィールドで、タグの値範囲を超えています。 タグのオリジナル値が保持されます。	値を入力するときは、タグの値の範囲を確認します。
230100	Webブラウザでナビゲーション中、ユーザーを対 象としたメッセージが返されました。 Webブラウザは、引き続き実行されますが、新規 ページを(完全に)表示することはできません。	別のページにナビゲートします。
230200	HTTPチャンネルへの接続は、エラーのため中断さ れました。このエラーは、別のシステムアラーム により詳細に説明されます。 データは交換されません。	ネットワーク接続をチェックします。 サーバのコンフィグレーションをチェックします。

番号	影響/原因	対策
230201	HTTPチャンネルとの接続が確立されました。 データが交換されます。	-
230202	WININET.DLLがエラーを検出しました。このエラ ーは、サーバへ接続しようとして失敗した場合や 、クライアントに適当なオーソリゼーションがな いという理由でサーバが接続を拒否した場合に通 常発生します。 接続がSSLを用いて暗号化されている場合は、不明 なサーバ認証が原因の場合もあります。 詳細はアラームテキストによって提供されます。 このテキストはWindows OSによって返されるの で、常にWindowsをインストールした言語で書か れています。 プロセス値は交換されなくなりました。	 原因により異なります。 接続しようとして失敗した場合やタイムアウトエラーが発生した場合。 ネットワーク接続およびネットワークをチェックします。 サーバアドレスをチェックします。 Webサーバが実際に保存先コンピュータ上で実行されているかチェックします。 オーソリゼーションが不正な場合。 コンフィグレーション済みユーザー名および/またはパスワードがサーバ上のものと一致していません。ー 貫性を持たせるようにします。 サーバ認証が拒否された場合。 ての項目はプロジェクトで無視するか、 クライアントコンピュータに認識されているルート認証を使用して署名されている認証をインストールします。 認証の日付が無効な場合。 この項目はプロジェクトで無視するか、 有効な日付を使用した認証をサーバにインストールします。 CN(Common NameまたはComputer Name)が無効な場合。 この項目はプロジェクトで無視するか、 サーバアドレスの名前に対応する名前を使用して認証
230203	 サーバへ接続を確立できますが、HTTPサーバが以下の理由で接続を拒否しています。 サーバ上でWinCC flexible Runtimeを実行していないか、 HTTPチャンネルがサポートされていないため(503サービスは使用できません)。 	エラーの場合、503サービスは使用できません。以下を チェックします。 サーバ上でWinCC flexible Runtimeが実行されているか どうか。 HTTPチャンネルがサポートされていること。
	WebサーバがHTTPチャンネルをサポートしていな い場合にかぎっては、別のエラーが発生する可能 性があります。アラームテキストの言語は、 Webサーバによって違ってきます。 データは交換されません。	
230301	内部エラーが発生しています。英語のテキスト は、さらに詳細に説明しています。メモリが不十 分なことが原因の場合があります。 OCXは機能しません。	-
230302	リモートサーバの名前を解決できません。 接続しようとして失敗しました。	設定したサーバアドレスをチェックします。 ネットワークでDNSサービスが使用できるかどうかをチ ェックします。

番号	影響/原因	対策
230303	アドレス指定したコンピュータ上ではリモートサ ーバは実行されていません。 サーバアドレスが間違っています。 接続しようとして失敗しました。	設定したサーバアドレスをチェックします。 ターゲットコンピュータ上でリモートサーバが実行され ているかどうかをチェックします。
230304	アドレス指定したコンピュータ上のリモートサー バとVNCOCXに互換性がありません。 接続しようとして失敗しました。	互換性のあるリモートサーバを使用します。
230305	パスワードが正しくないので、認証が失敗しまし た。 接続しようとして失敗しました。	正しいパスワードを設定します。
230306	リモートサーバへの接続にエラーがあります。こ のエラーは、ネットワーク問題が原因で発生して いる可能性があります。 接続しようとして失敗しました。	以下をチェックします。 • バスケーブルは差し込まれていること。 • ネットワーク障害がないこと。
230307	 リモートサーバへの接続が以下の理由でシャット ダウンされました。 リモートサーバがシャットダウンしたため、または ユーザーがサーバにすべての接続を終了するように指示したため。 接続が終了します。 	-
230308	このアラームは接続ステータスに関する情報を提 供します。 接続が試行されました。	-
240000	WinCC flexible Runtimeがデモモードで動作しています。 オーソリゼーションを所持していないか、オーソ リゼーションが破損しています。	オーソリゼーションをインストールします。
240001	WinCC flexible Runtimeがデモモードで動作してい ます。 インストールしたバージョンに設定したタグが多 すぎます。	適切なオーソリゼーション/電源パックをロードします。
240002	WinCC flexible Runtimeは、期限付きの緊急オーソ リゼーションを使用して操作しています。	完全なオーソリゼーションを復元します。
240003	オーソリゼーションが失敗しました。 オーソリゼーションがないため、WinCCをデモモ ードで実行します。	WinCC flexible Runtimeを再起動するか、 または再インストールします。
240004	緊急オーソリゼーションの読み取り中にエラーが 発生しました。 WinCC flexible Runtimeはデモモードで動作して います。	WinCC flexible Runtimeを再起動して、オーソリゼーションをインスト ールするか、またはオーソリゼーションを復元します (『コミッショニング命令ソフトウェア保護』を参照)。
250000	[ステータスの強制]の指定行内に指定されているタ グは、このタグに設定したアドレスを使用できな いため、更新されません。	設定したアドレスをチェックした後、コントローラでこ のアドレスがセットアップされているかどうか確認しま す。
250001	[ステータスの強制]の指定行内に指定されているタ グは、このタグに設定したコントローラタイプが ないため、更新されません。	設定アドレスをチェックします。
250002	[ステータスの強制]の指定行内に指定されているタ グは、このタグタイプにコントローラタイプをマ ッピングできないため、更新されません。	設定アドレスをチェックします。

番号	影響/原因	対策
250003	PLCに接続しようとして失敗しました。タグは更 新されません。	PLCへの接続をチェックします。コントローラが起動さ れ、オンラインになっているかどうかチェックします。
260000	不明なユーザーまたは不明なパスワードがシステ ムに入力されています。 現在のユーザーはシステムからログオフされま す。	有効なパスワードを持ったユーザーとしてシステムにロ グオンします。
260001	ログオンしたユーザーが、システム上の保護され た機能を実行するための十分なオーソリゼーショ ンを持っていません。	十分なオーソリゼーションのあるユーザーとしてシステ ムにログオンします。
260002	このアラームは、システムファンクション "TrackUserChange"によりトリガされます。	-
260003	ユーザーがシステムからログオフしています。	-
260004	[ユーザー]ウィンドウに入力したユーザー名が、 すでにユーザー管理内に存在しています。	ユーザー名はユーザー管理内では一意でなければならな いため、別のユーザー名を選択します。
260005	エントリが破棄されます。	さらに短いユーザー名を使用します。
260006	エントリが破棄されます。	さらに短い、または長いパスワードを使用します。
260007	入力したログオンタイムアウト値が、0~60分の有 効範囲に入っていません。 新しい値が破棄され、オリジナル値が保持されま す。	0~60分のログオンタイムアウト値を入力します。
260008	WinCC flexibleでProTool V 6.0を使用して作成した PTProRun.pwlファイルを読み取ろうとしました。 フォーマットの互換性がないため、このファイル の読み取りがキャンセルされました。	-
270000	タグは、コントローラの無効アドレスにアクセス しようとしています。このため、タグがアラーム に表示されません。	コントローラにタグのデータエリアが存在するかどう か、設定したアドレスが正しいかどうか、あるいはタグ の値の範囲が正しいかどうかをチェックします。
270001	出力キューに入れることができるアラーム数にデ バイス固有の制限があります(操作説明書を参照し ます)。この限界を超えました。 このウィンドウには、アラームの一部が表示され ていません。 ただし、アラームはすべて、アラームバッファに 書き込まれています。	-
270002	このウィンドウには現在のプロジェクト内にデー タがないログのアラームが示されています。 このアラームに対してはワイルドカードが出力さ れます。	必要に応じて、古いログデータを削除します。
270003	このサービスを使用しようとするデバイスの数が 多すぎるため、このサービスをセットアップでき ません。 このアクションを実行できるデバイスの数は、最 大4台です。	サービスを使用するHMIデバイスの数を減らします。
280000	中断の原因が取り除かれたため、接続がつながり ます。	-

番号	影響/原因	対策
280001	 データの読取りや書込みができません。考えられる原因: ケーブルに不具合があります。 PLCが応答しない、不具合があるなど。 接続に間違ったポートが使用されています。 	以下をチェックします。 • ケーブルは差し込まれていること。 • コントローラがOKであること。 • 正しいポートが使用されていること。 システムアラームがいつまでも表示される場合は、シス
280002	 システムに負荷かかかりすきています。 使用されている接続では、コントローラにファン クションブロックが必要です。 ファンクションブロックが応答しています。通信 が有効になりました。 	テムを冉起動します。 -
280003	使用されている接続では、コントローラにファン クションブロックが必要です。 ファンクションブロックが応答しています。	 以下をチェックします。 ケーブルは差し込まれていること。 コントローラがOKであること。 正しいポートが使用されていること。 システムアラームがいつまでも表示される場合は、システムを再起動します。 対策はエラーコードによって違ってきます。 1: ファンクションブロックは、応答コンテナでCOMビットを設定する必要があります。 2: ファンクションブロックは、応答コンテナでERROR ビットを設定する必要があります。 3: ファンクションブロックは、指定時間(タイムアウト) 内に応答する必要があります。 4: PLCとオンラインになります。
280004	コントローラとの接続が中断しています。現在の ところデータ交換はありません。	WinCC flexibleで接続パラメータをチェックします。 ケーブルが差し込まれ、コントローラが動作中で、正し いインターフェースが使用されているかチェックしま す。 システムアラームがいつまでも表示される場合は、シス テムを再起動します。
290000	レシピタグの読取りまたは書込みができませんで した。このタグには、初期値が割り付けられま す。 必要なら、最大4つの追加障害タグに応じて、アラ ームバッファにアラームを入力できます。 この後、アラーム290003が出力されます。	コントローラでアドレスがセットアップされているコン フィグレーションをチェックします。
290001	このタイプに許容されている値範囲に入っていな い値をレシピタグに割り付けようとしました。 必要なら、最大4つの追加障害タグに応じて、 アラームバッファにアラームを入力できます。 この後、アラーム290004が出力されます。	タグタイプの値の範囲に従います。
290002	ソースフォーマットからターゲットフォーマット に値を変換できません。 必要なら、最大4つの追加障害レシピタグに応じ て、アラームバッファにアラームを入力できま す。この後、アラーム290005が出力されます。	タグの値の範囲またはタイプをチェックします。
290003	アラーム番号290000が6回以上トリガされると、 このアラームが出力されます。 この場合、別のアラームは追加生成されません。	コントローラでタグアドレスがセットアップされている コンフィグレーションをチェックします。

番号	影響 /原因	対策
290004	アラーム番号290001が6回以上トリガされると、こ のアラームが出力されます。 この場合、別のアラームは追加生成されません	タグタイプの値の範囲に従います。
290005	アラーム番号290002が6回以上トリガされると、こ のアラームが出力されます。 この場合、別のアラームは追加生成されません。	タグの値の範囲またはタイプをチェックします。
290006	タグ用に設定されたしきい値が、入力した値によ って違反しています。	タグのコンフィグレーション済みのしきい値または現在 のしきい値に従います。
290007	現在処理中のレシピのソースとターゲットの構造 の間に相違点があります。ターゲット構造に、ソ ース構造で使用できないデータレシピタグが追加 指定されています。 指定のデータレシピタグにはその初期値が割り付 けられます。	指定されたデータレシピタグをソース構造に挿入しま す。
290008	現在処理中のレシピのソースとターゲットの構造 の間に相違点があります。ソース構造に追加指定 されているデータレシピタグは、ターゲット構造 では使用できないため、割り付けることができま せん。 この値は拒否されます。	指定されたレシピにある指定されたデータレシピタグを プロジェクトから削除します。
290010	レシピにコンフィグレーションされた保存先は許 容されていません。 考えられる原因: 文字が不正、書込み保護、データキャリアのスペ ースが足りないか、データキャリアが存在しな い。	コンフィグレーション済みの保存先をチェックします。
290011	指定番号のデータレコードが存在しません。	ソースの番号(定数またはタグの値)をチェックします。
290012	指定番号のレシピが存在しません。	ソースの番号(定数またはタグの値)をチェックします。
290013	既存のデータレコード番号でデータレコードを保 存しようとしました。 このアクションは実行されません。	以下の対策を講じることができます。 • ソースの番号(定数またはタグの値)をチェックしま す。 • まず、データレコードを削除します。 • Overwriteファンクションパラメータを変更します。
290014	インポートされる指定されたファイルを見つける ことができませんでした。	以下をチェックします。 • ファイル名 • ファイルが指定されたディレクトリにあるかどうか
290020	HMIデバイスからPLCへのデータレコードのダウン ロードを開始したことをレポートするメッセージ です。	-
290021	HMIデバイスからPLCへのデータレコードのダウン ロードが完了したことをレポートするメッセージ です。	-
290022	HMIデバイスからPLCへのデータレコードのダウン ロードがエラーによってキャンセルされたことを レポートするメッセージです。	以下の点について、コンフィグレーションをチェックし ます。 ・ コントローラでタグアドレスは設定されているか。 ・ レシピ番号はあるか。 ・ データレコード番号はあるか。 ・ Overwriteファンクションパラメータは設定されてい るか。

OP 73micro、TP 177micro (WinCC flexible) 操作説明書, エディション 01/2005

番号	影響/原因	対策
290023	PLCからHMIへのデータレコードのダウンロードを 開始したことをレポートするメッセージです。	-
290024	PLCからHMIへのデータレコードのダウンロードが 完了したことをレポートするメッセージです。	-
290025	PLCからHMIへのデータレコードのダウンロードが エラーによってキャンセルされたことをレポート するメッセージです。	以下の点について、コンフィグレーションをチェックし ます。 - コントローラでタグアドレスは設定されているか
		• レシピ番号はあるか。
		 データレコード番号はあるか。 Overwriteファンクションパラメータは設定されてい
		an.
290026	データレコードが現在解放されていないにもかか わらず、このデータレコードを読み書きしようと しました。	データレコードのステータスをゼロに設定します。
	同期化を指定したダウンロードをレシピに設定し た場合に、このエラーが発生することがありま す。	
290027	現在のところコントローラに接続できません。こ の結果、データレコードを書き込みできません。 考えられる原因:	PLCへの接続をチェックします。
	コントローラとの物理接続がない(ケーブルが差し 込まれていない、ケーブルが破損している)か、コ ントローラがオフになっています。	
290030	選択した画面に表示されているレシピの表示でデ ータレコードがすでに選択すると、このアラーム が出力されます。	保存先からデータレコードを再ロードするか、現在の値 を保持します。
290031	保存中に、指定番号のデータレコードがすでに存 在していることを検出しました。	データレコードを上書きするか、このアクションをキャ ンセルします。
290032	データレコードのエクスポート中に、指定名のフ ァイルがすでに存在していることを検出しまし た。	ファイルを上書きするか、プロセスをキャンセルしま す。
290033	データレコードを削除する前の確認要求です。	-
290040	エラーコード%1を指定したデータレコードエラー が発生しました。このエラーコードは詳細説明で きません。	保存先、データレコード、[データレコード]エリアポイン タ、および必要なら、コントローラとの接続をチェック します。
	このアクションはキャンセルされます。 データレコードがコントローラ上に適切にインス	しばらく待ってから、再度アクションを開始します。 エラーが解消されない場合には、カスタマサポートに問
	トールされなかったり能性があります。	い合わせを行います。関連のあるエフーコートをガスダ マサポートに転送します。
290041	保存先の容量が不足しているため、データレコー ドまたはファイルを保存できません。	不要になったファイルを削除します。
290042	いくつかのレシピアクションを同時に実行しよう としました。最後のアクションは実行されません でした。	少し待ってからアクションを再度トリガします。
290043	データレコードを保存する前の確認要求です。	-
290044	レシピ用のデータストアが破損したため、削除さ れます。	-
290050	データレコードのエクスポートを開始したことを レポートするメッセージです。	-

番号	影響/原因	対策
290051	データレコードのエクスポートが完了したことを レポートするメッセージです。	-
290052	データレコードのエクスポートがエラーによって キャンセルされたことをレポートするメッセージ です。	保存先のデータレコード構造とHMIデバイス上の現在の レシピ構造が同じになっていることを確認します。
290053	データレコードのインポートを開始したことをレ ポートするメッセージです。	-
290054	データレコードのインポートが完了したことをレ ポートするメッセージです。	-
290055	データレコードのインポートがエラーによってキ ャンセルされたことをレポートするメッセージで す。	保存先のデータレコード構造とHMIデバイス上の現在の レシピ構造が同じになっていることを確認します。
290056	指定された行や列で値の読出しまたは書込みを行 っているときに発生したエラーです。 アクションはキャンセルされました。	指定された行/列をチェックします。
290057	指定レシピのタグが"オフライン"から"オンライン" モードに切り替わりました。 このレシピ内のタグを変更するたびに、直ちにコ ントローラにダウンロードされるようになりまし た。	-
290058	指定のレシピのタグが"オフライン"から"オンライ ン"モードに切り替わりました。 このレシピ内のタグに加えられた変更が直ちにコ ントローラに転送されることはありません。こう した変更は、データレコードのダウンロードによ りコントローラに明示的に転送する必要がありま す。	-
290059	指定されたデータレコードが保存されたことをレ ポートするメッセージです。	-
290060	指定されたデータレコードメモリがクリアされた ことをレポートするメッセージです。	-
290061	データレコードメモリのクリアがエラーによって キャンセルされたことをレポートするメッセージ です。	-
290062	データレコード番号が、最大値の65536を超えてい ます。 このデータレコードを作成できません。	別の番号を選択します。
290063	パラメータ"Overwrite"をNoに設定すると、システ ムファンクション"ExportDataRecords"でこのエラ ーが発生します。 既存のファイル名を指定してレシピを保存しよう としました。 このエクスポートはキャンセルされます。	"ExportDataRecords"システムファンクションをチェック します。
290068	レシピ内のデータレコードをすべて削除するかど うかの確認要求です。	-
290069	全レシピのデータレコードをすべて本当に削除す るかどうかの確認要求です。	-
290070	指定データレコードがインポートファイル内にあ りません。	データレコード番号またはデータレコード名のソース(定 数またはタグ値)をチェックします。

番号	影響/原因	対策
290071	データレコード値の編集中に、レシピタグの下限 値を超える値が入力されました。 このエントリは破棄されます。	レシピタグの制限内の値を入力します。
290072	データレコード値の編集中に、レシピタグの上限 値を超える値が入力されました。 このエントリは破棄されます。	レシピタグの制限内の値を入力します。
290073	未知のエラーによって、データレコードの保存な どのアクションが失敗しました。 このエラーは、大型[レシピ]ウィンドウ内の IDS_OUT_CMD_EXE_ERRステータスアラームに 対応しています。	-
290074	保存中に、指定番号のデータレコードがすでに存 在していおり、別の名前が付いていることが検出 されました。	データレコードを上書きするか、データレコード番号を 変更するか、このアクションをキャンセルします。
290075	この名前のデータレコードはすでに存在していま す。 このデータレコードは保存されません。	異なるデータレコード名を選択します。
300000	プロセスモニターのコンフィグレーションが不正 です(たとえば、PDiagやS7-Graphを使用してい る)。CPUの仕様で指定されているより多くのアラ ームがキューに入っています。これ以上、 ALARM_SアラームはPLCによって管理できず、 HMIデバイスにレポートします。	コントローラコンフィグレーションを変更します。
300001	このコントローラではALARM_Sは登録されていま せん。	ALARM_Sサービスをサポートしているコントローラを選 択します。
310000	平行して印刷しようとしているレポートの数が多 すぎます。 プリンタには一度に1つのログファイルしか出力で きません。したがって印刷ジョブは却下されま す。	前の有効なログが印刷されるまで待機します。 必要なら、印刷ジョブを繰り返します。
310001	プリンタのトリガ時にエラーが発生しました。レ ポートが印刷されないか、またはエラーを伴って 印刷されます。	このアラーム関係する追加システムアラームを評価しま す。 必要なら、印刷ジョブを繰り返します。
320000	ムーブメントがすでに別のデバイスにより示され ています。 このムーブメントをコントロールできません。	その他のディスプレイユニットでのムーブメントの選択 を解除し、必要なディスプレイユニットでのモーション コントロール画面を選択します。
320001	ネットワークが複雑すぎます。 不正なアドレスは指定できません。	ネットワークをSTLで表示します。
320002	診断アラームが選択されていません。 アラームに属するユニットを選択できませんでし た。	ZP_ALARMアラーム画面で診断アラームを選択します。
320003	選択したユニットに関するアラームがありません 。詳細表示でネットワークをビジュアライズでき ません。	概要画面で不具合のあるユニットを選択します。
320004	必要な信号状態をPLCから読み取ることができま せんでした。不正なアドレスは検出できません。	ディスプレイユニットとPLCプログラムのコンフィグレ ーションの間の一貫性をチェックします。
320005	プロジェクト内に、インストールされていないPro Agentエレメントが含まれています。 ProAgent診断ファンクションを実行できません。	プロジェクトを実行するために、オプションProAgentパ ッケージをインストールします。
320006	現時点の製品群ではサポートされていないファン クションを実行しようとしました。	選択したユニットのタイプをチェックします。
付録 *A.2 システムアラーム*

番号	影響/原因	対策
320007	ネットワーク上ではエラーでトリガされたアドレ スは検出されませんでした。 ProAgentは不正なアドレスを指定できません。	詳細画面をSTLレイアウトモードに切り替えて、アドレ スおよび排他アドレスのステータスをチェックします。
320008	コンフィグレーションに保存された診断データ が、PLCに保存されたデータと同期していませ ん。 ProAgentは、診断ユニットしか表示できません。	プロジェクトを再コンパイルし、HMIデバイスに再度ダ ウンロードします。
320009	コンフィグレーションに保存された診断データは 、PLCに保存されたデータと同期していません。 診断画面は通常どおり操作できます。 ProAgentはすべての診断テキストを表示できない 可能性があります。	プロジェクトをHMIに再度ダウンロードします。
320010	コンフィグレーションに保存された診断データ が、STEP 7に保存されたデータと同期してい ません。 ProAgent診断データが最新のものではありませ ん。	プロジェクトをHMIに再度ダウンロードします。
320011	対応するDB番号とFB番号を持つユニットは存在し ません。 ファンクションは実行できません。	"SelectUnit"ファンクションおよびプロジェクト内で選択 したユニットのパラメータをチェックします。
320012	[ステップシーケンスモード]ダイアログはサポート されていません。	使用中のプロジェクトの対応する標準プロジェクトか ら、ZP_STEPステップシーケンス画面を使用します。 Overview_Step_Sequence_Modeファンクションを呼び 出すのではなく、画面名としてZP_STEPを使用して、 "FixedScreenSelection"ファンクションを呼び出します。
320014	ProAgentに、選択したコントローラを評価できま せん。 "EvaluateAlarmDisplayFault"システムファンクショ ンに割り当てられた[アラーム]ウィンドウを検出で きませんでした。	"EvaluateAlarmDisplayFault"システムファンクションの パラメータをチェックします。
330022	HMIで開いているダイアログが多すぎます。	HMIで必要なダイアログはすべて閉じます。

付録 A.2 システムアラーム

B

略語

CPU	中央演算処理装置
CSV	カンマ区切りの値
CTS	送信可
DC	直流
DCD	データキャリア検出
DIL	デュアルインライン(電子チップハウジングデザイン)
DP	リモートルロ
DSN	データソース名
DSR	データセットレディ
DTR	データ端末レディ
EMC	電磁適合性
EN	ヨーロッパ規格
ES	エンジニアリングシステム
ESD	静電放電、コンポーネントとモジュールは静電放電によって破損する危険があ ります。
ESD	静電気に敏感な装置
GND	接地
HF	高周波
HMI	マンマシンインターフェース
IEC	国際電気標準会議
IF	インターフェース
LED	発光ダイオード
MMC	マルチメディアカード
MOS	金属酸化膜半導体
MPI	マルチポイントインターフェース(SIMATIC S7)
MS	マイクロソフト
MTBF	平均故障間隔
n. c.	接続されていません
OP	オペレータパネル
PC	パーソナルコンピュータ
PG	プログラミング装置
PLC	プログラマブルロジックコントローラ
PPI	ポイントツーポイントインターフェース(SIMATIC S7)
RAM	ランダムアクセスメモリ
RTS	送信要求
RxD	受信データ
SELV	安全特別低電圧
SP	サービスパック

STN	スーパーツイステッドネマチック(液晶の方式)
Sub-D	D-Subコネクタ(プラグ)
TCP/IP	伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル
TFT	薄膜トランジスタ
TxD	送信データ
UL	UL規格
タブ	タブレータ

用語

AG 例えば、AG S5-115UのようなSIMATIC S5シリーズのPLC AS

SIMATIC S7-300などのSIMATIC S7シリーズのPLC

AS 511

SIMATIC S5 PLCのプログラミングデバイスインターフェースのプロトコル

EMC

電磁環境適合性とは、電磁気的環境でその環境に影響を与えることなく適切に機能する電気 器具の能力です。

HMIイメージ

プログラミングデバイスからHMIに転送できるファイル。HMIイメージには、オペレーティ ングシステムおよびプロジェクトを実行するのに必要なランタイムソフトウェアのエレメン トが含まれます。

10フィールド

HMIで、PLCに転送される入力値または出力値を有効化します。

STEP 7

SIMATIC S7、SIMATIC C7、SIMATIC WinAC PLC用のプログラミングソフトウェア。

STEP 7 Micro/WIN

SIMATIC S7-200シリーズのPLC用のプログラミングソフトウェア。

アラーム、ユーザー固有

ユーザー固有のアラームは、以下のアラームクラスの1つに割り付けることができます。

- エラー
- 警告
- ユーザー固有のアラームクラス

ユーザー固有のアラームは、PLCを経由してHMIデバイスに接続されたプラントの特定の動 作ステータスを表します。

アラーム、確認

アラームの確認ではアラームがチェックされたことを確認します。

アラーム、起動

PLCまたはHMIによってアラームがトリガされる時期。

アラーム、無効化

アラームの初期化がPLCによってリセットされる時期。

アラームロギング

ユーザー固有のアラームのHMI画面への出力と平行して、ユーザー固有のアラームのプリン タへの出力。

イベント

ファンクションは、定義された着信イベントによってトリガされます。イベントを設定でき ます。ボタンには、[押す]や[放す]などのイベントを割り付けることができます。

エンジニアリングソフトウェア

プロセス表示用のプロジェクトの作成のためのソフトウェア – プロジェクト、プロセス表示、およびランタイムソフトウェアも参照のこと

オブジェクト

画面やアラームなどのプロジェクトの構成要素。オブジェクトはHMI上でテキストや値を表示、入力するために使用されます。

オペレータ制御オブジェクト

値を入力し、ファンクションをトリガするのに使用されるプロジェクトの構成要素。 例えば、ボタンはオペレータ制御オブジェクトです。 HMIがそれと通信するのに使用するデバイスおよびシステムの一般的用語。例:SIMATIC S7

コントロール要求

PLC経由でファンクションをトリガします。

コンフィグレーションコンピュータ

エンジニアリングソフトウェアを使用して、プラントプロジェクトが作成されるプログラミングデバイス(PG)およびPCの一般的用語。

システムアラーム

"システム"アラームクラスに割り付けられています。システムアラームは、HMIおよびPLC 上の内部状態を表します。

シンボルのIOフィールド

パラメータの入力/出力用のボックスです。そこから1つのエントリを選択できるデフォルト エントリのリストを含んでいます。

ソースファイル

コンフィグレーションにより、これをもとにいろいろなプロジェクトファイルを作成できる ファイル。ソースファイルは転送されずに、コンフィグレーションコンピュータに残りま す。 ソースファイルのファイル名拡張子は*.hmiです。ソースファイル、圧縮ソースファイル、 プロジェクトファイルを参照。

ソフトキー

ユーザー固有のファンクションをサポートするHMIデバイス上のキー。コンフィグレーショ ンで、ファンクションがキーに割り当てられます。キーの割り付けは、アクティブ画面に特 有であってもなくても構いません。

タグ

値が書き込まれ、読み出される定義されたメモリの場所。これはPLCから、またはHMIデバ イスで実行できます。タグがPLCに相互接続されているかどうかに基づいて、[外部]タグ (プロセスタグ)と[内部]タグを区別します。

タブ順序

コンフィグレーション中に、これは、<TAB>キーを押したときにフォーカスをあわせるオ ブジェクトのシーケンスを設定します。

ハードコピー

プリンタへの画面内容の出力。

フィールド

入力値および出力値用の設定画面に確保されたエリア。

フラッシュメモリ

移動できる記憶媒体、またはマザーボードに固定的にインストールされたメモリモジュール として使用される、EEPROMチップを搭載した不揮発性メモリ。

ブートストラップ

オペレーティングシステムを更新する際に呼ばれるファンクションです。OSがより機能的 なものであれば、ブートせずに更新することが可能です。そうでない場合、ブートによる更 新が必要です。この場合、エンジニアリングコンピュータはHMIブートローダーによりHMI と通信します。

ブートローダー

オペレーティングシステムを起動するために使用されます。HMIデバイスがオンにされる 際、自動的に起動されます。開始画面がスタートアップ中に表示されます。オペレーティン グシステムをロードすると、ローダーが表示されます。

プラント

HMI上で操作、モニタされる機械、プロセシングセンター、システム、およびプロセスを指す一般的用語。

プロジェクト

エンジニアリングソフトウェアを使用したコンフィグレーションの結果。プロジェクトは、 システム固有のオブジェクト、基本設定、およびアラームを組み込んだ複数の画面を、通常 含んでいます。WinCC flexibleで設定されるプロジェクトのプロジェクトファイルは、ファ イル名拡張子*.hmiの下に保存されます。

ユーザーは、コンフィグレーションコンピュータのプロジェクトとHMI上のプロジェクトを 区別する必要があります。プロジェクトは、コンフィグレーションコンピュータ上では、 HMI上で管理できるよりも多くの言語で利用できます。コンフィグレーションコンピュータ 上のプロジェクトは、異なるHMIデバイス用にセットアップすることもできます。 特定のHMIデバイス用にセットアップされたプロジェクトのみが、HMIに転送されます。

プロジェクトファイル

コンフィグレーションが完了した際に、特定のHMI用のソースファイルに基づいて生成され るファイル。プロジェクトファイルは対応するHMIデバイスに転送され、プラントを操作お よびモニタするために使用されます。ソースファイルを参照。

プロセスのビジュアル化

生産、物流、およびサービスの領域から、テキストベースおよびグラフィックフォーマット でのプロセスの表示。作成されたプラント画面では、入力データおよび出力データによって アクティブなプラントプロセスにオペレータ介入することが可能になります。

ランタイムソフトウェア

コンフィグレーションコンピュータでプロジェクトをデバッグするために使用できるプロセ ス表示ソフトウェア。「プロジェクト」と「コンフィグレーションソフトウェア」も参照し てください。

レシピ

確定したデータ構造を形成するタグの組み合わせ。作成されたデータ構造は、HMI上のデー タに割り付けることができ、データレコードとして参照されます。レシピを使用すると、デ ータレコードをダウンロードするときに、すべての割り付けられたデータが同期してPLCへ 確実に転送されます。

圧縮ソースファイル

ソースファイルの圧縮形式です。対応するHMIに、プロジェクトファイルに加えて転送でき ます。コンフィグレーションコンピュータ上のプロジェクトに"Enable Upload"が設定され ている必要があります。圧縮ソースファイルのファイル拡張子は*.pdzです。圧縮ソースフ ァイル用の標準的なメモリの保管場所は、外付けMMCです。ソースファイルを参照。

ソースファイルを復元するには、プロジェクトを構築するのに使用したものと同じバージョンのWinCC flexibleを使用する必要があります。

画面

プラント用のすべての論理的に関連するプロセスデータの表示の形式。プロセスデータの表示は、グラフィックオブジェクトでサポートされます。

画面オブジェクト

システムを操作およびモニタするための設定されたオブジェクト。例: 四角形、IOフィールド、または[レシピ]ウィンドウ

確認

アラームの確認ではアラームがチェックされたことを確認します。

故障時間

有効化されたアラームと無効化されたアラームの間の時間間隔を指します。

情報テキスト

プロジェクト内のオブジェクトに関する設定情報。アラーム情報テキストは、例えば、エラ ーの原因やトラブルシューティング手順に関する情報を含んでいる可能性があります。

転送

HMIへの実行可能なプロジェクトの転送。

"転送"モード

コンフィグレーションコンピュータからHMIに実行可能なプロジェクトを転送するために設 定されるHMI操作モード。

半輝度寿命

輝度が元の値の50%に低下するまでの有効時間。指定値は運転温度に依ります。

表記法

文字、シンボルおよび規則から構成されるシステム。特に、データ処理のプログラミング言 語の書き込みフォーマットを定義するのに使用されます。

表示時間

HMIでシステムアラームを表示するかどうか、そしてどのくらい長く表示するかを定義します。

索引

Е

ECの適合性宣言, 2-2

Н

HMIデバイス EMC準拠インストール, 2-8 インターフェース, 4-13 固定, 3-4 再コミッショニング, 7-2 正面図, 1-3 初期スタートアップ, 7-2 スイッチオフ, 4-20 スイッチオン, 4-9, 4-19 接続, 4-2, 4-12 設置位置, 3-6 側面図, 1-3 底面図, 1-3 テスト, 4-9, 4-19 取付け, 3-7 取り付け位置, 4-11 HMIデバイス スイッチオフ, 4-10 HMIデバイスイメージ バージョンの問い合わせ、6-16 HMIデバイス情報 OP 73micro, 6-5 TP 177micro, 6-16 HMIデバイスでの入力 システムキーの使用, 8-2 ソフトキーの使用, 8-1 HMIデバイスの取り付け 固定のタイプ、3-4 取り付け位置, 3-3

I

IF 1B, 11-6, 11-7 OP 73micro, 11-6 TP 177micro, 11-7

L

LED, 5-1

0

OP 73microの正面図, 1-2 OP 73microの側面図, 1-2 OP 73microの底面図, 1-2 OPプロパティ, 6-17

Ρ

PC-PPIアダプタ, 1-4 PLC 接続, 4-21 ネットワークへの接続, 4-22 複数のHMIデバイスの接続, 4-23 番号, 1-6 PLCの接続 配線図, 4-6, 4-16

R

RS 485 (IF 1B), 11-6 RS485, 11-7

S

S7-200 PPI/スレーブモード), 4-22 PPI/マスタモード), 4-22 アクティブノード, 4-22 パッシブノード, 4-22 Siemens PLC プロトコル, 1-6 SIMATIC S7 通信パートナー, 4-26 ネットワークパラメータ, 4-26 プロトコルパラメータの設定, 4-25

Т

TP 070プロジェクト, 7-3

あ

アクセサリ, 1-3 アクセサリキット, 1-3 アドレス指定 HMIデバイス, 4-26 S7-200. 4-26 アラーム, 1-4, 9-1 確認, 9-4, 9-8 情報テキスト, 9-3 表示, 9-2 編集, 9-5, 9-9 アラームイベント, 9-1 アラームインジケータ,9-8 [アラーム]ウィンドウ, 9-2, 9-6 [アラーム]画面, 9-2, 9-6 アラームクラス, 9-2, 9-7 レイアウト, 9-3 アラームテキスト LONG, 9-4 [アラームテキスト]ウィンドウ, 9-4, 9-7 アラームバッファ, 9-2 安全対策注意事項 キャビネット上での作業, 2-1 高周波放射, 2-1 爆発性雰囲気. 2-5

い

移行 OP 73microの, 7-3 OP 73microへの, 7-3 TP 170Aプロジェクトの, 7-3 TP 170microプロジェクトの, 7-3 TP 177microへの, 7-3 維持管理, 10-1 インターフェース, 4-3, 4-13

え

英数字画面キーボード, 8-18 英数字値, 8-5, 8-16 入力, 8-6, 8-19 編集, 8-6, 8-19 エラーアラーム HMIデバイスでの確認, 4-31 PLCによる確認, 4-30 確認, 9-8 確認オプション, 4-30 エリアポインタ コンフィグレーション, 4-28

お

オーソリゼーション, v オフライン, 7-2 オフラインテスト, 7-6 オペレータ制御オブジェクトのロック, 10-2 オペレータ制御コンポーネント, 5-1, 5-2 オペレーティングシステム OP 73microのコンフィグレーション, 6-1 更新, 7-12 コンフィグレーション, 6-11 オペレーティングシステムの更新, 7-4 オンライン, 7-2 オンラインテスト, 7-6

か

確認 アラーム, 9-4, 9-8 エラーアラーム, 9-8 画面 方向の変更, 6-14 画面キーボード, 8-16 英数字, 8-18 キーボードレイヤー, 8-19 シンボル, 8-20 数字, 8-17 画面の清掃, 10-2 オペレータ制御オブジェクトのロック, 10-2

き

キーの組み合わせを使用した操作, 8-1 機械的 保管条件, 2-10 輸送条件, 2-10 気候 保管条件, 2-10 輸送条件, 2-10 機能範囲 アラーム, 1-4 タグ、値、リスト, 1-5 情報テキスト, 1-5 キャビネット上での作業, 2-1 極性反転保護, 4-8, 4-18

<

クリアランス, 3-5, 3-9 OP 73micro, 3-5

け

限界値のテスト, 8-4, 8-16 言語 設定, 8-3, 8-14

こ

高周波放射, 2-1 較正 タッチ画面, 6-17 固定のタイプ, 3-4, 3-7 コントラスト.6-4 設定. 6-4 編集, 6-14 コントロールキー シンボル入力用, 8-6, 8-9 コントロールパネル, 6-12 パスワード保護, 6-12 開く.6-12 コンフィグレーション オペレーティングシステム, 6-11 コンフィグレーションコンピュータの接続 配線図, 4-7, 4-17 コンフィグレーション段階, 7-1 コンフィグレーションに関する注意事項 PROFIBUS, 4-24 ネットワーク内の通信, 4-24

さ

サービス インターネットの, iv サービスパック, 10-3 再コミッショニング HMIデバイス, 7-2 削除 パスワード, 6-9 サポート インターネットの, iv

し

シーケンスの呼び出し 文字, 8-7 時刻 入力, 8-21

システムアラーム 意味, A-4 パラメータ, A-3 システムキー, 5-1, 8-2 事務所, iv 周囲温度 許容されない, 3-6 手動転送, 7-5 仕様 RS485, 11-6, 11-7 全体寸法図、OP 73micro, 11-1 全体の寸法, 11-2 電源, 11-3, 11-5, 11-6 入力, 11-3, 11-4 ハウジング, 11-3, 11-4, 11-5 表示, 11-3, 11-4 メモリ, 11-3, 11-4 使用 工業用.2-4 条件, 3-1 宅内での, 2-4 追加対策を施しての, 3-1 爆発性雰囲気, 2-5 小数位, 8-5, 8-16 承認, 2-3, 2-7 情報/設定, 6-3 情報テキスト 表示, 8-10, 8-21, 9-3, 9-7 正面図, 1-3 初期スタートアップ HMIデバイス, 7-2 シンボル画面キーボード, 8-20 シンボル値, 8-5, 8-16 入力, 8-9, 8-20 編集, 8-20

す

スイッチオフ HMIデバイス, 4-20 スイッチオン HMIデバイス, 4-19 数字画面キーボード, 8-17 数値 限界値のテスト, 8-4, 8-16 小数位, 8-5, 8-16 入力, 8-6, 8-16, 8-17 フォーマットパターン, 8-16 編集, 8-6, 8-17 表示フォーマット, 8-4 [スタートアップ遅延], 6-7

OP 73micro、TP 177micro (WinCC flexible) 操作説明書, エディション 01/2005

せ

製造メーカーの場所, 2-7 セュリティ, 8-11, 8-22 セキュリティシステム, 8-11, 8-22 接続 HMIデバイス, 4-2, 4-12 コンフィグレーションコンピュータ, 4-17 接続順序, 4-2, 4-12 等電位ボンディング, 4-4, 4-14 番号, 1-6 設置位置 HMIデバイス, 3-6 設定, 6-6 コントラスト, 6-4 遅延時間. 6-7 設定する オペレーティングシステム, 6-1 洗浄剤. 10-1 全体寸法 OP 73micro, 11-1 全体の寸法, 11-2 選択 フィールドの, 8-2

そ

操作のフィードバック, 8-13 側面図, 1-3 ソフトキー, 5-1 グローバルファンクションの割り付け, 8-1 ローカルファンクションの割り付け, 8-1

た

```
ダイアログ
ブートローダー, 4-9
ダイアログエントリ
編集, 6-2
帯電, A-2
代理店, iv
タグ, 1-5, 4-27
タッチ画面
較正, 6-17
注, 5-2
端子ブロックの接続, 4-8, 4-18
```

5

遅延時間 設定,6-7 編集,6-14

つ

通信 接続の設定, 4-25 通信ドライバ S7-200のインストール, 4-24 通信の原理 S7-200, 4-27 通信の設定 ソフトウェアの必要条件, 4-24 通信パートナー SIMATIC S7, 4-26

τ

底面図, 1-3 データエリアの日付/時刻 ストラクチャ, 4-29 データタイプ, 4-27 データチャンネル OP73microの無効化, 6-10 OP73microの有効化. 6-10 TP 177microの設定, 6-19 TP 177microの無効化, 6-20 TP 177microの有効化, 6-20 データチャンネルのコンフィグレーション、OP 73micro, 6-10 テクニカルサポート, v, 6-16 テスト HMIデバイス, 4-19 プロジェクト, 7-6 [デバイス情報], 6-5 電位差. 4-4. 4-14 電源, 11-3, 11-5 極性反転保護, 4-8, 4-18 接続, 4-8, 4-18 端子ブロックの接続, 4-8, 4-18 導線の断面積, 4-7, 4-17 配線図, 4-7, 4-17 転送, 7-3, 7-4 キャンセル, 4-9, 4-19 手動, 7-5 必要条件, 7-4 プロジェクト. 7-2 転送設定, 6-10, 6-20 転送モード, 4-9

と

動作モード オフライン, 7-2 オンライン, 7-2 概要, 7-2 転送, 4-19, 7-3 変更, 7-2 導線の断面積, 4-17 等電位ボンディング 設置, 4-5, 4-15 配線図, 4-5, 4-15 等電位ボンディングケーブル, 4-4, 4-14 取付け HMIデバイス, 3-7 垂直設置, 3-7 水平設置, 3-7 取り付け位置, 3-3, 4-11 取り付けクランプ, 3-7 トレーニングセンター, iv

な

ナビゲーション リスト内の, 8-2 ローダーの, 4-10, 6-2, 8-5

に

入力, 11-3, 11-4 英数字, 8-7 英数字値, 8-5, 8-6, 8-16, 8-19 シンボル値, 8-5, 8-16, 8-20 数字, 8-7 数値, 8-4, 8-6, 8-16, 8-17 日付と時刻, 8-5, 8-9, 8-16, 8-21 例, 8-7

ね

ネットワーク接続, 4-21

は

[バージョン情報], 6-5 バージョン情報 呼び出し, 6-5 配線図 コンフィグレーションコンピュータ, 4-17 電源の接続, 4-17 等電位ボンディング回路の接続, 4-5, 4-15 ハウジング, 11-3, 11-4 爆発性雰囲気, 2-5 パスワード 削除, 6-19 入力, 6-18 パスワード, 6-8, 8-12, 8-23 削除, 6-9 バックアップ/復元, 8-12, 8-23 編集, 6-8 割り付け, 6-8 パスワードエントリ, 6-8 パスワードプロパティ, 6-18 パスワード保護, 6-3, 6-12 パスワードリスト, 8-12, 8-23 バックアップ, 7-4, 7-7, 7-11 ProSaveの使用, 7-11 WinCC flexibleを使用する場合, 7-9 バックアップ; バックアップ, 7-9

ひ

光フィードバック, 8-14 日付/時刻 PLCから読み取り, 4-28 日付と時刻, 8-5, 8-16 入力, 8-9, 8-21 表示, 11-3, 11-4 表示フォーマット, 8-4 ピン割り付け RS485, 11-6 電源, 11-6

ふ

ファンクションテスト, 4-10, 4-20 フィードバック 光, 8-14 フィールド ナビゲーション,8-5 有効, 8-2 ブートストラップ, 7-4, 7-8 フォーマットパターン, 8-16 復元, 7-4, 7-7, 7-9, 7-11 ProSaveの使用, 7-11 WinCC flexibleを使用する場合, 7-9 互換性の矛盾が発生した場合, 7-7 パスワードリスト. 7-4 プロジェクト オフラインでのテスト, 7-6 オンラインでのテスト, 7-7 操作, 8-13 テスト,7-6 転送, 7-2 閉じる, 8-12, 8-23 プロセスマネジメントフェーズ, 7-1 プロトコル Siemens PLC. 1-6 プロトコルパラメータ SIMATIC S7, 4-25

OP 73micro、TP 177micro (WinCC flexible) 操作説明書, エディション 01/2005

ほ

ポイントツーポイント接続,4-21 妨害 正弦波,2-9 パルス型,2-8 放射 高周波,2-1 防爆 ラベル,2-5 保管条件,2-10 保護膜,1-4,10-2 保守,10-1,10-3 保守の範囲,10-1

め

命令 一般, 2-4 キャビネット上での作業, 2-1 セュリティ, 2-1, 2-5 メニュー 情報/設定, 6-3 設定, 6-6 メモリ, 11-3, 11-4

ŧ

文字 削除, 8-8 シーケンスの呼び出し, 8-7 挿入, 8-8 文字の入力 コントロールキーを使用した, 8-6, 8-9 モニタ設定 編集, 6-14

ゆ

ユーザー, 8-11, 8-22 ユーザーデータ バックアップ/復元, 8-12, 8-23 ユーザーデータ領域, 4-27 輸送条件, 2-10

よ

呼び出し バージョン情報, 6-5

6

ラベル ECの適合性宣言, 2-2 承認, 2-3 防爆, 2-5

Ŋ

リスト ナビゲーション, 8-2

ろ

ローダー, 6-11 OP 73micro, 6-1 ナビゲーション, 6-2 ログオフ, 8-11, 8-22 ログオフ時間, 8-11, 8-22 ログオン, 8-11, 8-22 ログオンダイアログ, 8-11, 8-22

漢字

```
画面, 1-5
機能
  その他, 1-5
公称電圧, 3-10
時刻.8-5
取り付け, 4-1
  EMC準拠, 2-8
取り付けクランプ, 3-4
取付けカットアウト, 3-8
  準備, 3-4, 3-8
  寸法, 3-4, 3-8
情報テキスト, 1-5
接続順序, 4-2, 4-12
通信
  ボーレートの指定, 4-25
登録商標.iv
等電位ボンディング
  接続, 4-4, 4-14
  必要条件, 4-4, 4-14
```