

NEWS

1

Industry Online Support

8.

WinCC Comfort V13/V14 への

マイグレーションガイドライン

PLC proxy – Comfort Panel

保証と責任

A) 注記

このマニュアルおよび対象のプロジェクトファイルで示される回路、装置、およびあらゆる 偶発的事象に関して完全性を保証するものではありません。アプリケーション例は特定の お客様に対する提案ではなく、一般的な用途でのサポートを提供することを意図していま す。記載された製品が正しく使用されているかどうかは、お客様の責任において確認してく ださい。これらのアプリケーション例は、適用、取り付け、操作、および保守をお客様が安 全に行うことの責任を軽減するものではありません。これらのアプリケーション例を使用す る際には、当社は責任条項に記載される以外のあらゆる損害および苦情に対して責任を 負いかねることをご了承ください。当社は、これらのアプリケーション例を予告なく変更する 権利を有しています。これらのアプリケーション例で示される推奨事項と他のシーメンス社 の刊行物(カタログなど)に相違がある場合は、いかなる場合でも他のマニュアルの記載事 項が優先されます。

当社は、このマニュアルに含まれている情報に関する一切の責任を負いません。 本マニュアルは、英語版を原本として参照のみを目的として作成されるものであり、当社 は、当該翻訳の不足や正確性に関して責任を負わないものとします。

このアプリケーション例に記載された例、情報、プログラム、エンジニアリング、およびパフ オーマンスデータなどを使用したことによる当社に対する苦情申し立ては、いかなる法的根 拠に基づく場合でも受け入れられません。ただし、ドイツ連邦製造物責任法 ("Produkthaftungsgesetz")における責任義務、故意の重大な過失、死傷事故や健康被 害の発生、製品の品質保証、欠陥の不正な隠ぺい、および契約の根幹を成す条件 ("wesentliche Vertragspflichten")の不履行に関する場合は、この限りではありませ ん。ただし、実質的な契約上の義務の不履行に対する損害は、故意または重大な過失、死 傷事故や健康被害が発生した場合を除き、契約の種類を基に考え得る予測可能な損害に 限定されます。上記の規定は、お客様の不利益に対する立証責任の変更を意図するもの ではありません。

シーメンス社産業部門の書面による同意なく、これらのアプリケーション例や抜粋を複製または配布することは、いかなる形態であっても禁止されています。

B) セキュリティ情報

シーメンスは、当社製品およびソリューションに対して、プラント、ソリューション、機械また はネットワークの安全な運転をサポートする産業セキュリティファンクションを提供します。 これらの製品は、産業セキュリティコンセプト全体にとって重要な構成要素となります。この 点を踏まえて、シーメンスの製品は日々発展を続けています。そのため、当社製品に関す る最新情報を常に確認することを強くお勧めします。

シーメンス製品およびソリューションの安全な稼動を確実にするために、適切な予防処置 (たとえば、セルプロテクションコンセプト)を行うことや、最先端の総合的な産業セキュリテ ィコンセプトに各構成要素を組み入れることも必要です。使用されている可能性があるサー ドパーティ製品についても同様に考慮する必要があります。産業セキュリティに関する詳細 情報については、<u>http://www.siemens.com/industrialsecurity</u>を参照してください。 常に弊社製品の最新情報を入手するには、製品情報のニュースレターにご登録ください。 詳細情報については、<u>http://support.automation.siemens.com</u>を参照してください。

目次

保証と	責任	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
1.	はじめに	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
2.	構成確認	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
3.	マイグレーション前の準備	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
4.	WinCC Comfort V13/V14へのマイグレーション	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
5.	OP77B → KP400 Comfort へのマイグレーション例	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•]	12
6.	PLC Proxy (デバイスプロキシ)の設定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•]	14
7.	TIA ポータルのプロジェクトコピー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• :	17

補足

1. はじめに

A) 本ドキュメントの取扱について

本書は、STEP7 V5.xとWinCC flexible 2008 SP3/SP5でエンジニアリングさ れた統合プロジェクトをWinCC(TIAポータル)へマイグレーション(プロジェクト の置換え)するためのガイドラインです。

本ドキュメントでは、例としてWinCC flexible 2008 SP3/SP5で構成された OP77BをWinCC Comfort V13/V14のプロジェクトファイルへマイグレーション し、OP77BからKP400 ComfortへHMIのマイグレーションを実施する方法につい て解説しています。また、STEP7でエンジニアリングされたS7-300PLCはPLC ProxyとしてTIAポータル にて構成します。

尚、<u>プロジェクトおよび機器のマイグレーション後は、ソフトウェア/ハードウ</u> <u>ェアのコンパイルを必ず実行し、これら機器の動作に異常がないことを確認してく</u> ださい。

B) 履歴管理

Rev.	Rev. 発行日	変更箇所	備考
0.0	2015/03/10	初版発行	
0.1	2015/05/18	「6.3. HMIタグの同期」の修正	
0.2	2015/10/1	社名をシーメンス株式会社に変更	
0.3	2019/8/28	最新版への更新	
0.4	2019/9/17	表紙の更新	

2. 構成確認

2.1. マイグレーション概要

HMIプロジェクトのマイグレーションは下記ステップのいずれかで実施すること ができます。

本ドキュメントは次の方法でのマイグレーションについて解説しています。

・WinCC flexible 2008 SP3 => WinCC V13 SP1/SP2、WinCC V14 SP1



図2-1. HMIプロジェクトマイグレーションの際の各ソフトウェアバージョン



図2-2. Comfortパネルへのマイグレーション例

2.2. マイグレーションに必要な環境

- 以下全てのソフトウェア環境(ライセンスを含む)
 - STEP7 V5.x (マイグレーション作業では不要)
 - WinCC flexible 2008 SP3 または SP5
 - TIAポータル WinCC Comfort V13 SP1 または V14 SP1
- WinCC V13 SP1 インストール環境条件 (Siemens グローバルサイト) https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/104509915 WinCC V14 SP1 インストール環境条件 (Siemens グローバルサイト) https://support.industry.siemens.com/cs/jp/ja/view/109745460/ en

2.3. マイグレーションおよびPLC - Proxy設定手順

- ① マイグレーション前準備
- ③ OP77B → KP400 Comfort ヘマイグレーション
- ④ PLC Proxy の設定

■ PLC Proxyとは…

HMIとPLCのプロジェクトを各々でエンジニアリングし、HMIプロジェクト側に PLC proxy(仮想PLC)としてPLCデータを取り込むことができる機能です。

HMIはPLCのタグ(シンボル)や、データブロック、アラーム情報、テクノロジ ーオブジェクトをモニタおよびアクセスします。

また、PLC側でこれらデータを変更した際は、HMI側でデータを一括更新および 同期することが可能です。TIAポータルプロジェクト同士もしくは、STEP7で作成 されたプロジェクトをPLC Proxyとして使用します。



図2-3. ④PLC Proxy の概念図

3. マイグレーション前の準備

3.1. STEP7 からのプロジェクトの切り離し



WinCC flexibleで作成されたHMIの統合 プロジェクトをSTEP7 から切り離し、 HMIのみをWinCC Comfortへマイグレ ーションします。 この作業は各パネルのプロジェクトごとに 行ってください。 これらは、統合プロジェクトの HmiEsフ ォルダに格納されています。

> Copy from STEP7… 切り離されたプロジェクトを新たに保存し てください。

3.2. コンパイルおよび保存



プロジェクトをSTEP7から切り離した 後、コンパイルを実行してください。 > Compiler > Rebuild All…

画面下部の"Compiling finished!" の メッセージを確認後、プロジェクトを保存 してください。

> Save

その後、プロジェクトを閉じてください。 > Close

4. WinCC Comfort V13/V14へのマイグレーション

これよりWinCC Comfort V13もしくはV14を起動し、プロジェクトのマイグレーションを実施します。



TIAポータル を起動し、プロジェクト ビューを開いてください。

プロジェクトビューとポータルビューは画 面の左下のコマンドで切り替えることがで きます。

TIAポータル起動時に最初に開くポータル ビューはガイド機能により、作業を進める ことのできる操作画面です。

ハードウェア構成や、プログラミング、画 面の作画等は、プロジェクトビューで行い ます。

また、起動時画面を指定にする際は、プ ロジェクトビュー> Options > Settings > General > Start view で設定でき ます。



4.1. マイグレーションの実行

プロジェクトビューのMigrate project を選択し、プロジェクトのマイグレーショ ンを実行します。

	Migrate project X
	Select project to be migrated.
変換元ファイル選択	Project name:
拡張子: .hmi	Source path: mi
	Target
	Project name:
	Target path:
変換後のファイル名	Author: Siemens
および格納先	Comment: 1
	Migrate Cancel
	Migrate project 41% Exporting project data
	Remaining time in minutes. 1 Cancel

まず、マイグレーションをするソ ースファイル(.hmi)を選択し、 次に変換後のファイル名およびフ ァイルの格納先を指定します。

Migrate実行ボタンをクリックす ると、マイグレーションが始まり ます。

4.2. コンパイルの実行



マイグレーション実行後にコンパ イルを実行してください。 対象のHMIを選択し、右クリック でCompileを選択します。

> Software(rebuild all:再構 築) を実行してください。



General Cross-references Compile
 Show all messages
 Compiling completed (errors: 1; warnings: 0)
 Fash
 Software compilation started.
 * OUNTER
 * COUNTER
 * Tag table_5
 The address for tag 'COUNTERINGRejectNum' is invalid.
 Software compilation completed (device version: 11.0.2.0).
 Compiling completed (errors: 1; warnings: 0)

コンパイル中

コンパイル後にエラーがある場合は、 それらの内容を確認してください。 エラーを解消後、次のステップに向か ってください。 また、コンパイル後はプロジェクトの

保存を実行してください。

5. OP77B → KP400 Comfortへのマイグレーション例

ここでは、例としてOP77BからKP400 Comfortへのマイグレーションを実施します。

5.1. 画面のサイズ変更



解像度の異なるHMIへマイグレーションする 際は、サイズに関する画面の設定を行う必要 があります。

> Options > Settings > Visualization >
Resize screen > Fit to screen

解像度については補足にある表8.1.を参照く ださい。

5.2. KP400 Comfortへのマイグレーション



Devices & networks 画面において Change device / versionsを選択しま す。



KP400 Comfort (6AV2124-1DC01-0AX0)を選択します。

SIMATIC Comfort Panel

- > 4" Display
- > KP 400 Comfort
- > 6AV2124-1DC01-0AX0

5.3. コンパイルの実行

Mi Siemens -		
Project Edit View Ins	nsert Online Options Tools Window Help	
📑 📑 🔚 Save project 🚦	🚨 🐰 🗓 🗊 🗙 🍤 ± (? ± 🖥 🗓 🗓 🖳 🖉 🎜 Goonline 🧃	Go offline
Project tree	OP801 > Devices & networks	
Devices		
000	III I Network	. 맨
ž		
🛓 💌 🛅 OP801		
🚆 📑 Add new devic	ice	
Devices & netv	tworks KP400 Comfort	
OP801 [KP400	O Comfort	
Common dat	Open in new editor	
Documentation	V cu	
Contine access		
Card Reader/USB	The Paste Ctrl+V	
	Y Delete Del	
	Rename F2	
-	The second secon	
	Go to network view	
	Compile Hardware and software (only cha	inges)
	Download to device Hardware (only changes)	
	So online Ctrl+K Hardware (rebuild all)	N
	Go offline Ctrl+M Software (only changes)	4P
	Colline & diagnostics Ctrl+D Software (rebuild all)	(m)
	HMI Device maintenance	$\langle O \rangle$
	Change object color	
	Start simulation Ctrl+Shift+X	ソ
	Stop runtime/simulation Cross-references Compile	

マイグレーション実行後にコンパイル を実行してください。 対象のHMIを選択し、右クリックで Compileを選択します。

> Hardware(rebuild all:再構築) > Software(rebuild all:再構築) を実行してください。 コンパイル実行後は、エラー情報を確 認し、保存を行ってください。

6. PLC Proxy (デバイスプロキシ)の設定

6.1. PLC Proxyの追加



 デバイスの新規追加で、デバイスプロキシ を選択し、デバイスを追加します。

追加されたデバイスプロキシの初期化 (initialize) を行います。STEP7のプロジ ェクト(拡張子 .s7p)を選択して初期化を 実行してください。

ソースデバイスにおいて、必要なPLCを 選択します。

デバイスプロキシデータの内容にある、す べての項目(プログラムブロック、シンボ ル、アラーム)を有効にし、OKで進みま す。

Proxy PLCを複数作成される際は、各々 に上記の作業を実行してください。

WinCC Comfort V13/V14 へのマイグレーションガイドライン < PLC Proxy - Comfort Panel>

6.2. HMIコネクションの追加

🖉 トポロジビュー 👗 ネットワークビュー	Y
「『ネットワーク 提接続 HM接続 ▼ 電 量 ④ ± 100% ▼	-
TP1200 CHN JPN TP1200 Comfort PLC_Proxy デバイスプロキシ PROFIBUS(1)	
PLC Proxvs > Devices & networks	
	G
CELL221 Device Proxy	
HMI_Connection_1	
PLC_Proxys → Devices & networks	
Retwork Connections HM connection Notwork overview Connections W0 communication V	PN
Call Connection Amer College of Delta Connection Materian Materian	type tion tion
CELLIN Series Tray Mediatry Consection: Mediatry Consection:	

デバイスビューにおいてProxy PLCと HMI間にコネクションを張ります。 まずは、PROFIBUSポートをドラッグ &ドロップで接続します。 (PROFIBUS接続の場合)

次に、接続(Connections)およびHMI 接続(HMI connections)を選択し、ド ラッグ&ドロップで接続します。

HMIコネクションが張られたことを確 認してください。

また、HMI コネクション一覧は、 Divider(分割)スクリーンの Connectionsで確認してください。

6.3. HMIタグの同期



HMIタグの同期を行います。 ここでは、コネクションおよびタグ名 のチェックを行います。





6.4. PLC Proxyデータの更新

以下の二つを選択し、同期を実行して ください。

"Data type and absolute address match"

"Replace WinCC tag name with PLC tag name"

STEP 7 側でPLCタグを変更した場合 は、デバイスプロキシデータの更新を 行うことによって、一括してTIAポー タル側に更新を反映することができま す。

7. TIAポータルのプロジェクトコピー

今回の構成のようにHMIが複数存在する場合は、プロジェクト間でコピーを行い、プロジェクトを一つにします。

ここでは、参照プロジェクト(Reference projects)からコピーする方法と、2つの TIAポータル 画面間でコピーする方法の2通りを紹介します。

7.1. 参照プロジェクト(Reference projects)からコピー





CELL191 [Device Proxy]

DP161 [KP400 Comfort]

Documentation settings
 Languages & resources

✓ Reference projects

Add new device Devices & networks OP161 [KP400 Comfort]

Common data

- OP161

.

メニューバーのview>Reference projects を有効にします。

Project tree内に表示されているReference projectsから参照するプロジェクトを開きます。

ステーションごと、もしくはタグおよびスク リーンをコピーすることができます。

WinCC Comfort V13/V14 へのマイグレーションガイドライン < PLC Proxy - Comfort Panel>

7.2. TIAポータル画面間でコピー



TIAポータル を2画面開き、ドラッグ&ドロッ プでコピーすることができます。

8. 補足

表8.1.	HMIサイズ比較表	(ディスプレイ)

HMI dovice	寸法	++ ノブ[ノヽ.エ]	解像度			
	橫 x 縦[mm] *		[ピクセル]			
OP77 B	102 × 40	4 F"	160 x 64			
(6AV6641-0CA01-0AX1)	102 X 40	4.5				
KP400		4.2″	490 x 272			
(6AV2124-1DC01-0AX0)	95 X 55	4.5	400 X 272			

*OP77B → KP400 ディスプレイ面積8%増加

表8.2. HMIサイズ比較表(外観)

	取付け寸法	南仁[]	全面サイズ			
	橫 x 縦[mm]	奥印[mm]	橫 x 縦[mm]			
OP77 B	12E v 171	20	150 × 196			
(6AV6641-0CA01-0AX1)	135 X 171	30	120 X 100			
KP400		20	150 × 199			
(6AV2124-1DC01-0AX0)	135 X 1/1	50	120 X 168			

- Comfortパネルへのマイグレーションガイド http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/49752044
- WinCC flexible (STEP 7 V5.x統合プロジェクト)からWinCC (TIAポータル)へのマイグレーション
 アプリケーション例

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/77430539