



## SINAMICS

## SINAMICS G120C インバータ ビルトインタイプ、フレームサイズ A… C

**Getting Started** 



Answers for industry.

## SIEMENS

 基本的な安全に関する情報
 1

 本製品の概要
 2

 設置/据え付け
 3

 試運転
 4

 故障リスト
 5

SINAMICS

SINAMICS G120C SINAMICS G120C インバータ

入門書

04/2014 版、ファームウェア V4.7

**04/2014, FW V4.7** A5E34264105H AA

#### 法律上の注意

#### 警告事項

本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザ ーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注 意事項には表示されません。以下に表示された注意事項は、危険度によって等級分けされています。

#### <u>/</u>\_危険

回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。

#### 

回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。

#### ⚠注意

回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します。

#### 通知

回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します。

複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い事項が表示されることになっています。安全警告 サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

#### 有資格者

#### 本書が対象とする製品 /

システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特に安全上の注意及び警告 が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該製品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。

#### シーメンス製品を正しくお使いいただくために

以下の事項に注意してください。

#### <u>∧</u>警告

シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品 との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限ります。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切 な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容 された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。

#### 商標

®マークのついた称号はすべてSiemens AGの商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が自 己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

#### 免責事項

本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。 しかしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありま せん。記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版て更新いたします。

## 目次

1	基本的な	安全に関する情報	5
	1.1	一般的な安全に関する指示	5
	1.2	電磁界 (EMF) に関する安全に関する情報	9
	1.3	静電気の影響を受けやすい機器 (ESD) の扱い	10
	1.4	産業セキュリティ	11
	1.5	パワードライブシステムの残留リスク	
2	本製品の	既要	15
	2.1	インバータ銘板定格と技術仕様	
	2.2	お客様のご使用環境に応じて必要となる追加オプション機器について	
3	設置/据え	付け	
•	3 1	取り付け	19
	3.2	法 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2	21
	321	出版の伝 供給電源接続 モータ接続 追加オプション機器の接続	
	3.2.2	EMC 指令に進拠したインバータの設置	
	3.2.3	インターフェースの概要	
	3.2.4	端子台	
	3.2.5	端子 一端 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	
	3.2.6	端子台の配線	
	3.2.7	フィールドインターフェースの割り付け	
4	試運転		35
	4.1	試運転ツールの概要	
	4.2	BOP-2 操作パネルでの試運転	
	4.2.1	BOP-2 パネルからのベーシック試運転手順	
	4.2.2	制御モードの選択	43
	4.2.3	追加設定	
	4.2.3.1	BOP-2 でのインバータ操作	
	4.2.3.2	各入出力端子機能の設定変更	
	4.2.3.3	ドライブ安全機能「Safe Torque Off」 (STO) の設定	51
	4.2.3.4	パラメータリスト	
5	故障リス	۲	75
	5.1	アラームおよび故障リスト	75
	5.2	製品サポート	
	5.3	スペアパーツ	

このマニュアル『Getting Started』は、SINAMICS G120C インバータの取り付けおよび試運転の方法を説明するものです。

#### 本マニュアルの記号/シンボルの意味

手順



■ 運転に関する説明が含まれます。

#### ファームウェアの更新(アップグレードとダウングレード)

本体ファームウェアの更新 (アップグレードとダウングレード) 方法は、インターネット上の http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67364620 (http://support.automation.siemens.com/WW/news/en/67364620) に記載されています。

#### OSS (オープンソースソフトウェア) コードのライセンス条項を PC に移す

## $\square^1_2$

- インバータから PC に OSS ライセンス条項を移すためには、以下の手順を踏みます:
  - 1. インバータの電源をオフにします。
  - 2. 空のメモリカードをインバータのカードスロットに挿入します。 以下のセクションも参照ください: インターフェースの概要 (ページ 25)
  - 3. インバータに電源を投入します。
  - 4. 電源を投入して、30 秒間待機します。

この時間中に、インバータはメモリカードに「Read\_OSS.ZIP」ファイルを自動的 に書き込みます。

- 5. インバータの電源をオフにします。
- 6. インバータからメモリカードを取り外します。
- 7. カードリーダを使用して、ファイルを PC にロードします。
- インバータから PC への OSS ライセンス条項の移行は、これで終了です。

## 基本的な安全に関する情報

1.1

## 一般的な安全に関する指示

## 

- この作業に対する適切な資格が与えられている場合にのみ電気機器を扱ってください。
- 国別の安全規定を必ず遵守してください。
- 一般的に、安全性を構築する場合には6つの段階を踏みます:
- 1. 電源遮断を準備し、この手順により影響を受けるすべての人に連絡してください。
- 2. 機械装置の電源の接続解除を行ってください。
  - 機械装置のスイッチをオフにしてください。
  - 警告ラベルで指定された放電時間が経過するまで待機してください。
  - 相導体から相導体の間、および、相導体から保護導体の間で、機械装置に実際 に無電圧状態であることを確認してください。
  - 存在する補助電源回路が消磁されているかどうか確認してください。
  - モータが動かないことを確実にしてください。
- 3. 圧縮空気、油圧システムまたは水などの、他の危険なエネルギー源を特定してくだ さい。
- 4. 例えば、スイッチオフ、接地または短絡またはバルブ閉鎖により、すべての危険な エネルギー源を絶縁するか、無効にしてください。
- 5. 再電源投入に対するエネルギー源を確保してください。
- 6. 適切な機械が完全にインターロックされていることを確認してください。

作業が完全に終了した後、逆の手順で運転準備完了状態に戻します。



#### /!\警告

#### 不適切な電源の接続時の危険電圧による生命の危険性

活線部への接触は死亡または重大な傷害に至ることがあります。

• 電子基板のすべての接続部および端子の場合、SELV (安全特別低電圧) または PELV (保護特別低電圧) 出力電圧を供給する電源のみを使用して下さい。



## / 警告

#### 破損した機器の可動部への接触による死亡の危険性

機器の不適切な扱いは破損の原因となる場合があります。

破損した機器の場合、筐体または露出した部分に危険電圧が存在する場合があります; 接触すると、死亡または重大な傷害に至る場合があります。

- 輸送中、保存中および運転中、技術仕様で指定されたリミット値を確実に遵守して ください。
- 破損した機器を使用しないでください。



## / 警告

#### ケーブルシールドの未接続での感電による死亡の危険性

危険な接触電圧は、未接続のケーブルシールドにより、容量性クロスカップリングを 通じて発生する場合があります。

- 最低でも、ケーブルシールドおよび未使用の電力ケーブルの導体(例:
- ブレーキ芯線)の一方を接地された筐体電位に接続してください。



## <u>小</u>警告

#### 接地されていない場合の感電による死亡の危険性

保護クラスI

の機器で保護導体が実装されていない、または、その実装が不適切である場合、高圧 が外部に露出された部分に高電圧が存在する場合があります。それに接触すると、死 亡または重大な傷害に至る場合があります。

• 適用される規格に準拠して機器を接地してください。



## <u>小</u>警告

#### プラグが外れたまま運転している場合の感電による死亡の危険性

運転中にプラグを抜くと、アーク放電による重大な傷害または死亡に至る場合があります。

 運転中にプラグを抜くことができると明示的に記載されている場合を除き、機器が 無電圧状態である場合にのみ、プラグを抜いてください。

1.1 一般的な安全に関する指示

#### / 警告

ハウジングが不十分である場合の延焼による死亡の危険性

火災および煙の発生は、重大な人的傷害または物的破損の原因となる場合があります

 保護ハウジングのない機器の場合、火との接触が防止されるように、それらを金属 製制御盤内に据え付けてください

(または別の適切な対策を講じることで機器を保護してください)。

• 煙が管理され監視された経路でのみ排出されることを確認してください。

#### / 警告

携帯型無線機器または携帯電話の使用時の予期しない機械動作による死亡の危険性 伝送出力が1Wを超える携帯型無線機器または携帯電話をコンポーネントから約2m 以内で使用すると、デバイスが誤作動して機械の機能安全に影響を及ぼし、人的傷害 や物的破損の原因となる場合があります。

コンポーネントの近傍では、無線機器または携帯電話の電源を遮断してください。

### <u>/</u>]警告

#### 絶縁部の過負荷によるモータ発火による死亡の危険性

IT 系統での地絡故障により、モータ絶縁部により大きなストレスがかかります。 絶縁部が故障する場合、煙や火災により死亡や重大な傷害に至る場合があります。

- 絶縁部の故障を出力する監視機器を使用してください。
- モータ絶縁部が過負荷にならないように、できる限り早急に故障を復旧してください。

#### /!\警告

換気用クリアランスが不十分であるために過熱が発生する場合の火災による死亡の危険性

換気用クリアランスが不十分である場合、コンポーネントの過熱が生じ、火災や煙が 発生する場合があります。 これにより重傷または死亡にさえ至る場合があります。 これは、非稼働時間の増加および機器/システムの寿命の短縮に至る場合があります。

それぞれのコンポーネントの換気用クリアランスとして指定された最小クリアランスを確実に遵守してください。

#### 1.1 一般的な安全に関する指示

#### <u>/!</u>警告

**警告ラベルがないために、または、判読できないために生じる事故の危険性** 警告ラベルがないために、または、判読できないために、死亡または重大な傷害に至 る事故に至る場合があります。

- 警告ラベルが説明書に基づいてすべて揃っていることを確認してください。
- 必要に応じ各国の言語で、不足している警告ラベルをコンポーネントに貼付してください。
- 判読できない警告ラベルは貼り換えてください。

#### 通知

#### 不適切な電圧/絶縁試験による機器の破損

不適切な電圧/絶縁試験により機器が破損する場合があります。

システム/機械装置の電圧/絶縁試験を実験する前に、すべてのインバータおよびモータが製造メーカによる高圧試験を受けるため、機器の接続解除を行ってください。そのため、システム/機械装置内で追加試験を実行する必要はありません。

### / 警告

#### セーフティ機能が無効である場合の死亡の危険性

無効である、または、適切に調整されていないセーフティ機能により機械の運転故障 が発生する場合があります。これにより、重傷または死亡に至る場合があります。

- 試運転の前に、該当する製品マニュアルの指示を遵守してください。
- システム全体でセーフティ関連機能の検査を、すべてのセーフティ関連コンポーネントを含め、実施してください。
- ドライブやオートメーションタスクで使用されるセーフティ機能が適切なパラメー タ設定により調整され、有効化されていることを確認してください。
- 機能試験を実施してください。
- セーフティ関連の機能が正常に動作していることを確認した後にのみ、プラントを 稼働させてください。

#### 注記

#### Safety Integrated 機能のための重要な安全上の注意

Safety Integrated 機能の使用を希望する場合、Safety Integrated マニュアルの安全上の注意を遵守する必要があります。

1.2 電磁界 (EMF) に関する安全に関する情報

#### / 警告

不正なまたは、変更されたパラメータ設定による怪我や死亡の危険性または機械装置 の誤動作

不正なまたは変更されたパラメータ設定により、傷害や死亡に至る機械の誤動作が発生する場合があります。

- 承認されないアクセスに対するパラメータ設定変更(パラメータ割り付け)
   を保護してください。
- 適切な対策を講じることで、考えられる誤作動に対応します(例: 非常停止または非常電源遮断)。

1.2

## 電磁界 (EMF) に関する安全に関する情報



#### <u>/</u>] 警告

**電磁界に起因する死亡の危険性** 電磁界 (EMF) は、トランス、インバータまたはモータなどの電動機器の運転で生成されます。 ペースメーカやインプラントを使用している人々は、これらの機器/システムの近傍に いる場合、特別なリスクに晒されることになります。

• 該当する人々は必要な距離(最低 2m)だけ離れていることを確認してください。

1.3 静電気の影響を受けやすい機器 (ESD) の扱い

### 1.3 静電気の影響を受けやすい機器 (ESD) の扱い

静電放電により破損する恐れのある機器 (ESD)

とは、電界または静電放電により破損する可能性のある各種コンポーネント、IC、モジ ュールまたは機器などです。



#### 通知

#### 電界または静電放電による破損

電界または静電放電は、各コンポーネント、IC、モジュールまたは機器の破損による 誤作動の原因となる場合があります。

- 電気コンポーネント、モジュールまたは機器は、オリジナルの包装材または他の適切な素材、例えば、導電性気泡ゴムまたはアルミ箔に入れて包装、保存、輸送および送付してください。
- 以下の方法の一つにより接地されている場合にのみ、コンポーネント、モジュールおよび機器に触れてください:
  - ESD リストストラップの着用
  - 導電性床材の ESD 領域での ESD 対策靴または ESD 接地ストラップの着用
- 導電性表面に電気コンポーネント、モジュールまたは機器が置かれているのみ (ESD 表面の作業面、導電性 ESD フォーム、ESD 梱包、ESD 運搬コンテナ)。

1.4 産業セキュリティ

#### 1.4 産業セキュリティ

#### 注記

#### 産業セキュリティ

シーメンスでは、プラント、ソリューション、機械装置、機器および/またはネットワ ークの安全な運転をサポートする産業セキュリティ機能を備えた製品およびソリューシ ョンを提供しています。

これらは、総合的な産業セキュリティコンセプトにおける重要な要素です。

この点に留意し、シーメンスでは継続的に製品およびソリューションの開発を行ってい ます。 シーメンスは、定期的に製品アップデートの確認を強く推奨いたします。

シーメンス製品およびソリューションの安全な運転のために、適切な保護対策 (例: セルプロテクションコンセプト)

を講じ、各コンポーネントを総合的な最新の産業セキュリティコンセプトにることが必要です。 使用が許可される他社製品も考慮してください。

産業セキュリティの詳細は、Hotspot-Text (<u>http://www.siemens.com/industrialsecurity</u>) を参照してください。

製品の更新情報を受信するには、製品固有のニュースレター購読の登録を行ってください。 詳細は、Hotspot-Text (http://support.automation.siemens.com) を参照。

#### <u>/</u>] 警告

#### ソフトウェアの不正操作に起因する危険な運転状態による危険

ソフトウェアの不正操作(例:ウィルス、トロイの木馬、マルウェア、ワーム) により、据え付けられた機器で危険な運転状態が発生する場合があります。これによ り、死亡、重傷および/または物的破損に至る場合があります。

• 最新のソフトウェアを使用して下さい。

この アドレス (<u>http://support.automation.siemens.com</u>)で関連情報およびニュースレターを入手し ていただけます。

 オートメーションおよびドライブコンポーネントを、据えつけられた機器または機 械装置に対する総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトに組み込んでください。

このアドレス

(http://www.siemens.com/industrialsecurity)で詳細を入手していただけます。

据えつけられたすべての製品を総合的な産業セキュリティコンセプトに確実に組み込むようにしてください。

1.5 パワードライブシステムの残留リスク

#### 1.5 パワードライブシステムの残留リスク

ドライブシステムの制御およびドライブコンポーネントは、産業用電源での工業用およ び商用での使用が認められています。

一般電源電圧での使用には、異なるコンフィグレーションおよび/または追加対策が要求されます。

これらのコンポーネントは、閉じたハウジングまたは閉じた保護カバーを備える上位制 御盤内で、すべての保護装置が使用されている場合にのみ、運転可能です。

これらのコンポーネントは、関連するユーザ向け技術文書に記載されたコンポーネント の安全に関するすべての情報および手順に精通し、それを遵守する認定およびトレーニ ングを受けた技術担当者のみが取り扱うことができます。

各国/各地域の法規 (例: EC 機械指令)

に準拠した機械装置の危険性を評価する際、機械製造メーカは、ドライブシステムのコ ントローラおよびドライブコンポーネントから発生する残留リスクを考慮しなければな りません:

- 1. 試運転、運転、メンテナンスおよび修理中の駆動機械コンポーネントの予期しない 動作、その原因は、例えば、
  - センサ、コントロールシステム、アクチュエータおよびケーブルおよび接続部の ハードウェアおよび/またはソフトウェアエラー
  - コントロールシステムおよびドライブの応答時間
  - 仕様外の運転および/または環境条件
  - 結露/導電性の汚れ
  - パラメータ設定、プログラミング、配線および据え付けミス
  - コントロールシステムの近傍でのワイヤレス機器/携帯電話の使用
  - 外的影響/破損

1.5 パワードライブシステムの残留リスク

- 2. 故障時、火災を含む異常な高温、光や騒音、粒子、ガスなどの放出がインバータ内 外で発生する場合があります。例えば:
  - コンポーネントエラー
  - ソフトウェアエラー
  - 仕様外の運転および/または環境条件
  - 外的影響/破損

オープンタイプ / 保護等級 IP20

のインバータは、インバータ内外での火との接触が不可能となるように、金属製制 御盤に据えつけられる(または別の同等の対策により保護される)必要があります。

- 3. 危険な衝撃電圧の原因、例えば:
  - コンポーネントエラー
  - 静電帯電中の影響
  - 回転中のモータによる誘起電圧
  - 仕様外の運転および/または環境条件
  - 結露/導電性の汚れ
  - 外的影響/破損
- 4. 接近しすぎると、ペースメーカ、インプラントまたは金属物を体内に装着している 人々にリスクを及ぼす恐れがある運転中の電界、磁界および電磁界
- 5. システムの不適切な操作および/または安全かつ適切でないコンポーネントの廃棄に よる環境汚染物質の放出や排出

#### 注記

機器は導電性物質で汚れないよう保護してください (例:機器を EN 60529 または NEMA 12 に準拠した保護等級 IP54 の制御盤内に設置する)。

取り付け場所で導電性のある汚れを確実に除去できると仮定すると、より低いレベルの 制御盤保護が許可される場合があります。

ドライブシステムコンポーネントの残留リスクに関する詳細情報については、ユーザ向 けの技術文書の該当するセクションを参照してください。 1.5 パワードライブシステムの残留リスク

## 2.1 インバータ銘板定格と技術仕様

#### インバータ銘板定格と技術仕様

インバータの銘板定格には重要な技術仕様と手配形式が記載されています。 インバータの銘板定格は次の場所に貼付されています。

- インバータ正面(確認するには操作パネルのダミーカバーを取り外します)。
- 本体ヒートシンクの側面

#### 本製品の概要

2.1 インバータ銘板定格と技術仕様

	定格出力	定格出力電流	手配形式		
	 低過負荷仕様 (L	ow overload)	EMC フィルタなし		EMCフィルタ付き
357	0.55 kW	1.7 A	6SL3210-1KE11-8U	1	6SL3210-1KE11-8A 1
ATTITUTE A	0.75 kW	2.2 A	6SL3210-1KE12-3U	1	6SL3210-1KE12-3A 1
And some and a constrained of the	1.1 kW	3.1 A	6SL3210-1KE13-2U	1	6SL3210-1KE13-2A 1
1000 M	1.5 kW	4.1 A	6SL3210-1KE14-3U	1	6SL3210-1KE14-3A 1
	2.2 kW	5.6 A	6SL3210-1KE15-8U	1	6SL3210-1KE15-8A 1
Frame Size A	3.0 kW	7.3 A	6SL3210-1KE17-5U	1	6SL3210-1KE17-5A 1
	4.0 kW	8.8 A	6SL3210-1KE18-8U	1	6SL3210-1KE18-8A 1
ICAY	5.5 kW	12.5 A	6SL3210-1KE21-3U	1	6SL3210-1KE21-3A 1
	7.5 kW	16.5 A	6SL3210-1KE21-7U	1	6SL3210-1KE21-7A 1
Frame Size B		05.0.0			
	11.0 KVV	25.0 A	6SL3210-1KE22-6U	1	6SL3210-1KE22-6A 1
The interview of the second second	15.0 kW	31.0 A	6SL3210-1KE23-2U	1	6SL3210-1KE23-2A 1
	18.5 kW	37.0 A	6SL3210-1KE23-8U	1	6SL3210-1KE23-8A 1
Frame Size C					
SINAMICS G120	C USS/MB (USS	6, Modbus RTU)		В	В
SIN	AMICS G120C E	DP (PROFIBUS)		Ρ	P
SINAMICS G120	C PN (PROFINE	ET, EtherNet/IP)		F	F
SINAMICS G120C CANopen				С	С

図 2-1 インバータの仕様一覧

本マニュアルは、本装置にてインダクションモータを制御する設定方法を説明します。 本インバータ装置は、電気設備または電気装置への使用用途向けに設計されています。 本装置は、産業用ネットワークを使用した産業機器および商業的使用向けとして認可さ れています。一般電力/送電網へ接続する場合には追加対策を講じる必要があります。 接続条件に関する技術仕様と情報は、インバータ定格銘板および運転マニュアルに記載 されています。

## 2.2 お客様のご使用環境に応じて必要となる追加オプション機器について

#### ACリアクトル

AC リアクトルは、主に供給電源側からインバータ装置を保護する目的で使用します。 AC

リアクトルは、電源サージ電圧からの保護、高調波電流の抑制、転流ノッチの抑制を行います。

#### 注記

インバータ側から見た電源側のインピーダンス u<sub>k</sub> が 1 % 未満である場合、必ず AC リアクトルを取り付けてください。

#### 出力リアクトル

出力リアクトルを使用することにより、インバータ2 次側のモータケーブル長を標準より延長することができます。

#### 制動抵抗器

制動抵抗器により減速時の回生エネルギーを熱で消費することができるため、大きな慣 性モーメントを伴う負荷を制動することができます。

インバ-	-タ形式 6	SL3210	制動抵抗器	AC リアクトル	出力リアクトル
Frame Size A	0.55 kW  1.1 kW	1KE11-8□□1、 1KE12-3□□1、 1KE13-2□□1	6SL3201- 0BE14-3AA0	6SL3203- 0CE13-2AA0	6SL3202- 0AE16-1CA0
	1.5 kW	…1KE14-3□□1		6SL3203-	
	2.2 kW	…1KE15-8□□1	6SL3201-	0CE21-0AA0	
	3.0 kW	1KE17-5□□1、	0BE21-0AA0		6SL3202-
	 4.0 kW	…1KE18-8□□1			0AE18-8CA0
Frame	5.5 kW	1KE21-3□□1、	6SL3201-	6SL3203-	6SL3202-
Size B		…1KE21-7□□1	0BE21-8AA0	0CE21-8AA0	0AE21-8CA0
	7.5 kW				
Frame	11.0 kW	1KE22-6□□1、	6SL3201-	6SL3203-	6SL3202-
Size C		1KE23-2□□1、	0BE23-8AA0	0CE23-8AA0	0AE23-8CA0
	18.5 kW	…1KE23-8□□1			

# 3

## 設置/据え付け

3.1 取り付け

取付寸法



図 3-1 取付寸法および他の機器との最小取付間隔/クリアランス

	Frame Size A 0.55 kW … 4.0 kW	Frame Size B 5.5 kW … 7.5 kW	Frame Size C 11 kW 18.5 kW
高さ	196 mm	196 mm	295 mm
高さ	276 mm	276 mm	375 mm
(シールドプレートを含む			
)			
幅	73 mm	100 mm	140 mm
インバータの奥行	225.4 mm	225.4 mm	225.4 mm
(PROFINET			
インターフェースを含む)			

表 3-1 取付寸法

#### 3.1 取り付け

	Frame Size A 0.55 kW 4.0 kW	Frame Size B 5.5 kW 7.5 kW	Frame Size C 11 kW 18.5 kW
インバータの奥行 (USS/MB、CANopen または PROFIBUS インターフェースを含む)	203 mm	203 mm	203 mm
操作パネルが取り付けら れる場合の奥行追加分	+ 21 mm (IOP/インテリジェン	ト操作パネルが取り	)付けられる場合 <b>)</b>
	+ 6 mm (BOP- 2/ベーシック操作パ	ネルが取り付けられ	る場合)

#### 取り付け

表 3-2 穴加工用パターンと取り付けツール

	Frame Size A	Frame Size B	Frame Size C
	0.55 kW 4.0 kW	5.5 kW 7.5 kW	11 kW 18.5 kW
穴加工用パターン			
取付ネジ	3 x M4 ネジ、	4 x M4 ネジ、	4 x M5 ネジ、
	3 x M4 ナット、	4 x M4 ナット、	4 x M5 ナット、
	3 x M4 ワッシャ	4 x M4 ワッシャ	4 x M5 ワッシャ
取付ネジ締め付け トルク	2.5 Nm	2.5 Nm	2.5 Nm

#### シールドプレートの取り付け

製品に同梱されるシールドプレートの取り付けを推奨いたします。 シールドプレートの使用により、EMC

指令に準拠したインバータの設置および、接続ケーブルの取付強度の確保ができます。



① M3 - 0.8 Nm ② M4 - 2.5 Nm

図 3-2 フレームサイズ A のインバータ用シールドプレートの取り付け例

3.2 結線方法

#### 3.2.1 供給電源接続、モータ接続、追加オプション機器の接続



イン	バータ	推奨ケーブル (締め付けトル	断面積 •ク)	AC リアクト	ル、出カリア	クトル	制動抵抗器	
FSA	0.55 kW … 4 kW	2.5 mm² (0.5 Nm)	14 AWG (4.5 lbf in)	4 mm² (0.8 Nm)	12 AWG (7 lbf in)	PE M4 (3 Nm 26.5 lbf in)	2 5 mm²	14 AWG
FSB	5.5 kW 7.5 kW	6 mm <sup>2</sup> (0.6 Nm)	10 AWG (5.5 lbf in)	10 mm <sup>2</sup> (1.8 Nm)	8 AWG (16 lbf in)	PE M5 (5 Nm	(0.5 Nm)	(4.5 lbf in)
FSC	11 kW … 18.5 kW	16 mm² (1.5 Nm)	5 AWG (13.5 lbf in)	16 mm² (4 Nm)	5 AWG (35 lbf in)	44 lbf in)	6 mm² (0.6 Nm)	10 AWG (5.5 lbf in)



手順

インバータと追加オプション機器を接続するには、以下の手順を参照ください:

1. 保護ヒューズを取り付けます:

イン	バータ	ヒューズ	UL/cUL ヒューズ
FSA	0.55 kW 1.1 kW	3NA3801 (6 A)	
	1.5 kW 2.2 kW	3NA3803 (10 A)	
	3.0 kW 4.0 kW	3NA3805 (16 A)	15 A クラス J
FSB	5.5 kW	3NA3807 (20 A)	20 A クラス J
	7.5 kW	3NA3810 (25 A)	25 A クラス J
FSC	11 kW	3NA3817 (40 A)	40 A クラス J
	15 kW	3NA3820 (50 A)	50 A クラス J
	18.5 kW	3NA3822 (63 A)	60 A クラス J

インバータと追加オプション機器類を接続します。
 供給電源端子、モータ接続や制動抵抗器の接続端子は、インバータの下側にあり

3. EMC

ます。

指令に準拠した設置が求められる場合、 動力線には必ずシールド付きケーブルを 使用してください。 以下のセクションも参照ください: EMC 指令に準拠したインバータの設置 (ページ 23).



これでインバータと追加オプション機器の接続が終了しました。

#### UL/CSA 規格 (米国/カナダ)

このインバータ装置は、UL508C に準拠したモータ過負荷保護を設定することができます。 UL508C に準拠させるために、次の対策を講じてください:

- UL/CSA 認証を受けた J タイプのヒューズ、過負荷サーキットブレーカ、または本質的なモータ安全保護装置を使用してください。
- フレームサイズA…Cでは、クラス175℃の銅線のみを使用してください。

- 下記の点を考慮したサージ・サプレッサ、遮断保護装置と組み合わせてインバータ を設置してください:
  - サージ・サプレッサ;
     リストに掲載されたサージ・サプレッサを使用してください (カテゴリーコード
     VZCA および VZCA7).
  - 定格電圧 480/277 VAC、 3 相、50/60 Hz
  - クランプ電圧 V<sub>PR</sub> = 2000 V、I<sub>N</sub> = 3 kA min、MCOV = 508 V<sub>AC</sub>、SCCR = 40 kA
  - SPD (サージプロテクションデバイス) アプリケーションには、Type 1 または Type 2 を選択します。
  - プランプは、各相間および、各相と対地間で行ってください。
- パラメータ p0610 を工場出荷値から変更してはいけません (p0610 = 12 の出荷時設定の意味:
   モータ過熱異常に対し、ドライブは即時アラームを出力し、その後、一定時間経過後に故障を出力します)。

#### **3.2.2 EMC** 指令に準拠したインバータの設置

#### EMC 指令に適合したケーブル布線に関する規則

#### 前提条件

- インバータは金属製の中板に取り付けます。
   中板はメッキ処理などのみで塗装はされておらず、導電性に優れたものを使用します。
- 以下の接続箇所にはシールド付きケーブルを使用してください:
  - モータ動力配線とモータ温度センサ配線
  - 制動抵抗器
  - フィールドバス (伝送配線)
  - 端子台の入出力制御配線



#### 手順

#### EMC

指令に準拠したインバータケーブルを配線するには、以下の手順を踏んでください:

- 1. シールドケーブルの被覆を図の様に剥がします。
- 2. EMC

指令適合クランプにより中板またはインバータシ ールドプレートへシールドを付けます。



EMC 指令に適合した方法でのインバータの配線が終了しました。



- フレームサイズ A のインバータを例にした EMC
- 指令に適合した配線例
- ① 非シールドの供給電源ケーブル
- パワーモジュールのシールドプレー ト上の EMC 指令適合クランプ (鋸歯状のクランプ)
- ③ 制動抵抗器へのシールド付ケーブル
- ④ CU (コントロールユニット)
   端子台制御配線用の EMC
   指令適合クランプ
- ⑤ 端子台制御配線用シールド付きケー ブル
- ⑥ シールド付きモータ動力ケーブル

#### 3.2.3 インターフェースの概要

#### コントロールユニット正面側のインターフェース

コントロールユニット正面のインターフェースにアクセスするには、(操作パネルが使用されている場合は)操作パネルを取り外し、正面の扉を開けます。



#### 3.2.4 端子台

#### 端子台配線例



① アナログ入力用電源を、インバータ内部電源 (10V) から供給する場合

② アナログ入力用電源を、外部電源 (10V) から供給する場合

③ デジタル入力回路に内部電源 (24V) を使用する場合の配線例 (入力信号を P 電位とする場合)

④ デジタル入力回路に外部電源 (24V) を使用する場合の配線例 (入力信号を P 電位とする場合)

- ⑤ デジタル入力回路に内部電源 (24V) を使用する場合の配線例 (入力信号を 0V (M) 電位とする場合)
- ⑥ デジタル入力回路に外部電源 (24V) を使用する場合の配線例 (入力信号を 0V (M) 電位とする場合)

#### 端子機能の出荷時割り付け設定

端子機能の出荷時割り付け設定は、PROFIBUS/PROFINET インターフェースを搭載しているタイプか否かにより設定が変わります。

G120C USS および G120C CAN	G120C DP および G120C PN
端子機能の出荷時設定	端子機能の出荷時設定
フィールドバスインターフェースは無効です 31+24V IN. 32 GND IN. 1 +10V OUT 2 GND 3 AI 0+ 4 AI 0- (10 V 10 V) (13 GND 13 GND 13 GND 12 AO 0+ 13 GND 13 GND 10 V 10 V) 21 DO 1+ 7 ラーム 14 T1 MOTOR 15 T2 MOTOR 28 GND 0N/OFF1 逆転 故障リセット 8 DI 3 16 DI 1  16 DI 1  16 DI 1 17 DI 5  (機能なし) 20 DO 0 NO 20 DO 0 NO 20 DO 0 NO 9 +24V OUT 0 K 9 +24V OUT	フィールドバスインターフェース機能割り付けは DI 3 により切り替わります 31+24V IN. 32 GND IN. 1 +10V OUT 2 GND 3 Al 0+ 4 Al 0- (-10 V 10 V) 5 12 AO 0+ 13 GND (0 V 10 V) 21 DO 1+  22 DO 1- 14 T1 MOTOR  28 GND                                    8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

#### 各入出力端子機能の設定変更

グレー色表示されている端子台の機能はパラメータ設定にて変更が可能です。

但し、端子毎に個別にパラメータ割り付けをする手間を省くため、マクロ設定 (「p0015 Macro drive unit/マクロドライブユニット) として、あらかじめ決められた端子機能設定を選択して割り付けを行うことができます

0

#### USS および PROFIBUS/PROFINET

用端子機能の工場出荷時設定は、上記の図で説明されているようにデフォルト設定マクロ 12 (方式 1 を使った 2 線式制御) または、デフォルト設定マクロ7 (DI 3 を使用したフィールドバスとジョグ動作の切り替え) となります。

以下も参照ください: 端子機能の工場出荷値設定 (ページ 28).

#### 3.2.5 端子機能の工場出荷値設定

#### 端子機能での変更可能な設定

マクロ 1: 固定多段速 x 2 機能選択方法 • STARTER: Conveyor technology with 2 fixed frequencies	マクロ 2: 固定多段速 x 2、セーフティ機能使用 機能選択方法 • STARTER: Conveyor systems with Basic Safety	マクロ 3: 固定多段速 x 4 機能選択方法 • STARTER: Conveyor technology with 4 fixed frequencies
BOP-2: coN 2 SP	BOP-2: coN SAFE	BOP-2: coN 4 SP
フィールドバスインターフェース は無効です 3 AI0 4 5 DI0 ON/OFF1 正転(時計回り) 6 DI1 ON 逆転(反時計回り) 7 DI2 故障リセット 8 DI3 16 DI4 固定速3 17 DI5 固定速4 DI4 および DI5 = high: 多段速設定値が内部で加算されま	フィールドバスインターフェース は無効です 3 Al 0 4 5 DI 0 ON / OFF1 固定速 1 6 DI 1 固定速 2 7 DI 2 故障リセット 8 DI 3 16 DI 4 ] セーフティ機能用 17 DI 5 ] DI 0 および DI 1 = high: 多段速設定値が内部で加算されま	フィールドバスインターフェース は無効です 3 AI0 4 5 DI0 ON/OFF1 固定速1 6 DI1 固定速2 7 DI2 故障リセット 8 DI3 16 DI4 固定速3 17 DI5 固定速4 複数の固定多段速信号が入力された場合・
ţ	ッベベルCIEN-Fim CNH井 CAUよ す	送到日・ 選択された多段速設定値が内部で 加算されます

設置/据え付け

マクロ 4: PROFIBUS または PROFINET	マクロ 5: PROFIBUS または PROFINET (PROFIdrive	
機能選択方法 <ul> <li>STARTER: Conveyor systems</li> <li>with fieldbus</li> </ul>	テレグラム <b>352)</b> からの制御 + セーフティ機能使用 機能選択方法	
BOP2: coN Fb	<ul> <li>BOP-2: coN Fb S</li> </ul>	
PROFIdrive テレグラム 352 3 AI 0 4 5 DI 0 5 DI 0  6 DI 1  7 DI 2 故障リセット	PROFIdrive テレグラム 352 3 AI 0 4 5 DI 0 5 DI 0  6 DI 1  7 DI 2 故障リセット	
8 DI 3 16 DI 4 17 DI 5	8 DI3 16 DI4 17 DI5 」	

マクロ <b>7: DI 3</b> デジタル入力によるフィールドバン 作	マクロ 8: 電動ポテンショメータ (MOP) + セーフティ機能使用 機能選択方法	
機能選択方法		STARTER: MOP with Basic
STARTER: Fieldbus with data s	et switchover	Safety
BOP-2: FB cdS		BOP-2: MoP SAFE
本設定値は PROFIBUS		
インターフェースを備えたインバー	ータの出荷時設定となります	
PROFIdrive テレグラム 1	フィールドバスインターフェース	フィールドバスインターフェース
3 AI 0	は無効です	は無効です
4 5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 数障リセット 8 DI 3 Low 16 DI 4  17 DI 5 	3 AI 0 4 ジョグ 1 5 DI 0 ジョグ 1 6 DI 1 ジョグ 2 7 DI 2 故障リセット 8 DI 3 High 16 DI 4 17 DI 5	3 AI 0 4 ON/OFF1 6 DI 1 MOP 加速 7 DI 2 MOP 減速 8 DI 3 故障リセット 16 DI 4 17 DI 5 J

マクロ 9: <b>電動</b> ポテンショメータ (MOP) 機能選択方法	マクロ 12:2 ワイヤコントロール (その 1) 機能選択方法	マクロ <b>13:</b> アナログ速度指令値 + セーフティ機能使用 機能選択方法
<ul> <li>STARTER: standard I/O with MOP</li> <li>BOP-2: Std MoP</li> </ul>	<ul> <li>STARTER: Standard I/O with analog setpoint</li> <li>BOP-2: Std ASP</li> </ul>	<ul> <li>STARTER: Standard I/O with analog setpoint and safety</li> <li>BOP-2: ASPS</li> </ul>
	本設定値は USS インターフェースを備えたインバ ータの出荷時設定となります	
フィールドバスインターフェース	フィールドバスインターフェース	フィールドバスインターフェース
3 AI 0 4 ON/OFF1 6 DI 1 MOP 加速 7 DI 2 MOP 減速 8 DI 3 故障リセット 16 DI 4 17 DI 5	a AI 0 4 3 AI 0 4 I □ U -10 V 10 V 5 DI 0 6 DI 1 ジ転 7 DI 2 8 DI 3  16 DI 4  17 DI 5 	a AI 0 4 3 AI 0 4 I □ U -10 V 10 V 5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 8 DI 3  16 DI 4 17 DI 5 1 セーフティ機能用

マクロ <b>14: DI 3</b> デジタル入力によるフィールドバス (MOP) 制御の切り替え動作		
機能選択方法		
STARTER: Process industry with fieldbus		
BOP-2: Proc Fb		
PROFIdrive テレグラム 20	フィールドバスインターフェース	
3       AI 0         4          5       DI 0         6       DI 1         7       DI 2         8       DI 3         16       DI 4         17       DI 5	は無効です 3 AI 0 4 ON/OFF1 5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 8 DI 3 16 DI 4 17 DI 5 MOP 加速 MOP 減速	

マクロ 15: DI 3 デジタル入力によるアナログ速度制御と電動ポテンショメータ		マクロ 17:2 ワイヤコントロール (その 2)
(MOP) 制御の切り替え動作		機能選択方法
機能選択方法		STARTER: 2-wire
STARTER: Process industry		(forward/backward 1)
BOP-2: Proc		• BOP-2: 2-wlrE 1
		マクロ 18:2 ワイヤコントロール
		(その 3)
		機能選択方法
		<ul> <li>STARTER: 2-wire (forward/backward 2)</li> </ul>
		• BOP-2: 2-wlrE 2
フィールドバスインターフェース	フィールドバスインターフェース	フィールドバスインターフェース
は無効です	は無効です	は無効です
3_AI0_速度設定値 4I□■U10 V 10 V	3 AI 0	3_AI 0] 速度設定値 4I □■ U10 V 10 V
5 DI0 ON/OFF1 6 DI1 外部故障 7 DI2 故障リセット 8 DI3 Low 16 DI4 17 DI5	5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 8 DI 3 16 DI 4 17 DI 5 MOP 減速	5 DI0 ON/OFF1 正転 (時計回り) 6 DI1 ON 逆転 (反時計回り) 7 DI2 故障リセット 8 DI3 16 DI4 17 DI5

マクロ 19:3 ワイヤコントロール (その 1) 機能選択方法 • STARTER: 3-wire (enable/forward/backward) • BOP-2: 3-wIrE 1	マクロ 20:3 ワイヤコントロール (その 2) 機能選択方法 • STARTER: 3-wire (enable/on/reverse) • BOP-2: 3-wIrE 2	マクロ 21: フィールドバス USS 制御 機能選択方法 • STARTER: USS fieldbus • BOP-2: FB USS マクロ 22: フィールドバス CANopen 制御 機能選択方法 • STARTER: CAN fieldbus
フィールドバスインターフェース は無効です 3 AIO 速度設定値 4 I□■U -10 V 10 V 5 DIO イネーブル信号 / OFF1	フィールドバスインターフェース は無効です 3 AIO 速度設定値 4 I□■U -10 V 10 V 5 DIO イネーブル信号 / OFF1	USS 設定: 38400 baud、2 PZD、PKW 可変長 CANopen 設定: 20 kBaud 3_AI 0
<u>6 DI 1</u> ON 正転 (時計回り) 7 DI 2 ON 逆転 (反時計回り) 8 DI 3 16 DI 4 故障リセット 17 DI 5	<u>6 DI1</u> ON 7 DI2 逆転 8 DI3 16 DI4 故障リセット 17 DI5	4 5 DI 0 6 DI 1 7 DI 2 故障リセット 8 DI 3  16 DI 4  17 DI 5 

#### 3.2.6 端子台の配線

#### 手順



端子台への結線作業には、次の手順を踏んでください:

1. 推奨される適切な断面積のケーブルを使用してください。

単芯または撚線	9 mm 0.5 1.5 mm <sup>2</sup>
撚線にエンドスリーブをカシメたケーブル	9 mm 0.5 mm <sup>2</sup>
撚線に絶縁キャップ付エンドスリーブをカシメたケーブ ルを使用する場合	9 mm 0.5 mm <sup>2</sup>
撚線に絶縁キャップ付エンドスリーブをカシメたケーブ ルを使用する場合 (同一サイズの二本のケーブルを挿入する場合)	9 mm }0.5 mm <sup>2</sup>

- シールド付きケーブルを使用する場合、十分な接触面積でシールド部分を制御盤の シールドポイントに接続、またはインバータのシールドサポートに接続する必要が あります。 以下の取り付けガイドラインも参照ください: EMC 指令に適合した設置/据え付けのガイドライン (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/60612658)
- **3**. 配線にテンションがかからないように、必要に応じインバータのシールド接続プレ ートを使用して保持します。

端子台への接続はこれで終了です。

#### 3.2.7 フィールドインターフェースの割り付け

フィールドバスインターフェースは、インバータの下部にあります。



#### フィールドバス用の GSD ファイルについて

GSD ファイルには、上位コントローラ (PLC など)

とフィールドバス接続するために必要な構成情報が含まれています。

GSD ファイル	ダウンロード	ダウンロード以外の入手方法
PROFIBUS 用 GSD ファイル	インターネット: ( <u>http://support.automati</u> on.siemens.com/WW/vi ew/en/23450835)	GSD および GSDML ファイルはインバータ内に保存されてい ます。 インバータにメモリカードを挿入すると
PROFINET 用 GSDML	インターネット: ( <u>http://support.automati</u> <u>on.siemens.com/WW/vi</u> <u>ew/en/26641490</u> )	、インハータは GSD および GSDML ファイルを自動的にメモリカードに書き 込んだ後、パラメータ p0804 を 12 に設定します。このメモリカードを使用 して、プログラミングデバイスまたは PC にファイルを伝送することでファイルを 入手することができます。
CANopen 用 EDS	インターネット: ( <u>http://support.automati</u> on.siemens.com/WW/vi ew/en/48351511)	 ジャッパン (Fation - マルレマ) キャット
Ethernet/IP 用 EDS		詳細は運転マニュアルに記載されていま す。
試運転

4

# 4.1 試運転ツールの概要

以下のツールは、インバータの試運転、トラブルシューティング、インバータの運転制 御、パラメータ設定のバックアップ/ダウンロードに使用することができます。

操作パネ	手配形式			
	<ul> <li>BOP-2 (Basic Operator Panel) - インバータへはスナップ取り付 けとなります</li> <li>2行表示</li> <li>操作ガイド付きのベーシック 試運転メニューを用意</li> <li>IOP (Intelligent Operator Panel) - インバータへはスナップ取り付 けとなります</li> <li>テキスト表示</li> <li>操作ガイド付メニュー機能お よびアプリケーションウィザー ド機能</li> </ul>		IOP/BOP-2 用ドア取り付けキット ・ 制御盤ドアへの BOP-2 または IOP の取り付け用 ・ IOP を付けた場合の保護 等級: IP54 または UL Type 12 ・ BOP-2 を付けた場合の保護 等級:IP55	BOP-2: 6SL3255-0AA00- 4CA1 IOP: 6SL3255-0AA00- 4JA0 制御盤ドア取り付 けキット: 6SL3256-0AP00- 0JA0
IOP パネルのモバイル使 IOP ハンドヘルドユニッ アダプタおよび RS2320 接続ケーブルを作成する となります。		<ul> <li>(充電用バッテリ内蔵)、AC</li> <li>法続ケーブルを使用します。</li> <li>場合、最大許容配線長は5m</li> </ul>		6SL3255-0AA00- 4HA0

4.1 試運転ツールの概要

PC ツール				
	STARTER USB ポート、PROFIBUS または PROFINET でインバータに接続します ダウンロードアドレス: STARTER (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/108 04985/130000)	STARTER (DVD 版): 6SL3072-0AA00- 0AG0		
	Startdrive USB ポート、PROFIBUS または PROFINET でインバータに接続します ダウンロードアドレス: Startdrive (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/680 34568)	Startdrive (DVD 版): 6SL3072-4CA02- 1XG0		
	SINAMICS PC インバータ接続キット 2 PC をインバータに接続するための純正 USB ケーブル (3 m) が含まれます。	6SL3255-0AA00- 2CA0		

## IOP 操作パネルでインバータを試運転する場合について

IOP には、試運転ウィザードと試運転のためのヘルプ(テキスト) 機能が搭載されています。 詳細については、IOP 取扱説明書を参照してください。

## PC ツール STARTER でインバータを試運転する場合

重要な手順の概要:

- 1. USB にて PC をインバータに接続し、STARTER ツールを使用します。
- 2. プロジェクトウィザードを選択します (メニュー「Project/New with assistent」)
  - プロジェクトウィザードで、「Find drive units online」を選択します。
  - インターフェースに USB を選択します (Access point of the application には: "DEVICE ..." を選択します。interface parameter assignment used には: "S7USB") を選択します。
  - プロジェクトウィザードを終了します。

- 3. 上記手順にて STARTER 上に新しいプロジェクトが作成され、新しいドライブ装置が挿入されました。
  - プロジェクトでドライブを選択し、オンライン接続を行います
  - 挿入されたドライブの「Configuration」メニューを開いてください (ダブルクリック)
  - 「Assistent」ボタンで試運転設定を開始します

詳細については、インバータの運転マニュアルを参照してください。

## 4.2 BOP-2 操作パネルでの試運転

## ベーシック操作パネル BOP-2 の取り付け

#### 手順

 $\square$ 

BOP-2 操作パネルを取り付けるには、以下の手順を参照してください:

1. インバータのブラインドカバーを外します。

2. BOP-2

パネルの下端をインバータ筐体の下側の凹所に差し込み ます。

 BOP-2 パネル をインバータ筐体の取り付け場所にカチッという取り付け音が聞こえるまで押し込みます。



BOP-2 パネルの取り付けはこれで完了です。 インバータの主電源を入れると、操作パネル BOP-2 に電源が供給され、使用準備完了となります。

## 4.2.1 BOP-2 パネルからのベーシック試運転手順

#### ベーシック試運転データの設定

試運転はベーシック試運転 (Basic commissioning) から始めます。 BOP-2 操作パネルは、試運転者のベーシック試運転手順をガイドし、インバータの重要なパラ メータ入力を支援します。

#### 前提条件

SP [1/min] [1/min] BOP-2 操作パネルをインバータに取り付けて、インバータの主電源を投入 します。 操作パネルに電源が供給され、速度設定値および速度実績値が表示 画面となります。

手順



ベーシック試運転データの設定には、以下の手順を参照してください:

- 1. ESC キーを押します。
- 2. 「SETUP」メニューが表示されるまで、矢印キーを押します。
- 3. SETUP 「SETUP」メニューが表示されたら、「OK」キーを押し、ベー シック試運転を開始します。
- 4. **RESET** ベーシック試運転実施前に、パラメータを出荷時設定に戻したい 場合の手順:
  - 4.1. 矢印キーを使って、表示を切り替えます: nO → YES
  - 4.2. 「OK」キーを押します。
- 5. CTRL MOD VF LIN V/f 制御モード (直線特性) 例: 91300 VF LIN ングア用途などの標準使用用途向け。
  - **VF QUAD** V/f 制御モード (二乗逓減特性) 例: ファン・ポンプなどの使用用途向け。
  - SPD N EN 本装置ではセンサレスベクトル制御モード (速度制御) の使用を推奨しています。

制御モードの詳細については、セクション制御モードの選択 (ページ43)に記載されています。



6. モータ定格銘板を参照し、インバータにデータを入力して行きます:



インバータのベーシック試運転に必要なデータ入力はこれで終了です。

## モータ静止型オートチューニングおよび速度制御/電流制御ループの最適化

ベーシック試運転に続いて、モータ静止型オートチューニング、回転型オートチューニ ングを実施します。

モータ静止型オートチューニングを開始するには、モータを運転する必要があります。 端子台、フィールドバス、操作パネルなどのいずれかの運転コマンドソースから運転を してください。

## /!\警告

## モータ運転時の不用意な機械動作により致命傷を負う危険性

モータオートチューニング実行の際には、場合によって危険な機械動作に至る場合が あります。

- モータオートチューニング実行前に、危険な機械部位に注意を払ってください:
- 運転前に、機械のいずれの部位にもゆるみがなく、急加減速させても問題がないこ とを確認してください。
- 運転前に、どなたも機械装置で作業をしていない、または可動域内にいないことを 確認してください。
- ・ 意図しない機械への「接近/進入」に対する機械装置の動作に注意してください。
- 垂直軸の場合、負荷や機械の落下などに十分注意を払ってください。

#### 前提条件

 ベーシック試運転メニューにて、モータオートチューニングメニュー (MOT ID) が選択されている場合、
 ベーシック試運転メニューの完了後、インバータはアラーム A07991
 を出力します。



オートチューニング実施時にはモータ温度は室温状態であることが重要です。

モータ温度が高温時にオートチューニングを実施すると計測値が実際値と一致せず 、制御が不安定になる可能性があります。



手順

モータ静止型オートチューニングと回転型オートチューニングを BOP-2 パネルから実行する場合は、以下の手順に従ってください:

1. 2.		HAND/AUTO キーを押します。 BOP-2 パネルには、HAND アイコンが表示されます。 モータを運転します。
3.		オートチューニングが開始されます。静止型オートチューニン グ完了後、インバータは自動的に停止します。 モータ静止型オートチューニングは数十秒かかります。
4.	EXTRAS OK RAM-ROM OK	計測結果をインバータ内の ROM に保存してください。
	8	静止型および回転型オートチューニングを選択した場合 (P1900 = STILL ROT)、インバータは再度アラーム A07991 を出力します。
5.		回転型オートチューニングを実行するために、モータを再度運 転します。
6.		オートチューニングが開始されます。回転型オートチューニン グ完了後、インバータは自動的に停止します。 モータ回転型オートチューニングは最大1 分かかる場合があります。
7.	HAND	HAND から AUTO へ運転コマンドソースを切り替えます。
8.	EXTRAS 0K	計測結果をインバータ内の ROM に保存してください。

以上でモータオートチューニング作業は完了です。

(OK)

RAM-ROM

## 4.2.2 制御モードの選択

## V/f 制御またはベクトル制御の選択基準

V/f 制御または FCC (磁束電流制御)	エンコーダレスベクトル制御
<ul> <li>二乗低減特性負荷、ポンプ、ファン、コンプレッサ機器など</li> <li>ウエットブラストまたはドライブラスト機器</li> <li>ミル、ミキサ、ニーダ(練り機)、粉砕機、攪拌機</li> <li>水平軸コンベア機器(コンベアベルト、ローラコンベア、チェーンコンベア)</li> <li>主軸回転(スピンドル)装置</li> </ul>	<ul> <li>移動型のポンプやコンプレッサ装置</li> <li>回転炉</li> <li>押出機</li> <li>遠心分離機</li> </ul>
モータの定格電流が、インバータ定格電流 	£の 13 % … 100 % の範囲内であること。
<ul> <li>閉ループ制御は、モータ温度変化などの外的影響を受けにくい制御方式です。</li> <li>教小たいステップで試運転が可能 ・数小たいステップで試運転が可能 ・いては、速度変化 100 ms 200 ms ・いては、インパク ទ性は 500 ms         ・ ・ V/f 制御および FCC 制御は以下の仕様に適しています:         - 定格速度までの加速時間が2 秒を超えるアプリケーション。 - インパクト負荷が想定されないア プリケーション。         - インパクトし、         - ション。         - インパクトしています:         - アリケーション。         - インパクトしています。         - インパクトしています。         - ション。         - インパクトしています。         - ション。         - インパクトしています。         - ション。         - インパクトしています。         - ジョン。         - ジョン。         - インパクトしています。         - ジョン。         - インパクトしています。         - ジョン。         - インパクトしています。         - ジョン。         - インパクトしょうしています。         - ジョン。         - インパクトしょうしょ         - ジョン。         - インパクトリージョン。         - インパージョン。         - インパージョン。         - インパージョン。         - インパージョン。         - インパージョン         - グリージョン。         - インパー         - ジョン         - グレージョン         - グレー         - グレージョン         - グレージョン         - グレージー         - グレージー         - グレー         - グレ         - グレー         - グレー         - グレー         - グレー         - グレ         - グレ         - グレ         - グレ         - グレー</li></ul>	<ul> <li>ベクトル制御は、パワーモジュール エータおトイバ株様系の効率を高めます 範囲)。</li> <li>速度</li> <li>範囲)。</li> <li>ま度変化に 00 ms</li> <li>モータト</li> <li>ボクトル制御は、以下の仕様に適しています:</li> <li>ごです。</li> <li>ベクトル制御は、以下の仕様に適しています:</li> <li>定格速度までの加速時間が2</li> <li>秒以下を要求するアプリケーション。</li> <li>高速かつ高インパクト負荷を伴うアプリケーション。</li> <li>低速域から高トルクが要求される使用 用途(モータストールトルクの90% 以下)。</li> <li>ベクトル制御は定格速度の10%…</li> <li>100%の速度範囲で±5% のトルク精度が可能です。</li> </ul>
240 Hz	200 Hz
	Vff 制御または FCC (磁東電流制御)            ・ 二乗低減特性負荷、ポンプ、ファ         ン、コンプレッサ機器など         ・ウェットブラストまたはドライブ         ラスト機器         ・ミル、ミキサ、ニーダ         (練り機)、粉砕機、攪拌機         ・水平軸コンベア機器         (コンベアベルト、ローラコンベア、         チェーンコンベア)         ・主軸回転 (スピンドル) 装置         モータの定格電流が、インバータ定格電流         ・閉ループ制御は、モータ温度変化         などの外的影響を受けにくい制御方式         です。         ・数小かいステップで試運転が可能         りては、速度変化         ま度         ・いては、オンパク         を性は 500 ms         ・しては、セッパク         を性は 500 ms         ・レーズは、マジーン         ・レーズは、シージーン         ・レーズは、         ・レーズは、         ・レーズは、         ・レーズ         ・レーズは、         ・レーズ         ・レーズは、         ・レージーン         ・レーズは、         ・レーズ         ・レーズは         ・レーズ         ・レーズは、         ・レージーン         ・レーズ         ・レーズ         ・レーズ         ・レーズ         ・レージョン         ・         ・         ・レージョン         ・         ・         ・

## 4.2.3 追加設定

## 4.2.3.1 BOP-2 でのインバータ操作



1) インバータ電源が投入された際のスタート表示画面

図 4-1 BOP-2 の操作メニュー



図 4-2 BOP-2 の他のキーと記号

#### **BOP-2** での設定変更

パラメータ設定を変更、調整することで、インバータの動作設定を変更することができます。 書き込み可能パラメータのみの変更が可能です。 書き込み可能パラメータとは、「P45」のように、パラメータ番号が「P」で始まるパ ラメータです。

読み取り専用パラメータの数値は変更することができません。 読み取り専用パラメータとは「r」で始まるパラメータです。例:「r2」など

#### 手順



BOP-2 にて書き込み可能パラメータを変更する手順を説明します:



- 3. 矢印キーで設定を行うパラメータ番号を選択します。 「OK」キーを選択します。
- 4. 矢印キーでパラメータの設定値を変更します。 「OK」キーでこの設定値を確定します。

BOP-2 でのパラメータ設定の変更が終了しました。
 BOP-2 を使用して変更したパラメータは自動的にインバータ内の ROM に保存されます。

#### インデックスパラメータの変更方法

インデックスパラメータとはサブパラメータ設定のことであり、一つのパラメータ番号 に複数のパラメータ設定を持ちます。 各インデックス番号毎にパラメータ設定値を設定できます。



## 手順

インデックスパラメータの変更手順:

- 1. パラメータ番号を選択します。
- 2. 「OK」キーを押します。
- 3. インデックス番号を選択します。
- 4. 「OK」キーを押します。
- 5. 選択されたインデックスのパラメータ値を設定します。



インデックスパラメータの変更が終了しました。

## パラメータ番号を直接選択します

BOP-2 では直接目的のパラメータ番号を呼び出すことができます。

## 前提条件

パラメータ番号は、BOP-2 ディスプレイで点滅します。

#### 手順



- パラメータ番号を直接選択するには、以下の手順を踏みます:
  - 1.5秒以上「OK」ボタンを「長押し」します。
  - 2. 各桁ごとにパラメータ番号を上下キーで変更します。 「OK」ボタンを押すと、次の桁に移行します。
  - 3. パラメータ番号のすべての桁の入力が終了したら、「OK」ボタ ンを押します。



パラメータ番号の直接入力は終了です。

P45

00

5s

.00

#### パラメータ設定値の直接入力

BOP-2は、各桁毎に直接パラメータ値を設定することも可能です。

#### 前提条件

パラメータ設定値は、BOP-2 ディスプレイに点滅します。

#### 手順

パラメータ設定値を直接変更するには、以下の手順を踏みます:

- 1.5 秒以上「OK」ボタンを「長押し」します。
- 2. 各桁ごとにパラメータ設定値を上下キーで変更します。 「OK」ボタンを押すと、次の桁に移行します。
- パラメータ設定値のすべての桁の入力が終わると、「OK」ボタン を押します。

パラメータ設定値の直接入力は終了です。

## パラメータの変更ができない場合

パラメータ設定値を変更できない場合について:



読み取り専用パラメータを変該当パラメータを変更する為該当パラメータを変更するた 更しようとした場合。 には、ベーシック試運転モーめには、モータの運転を停止 ドに変更する必要がある場合 する必要がある場合。

パラメータの設定変更可能な運転状態については、『リストマニュアル』に記載されて います。

## **4.2.3.2** 各入出力端子機能の設定変更



各入出力端子機能は、インバータの内部のパラメータ 設定で定義されます。

 入出力信号の状態は、該当する読み取り専用パラメータでステイタスの確認ができます。例: パラメータ r0755 はアナログ入力信号の状態を表示します。
 入力機能を設定するためには、該当するパラメータ 割り付け先 (コネクタ Cl または Bl)

のパラメータ番号に設定を行う必要があります。

 インバータからの出力信号はすべて書き込み可能な パラメータに割り付けができます。例:パラメータ p0771

の設定値はアナログ出力信号の割り付けソースを定 義します。

出力機能を設定するには、出力したいパラメータ番号を出力先のパラメータ番号に設定する必要があります (データタイプ CO または BO を区別すること)。

```
パラメータリストでは、該当パラメータのデータタイ
プの略称 CI、CO、BI、 BO
```

を確認することができます。

#### デジタル入力の機能の定義



手順

デジタル入力機能の設定方法:

- 1. データタイプ "BI" パラメータを使用して機能を選択します。
- 2. 使用するデジタル入力端子に相当するパラメータ番号 "r722.x" を BI パラメータに入力します。

デジタル入力機能の設定はこれで終了です。

例: DI2を使用してモータの運転/停止を行う場合	BOP-2 の設定:
p0840	P840 [00]
7 DI 2 - r0722.2)722.2	r722.2

## 高度な設定例

インバータのマスタ制御を切り替える場合 (例えば、インタフェースマクロ設定 7 を選択している場合)、パラメータのインデックス切り替えを選択しなければなりません。

- インデックス 0 (例: P840[00])
   は、インタフェースマクロ説明資料の左図側のインターフェース割り付けに該当します。
- インデックス1(例: P840[01])
   は、インタフェースマクロ説明資料の右図側のインターフェース割り付けに該当します。

## アナログ入力機能の設定

## 手順



アナログ入力機能の設定方法:

- 1. データタイプ "CI" パラメータを使用して機能を選択します。
- 2. 使用するアナログ入力端子に相当するパラメータ番号 "r755[00] "を CI パラメータに入力します。
- 3. アナログ入力タイプが電流入力か電圧入力かを選択します。
  - インバータ正面の IN スイッチを正しい位置に設定します。
  - p0756[00] パラメータを該当する値に設定します。

アナログ入力機能の設定はこれで終了です。

例: AI 0 を使用して補助速度設定値の入力を設定する場合	BOP-2 の設定:
p1075	P1075 [00]
3 AI 0+]-[r0755>755[0]	r755 [00]

#### 高度な設定例

インバータのマスタ制御を切り替える場合(例えば、インタフェースマクロ設定7 を選択している場合)、パラメータのインデックス切り替えを選択しなければなりません。

- インデックス 0 (例: p1075[00])
   は、インタフェースマクロ説明資料の左図側のインターフェース割り付けに該当します。
- インデックス1(例: P1075[01])
   は、インタフェースマクロ説明資料の右図側のインターフェース割り付けに該当します。

## デジタル出力の機能の設定



手順

デジタル出力機能の設定方法:

- 1. データタイプ "BO" パラメータを使用して機能を選択します。
- 2. データタイプ "BO" パラメータ番号をデジタル出力のパラメータ番号 P073x に入力します。

 $\square$ 

デジタル出力機能の設定はこれで終了です。

例: DO1 に「インバータ故障」信号の出力を設定する場合	BOP-2 の設定:
21 DO 1 - 52.3 (r0052.3)	P731
22	r52.3

#### アナログ出力の機能の設定

#### 手順



アナログ出力機能の設定方法:

- 1. データタイプ "CO" パラメータを使用して機能を選択します。
- 2. データタイプ "CO" パラメータ番号をアナログ出力のパラメータ番号 p0771 に入力します。
- 3. アナログ出力タイプが電流出力か電圧出力かをパラメータ P0776[0] にて設定します。
- アナログ出力機能の設定はこれで終了です。

例: AO 0 にインバータ出力電流値の出力を設定する場合	BOP-2 の設定:
p0771	P771 [00]
12AO 0+ 27 <r0027< td=""><td>r27 [00]</td></r0027<>	r27 [00]

4.2.3.3 ドライブ安全機能「Safe Torque Off」 (STO) の設定

#### 前提条件



ドライブ安全機能のために用意された端子の割り付けを行います。 セクション「端子機能の工場出荷値設定 (ページ 28)」も参照してください。

#### 手順

STO 機能を有効化するには、以下のパラメータを設定を行います:

- 1. P0010 = 95 ⇒ ドライブ安全機能の試運転モードに入ります。
- 2. P9761 = ... ドライブ安全機能のパスワードを入力します (工場出荷時設定 = 0)。
- 3. P9762 = ... 必要に応じて、新規パスワードを入力します (0 ... FFFF FFFF)。
- 4. P9763 = ... 新規パスワードを承認します。
- 5. P9601.0=1-端子台入力からの STO 機能を選択します。
- 6. P9659 = ... 安全機能動作確認タイマ時間を設定します。
- 7. P9700 = D0 ドライブ安全機能パラメータの設定をコピーします。
- 8. P9701 = DC ドライブ安全機能パラメータを承認します。
- 9. p0010=0-フェールセーフ機能の試運転を終了します。
- **10. P0971 = 1** インバータ内の **ROM** にパラメータを保存します。
- 11. P0971=0となるまで待機します。
- 12. インバータへの供給電源を一旦すべて遮断し (400V および 24V)、再び電源を投入します。(電源の切/入操作)

STO 機能の設定はこれで終了です。

試運転

4.2 BOP-2 操作パネルでの試運転

## **4.2.3.4** パラメータリスト

以下のリストには、アクセスレベル1...3 のベーシックパラメータの情報が記載されます。完 全なパラメータリストについては『リストマニュア ル』に記載されています。製品サポート(ページ83) を参照してください。

番号	機能説明
	運転状態監視用パラメータ
r0002	ドライブの運転状態表示
p0003	アクセスレベル
p0010	ドライブ運転モード、試運転モード、パラ メータフィルタ
p0015	インタフェースマクロ選択パラメータ 端子機能の工場出荷値設定 (ページ 28) も参照してください。
r0018	コントロールユニットのファームウェアバ ージョン表示
r0020	速度設定値表示 [100 % ≙ p2000]/ (表示フィルタあり)
r0021	CO: 速度実績値表示 [100 % ≙ p2000]/ (表示フィルタあり)
r0022	速度実績値表示 rpm [rpm]/ (表示フィルタあり)
r0024	出力周波数表示 [100 % ≙ p2000]/ (表示フィルタあり)
r0025	CO: 出力電圧表示 [100 % ≙ p2001]/ (表示フィルタあり)
r0026	CO: DC リンク電圧表示 [100 % ≙ p2001]/ (表示フィルタあり)
r0027	CO: 電流実績値表示 (絶対値) [100 % ≙ p2002]/(表示フィルタあり)
r0031	モータトルク実績値表示 [100 % ≙ p2003]/ (表示フィルタあり)
r0032	CO: 有効電力実績値表示 [100 % ≙ r2004]/ (表示フィルタあり)
r0034	モータ稼働率表示 [100 ≙ 100%]
r0035	CO: モータ温度表示 [100°C ≙ p2006]

r0036	CO: インバータ負荷率表示 I <sup>2</sup> t [100 ≙ 100%]						
r0039	使用電力量表示 [kWh]						
	[0]	エネルギーバラン [1] 消費電力					
		ス (合計)					
	[2]	回生電力					
p0040	0 → <sup>-</sup>	1 消費電力量表示をリセットします					
r0041	省工	ネルギー量の表示					
p0045	表示	用フィルタ時定数 [ms]					
r0046	CO/I	30:インバータ運転に必要な不足して					
	いる	運転条件の表示					
r0047	静止 態の	型、回転型オートチューニング動作状 表示					
r0050	CO/I CDS	<b>30</b> : 現在有効なコマンドデータセット 5 表示					
r0051	CO/I	<b>30</b> : 現在有効なドライブデータセット					
	DDS	表示					
r0052	CO/I	30:ステータスワード1					
	.00	運転準備完了					
	.01	準備完了					
	.02	運転中					
	.03	故障発生					
	.04	フリーラン停止中 (OFF2)					
	.05	急停止中 (OFF3)					
	.06	運転禁止					
	.07	アラーム発生中					
	.08	速度偏差発生中 [速度設定值 -					
速度実績値]							
	.09	PLC 制御要求					
	.10	最大速度到達					
<ul> <li>.11 I、M、P(電流、トルク、出力) 制限到達</li> <li>.12 モータ保持ブレーキ開放中</li> <li>.13 アラーム モータ加熱アラーム</li> <li>.14 モータ正転中</li> </ul>							
						.15	インバータ過負荷アラーム
					r0053	CO/I	<b>30</b> :ステータスワード <b>2</b>

r0054	CO/	BO:コントロールワード1	r0063	CO: 速度実績値表示 [100 % ≙ p2000]		
	.00	ON/OFF1	r0064	CO: 速度偏差 [100 % ≙ p2000]		
	.01	OFF2	r0065	すべり周波数 [100 % ≙ p2000]		
	.02	OFF3	r0066	CO: 出力周波数表示 [100 % ≙ p2000]		
	.03	ランプファンクションジェネレータ	r0067	CO: 出力電流、最大値 [100 % ≙ p2002]		
		有効	r0068	CO: 電流実績値表示 (絶対値)		
	.04	ランプファンクションジェネレータ		[100 % ≙ p2002]		
		有効	r0070	CO: DC リンク電圧実績値表示		
	.05	ランブファンクションジェネレータ		[100 % ≙ p2001]		
	00	期作継続	r0071	最大出力電圧 [100 % ≙ p2001]		
	.06	速度設定個有効 ++	r0072	CO: 出力電圧表示 [100 % ≙ p2001]		
	.07	故障リセット	r0075	CO: 電流設定値表示		
	.08	ショクビット <b>U</b>	0070	[100 % ≙ p2002]/[磁東電流分]		
	.09		r0076	CU: 電流美績値表示		
	.10	PLC 制御有効	r0077	[100 % = p2002]/[磁采电视分]		
	.11	回転万回反転(設定値)	10077	UU. 電孤設止個衣示   [100 % △ n2002]/[トルク雷流分]		
	.13	電動ホテンショメータ [加速]	r0078	CO: 雷流実績値表示		
	.14	電動ホテンショメータ [減速]		[100 % ≙ p2002]/[トルク電流分]		
	.15		r0079	CO: トルク設定値、合計分		
r0055	00/	BO: 追加コントロールワート		[100 % ≙ p2003]		
	.00	固定多段速、ビットし	r0080	CO:トルク実績値表示		
	.01	固定多段速、ビット1		[0] 表示フィルタ [1] 表示フィルタあ		
	.02	固定多段速、ビット2		なしり		
	.03		r0082	CO: 有効電力実績値表示		
	.04	DDS 選択、ヒット0		[0] 表示フィルタ [1] 表示フィルタあ		
	.05	DDS 選択、ヒット1		なしり		
	.08	テクノロシーコントローフ有効		(表示ノイルク 設定 = n0045)		
	.09	追流前期 ノレーキ有効		[2] 雷力		
	.11	トウルーノ制御有効				
	.12	クローズルーノトルク制御有効		試連転		
	.13	外部改厚 1 (FU/860)	p0100	IEC/NEMA モータ規格		
-0056	.15			0 IEC モータ (50 Hz、SI 単位系)		
10056	しし/ プ制	$\begin{bmatrix} BO(\mathcal{A}) & -\mathcal{A}(\mathcal{A}) & -\mathcal{A}(\mathcal{A}) \\ \mathbb{A} \end{bmatrix}$		1 NEMA モータ (60 Hz、US 単位系)		
r0060	CO.	速度設定値表示 [100		2 NEMA モータ (60 Hz、SI 単位系)		
	% ≙	p2000]/[設定値フィルタ前段]	p0124	LED による CU の確認機能		
r0062	CO:	速度設定値表示				
	[100	% ▲ p2000]/[設定値フィルタ後段]				

p0133	モータ結線方式				1	出力低減せず。過負荷閾値到達時に運		
	.00	1:	.01	1: 87 Hz仕様			転停止。	
		デルタ接続		0: 87 Hz		2	出力電流または、出力周波数、キャリ	
		0:スター接続		仕様ではない			ア周波数を低減する。	
p0170	コマ	・ンドデータセッ	ト数(	CDS)		3	キャリア周波数を低減	
p0180	ドラ	イブデータセッ	ト数(	DDS)		12	出力電流または出力周波数とキャリア	
	ア	パワーモジュール関	連パラ	マンータ			周波数を目動的に低減	
		1. <del>.</del>	- 183	正日		13	キャリア周波数目動低減	
p0201	ハリ 			金万	p0292	92 パワーユニット温度アフーム閾値 [°C]		
r0204	ハリ	ーモンュール、	ハート	ドリェアクロハテ	p0295	運輒	云停止後のファン運転延長時間 [s]	
p0205	ュパワ	ーモジュール過	負荷す	トイクル設定			モータ設定関連パラメータ	
	0	高過負荷での負	荷サイ	クル	p0300	モー	ータタイプの選定	
	1	低過負荷での負	荷サイ	クル		0	モータなし	
r0206	パワ	ーモジュール定	格出力	J [kw/hp]		1	インダクションモータ (誘導電動機)	
r0207	パワ	ワーモジュール 兌	E格電液	<b></b>		2	同期モータ	
r0208	パワ	ワーモジュール 兌	E格電液	原電圧 <b>[V]</b>		10	<b>1LE1</b> 標準インダクションモータ	
r0209	パワーモジュール 最大電流				13	1LG6 標準インダクションモータ		
p0210	0 ドライブユニット電源電圧 [V]				17	<b>1LA7</b> 標準インダクションモータ		
p0219	19 制動抵抗器制動容量 [kW]				19	1LA9 標準インダクションモータ		
p0230	) モータ側フィルタタイプ				100	) 1LE1 標準インダクションモータ		
	(インバータニ次側フィルタ使用の場合設		p0301	モータショートコード番号選択				
	定)				p0304	モー	-タ定格電圧 <b>[V]</b>	
	0	フィルタなし			p0305	モー	- 夕定格電流 [A]	
	1	モーダリアクト	<i>I</i> L		p0306	並列	<b>〕接続されるモータ数</b>	
	2	dv/dt フィルタ	71.54			(並)	列接続を行う場合に設定)	
	3	シーメンス製止	弦波フ	イルタ	p0307	モー	ータ定格出力 [kW]	
	4	他社製止弦波フ	イルタ		p0308	モー	ータ定格力率	
p0233	バリ	ーモジュールモ	ニータ	リアクトル [mH]	p0309	モー	- 夕効率 [%]	
p0234	パワ	ーモジュール	· 広 具 「		p0310	モー	ータ定格周波数 [Hz]	
-0220	1E.72	仮ノイルク 師电	山谷里[	µг] ÷	p0311	モー	ータ定格速度 [rpm]	
10230	ハリ   <u>ハ</u> リ	ーモンユールド	1前也1	500分月月6日	p0312	モー	ータ定格トルク [Nm]	
pu287	1 / [100	ハータ仄側地 )% △ r02091	的龟须	11 監倪國他	p0320	モー	ータ定格励磁電流 [A]	
r0289	CO.	パワーユニット	最大日	日力雷流	p0322	最ナ	トモータ速度 [rpm]	
10203	[100	) % ≙ p2002]	取八日		p0323	モー	-タ最大電流 [A]	
p0290	パワ	ーモジュール 湯	國負荷明	時の応答選択	p0325	モー	-夕磁極位置検出電流 1 相 [A]	
r	0	出力電流または	、出ナ	周波数を低減す	p0329	モー	ータ磁極位置検出電流 [A]	
		3			r0330	モー	ータ定格すべり	

試運転

r0331	モータ励磁電流実績値								
r0333	モータ定格トルク [Nm]								
p0335	モータ冷却方式								
p0340	モー	ータ/制御パ	ラメ	ータの自重	助計算	<u>第</u>	рC		
p0341	モー	ータの慣性モ	<u> </u>	メント [kgi	m²]				
p0342	機材	戒慣性モー>	メン	トの合計と	モー	-タ慣性モ			
	-;	メントとの比	上率	[kgm²]			рC		
r0345	モーま	ータ始動時間 での加速時間	引定 引	格トルクマ	でのり	定格速度			
p0346	モー	ータ磁束確ゴ	と時間	間 <b>[s]</b>					
p0347	モー	ータ消磁時間	引 [s]						
p0350	モー	ータステータ	7抵打	亢、常温時	F[Ω]				
p0352	モー	ータケーブル	レ抵打	亢値 <b>[Ω]</b>			pC n(		
r0395	スラ	テータ抵抗玛	見在亻	直			pc n(		
r0396	ц.	ータ抵抗現在	E値				pc		
	ア	プリケーショ	ンと	単位系パラ	×—:	タ			
p0500	テク	クノロジーフ	アプ	リケーショ	ン				
p0505	単位	立系の選択							
	1	SI 単位系							
	2	基準単位系	S/SI	系					
	3	US 単位系					Dq		
	4	単位系、基	[準/	JS 系			- Dq		
p0573	基	準値パラメー	-タ(	の自動変更	「を禁	<b>禁止</b>			
p0595	技術	析的単位の遺	睡択						
	1	%	2	1 基準、	寸法	なし			
	3	bar	4	°C	5	Pa			
	6	ltr/s	7	m³/s	8	ltr/min			
	9	m³/min	10	ltr/h	11	m³/h	pC		
	12	kg/s	13	kg/min	14	kg/h	рC		
	15	t/min	16	t/h	17	Ν	pO		
	18 kN 19 Nm 20 psi						pC		
	21 °F 22 gallon/s 23 inch <sup>3</sup> /s					inch³/s	рC		
	24 gallon/min 25 inch³/min 26 gallon/h						-		
	27	27 inch <sup>3</sup> /h 28 lb/s 29 lb/min							
	30	lb/h	31	lbf	32	lbf ft	r0'		
	33	К	34	rpm	35	parts/min			
	36	m/s	37	ft³/s	38	ft³/min			

	39	39 BTU/min		BTU/h	41	mbar				
	42	inch wg	43	ft wg	44	m wg				
	45	5 % r.h. 46 g/kg								
p0596	基注	<b>唐</b> 量、技術革	位							
	モータ温度保護、モータモデル、									
	電流制限バラメータ 電流制限バラメータ									
p0601	モー	-タ温度セン	イサ :	タイプ						
	0	センサなし								
	1	PTC アラー	· L 8	<b>&amp;</b> タイマ						
	2	KTY84								
	4	バイメタル	NC	接点 アラ	ラーム	、& タイマ				
p0604	モー	-タ温度アラ	ž — "	ム閾値 [°(	2]					
p0605	モー	-タ温度故障	意閾伯	直 [°C]						
p0610	モ-	モータ温度故障の際の動作								
	0   故障なし、アラーム表示のみ、I <sub>max</sub>									
	1	の風劔なし	/							
	Imax の低減を伴うアラームと故障トリップ									
	2	アラームと	故障	章トリッン	プ、Im	ax				
		の低減なし	/							
	12	メッセージ	のみ	ナ、I <sub>max</sub> の	)低減	なし				
p0611	l²t ⇒	モータモデノ	レ熱I	時定数 [s	]					
p0612	モー	ータ温度補償	してう	デル有効	Ľ					
	00	モータ温度	度補	01	モーク	7温度補償				
		[     [     モテル 1 (l2t)     エテル 2     たちか     たちか     な								
	00	と f SUIL   と f SUIL     エータ泪 由 描 億 エ デ n. <b>7</b>								
	09	拡張を有効	支袖 幼化		2					
p0614	モー	-タ巻線抵抗	七温	度補正低	減係	数				
p0615	l²t ∹	モータモデノ	レ温	度故障閾	值 [°C	)]				
p0625	モ-	ータ周囲温度	ह [°C	)]						
p0637	7 Q 軸磁束、磁束飽和曲線 [mH]									
p0640	p0640 電流制限 [A]									
コントロ	ש–ר	ユニットの端子は	台、コ	マンドソース	、設定の	パラメータ				
r0720	r0720 CU 入出力接点数表示									
r0722	0722 CO/BO:CU									
	デシ	ジタル入力、	スラ	テータス	表示					
	.00	DI0(端子	5)							

	.01 DI 1 (端子 6)	p0759 CU アナログ入力 スパン特性 X 軸 2
	.02 DI 2 (端子 7)	p0760 CU アナログ入力 スパン特性 Y 軸 2
	.03 DI 3 (端子 8)	p0761 CU アナログ入力 断線検出異常閾値
	.04 DI 4 (端子 16)	p0764 CU アナログ入力不感帯
	.05 DI 5 (端子 17)	(デッドバンド)設定 [V]
	.11 DI 11 (端子 3、4) AI 0	p0771 CI: CU
r0723	CO/BO:CU デジタル入力、反転信号	アナログ出力信号ソース設定、AO0(端子
p0730	BI: 端子 DO 0 の CU 信号割り付けソース	12、13) [100 ≙ 100%]
	NO: 端子 19/NC:端子 18	<b>r0772</b> CU アナログ出力 現在値表示
p0731	BI: 端子 DO 1 の CU 信号割り付けソース	r0774   CU アナログ出力、出力電圧/電流実績値
	NO:端子 21	[100% 单 p2001]
r0747	CU、デジタル出力ステータス表示	<b>P0775 CU</b> アテロク出力 絶対値 (の出力設定
p0748	CU、デジタル出力信号の反転機能	
r0751	BO: CU アナログ入力ステータスワード	0 電流出力 (0 mA +20 mA)
r0752	CO: CU アナログ入力 電圧/電流 実績値	1 電圧 出刀 (0 V +10 V)
	Al0 (端子 3/4)	2 電流出力 (+4 mA +20 mA)
r0755	CO: CU アナログ入力 実績値 (単位	$y_2 = p0780$
	[%])、Al0 (端子 3/4) [100 ≙ 100%]	
p0756	CU アナログ入力タイプ (端子 3、4)	
	0 ユニポーラ (+側 単極性) 電圧入力 (0 V	y1 = p0778 - %
	+10 V)	x1 = p0777 x2 = p0779
	1 ユニポーラ電圧入力 断線検出あり	
	(+2 V +10 V)	p0777 CU アナログ出力 スパン設定 X 軸 1 [%]
	2 ユニポーラ電流入力 (0 mA +20 mA)	p0778 CU アナログ出力 スパン設定 Y 軸 1 [%]
	3 ユニポーラ電流入力 断線検出あり (+4	p0779 CU アナログ出力 スパン設定 X 軸 2 [%]
	mA +20 mA)	p0780 CU アナログ出力 スパン設定 Y 軸 2 [%]
	4 バイポーラ (±両極性) 電圧入力 (-	p0782 BI: CU アナログ出力
	10 V+10 V)	信号極性反転設定、AO 0 (端子 12、13)
	8   拨続なし	r0785 BO: CU アナログ出力 ステータスワード
	$y^2 = p0760 + $	.00   1 = AO 0 負側出力
		p0795 CU
	x1 = p0757	テジタル人力、シミュレーションモード
	V/mA	
	x2 = p0759	アングルハル、ンミュレーンヨンモード設   完備
	y1 = p0758	デジタル入力、シミュレーションモード
p0757	CU アナログ入力 スパン特性 X 軸 1	
p0758	CU アナログ入力 スパン特性 Y 軸 1	

p0798	CU デジタル入力、シミュレーションモード設	p0849	BI:	急停止解除/急停止 (OFF3) 信号ソース	
	定值	p0852	BI:運	転有効	
-	データセットの切り巻きノフピーパラメータ	p0854	BI:PI	_C 制御有効	
·		p0855	BI:モ	ータ保持ブレーキを強制開放	
p0802	SD/MMC	p0856	BI:速	度コントローラ イネーブル (有効)	
	メモリカードのソースまたはターゲット設定	p0858	BI:モ	ータ保持ブレーキを強制閉	
n0803	デバイスメモリのソースまたけターゲット	p0867	OFF	1	
poooo	番号の設定	-	後の	主回路メインコンタクタ開放までの遅	
p0804	データ伝送開始		れ時	間 [ms]	
<b>I</b>	12 メモリカード上の PROFIBUS	p0869	シー	ケンス制御コンフィグレーション	
	マスタの GSD の伝送を開始		.00	1 = STO	
p0806	BI: マスタ制御を禁止			後にメインコンタクタ「閉」を維持	
r0807	BO: マスタ制御有効	r0898	CO/E	30:コントロールリード ケンス制御	
p0809	コマンドデータセット (CDS)	r0800		クライ前回	
	のコピー機能	10033	00/1		
p0810	BI:コマンドデータセット選択 CDS ビット			PROFIBUS, PROFIdrive	
		p0918	PRO	FIBUS アドレス	
p0819	ドライブデータセット (DDS) のコピー地站	p0922	PRO	Fldrive テレグラム選択	
n0820	のコー <sup>1</sup> (成化		1	Standard telegram 1, PZD-2/2	
p0020	DDS、ビット 0		20	Standard telegram 20, PZD-2/6	
p0826	モータ切り替え、モータ番号		352	SIEMENS telegram 352, PZD-6/6	
r0835	CO/BO: データセット切り替え		353	SIEMENS telegram 353, PZD-2/2,	
	ステータスワード		0.5.4	PKW-4/4	
r0836	CO/BO:		354	SIEMENS telegram 354, PZD-6/6,	
	現在選択されているコマンドデータセット		000	Free telegram configuration with	
r0027			333	BICO	
10037	00/00. 現在選択されているドライブデータセット		++		
	DDS	□			
	///////////////////////////////	r0944	CO:	な障発生回数の記録	
		r0945	故障	コード	
p0840	BI:ON/OFF (OFF1)	r0946	故障	コードリスト	
p0844	BI: フリーラン停止解除/フリーラン停止	r0947	故障	番号履歴	
00/5	(OFF2)信号ソース 1	r0948	故障	発生時間 (単位 [ms])	
p0845	BI: フリーフン停止解除/フリーフン停止 (OFE2) 信号ソース 2	r0949	故障	履歴詳細コード	
n0849	(OFF2)	p0952	故障	ケースカウンタ	
p0040	DI. 心庁工府(5/ご庁工 (UFF3) 115ノーム	r0963	PRO	FIBUS 通信速度表示	
	·				

r0964	PROFIBUS デバイス表示番号		p1010	CO: 固定速度設定值 10 [rpm]
p0965	PROFIdrive プロファイル番号			CO: 固定速度設定值 11 [rpm]
p0969	969 システム通電時間 [ms]		p1012	CO: 固定速度設定值 12 [rpm]
I	場出	荷時設定へのリセット関連パラメータ	p1013	CO: 固定速度設定值 13 [rpm]
		パラメータ保存	p1014	CO: 固定速度設定值 14 [rpm]
p0970	パラ	ラメータリセット	p1015	CO: 固定速度設定值 15 [rpm]
	0	無効	p1016	固定速度設定値モード
	1	パラメータリセットの実行		1 回転方向の選択
	5	ドライブ安全機能パラメータのリセ		2 バイナリコードでの選択
		ットの実行	p1020	BI: 固定速度設定値選択ビット 0
	10	パラメータ設定 10	p1021	BI: 固定速度設定値選択ビット 1
		のダウンロードを開始します	p1022	BI: 固定速度設定値選択ビット 2
	11	パラメータ設定 11	p1023	BI: 固定速度設定値選択ビット 3
	40	のタリンロートを開始します	r1024	CO: 固定速度設定 現在選択された実績値
	12	ハフメータ設正 12		[100 % ≙ p2000]
	100	BICO 接続の $   $ セットを開始 $   ます$	r1025	BO: 固定速度設定値ステータス
n0071	パラメータな DOM に保ち		p1030	電動ポテンショメータ構成
p03/1	0	デーアをNOW に体行 毎効		00 現設定値保存有効
	1	ボタートション		01 自動運転、ランプファンクションジ
	10	パラメータ設定 10 トーて ROM		エネレータ有効
	10	に 保存		
	11	パラメータ設定 11 として ROM	4005	U3 NVRAM での速度設定値保存有効
		に保存	p1035	BI: 電動ホアンショメータ、設定値増速
	12	パラメータ設定 12 として ROM	p1036	BI: 電動ホテンショメータ、設定値減速
		に保存	p1037	電動ホテンショメータ、 東大迷皮 [rpm]
p0972	ドラ	ライブユニットのリセット	p1038	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
	j	度設定値チャンネルパラメータ	p1040	電動ホテンショメータ、開始速度 [rpm]
	\		p1043	BI: 電動ポテンジョメータ、設定個有効
p1000	速度	おびた他ソース設定	p1044	CI: 電動ホケンショメータ設定値ソース [100 % ▲ p2000]
p1001			r1045	[100 % = p2000]
p1002	CO		11045	電動ポテンショメータ、ランプファンクシ
p1003	CO	:固定速度設定值 3 [rpm]		ョンジェネレータ前段の速度設定値表示
p1004		: 固疋速度設疋値 4 [rpm]		[rpm]
p1005	CO	: 固足速度設定値 5 [rpm]	p1047	電動ポテンショメータ、加速時間 [s]
p1006	CO	: 固定速度設定值 6 [rpm]	p1048	電動ポテンショメータ、減速時間 [s]
p1007	CO	: 固定速度設定值 7 [rpm]		
p1008	CO	:固定速度設定值 8 [rpm]		
p1009	CO	:固定速度設定值9[rpm]		

r1050	CO:	r1119	CO: ランプファンクションジェネレータ
	電動ポテンショメータ、ランプファンクシ		入力部での速度設定値 [100 % ≙ p2000]
	ョンジェネレータ後段の速度設定値表示		n <sup>n</sup> ♠
	[100 % ≙ p2000]		(P1082)
p1055	BI:ジョグビットO		
p1056	BI:ジョグビット1		
p1058	ジョグ 1 速度設定値 [rpm]		
p1059	ジョグ <b>2</b> 速度設定値 [rpm]		<u> − −−−−−−</u> − − − − − − − − − − − − − −
p1070	CI: メイン速度指令設定値	p1120	ランプファンクションジェネレータ
m1071	[100 % = p2000] Ch. オイン語字体スタールング[100 A		加速時間 [s]
p1071	01. メイン設定値スクーリンク[100 単 100%]	p1121	ランプファンクションジェネレータ
r1073	CO:メイン連度指令設定値 祖在値表示		減速時間 [s]
11075	[100 % ≙ p2000]	p1130	ランプファンクションジェネレータ S
p1075	Cl: 速度指令補助設定值 [100 % ≜ p2000]		字開始時定数 [s]
p1076	Cl: 速度指令補助設定値スケーリング [100	p1131	ランプファンクションジェネレータS
p.070	≙ 100%]		子終 ] 時 定 数 [S]
r1077	CO: 速度指令補助設定値 現在値表示	p1134	フンフファンクションシェネレータS
	[100 % ≙ p2000]		
r1078	CO: 速度指令トータル値 現在値表示		U 加速中に $OFF1$ 動作または減速指令とな a た 世合 $C$
	[100 % ≙ p2000]		った場合、 <b>う</b> 字動作を行ってから減速すろ
p1080	最低速度制限 [rpm]		1 加速中に OFF1
p1081	最高速度スケーリング [%]		動作または減速指令となった場合、S
p1082	最高速度制限 [rpm]		字動作を行わず即時減速動作に入る
p1083	CO: 正回転方向の速度制限 [rpm]	p1135	OFF3 急減速時間 [s]
r1084	CO: 速度制限 正回転側 有効值	p1136	OFF3 S 字開始時定数 [s]
	[100 % ≙ p2000]	p1137	OFF3 S 字終了時定数 [s]
p1086	CO: 逆回転方向の速度制限 [rpm]	p1138	Cl: ランプファンクションジェネレータ
r1087	CO: 速度制限 逆回転側 有効值		加速時間のスケーリング設定 [100 ≙
	[100 % ≙ p2000]		100%]
p1091	周波数ジャンプ速度 1 [rpm]	p1139	CI: ランプファンクションジェネレータ
p1092	周波数ジャンプ速度 2 [rpm]		減速時間のスケーリング設定 [100 ≙
p1101	周波数ジャンプ 帯域幅 [rpm]	1110	
p1106	CI: 最低速度信号設定ソース	p1140	BI:フンフリアンクションシェネレータ有 効
p1110	BI:逆回転方向の運転を禁止	p1144	が DI・ランプフランカションパシュ タレータ
p1111	BI:正回転方向の運転を禁止	p1141	DI. ノンノフテンクションシェイレータ 動作継続
p1113	BI:速度設定値反転ソース	p1142	BI:速度設定値有効
r1114	CO: 回転方向制限回路後の速度設定値		
	[100 % ≙ p2000]		

P2:07 $? > 2 ? ? ? ? > 2 ? > 2 ? > 2 ? < 2 < p < p < p < p < p < p < p < p < p$	r1149	CC	):	p1212	12 自動再起動 実行待ち時間設定 [s]			
		ラン	ンプファンクションジェネレータ加減速	p1213	自動再起動 監視時間設定 [s]			
I'1170       CO: $izg = 2 > 1 > 1 = 1 > 0$ $g = 0 > 1 < 2 > 1 < 0$ I'1188       CO: $B > C = 0 < B > C < 0$ $B = 0 > 0 > 1 < 2 > 1 < 0 > 0 > 1 < 0 > 0 > 0 > 1 < 0 > 0 < 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0$		中	[100 % ≙ p2007]		[0]	再起動モニタ時 [1] リトライカウン		
速度設定値トークル表示[100 % $\triangleq$ p2000]         同           11198         CO/BC:設定値チャンネルのコントロール ワード表示         同           1         フライング再始動運転モード (速度指っ一年外起動)         9         20         保持プレーキ効じ           0         フライング再始動常時有効 (速度指令権性のら速度サーチ関本)         P1200         マライング再始動常時有効 (速度指令権性のら速度サーチ関本)         P1215         モータ保持プレーキ アレーキ開放中中間設定 [ms]           1         フライング再始動常時有効 (速度指令権性のら速度サーチを実施)         P1217         モータ保持プレーキ アレーキ開放動作時間設定 [ms]           1         フライング再始動 サーチ電流 [100 % $\triangleq$ (20 3:1)         P1216         E・-の保持プレーキ アレーキ開放助作時間設定 [ms]           1         フライング再始動 サーチ電流 [100 % $\triangleq$ (20 3:1)         P1217         モータ保持プレーキ アレーキ間放動作時間設定 [ms]           1         フライング再始動 サーチ電流 [100 % $\triangleq$ (20 5 ± 7)         P1216         E・の子の保持プレーキ アレーキ間放動作時間設定 [ms]           1         フライング再始動 サーチ電流 [100 % $\triangleq$ (20 5 ± 7)         P1230         BI: DC 7レーキ 電定           1         日動再起動を実施 しない故障審号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)         P1230         DC 7レーキ 朝助時間 [5] (7 レーキを使用する)           1         自動再起動を行わず、 故障リセット         P1230         C 7レーキ 制動電流 (7 レーキ マク マレーキ マク マレーキ マ マレーキ マク の (10 % $=$ 20 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	r1170	CO	:速度コントローラ			間 タのリセット時		
r1198 $CO I BO () BO () BC $		速周	度設定値トータル表示 [100 % ≙ p2000]			間		
ウード表示         0         保持ブレーキなし           1         フライング再始動運転モード (速度サーチ再起動)         3         モータ保持ブレーキあり、インバータ 内部のモータ保持ブレーキあり、インバータ かぶるを使用する           1         フライング再始動常時有効 (速度指令極性から速度サーチ酸生)         1         フライング再始動常時有効 (速度指令極性から速度サーチを実施)           1         フライング再始動常時有効 (速度指令極性から速度サーチを実施)         1         フライング再始動第時有効 (速度指令極性から速度サーチを実施)           1         フライング再始動サーチ電流[100 % ≙ roj331]         D         フレーキ [個法部動機能) 有効           1         フライング再始動サーチ電流[100 % ≙ roj331]         D         フレーキ [個法部動機能) 有効           1         フライング再始動サーチ電流[100 % ≙ roj331]         D         フレーキ [個法部動機能) 有効           1         自動再起動を実施しない故障番号を任意に 改定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)         D         FP1203         DC ブレーキ (個法部動機能) 有効           1         自動再起動を行わない 力         1         自動再起動を行わない 力         P1233         DC ブレーキ 制動時間 [s]           11         自動再起動を行わない 力         T14         停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なり         T133         C         Tレーキ目の主度 [rom]         T133         C         Tレーキ 引動時間 [s]         T133         C         Tレーキ フラを有力         T24         Voc_max コントローラを有効         (☆ キ ネ テ ッ ク ハ つ ッ 下         T14         Voc_max コントローラを有効	r1198	CC	//BO:設定値チャンネルのコントロール	p1215	モ	ータ保持ブレーキ 設定		
インバータ機能バラメータ(例:モータ保持ブレーキ)         3         モータ保持ブレーキのいったつタ保持ブレーキの的、インバータ内部のモータ保持ブレーキのかいたつタ保持ブレーキのかいたつタ保持ブレーキのかいたのというための作時間設定[ms]           1         フライング再始動運転モード (速度均分極性から速度サーチ時類が)         4         フライング再始動等時有効 (速度指令極性のみ速度サーチを実施)           1         フライング再始動キロクラ (速度指令極性のみ速度サーチを実施)         1216         モータ保持ブレーキ ブレーキ開放動作時間設定[ms]           1         フライング再始動サーチ電流[100 % ≙ ro331]         100         100         100           1         フライング再始動サーチ電波設定係数[%] (本数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。         100         100         100           101201         BI: フライング再始動サーチ電波設定係数[%] (株数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。         100         100         100           101201         フライング再始動サーチ電波設定係数[%] (株数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。         14         DC ブレーキ 設定           10120         フライング再始動サーチ電波度設定係数[%] (株数した)         14         B動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)         1231         DC ブレーキ 開始速度 P1234         DC ブレーキ開始速度 P1234         DC ブレーキ開始速度 P1234         DC ブレーキを使用する           11         自動再起動を行わず、故障リセットの み実行         11         1         1233         DC ブレーキ 相動時間 [S]           11233         DC ブレーキステータスワード         1234         DC ブレーキ 和助音         1234         DC ブレーキ ステータスワード           1243         停電後の自動再起動を実行する         14         停電後の自動再起動を実行する         1242         Voc.max コントローラを有効 (キネティックバッフマングッフレーキ		ワー	ード表示 		0	保持ブレーキなし		
p1200         フライング再始動運転モード (速度サーチ再起動)         ンスを使用する           0         フライング再始動業時有効 (速度指令極性から速度サーチ東強加)         p1216         モータ保持プレーキ ブレーキ開放動作時間設定 [ms]           1         フライング再始動常時有効 (速度指令極性のみ速度サーチを実施)         p1217         モータ保持プレーキ ブレーキ開放動作時間設定 [ms]           p1201         BI: フライング再始動サーチ電流 [100 % △ r0331]         p1203         フライング再始動サーチ電流 [100 % △ r0331]           p1202         フライング再始動サーチ運度設定係数 [%] (蒸を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。)         p1230         BI: DC プレーキ 設定           p1204         自動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210-6 または 16 の場合に有効な設定)         DC ブレーキ、制動電流 [A]           p1210         自動再起動を下お設定         p1233         DC ブレーキ、制動電流 [A]           p1216         自動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210-6 または 16 の場合に有効な設定)         p1233         DC ブレーキ、制動電流 [A]           p1231         自動再起動を見行かざ、故障リセットの み実行         p1233         DC ブレーキ、制動電流 [A]           p1232         DC ブレーキ、制動電流 [A]         p1233         DC ブレーキ、制動電流 [A]           p1233         DC ブレーキ、制動地電流 [A]         p1234         DC ブレーキシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシ	インバ	バータ	?機能パラメータ (例: モータ保持ブレーキ)		3	モータ保持ブレーキあり、インバータ		
(速度サーチ再起動)         (速度指令極性から速度サーチ用起動           0         フライング再始動常時有効 (速度指令極性から速度サーチ開始)         1           1         フライング再始動常時有効 (速度指令極性のみ速度サーチ度素施)         1           1         フライング再始動常時有効 (速度指令極性のみ速度サーチを実施)         1           1         フライング再始動常時有効 (速度指令極性のみ速度サーチを実施)         1           1         フライング再始動サーチ電流[100 % $\pm$ ro331]         1           1         フライング再始動サーチ電流[100 % $\pm$ ro331]         1           1         フライング再始動サーチ電流[100 % $\pm$ ro331]         1           1         フライング再始動サーチ電変設定係数[%]         1           係数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。         1           1         日動再起動を実施しない故障審号を任意に 設定 (P1210-6 または 16 の場合に有効な設定)         1           1         目動再起動を行わない         1           1         目動再起動を行わない         1           1         自動再起動を行わない         1           1         目動再起動を行わない         1           1         自動再起動を行わない         1           1         自動再起動を定行する         1           2         校応発生後の自動再起動を実行する         1           14         停電後の自動再起動を定行する         1           1         自動再起動を実行する         1           1         自動再起動を実行する         1           1         停電後の自動再起動を実行する	p1200	フラ	ライング再始動運転モード			い記のモーク保持ノレーイ動作シーク		
0フライング再始動常時有効 (速度指令極性から速度サーチ展動)ブレーキ開放動作時間設定 [ms]1フライング再始動常時有効 (速度指令極性から速度サーチを実施)p1201BI: フライング再始動 中チェ度設定係数 [%] (蒸支主会てると速度サーチ時間が長く なります。)p1202フライング再始動 サーチ速度設定係数 [%] (係数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。)p1203フライング再始動 サーチ速度設定係数 [%] (係数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。)p1204日動再起動を実施しない故障番号を任意に の場合に有効な設定)p1215日動再起動を行わないp1216日動再起動を行わない1自動再起動を行わない1自動再起動を行わない1自動再起動を行わす。故障リセット操作 人機能あり1停電後、手動で故障リセット操作を 人後、自動再起動実行、リトライ機 (た後、自動再起動を実行する1停電後、手動で故障リセット操作を 人後、自動再起動を実行する16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する11日動再起動を実行する1240Voc.max コントローラを有効 コントローラを回方有効1停電後、手動で故障リセット操作を 人後後、自動再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時再起動を実行する1日時一日 2001日時一日 2001日時一日 2001日時一日 2001日時一日 2001日時一日 2001日時一日 2001日時一日 2001日時一日 2001日時一日 2001日 <		(速	度サーチ再起動)	n1216	干	ータ保持ブレーキ		
1フライング再始動常時有効 (速度指令極性のら速度サーチ開始) $1217$ $7 - 7 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - $		0	フライング再始動無効	p1210	レブ	レーキ開放動作時間設定 [ms]		
(速度指令極性から速度サーチ開始) 4(速度指令極性から速度サーチ開始) (速度指令極性のみ速度サーチを実施) $7 \nu -$ キ閉動作時間設定 [ms]p1201BI: フライング再始動 中チ電流 [100 % $\Delta$ (331]DC ブレーキ 設定p1202フライング再始動 サーチ電流 [100 % $\Delta$ (331]0p1203フライング再始動 サーチ電流 [100 % $\Delta$ (331]0p1204アライング再始動 サーチ電波度設定係数 [%] (基数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。)4DC ブレーキ使用0検唐動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の易市起動を行わない)1自動再起動を行わない11自動再起動を行わない1自動再起動を行わない1自動再起動を行わず、故障リセット物 み実行4停電後の自動再起動実行、リトライ機 (他能忠り)14停電後、手動で故障リセット操作を た後、自動再起動を実行する16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する17自動再起動を支行する18対障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する191110シレン(max エントローラを有効11時一報金数 (11)121114停電後、手動で故障リセット操作 た後、自動再起動を実行する15対応 空域 (11)16対障発生後、手動で故障リセット操作 なした後、自動見起動を実行する171116対障発生後、手動でな障別 コマンドにて再起動する171116対障発生後、手動でな障別 コマンドにて再起動する1711171118大口の支配方有効191114特徴生後、手動でな障別 コントローラを両方有効15ブレマントローラ コントローラ コントローラ16対障子を スペントローラ コントローラ171114<		1	フライング再始動常時有効	n1217	ب ب	ータ保持ブレーキ		
4フライング再始動常時有効 (速度指令極性のみ速度サーチを実施)p1201BI: フライング再始動サーチ電流 [100 % $\Delta$ r0331]p1202フライング再始動サーチ電流 [100 % $\Delta$ r0331]p1203フライング再始動サーチ電流 [100 % $\Delta$ r0331]p1204フライング再始動サーチ運度設定係数 [%] 係数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。p1205自動再起動を実施しない故障番号を任意に 改定 (P1210=6 または 16 の一場合に有効な設定)p1206自動再起動を行わざ、故障リセット時間p1207自動再起動を行わず、故障リセットの み実行1自動再起動を行わず、故障リセットの み実行4停電後の自動再起動実行、リトライ機 (能なし)6故障発生後の自動再起動実行、リトライ機 化機能あり14停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行するp1211自動再起動、リトライ回数設定p1211自動再起動、リトライ回数設定			(速度指令極性から速度サーチ開始)	p1211	ブ	レーキ閉動作時間設定 [ms]		
1         (速度指令極性のみ速度サーチを実施)           p1201         BI: フライング再始動有効信号ソース           p1202         フライング再始動サーチ電流[100 % ≙           p1203         フライング再始動サーチ速度設定係数[%]           係数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。         (4         DC ブレーキ 設定           p1206         割一再起動を実施しない故障番号を任意に の場合に有効な設定)         (7)           p1210         自動再起動を実施しない故障番号を任意に の場合に有効な設定)         (7)           p1210         自動再起動を下ド設定         (7)           p1211         自動再起動を行わず、故障リセット操作を た後、自動再起動を実行する         (7)         (7)           (7)         自動再起動実行、リトライ機 能なし         (7)         (7)         (7)           (7)         自動再起動を実行する         (7)         (7)         (7)         (7)           (7)         自動再起動を実行         (7)         (7)         (7)         (7)           (7)         自動再起動を実行する         (7)         (7)         (7)         (7)           (7)         (7)         (7)         (7)         (7)         (7)         (7)           (8)         政障発生後の自動再起動を実行する         (7)         (7)         (7)         (7)         (7)         (7)           (9)         (7)         (7)         (7)         (7)         (7)         (7)         (7)           (1)		4	フライング再始動常時有効	p1230	BI:	DC ブレーキ (直流制動機能) 有効		
p1201       Bi: フライング再始動サーチ電流[100 % ≙ r0331]       0       機能割り付けなし         p1202       フライング再始動サーチ速度設定係数[%] 係要を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。       4       DC ブレーキ使用         p1203       ブライング再始動サーチ速度設定係数[%] 係要を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。       14       設定速度(DC ブレーキを使用する         p1206       自動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)       14       設定速度 (DC ブレーキを使用する         p1210       自動再起動を下影定       1       1       設定速度(DC ブレーキを使用する         p1210       自動再起動を行わない       1       1       1       1         p1210       自動再起動を定行かす、故障リセットの み実行       1       1       1       1         6       故障発生後の自動再起動実行、リトライ機 能なし       1       1       1       1         6       故障発生後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       2       Voc コントローラを有効 (キネティックバッファリング)       3       Voc コントローラを有効 (キネティックバッファリング)         1       検 臨後の自動再起動を実行する       1       1       Voc.max コントローラを有効         1       検 臨後 第       1       Voc.max コントローラ b Voc.max コントローラを両方有効      1         1       レ 次       1       1       1       1      1      1         1       Voc.max コントローラを面方効       1       Voc.max コントローラ 動作開始レベル表示       1       1       1       1       1       1       1       1			(速度指令極性のみ速度サーチを実施)	p1231	DC	こブレーキ 設定		
p1202       フライング再始動サーチ電流 [100 % ≙ r0331]       4       DC ブレーキ使用         p1203       フライング再始動サーチ速度設定係数 [%] 係数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。       4       DC ブレーキ使用         p1206       自動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)       14       設定速度 (DC ブレーキ開始速度 P1234) 以下で DC ブレーキを使用する         p1210       自動再起動を一下設定       p1232       DC ブレーキ 制動時間 [S]         p1234       DC ブレーキ 制動時間 [S]         p1235       DC ブレーキ 制動時間 [S]         p1236       自動再起動を行わない         1       自動再起動を行わない         1       自動再起動を行わず、故障リセットの み実行         4       停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         6       故障発生後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         14       停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         15       対応発生後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         16       故障発生後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         16       故障発生後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         16       対応発生後、手動で故障リセット操作         124       Voc_max コントローラを Voc_max コントローラを両方有効         1244       Voc_max コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % ≜ p2001]         p1241       自動再起動、リトライ回数設定	p1201	BI:	フライング再始動有効信号ソース		0	機能割り付けなし		
P1203         フライング再始動サーチ速度設定係数[%] 係数を大きくすると速度サーチ時間が長く なります。         5         OFF1/OFF3 停止時にDCブレーキを使用する           p1206         自動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)         14         設定速度 (DC ブレーキ開始速度 P1234) 以下で DC ブレーキを使用する           p1217         自動再起動を行わない         p1233         DC ブレーキ 制動時間 [s]           p1234         自動再起動を行わない         p1234         DC ブレーキ 制動時間 [s]           p1241         自動再起動を行わず、故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         p1234         DC ブレーキ ステータスワード           f         停電後の自動再起動実行、リトライ 後能あり         r1239         C ブレーキ ステータスワード           f         停電後、自動再起動実行、リトライ機         1         Voc コントローラす使用           f         修電後、自動再起動を実行する         1         Voc コントローラを有効           f         修電後、自動再起動を実行する         1         Voc コントローラを有効           f         修電後、自動再起動を実行する         1         Voc コントローラを有効           f         検応発生後、自動再起動を実行する         1         Voc max コントローラを両方有効           f         検応発生後、自動再起動を支行する         1         Voc max コントローラ 動作開始レベル表示           f         すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する         1242         Voc max コントローラ 防作開始レベル表示           f         すべての故障を自動リセットし、ON         1         10         Voc max コントローラ 応答性係数[%]           p12141         自動・声起動、リトライ回数設定         p1245	p1202	フラ	ライング再始動 サーチ電流 [100 % ≙		4	DC ブレーキ使用		
p1203       フライング再始動サーチ速度設定係数 [%]       停止時にDCブレーキを使用する         係数を大きくすると速度サーチ時間が長くなります。       14       設定速度 (DC ブレーキ開始速度         p1206       自動再起動を実施しない故障番号を任意に設定 (P1210=6 または 16 の易合に有効な設定)       p1232       DC ブレーキ、制動電流 [A]         p1210       自動再起動を行わない       p1233       DC ブレーキ、制動電流 [A]         p1234       自動再起動を行わない       p1233       DC ブレーキ、制動電流 [A]         p1235       0       自動再起動を行わず、故障リセットののみ実行       p1234       DC ブレーキ 和動時間 [S]         p1234       停電後の自動再起動実行、リトライ機       p1234       DC ブレーキステータスワード         4       停電後の自動再起動実行、リトライ機       f1       Voc コントローラまたは、Voc 監視設定         6       故障発生後の自動再起動を実行する       f1       Voc コントローラを有効         14       停電後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       f1       Voc_max コントローラを有効         16       故障発生後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       f1       Voc_max コントローラを両方有効         f1       技術       f1       Voc_max コントローラ 動作開始レベル表示         f1       がoc_max コントローラ 防管開始レベル表示       f1         f2       すべての故障を自動リセットし、ON       av トローラ 軟管開始レベル設定       f1         f2       すべての故障を自動リセットし、ON       av トローラ 軟管開始レベル設定       f1         f1       すべての故障を自動リセットレーライン       f1       f1         f2       すべての故障を自動リセットレ、ON       f1		r03			5	OFF1/OFF3		
係数を大きくすると速度サーナ時間が長く なります。         1         設定速度 (DC ブレーキ開始速度           p1206         自動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)         p1232         DC ブレーキ、制動電流 [A]           p1210         自動再起動を行わない         p1233         DC ブレーキ、制動電流 [A]           p1210         自動再起動を行わない         p1233         DC ブレーキ、制動電流 [A]           1         自動再起動を行わず、故障リセットの み実行         p1234         DC ブレーキ ステータスワード           1         自動再起動を行わず、故障リセットの み実行         p1234         DC ブレーキステータスワード           4         停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         P1240         OC コントローラまたは、Voc 監視設定           6         故障発生後の自動再起動を実行する         0         Voc コントローラを有効 (キネティックバッファリング)           14         停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         1         Voc_max コントローラを人内の (キネティックバッファリング)           3         Voc_max コントローラを両方有効         1         Voc_max コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % ± p2001]           p1211         自動再起動、リトライ回数設定         p1245         Voc_max コントローラ 動作開始レベル設定	p1203	フラ	フイング冉始動サーチ速度設定係数[%]			停止時にDCブレーキを使用する		
p1206     自動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)     P1234)以下で DC ブレーキを使用する       p1210     自動再起動を実施しない故障番号を任意に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)     p1232     DC ブレーキ、制動電流 [A]       p1210     自動再起動を一ド設定     p1233     DC ブレーキ 制動時間 [s]       p1234     DC ブレーキ 制動時間 [s]     p1233     DC ブレーキ ステータスワード       1     自動再起動を行わず、故障リセットの み実行     p1234     DC ブレーキ 制動時間 [s]       4     停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし     p1234     DC ブレーキ ステータスワード       6     故障発生後の自動再起動実行、リトライ機     p1234     DC ブレーキステータスワード       14     停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する     1     Voc.max コントローラを有効 (キネティックバッファリング)       14     停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する     1     Voc.min コントローラを因方有効       1242     Voc.max コントローラ 動作開始レベル表示 [U V & e p2001]       p1211     目動再起動、リトライ回数設定     p1245     Voc.max コントローラ 防作開始レベル設定		係教	数を大きくすると速度サーチ時間が長く <sup>1</sup> オー		<b>14</b> 設定速度 (DC ブレーキ開始速度			
p1206       目動再起動を実施しない破障番芳を住息に 設定 (P1210=6 または 16 の場合に有効な設定)       ブレーキを使用する         p1210       自動再起動モード設定       p1232       DC ブレーキ、制動電流 [A] p1233         p1210       自動再起動を行わない       p1233       DC ブレーキ制動時間 [s]         p1234       DC ブレーキ制動時間 [s]         p1234       DC ブレーキ制動時間 [s]         p1234       DC ブレーキ制動時間 [s]         p1234       DC ブレーキステータスワード         p1234       DC ブレーキステータスワード         p1235       DC ブレーキ制動時間 [s]         p1236       DC ブレーキ制動時間 [s]         p1237       DC ブレーキステータスワード         p1238       DC ブレーキの東加動に         p1239       CO/BO: DC ブレーキステータスワード         p1240       停電後の自動再起動実行、リトライ機         能なし       1       Voc コントローラまたは、Voc 監視設定         14       停電後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       1         16       故障発生後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       1         11       Voc_max コントローラを両方有効       コントローラを両方有効         r1242       Voc_max コントローラ 動作開始レベル表示         10       Voc_max コントローラ 応答性係数 [%]         11       P1243       Voc_max コントローラ 応答性係数 [%]         12       P1243       Voc_max コントローラ 応答性係数 [%]		イより 一 一				P1234) 以下で DC		
内場合に有効な設定)         p1230         DC ブレーキ、制動電流 [A]           p1210         自動再起動モード設定         p1233         DC ブレーキ、制動電流 [A]           0         自動再起動を行わない         p1234         DC ブレーキ 制動時間 [S]           1         自動再起動を行わず、故障リセットの み実行         p1234         DC ブレーキ 制動時間 [S]           4         停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         p1234         DC ブレーキ ステータスワード           7         自動再起動を行わず、故障リセットの み実行         p1234         DC ブレーキ ステータスワード           4         停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         p1234         DC ブレーキ ステータスワード           7         単加         Voc コントローラまたは、Voc 監視設定 (ベクトル制御)         Voc コントローラを有効           14         停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         1         Voc_max コントローラをA           16         故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する         3         Voc_max コントローラをVoc_max コントローラを両方有効           1240         マンドにて再起動する         P1243         Voc_max コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % ≙ p2001]           p1241         自動再起動、リトライ回数設定         p1245         Voc_max コントローラ 動作開始レベル設定	p1206	日野	助冉起動を美施しない故障番芳を仕息に ☆ (P1210=6 またけ 16		ブレーキを使用する			
p1210         自動再起動モード設定           0         自動再起動を行わない           1         自動再起動を行わず、故障リセットの み実行           4         停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし           6         故障発生後の自動再起動実行、リトライ機 能なし           14         停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する           16         故障発生後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する           16         故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する           26         すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する           p1211         自動再起動、リトライ回数設定		の地	場合に有効な設定)	p1232	p1232 DC ブレーキ、制動電流 [A]			
p12:10         日勤用起動で1742(2)         p12:34         DC ブレーキ開始速度 [rpm]           0         自動再起動を行わず、故障リセットの み実行         p12:34         DC ブレーキ ステータスワード           4         停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         p12:34         DC ブレーキ開始速度 [rpm]           6         故障発生後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         p12:34         DC ブレーキ開始速度 [rpm]           7         (ペクトル制御)         0         Voc コントローラまたは、Voc 監視設定 (ベクトル制御)           1         Voc_max コントローラを有効 (キネティックバッファリング)         1           14         停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         1         Voc_min コントローラを有効 (キネティックバッファリング)           3         Voc_max コントローラを両方有効           1242         Voc_max コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % é p2001]           p1241         自動再起動、リトライ回数設定	n1210	白重	動再起動チード設定	p1233	DC ブレーキ 制動時間 [s]			
1         自動再起動を行わず、故障リセットの み実行         r1239         CO/BO: DC ブレーキ ステータスワード           4         停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         P1240         Voc コントローラまたは、Voc 監視設定 (ベクトル制御)           6         故障発生後の自動再起動実行、リトラ イ機能あり         0         Voc コントローラ不使用           1         停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         1         Voc_max コントローラを有効 (キネティックバッファリング)           3         Voc_min コントローラを両方有効           16         故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する         r1242         Voc_max コントローラを両方有効           71242         Voc_max コントローラを両方有効         14         P1241         自動再起動・リトライ回数設定	p1210	0	自動再起動を行わたい	p1234	DC ブレーキ開始速度 [rpm]			
1       日勤用起動ではゆうて、(k)(中) て (マ) (マ)         4       停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし         6       故障発生後の自動再起動実行、リトラ イ機能あり         14       停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         16       故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する         26       すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する         p1211       自動再起動、リトライ回数設定             p1211       自動再起動、リトライ回数設定           p1211		1	自動再起動を行わず 故障リセットの	r1239	СС	D/BO: DC ブレーキ ステータスワード		
4停電後の自動再起動実行、リトライ機 能なし0Voc コントローラ不使用6故障発生後の自動再起動実行、リトラ イ機能あり1Voc_max コントローラを有効14停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する2Voc_min コントローラを有効 (キネティックバッファリング)16故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する3Voc_min コントローラをNoc_max コントローラを両方有効16が障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行するr1242Voc_max コントローラ 軟作開始レベル表示 [100 % ≙ p2001]p1211自動再起動、リトライ回数設定p1245Voc_min コントローラ 動作開始レベル設定 (たん)		l .	み実行	p1240	$V_{\text{D}}$	c コントローラまたは、 V <sub>DC</sub> 監視設定		
能なし       0       VDC コントローラ不使用         6       故障発生後の自動再起動実行、リトラ イ機能あり       1       VDC_max コントローラを有効         14       停電後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       2       VDC_min コントローラを有効         16       故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する       3       VDC_min コントローラをWDC_max コントローラを両方有効         26       すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する       r1242       VDC_max コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % ≜ p2001]         p1211       自動再起動、リトライ回数設定       p1245       VDC_min コントローラ 動作開始レベル設定		4	停電後の自動再起動実行、リトライ機		(ベ	ジクトル制御)		
6       故障発生後の自動再起動実行、リトラ イ機能あり         14       停電後、手動で故障リセット操作をし た後、自動再起動を実行する         16       故障発生後、手動で故障リセット操作を た後、自動再起動を実行する         16       故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する         26       すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する         p1211       自動再起動、リトライ回数設定			能なし		0	V <sub>DC</sub> コントローラ不使用		
イ機能あり       14       停電後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       2       VDC_min コントローラを有効 (キネティックバッファリング)         16       故障発生後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       3       VDC_min コントローラと VDC_max コントローラを両方有効         26       すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する       r1242       VDC_max コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % ≙ p2001]         p1211       自動再起動、リトライ回数設定       p1245       VDC_min コントローラ 動作開始レベル設定		6	故障発生後の自動再起動実行、リトラ		1	V <sub>DC_max</sub> コントローラを有効		
14       停電後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       (キネティックバッファリング)         16       故障発生後、手動で故障リセット操作をした後、自動再起動を実行する       3       VDC_min コントローラとVDC_max コントローラを両方有効         26       すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する       r1242       VDC_max コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % ≙ p2001]         p1211       自動再起動、リトライ回数設定       p1245       VDC_min コントローラ 動作開始レベル設定			イ機能あり		2	V <sub>DC_min</sub> コントローラを有効		
た後、自動再起動を実行する       3       VDc_min コントローラとVDc_max         16       故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する       3       VDc_min コントローラとVDc_max         26       すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する       r1242       VDc_max コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % ≙ p2001]         p1211       自動再起動、リトライ回数設定       p1245       VDc_min コントローラ 動作開始レベル設定		14	停電後、手動で故障リセット操作をし			(キネティックバッファリング)		
16       故障発生後、手動で故障リセット操作 をした後、自動再起動を実行する       コントローフを両方有効         26       すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する       r1242       V <sub>DC_max</sub> コントローラ 動作開始レベル表示 [100 % ≙ p2001]         p1211       自動再起動、リトライ回数設定       p1243       V <sub>DC_max</sub> コントローラ 動作開始レベル設定			た後、自動再起動を実行する		3	V <sub>DC_min</sub> コントローラと V <sub>DC_max</sub>		
をした後、自動再起動を実行する     r1242     V <sub>DC_max</sub> コントローラ 動作開始レベル表示       26     すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する     [100 % ≙ p2001]       p1211     自動再起動、リトライ回数設定     p1245       V <sub>DC_min</sub> コントローラ 動作開始レベル設定     (h)		16	故障発生後、手動で故障リセット操作			コントローフを両万有効		
26     すべての故障を自動リセットし、ON コマンドにて再起動する     [100 % ≙ p2001]       p1211     自動再起動、リトライ回数設定     p1243     V <sub>DC_max</sub> コントローラ 応答性係数 [%]       p1245     V <sub>DC_min</sub> コントローラ 動作開始レベル設定		をした後、自動再起動を実行する		r1242		C_max コントローフ 動作開始レベル表示		
コマンドにて再起動する         p1243         V <sub>DC_max</sub> コントローラ 応答性係数 [%]           p1211         自動再起動、リトライ回数設定         p1245         V <sub>DC_min</sub> コントローラ 動作開始レベル設定		26	すべての故障を自動リセットし、ON	m1010		JU % = P2UU1]		
<b>p1211</b> 自動再起動、リトライ回数設定 <b>p1245 V</b> <sub>DC_min</sub> コントローフ 動作開始レベル設定			コマンドにて再起動する	p1243	V <sub>DC_max</sub> コントローラ 応答性係数 [%]			
	p1211	自動	助再起動、リトライ回数設定	p1245	VD	C_min コントローフ 動作開始レベル設定		

r1246	VDC	min コントローラ 動作開始レベル表示		6	繊維用途向けマルチモータ制御モード
	(キ.	ネティックバッファリング) [100 % ≙			+ FCC
	p20	001]		7	V/f 二乗逓減トルク特性 + ECO
p1247	$V_{DC}$	コントローラ 応答性係数 [%]			モード
p1249	$V_{DC}$	_max コントローラ 実行速度下限設定		19	V/f 特性カスタマイズモード
	[rpr	n]			(周波数/電圧指令個別設定)
p1254	VDC	c_max コントローラ自動 ON レベル検出		20	速度制御
	0	自動検出禁止			(エンコーダレスベクトル制御)
	1	自動検出有効		U	<b>▲</b>
p1255	VDC	2_min コントローラ時間閾値 [ <b>s</b> ]		U <sub>n</sub>	
p1256	VDC	min コントローラ応答性			P1312
	(キ.	ネティックバッファリング)			P1311
	0	不足電圧までバッファ V <sub>DC</sub> 、n <p1257 → F07405</p1257 			
	1	不足電圧までバッファ V <sub>DC</sub> 、n <p1257< th=""><th></th><th></th><th>X</th></p1257<>			X
		→ F07405、t>p1255 → F07406			P1310
p1257	VDC	<sub>min</sub> コントローラ 下限速度設定 [rpm]			$f_{n}$
p1271	禁⊥	上設定された速度指令方向に対するフラ	m1202	\//£	
	イン	ィグ再始動の最大サーチ周波数 [Hz]	p1302	V/I	1個 - ノノイクレーション
p1280	$V_{DC}$	、コントローラまたは、V <sub>DC</sub> 監視設定		.03 /m.14	
	(V/f	「制御)	p1310	1広辺	3 電圧ノースト [100 % ≙ p0305]
	0	V <sub>DC</sub> コントローラ不使用	p1311	加退	2.電圧フースト [%]
	1	V <sub>DC_max</sub> コントローラを有効	p1312	スタ	マート電圧フースト [%]
r1282	$V_{DC}$	_max コントローラ 動作開始レベル表示	r1315	電圧	_ブースト、合計値 [100 % ≙ p2001]
	(V/f	f) [100 % ≙ p2001]			U ♠
p1283	VDC	c_max コントローラ 応答性係数 (V/f) [%]			(r0071)
p1284	VDC	<sub>2_min</sub> コントローラ時間閾値 (V/f) [s]		p132	27 (U4)
		V/f 制御パラメータ		p132	25 (U3)
p1300	開川	レープ/閉ループ 制御モード選択		p132 p132	23 (U2) I
	0	V/f 直線比例特性			0 Hz + p1322 + p1326 + c
	1	V/f 直線比例特性 +			(f2) (f4)
		FCC(最適トルクブースト)			p1320 p1324 p1082 (f1) (f3)
	2	V/f 二乗逓減負荷特性	p1320	プロ	ュグラム V/f 制御 周波教設定 1 [Hz]
		(ファン・ポンプ)	n1321	プロ	· グラム V/f 制御 雷圧設定 1 [Hz]
	3	プログラム V/f 特性	p1322	プロ	· グラム V/f 制御 周波数設定 2 [Hz]
	4	V/f 直線比例特性 + ECO	p1323	プロ	ログラム V/f 制御 電圧設定 2 Ⅳ1
		モード(磁束低減)	p1324	プロ	□ グラム V/f 制御 周波数設定 3 [Hz]
	5	繊維用途向けマルチモータ制御モード	p1325	プロ	ログラム V/f 制御 電圧設定 3 [V]

p1326	プログラム V/f 制御 周波数設定 4 [Hz]	p1496	加速トルク補償 スケーリング [%] (SLVC:			
p1327	プログラム V/f 制御 電圧設定 4 [V]		センサレスベクトル制御)			
p1330	Cl: V/f 特性カスタマイズモード	p1498	負荷慣性モーメント [kgm <sup>2</sup> ]			
	電圧設定値 [100 % ≙ p2001]	p1502	BI:慣性モーメント推定器の動作ホールド			
p1331	出力電圧制限 [V] (出力電圧マージン)		0 慣性モーメント 1 慣性モーメント			
p1334	V/f 制御 すべり補正開始周波数 [Hz]		推定器 動作有効 推定器の動作ホ			
p1335	すべり補正、スケーリング値		ールド			
	[100 % ≙ r0330]	p1511	Cl: 補助トルク 1 設定ソース			
p1336	すべり補正、補正リミット値		[100 % ≙ p2003]			
	[100 % ≙ r0330]	r1516	CO: 補助トルクおよび加速トルク			
r1337	CO: すべり補正、現在補正値表示		合計値表示 [100 % ≙ p2003]			
	[100 ≙ 100%]	p1520	CO: トルクリミット 上限 [Nm]			
p1338	V/f モード 機械共振減衰ゲイン	p1521	CO: トルクリミット 下限 [Nm]			
p1340	I <sub>max</sub> 電流制限コントローラ 比例ゲイン	p1522	Cl: トルクリミット 上限 設定ソース			
	(V/f)		[100 % ≙ p2003]			
r1343	CO: I_max	p1523	CI: トルクリミット 下限設定ソース			
	電流制限コントローラ周波数出力現在値		[100 % ≙ p2003]			
	[100 % ≙ p2000]	p1524	CO: トルクリミット 上限/力行側			
p1349	V/f モード 機械共振減衰最大周波数 [Hz]	4505	スケーリンク設定[100 ≙ 100%]			
p1351	CO: モータ保持ブレーキ 開始周波数設定	p1525	CO: トルクリミット 下限 スケーリング記字 [400 A 400%]			
	[100 ≙ 100%]	-4500				
p1352	CI: モータ保持ブレーキ 開始周波数設定	r1526	CU: トルクリミット 上限 有効値衣示 (ナフセットなし)[100 % A p2003]			
	[100 ≙ 100%]	r1527	(スノビノーなど)[100 % = p2003] CO: トルクルミット 下限 右効値書子			
	ベクトル制御パラメータ	11327	(オフセットなし) [100 % ≙ p2003]			
r1438	CO: 速度コントローラ 速度設定値表示	p1530	出力制限力行側設定 [kW]			
	[100 % ≙ p2000]	p1531	出力制限回生側設定 [kW]			
p1452	速度コントローラ 速度フィードバック値	r1538	CO: トルクリミット 上限 有効値表示			
	一次遅れ時定数 (SLVC:		[100 % ≙ p2003]			
	センサレスペクトル制御) [ms]	r1539	CO: トルクリミット 下限 有効値表示			
p1470	速度コントローフ 比例 (P) ケイン (SLVC:		[100 % ≙ p2003]			
1 1 7 0	センサレスペクトル制御)	r1547	CO: 速度コントローラ出力側			
p1472	速度コントローフ 積分時間 [ms] (SLVC:		トルクリミット値			
- 4 4 7 5			[0] 上限リミット [100 % ≙ p2003]			
p1475	UI: 迷皮コントローク エータ促転ブレーキ田トルク設定値		[1] 下側リミット [100 % ≙ p2003]			
	「100 % 4 n2003]	p1552	Cl: トルクリミット上側 スケーリング			
r1482	CO: 速度コントローラ   更表 (積分値) 表示		オフセットなし [100 ≙ 100%]			
11702	[100 % ≜ p2003]	p1554	Cl: トルクリミット下側 スケーリング			
r1493	CO: 合計慣性モーメント [kam <sup>2</sup> ]		オフセットなし [100 ≙ 100%]			

p1560	慣性モーメント推定器、加速トルク制限値						
	設定 [100% ≙ r0333]						
p1561	慣性モーメント推定器						
	への切り替え変更時間						
	(慣性トルク分) [ms]						
p1562	慣性モーメント推定器への切り替え変更時						
	間 (メカロストルク分) [ms]						
p1563	CO:慣性モーメント推定器						
	メカロストルク分推定値(止側回転万回)						
4504							
p1564	CO: 慣性セーメント推定器						
	メガロストルク 万推定値 (逆側回転万向) [Nim]						
n1570	[101]						
p1570	CO. 1 2 2 磁米指节恒 [100 = 100 /6]						
p1580	局効率運転設止[70]						
r1598	CO: モーダ磁東指令値 合計 [100 ≦ 100%]						
p1610	トルク設定値メカロス補貨分 (SLVC:						
4044	センサレスベクトル) [100 % ≙ r0333]						
p1611	トルク設正値 加速補償分 (SLVC:						
r1720	CO: エータトルク発生八 雪田353]						
11752	[100 % ≙ p2001]						
r1733	CO: モータ磁束発生分 電圧設定値						
	[100 % ≙ p2001]						
p1745	モータモデル (ベクトル演算) 故障検知						
•	ストール検出 [%]						
p1780	モータモデル補正回路設定						
	ゲートフェット						
p1800	キャリア周波数設定値 [kHz]						
r1801	CO: キャリア周波数 現在値						
	[100 % ≙ p2000]						
p1806	フィルタ時定数 V <sub>DC</sub> 補正 [ms]						
p1820	インバータ出力相の入れ替え						
	(モータ回転方向変更)/注:						
	エンコータ付ペクトル制御の場合はエンコ						
	ータの極性変更も必要です						
4000	0 Off 1 On						
r1838	0     Off     1     On       CO/BO: 主回路ゲートユニット       フテータスロード 1						

p1900         モータデータ定数測定および回転測定 (オートチューニング設定)           0         無効           1         静止型および回転型のモータオートチュニングを 実行します。           2         静止型のモータオートチューニングを 実行します。           3         回転型のモータオートチューニングを 実行します。           p1901         インバータテストパルス (自己診断機能)設定           .00         相短絡テストパルス有効           .01         地絡故障検出 テストパルス有効           .02         毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)           p1909         モータデータ定数測定 (オートチューニング コントロールワード           p1909         モータデータ定数測定 (オートチューニング設定)選択           p1950         回転型オートチューニング 実行項目設定           p1950         回転型オートチューニング           2         センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング           3         センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング           3         センサレスベクトル制御運転での速度           p1960         三次下速度[%]           p1961         モータ磁転鉋和特性チューニング 実行速度[100 % ≙ p0310]           p1965         速度コントローラオートチューニング 実行速度[%]           p1966         速度コントローラオートチューニング           実行速度[%]         アントローラオートチューニング           p1965         速度コントローラオートチューニング           実行速度[100 % ≙ p0310]         アリロラ           p1967         速度コントローラオートチューニング           点         電圧パルス、1 次高調波方式           4         電圧パルス、2 相反転方式	-F	ータ定数測定 (オートチューニング) 関連パラメータ							
(オートチューニング設定)         0         無効           1         静止型および回転型のモータオートチュニングを実行します。           2         静止型のモータオートチューニングを実行します。           3         回転型のモータオートチューニングを実行します。           91901         インバータテストパルス (自己診断機能)設定           .00         相短絡テストパルス有効           .01         地絡故障検出 テストパルス有効           .02         毎回の運転毎にテストパルス有効           .01         地絡故障検出 テストパルス有効           .02         毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)           p1909         モータオートチューニング           コントロールワード         ア           p1910         モータデータ定数測定 (オートチューニング設定) 選択           p1959         回転型オートチューニング           取り         0         無効           1         センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング           第         センサレスベクトル制御運転での回転 コントローラオートチューニング           p1960         速度コントローラオートチューニング           裏行速度 [%]         アントローラオートチューニング           p1961         モータ磁束飽和特性チューニング           実行速度 [100 % 全 p0310]         アリロラ           p1965         速度コントローラオートチューニング           実行速度 [%]         アレーラボートチューニング           p1967         速度マントローラオートチューニング           第一連度「小ルス、2 相反転方式         2 本 二人名	p1900	) モ	モータデータ定数測定および回転測定						
0         無効           1         静止型および回転型のモータオートチュ ューニングを実行します。           2         静止型のモータオートチューニングを 実行します。           3         回転型のモータオートチューニングを 実行します。           p1901         インバータテストパルス (自己診断機能)設定 $.00$ 相短絡テストパルス有効 $.01$ 地絡故障検出 テストパルス有効 $.02$ 毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)           p1909         モータオートチューニング コントロールワード           p1910         モータオートチューニング 調査           (オートチューニング設定) 選択         回転型オートチューニング 裏行           p1959         回転型オートチューニング 選択           0         無効           1         センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング           3         センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング           p1961         モータ磁東飽和特性チューニング           実行速度 [100 % ≙ p0310]           p1965         速度コントローラオートチューニング           実行速度 [100 % ≙ p0310]           p1967         速度コントローラオートチューニング           応答特性設定 [%]           p1980         POIID モータ磁極検出手順           1         電圧パルス、2 相反転方式           6         電圧パルス、2 地方式		(オ	ートチューニング設定)						
1         静止型および回転型のモータオートチュ ューニングを実行します。           2         静止型のモータオートチューニングを 実行します。           3         回転型のモータオートチューニングを 実行します。           p1901         インバータテストパルス (目こ診断機能)設定           .00         相短絡テストパルス有効           .01         地絡故障検出 テストパルス有効           .02         毎回の運転毎にテストパルス有効           .01         地名故障検出テストパルス有効           .02         毎回の運転毎にテストパルス有効           .03         モータボートチューニング           カントロールワード         ア1909           モータデータ定数測定 (オートチューニング設定)選択         1           p1959         回転型オートチューニング           ア1950         画転型オートチューニング           ア1951         モンサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング           1         センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング           3         センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング           p1961         モータ磁東飽和特性チューニング           実行速度[%]         10           p1965         速度コントローラオートチューニング           実行速度[100 % ≙ p0310]         10           p1967         速度コントローラオートチューニング           広答特性設定[%]         1           第日ビルス、1 次高調波方式         1           4         電圧パルス、2 相反転方式           9         電圧パルス、2 地方式		0	無効						
1 $a - = 2 \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} $		1	静止型および回転型のモータオートチ						
2         静止型のモータオートチューニングを 実行します。           3         回転型のモータオートチューニングを 実行します。           p1901         インバータテストパルス (自己診断機能)設定           .00         相短絡テストパルス有効           .01         地絡故障検出 テストパルス有効           .02         毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)           p1909         モータオートチューニング コントロールワード           p1910         モータオートチューニング設定)選択           p1959         回転型オートチューニング設定)選択           p1959         回転型オートチューニング           1         センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング           3         センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング           1         センサレスベクトル制御運転での速度           p1961         モータ磁蔵東飽和特性チューニング           実行速度[%]         p1965           速度コントローラオートチューニング         実行速度[%]           p1965         速度コントローラオートチューニング           p1966         速度コントローラオートチューニング           第行速度[%]         p1967           速度コントローラオートチューニング         広答特性設定[%]           p1980         POID モータ磁極検出手順           1         電圧パルス、1 次高調波方式           4         電圧パルス、2 相反転方式           9         毎年にパルス、2 和方式			ューニングを実行します。						
第       実行します。         3       回転型のモータオートチューニングを 実行します。         p1901       インバータテストパルス (自己診断機能)設定         .00       相短絡テストパルス有効         .01       地絡故障検出 テストパルス有効         .02       毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)         p1909       モータオートチューニング コントロールワード         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定)選択         p1959       回転型オートチューニング 実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング 選択ートチューニング         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         1       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁東飽和特性チューニング         実行速度 [%]       p1965         速度コントローラオートチューニング       実行速度 [%]         p1967       速度コントローラオートチューニング         応答特性設定 [%]       p1980         Pollとモータ磁極検出手順       1         1       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相方式		2	静止型のモータオートチューニングを						
3       回転型のモータオートチューニングを 実行します。         p1901       インバータテストパルス (自己診断機能)設定         .00       相短絡テストパルス有効         .01       地絡故障検出 テストパルス有効         .02       毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)         p1909       モータオートチューニング コントロールワード         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定)選択         p1959       回転型オートチューニング 実行項目設定         p1950       回転型オートチューニング 実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング         2       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         1       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁東飽和特性チューニング         実行速度 [%]       10%         p1965       速度コントローラオートチューニング         実行速度 [%]       10%         p1965       速度コントローラオートチューニング         実行速度 [%]       10%         p1965       速度コントローラオートチューニング         p1966       速度コントローラオートチューニング         東行速度 [%]       1         p1967       速度コントローラオートチューニング         点       1         第日       1         第日       1         第日       1         第日       1         第日       1         第日       1         1       1 <t< th=""><th></th><th></th><th>実行します。</th></t<>			実行します。						
p1901       インバータテストパルス (自己診断機能)設定         .00       相短絡テストパルス有効         .01       地絡故障検出 テストパルス有効         .02       毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)         p1909       モータオートチューニング コントロールワード         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定)選択         p1959       回転型オートチューニング 実行・レキチューニング         p1950       回転型オートチューニング         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング         実行速度[%]       アローラオートチューニング         p1965       速度コントローラオートチューニング         p1965       速度コントローラオートチューニング         p1965       速度コントローラオートチューニング         p1965       速度コントローラオートチューニング         度[100 % ≙ p0310]       アリ965         車度コントローラオートチューニング       広答特性設定[%]         p1980       アレモータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相反転方式		3	回転型のモータオートチューニングを						
p1901       インハータウストハルス (自己診断機能)設定         .00       相短絡テストパルス有効         .01       地絡故障検出 テストパルス有効         .02       毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)         p1909       モータオートチューニング コントロールワード         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定)選択         p1959       回転型オートチューニング 裏行項目設定         p1960       回転型オートチューニング 選オートチューニング         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         2       モンサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1965       速度コントローラオートチューニング         p1966       速度コントローラオートチューニング         p1967       速度コントローラオートチューニング         度       1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相方式	- 1001								
(日こかの)(級他) 政定           .00         相短絡テストパルス有効           .01         地絡故障検出 テストパルス有効           .02         毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)           p1909         モータオートチューニング コントロールワード           p1910         モータデータ定数測定 (オートチューニング設定) 選択           p1959         回転型オートチューニング 実行項目設定           p1960         回転型オートチューニング選択           0         無効           1         センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング           3         センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング           p1961         モータ磁東飽和特性チューニング 実行速度 [%]           p1965         速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]           p1967         速度コントローラオートチューニング 広答特性設定 [%]           p1980         PollD モータ磁極検出手順           1         電圧パルス、1 次高調波方式           4         電圧パルス、2 相方式           6         電圧パルス、2 相方式	p1901	1   (白	ンハータナストハルス 己診断機能)設定						
100       相風相アストバルレス有効         .01       地絡故障検出 テストパルス有効         .02       毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)         p1909       モータオートチューニング コントロールワード         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定)選択         p1959       回転型オートチューニング         p1959       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング         p1980       POIID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相方式         9       電圧パルス、2 相方式			山印刻の肥が取た						
.01       連縮酸準衡出 アスドバルレス有効         .02       毎回の運転毎にテストパルスを実行 (自己診断機能を実行)         p1909       モータオートチューニング コントロールワード         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定) 選択         p1959       回転型オートチューニング 実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング 応答特性設定 [%]         p1980       POIID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相方式         9       毎年年半年		.00	1 地数地陪絵田 テフトパルフ方効						
.02       毎回の運転時にノスドハルスを美行)         p1909       モータオートチューニング         コントロールワード       1         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定) 選択         p1959       回転型オートチューニング 実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング 応答特性設定 [%]         p1980       PollD モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相方式         9       零圧パルス、2 相方式		.0							
p1909       モータオートチューニング コントロールワード         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定) 選択         p1959       回転型オートチューニング 実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         9       モータ磁束飽和特性チューニング         9       モータ磁束飽和特性チューニング         9       東行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング         応答特性設定 [%]       p1980         PolID モータ磁極検出手順       1         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 加速型		.02	(自己診断機能を実行)						
p1900       モータボーク定数測定 (オートチューニング設定)選択         p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定)選択         p1959       回転型オートチューニング実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング 広答特性設定 [%]         p1980       POIID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相方式         9       原転点         9       原転点	n1909	) 干	ータオートチューニング						
p1910       モータデータ定数測定 (オートチューニング設定) 選択         p1959       回転型オートチューニング 実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング         p1966       速度コントローラオートチューニング         p1967       速度コントローラオートチューニング         度       10 % ≙ p0310]         p1980       POIID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 地方式	p1000	1	コントロールワード						
(オートチューニング設定) 選択         p1959       回転型オートチューニング実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         91961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング 広答特性設定 [%]         p1980       POII モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 地京調波 反転しませ	p1910	) モ	モータデータ定数測定						
p1959       回転型オートチューニング実行項目設定         p1960       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング 広答特性設定 [%]         p1980       POIID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 地京調波		(オ	(オートチューニング設定) 選択						
p1960       回転型オートチューニング選択         0       無効         1       センサレスベクトル制御運転での回転型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング実行速度[%]         p1965       速度コントローラオートチューニング実行速度[100% ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング応答特性設定[%]         p1980       POIID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 地方部地、巨転士士	p1959	) []	回転型オートチューニング 実行項目設定						
0         無効           1         センサレスベクトル制御運転での回転 型オートチューニング           3         センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング           p1961         モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]           p1965         速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]           p1967         速度コントローラオートチューニング 広答特性設定 [%]           p1980         POIID モータ磁極検出手順           1         電圧パルス、1 次高調波方式           4         電圧パルス、2 相方式           6         電圧パルス、2 地方部地、巨転士士	p1960	) 回	転型オートチューニング選択						
1       センサレスベクトル制御運転での回転         型オートチューニング       3         2       センサレスベクトル制御運転での速度         コントローラオートチューニング       シントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング         実行速度[%]       アリローラオートチューニング         p1965       速度コントローラオートチューニング         実行速度[100 % ≙ p0310]       アリローラオートチューニング         p1967       速度コントローラオートチューニング         応答特性設定[%]       アリローラオートチューニング         p1980       POIID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 地方部地、E転まままままままままままままままままままままままままままままままままままま		0	無効						
■型オートチューニング         3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度[%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度[100% ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング 応答特性設定[%]         p1980       POIIレモータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1次高調波方式         4       電圧パルス、2相方式         6       電圧パルス、2 相方式         9       原工パルス、2 相方式		1	センサレスベクトル制御運転での回転						
3       センサレスベクトル制御運転での速度 コントローラオートチューニング         p1961       モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]         p1965       速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング 広答特性設定 [%]         p1980       PoIID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相反転方式         9       原工パルス、2 地京調波			型オートチューニング						
コントローラオートチューニング       p1961     モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]       p1965     速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]       p1967     速度コントローラオートチューニング 応答特性設定 [%]       p1980     POIID モータ磁極検出手順       1     電圧パルス、1 次高調波方式       4     電圧パルス、2 相方式       6     電圧パルス、2 相方式		3	センサレスベクトル制御運転での速度						
<ul> <li>p1961 モータ磁束飽和特性チューニング 実行速度 [%]</li> <li>p1965 速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≙ p0310]</li> <li>p1967 速度コントローラオートチューニング 応答特性設定 [%]</li> <li>p1980 POIID モータ磁極検出手順         <ol> <li>1 電圧パルス、1 次高調波方式</li> <li>4 電圧パルス、2 相方式</li> <li>6 電圧パルス、2 相反転方式</li> </ol> </li> </ul>			コントローラオートチューニング						
実行速度 [%]       p1965     速度コントローラオートチューニング 実行速度 [100 % ≜ p0310]       p1967     速度コントローラオートチューニング 応答特性設定 [%]       p1980     POIID モータ磁極検出手順       1     電圧パルス、1 次高調波方式       4     電圧パルス、2 相方式       6     電圧パルス、2 相方式       9     原にパルス、2 相方式	p1961	モー	ータ磁束飽和特性チューニング						
p1965       速度コントローフオートチューニング 実行速度 [100 % ≜ p0310]         p1967       速度コントローラオートチューニング 応答特性設定 [%]         p1980       PolID モータ磁極検出手順         1       電圧パルス、1 次高調波方式         4       電圧パルス、2 相方式         6       電圧パルス、2 相方式         9       ●		美	夫行速度 <b>[%]</b>						
実行速度[100 % = p0310]       p1967     速度コントローラオートチューニング 応答特性設定[%]       p1980     PollD モータ磁極検出手順       1     電圧パルス、1 次高調波方式       4     電圧パルス、2 相方式       6     電圧パルス、2 相反転方式	p1965		速度コントローフオートチューニング						
p1907     速度コンドロシノオンドナユシング 応答特性設定[%]       p1980     PollD モータ磁極検出手順       1     電圧パルス、1 次高調波方式       4     電圧パルス、2 相方式       6     電圧パルス、2 相反転方式	n1067	天 7 油	大口 述皮 [100 /0 = p03 10]						
p1980     PollD モータ磁極検出手順       1     電圧パルス、1 次高調波方式       4     電圧パルス、2 相方式       6     電圧パルス、2 相反転方式	p1907	広	歴度コントローフォートフューーンク   広答特性設定 [%]						
1     電圧パルス、1次高調波方式       4     電圧パルス、2相方式       6     電圧パルス、2相反転方式	p1980	) Po	<u>PoliD</u> モータ磁極給出手順						
4     電圧パルス、2 相方式       6     電圧パルス、2 相反転方式	•	1	1 電圧パルス、1次高調波方式						
6         電圧パルス、2 相反転方式           0         電圧パルス、2 加京調波		4	4         電圧パルス、2相方式						
		6	電圧パルス、2相反転方式						
8   電圧ハルス、2 伏局調波、 反転力式		8	電圧パルス、2次高調波、反転方式						
<b>10</b> 直流電流の印加方式		10	直流電流の印加方式						

		基準値パ	ラメー	-タ			[0]		エラーフリーテレグラム数
				_			[1]		受信拒否されたテレグラム数
p2000	基準速度 基準周波数 [rpm]				[2]		フレームエラー数		
p2001	基理	準電圧 [V]					[3]		オーバーランエラー数
p2002	基	準電流 [A]					[4]		パリティエラー数
p2003	基	準トルク [Nm]					[5]		開始文字エラー数
r2004	基	<b>準電力</b>					[6]		チェックサムエラー数
p2006	基	準温度 [℃]					[7]		データ長エラー数
p2010	武道 (US	重転用インター SS、RS232C)	・フェ	ース	通信速度	p2030	フル	イー の语	ールドバスインターフェースプロトコ <sub>発択</sub>
p2011	試	重転用インター	・フェ	ース	アドレス		), (	。 ア	<sup>8</sup> ロトコルた1
	(US	SS、RS232C)					1	-	\$\$
p2016	CI:	Comm IF					י ר		
	(試	運転用インター	ーフェ	-7	र)USS PZD		2		
	送付	言ワード数					3 1		
		USS または N	Modbu	us R	TU	r2032	+ マ	し スノ	タ制御 コントロールワード表示
p2020	フ,	ィールドバスイ	ンタ	ーフ	ェース (RS485)	.2002	.00	)	ON/OFF1
	通信	言速度	-		( )		.01	1	OFF2 無効
	4	2400 baud		5	4800 baud		.02	2	OFF3 無効
	6	9600 baud		7	19200 baud		.03	3	運転有効
	8	38400 baud		9	57600 baud		.04	1	ランプファンクションジェネレータ
	10	76800 baud		11	93750 baud				有効
	12	115200 baud		13	187500 baud		.05	5	ランプファンクションジェネレータ
p2021	フィ	ィールドバスア	ドレ	ス (F	RS485)				スタート
p2022	フ,	ィールドバスイ	ンタ	ーフ	ェース USS		.06	6	速度設定値有効
	ΡZ	D通信ワード数	<b></b> 女				.07	7	故障リセット
p2023	フ,	ィールドバスイ	ンタ	ーフ	ェース USS		.08	3	ジョグビット 0
	PK	₩通信ワード	数	1			.09	9	ジョグビット1
	0	PKW 0	3	Pk	W3ワード		.10	)	PLC 制御有効
		<u> </u>	407			p2037	PF	ROF	Fldrive STW1.10 = 0 モード
	4	<b>PKW 4</b> ワード	127	<b>P</b> ド	W ータ長可変設定		0	設	定値をホールドし、サインオブライ
p2024	フ,	ィールドバスイ	ンタ・	レ 一フ	エース			フ	は継続します
P2021	JECCT [ 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21			1	設ル	定値およびサインオブライフをホー /ドします			
	[0] 最大プロセス通信時間			2	設	"定値をホールドしません			
	[1]	通信遅延時	間			p2038	PF		FIdrive STW/ZSW
	[2]	テレグラム	休止	寺間			イ	ング	ターフェースモード
r2029	フ,	ィールドバスイ	ンタ	ーフ	ェース		0	SI	INAMICS
	受信	言エラー積算				L	<u> </u>	I	

	2 VIK-NAMUR	r2063	IF1 PROFIdrive 診断 PZD 送信表示				
p2040	フィールドバス インターフェース		(ダブルワード表示)				
	通信監視時間 [ms]		[0] PZD 1 + 2 [10] PZD 11 +				
	PROFIBUS、PROFIdrive						
		r2067	IF1 最大接続済み PZD データ数				
p2042	PROFIBUS ID 奋亏		[0] 受信				
		-	[1] 送信				
		p2072 PZD 通信異常後の運転状態の設定					
r2043	BU: PROFIGIVE PZD ステータス		.00 無条件に保持 1=フリーズ値				
	.00 設定値政障		フレーキを $0 = ゼロ値$ 問題 $(00855)$				
	.02 フィールドバス 連転可	-2074	開放」(posss)				
p2044	PROFIdrive 故障遅延 [s]		PROFIGIVE 診断用 ハスノトレス PZD 受信データ				
p2047	PROFIBUS 監視時間 [ms]	-					
r2050	CO: PROFIdrive PZD 受信ワード	r2075	[0] 「20」   [7] 「200 PROFIdrive 診断田 テレグラムオフセット				
	[0] PZD 1 [7] PZD 8	- 12073	PZD 受信データ				
p2051	CI: PROFIdrive PZD 送信ワード	41					
	[0] PZD 1 [7] PZD 8	r2076	PROFIdrive 診断用 テレグラムオフセット				
r2053	PROFIdrive 診断送信 PZD ワード		PZD 送信データ				
	[0] PZD 1 [7] PZD 8	_	[0] PZD 1 [7] PZD 8				
r2054	PROFIBUS ステータス	r2077	PROFIBUS 診断用				
	0 Off		ピアツーピアデータ伝送アドレス				
	1 接続なし (通信速度検出)	p2079	PROFIdrive PZD 拡張テレグラム選択				
	2 接続 OK (通信速度検出済み)		P0922 を参照				
	3 マスタとの定周期接続 (データ交換)	p2080	BI: バイネクタ →				
	<b>4</b> 定周期通信 正常		コネクタ変換、ステータスワード1				
r2055	PROFIBUS 診断	_	個々のビットを組み合わせて、ステータス				
	[0] マスタバスアドレス	_	ワード1を構成しています。				
	[1] マスタ入力 合計バイト長	p2088	バイネクタ→				
	[2] マスタ出力 合計バイト長		コネクダ変換、ステーダスワード1				
r2057	コントロールユニット上の PROFIBUS	-2000	(以転信方)				
	アドレス設定スイッチ設定状態表示	12009	UU: ハイホクク → コホクク 変換 $J = 2送信ステータスワード$				
r2060	CO:IF1 PROFIdrive PZD 受信表示		$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7$				
			$[1] \qquad \qquad$				
	$\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} PZD \ 1 + 2 \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} PZD \ 11 + 12 \end{bmatrix}$		[1]  71 - 77 - 72 = 72				
r2061	ChilE1 PPOEldrive PZD 送信表子	-	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 $				
12001	(ダブルワード表示)		$   \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2$				
	[0] PZD 1 + 2 [10] PZD 11 +	r2090	BO: PROFIdrive P7D1				
		12030	受信ビットシリアルデータ				
L							

r2091	BO: PROFIdrive PZD2	r2129	CO/BO:		
	受信ビットシリアルデータ		故障/アラーム発生時のトリガ用ワードの		
r2092	BO: PROFIdrive PZD3		設定		
	受信ビットシリアルデータ	r2130	故障発生時間記録 (単位 [日])		
r2093	BO: PROFIdrive PZD4	r2131	CO:現在発生中の故障コード表示		
	受信ビットシリアルデータ	r2132	CO: 現在発生中のアラームコード表示		
r2094	BO: コネクタ → バイネクタ変換	r2133	故障値詳細コード (浮動小数点表示)		
	バイネクタ出力	r2134	アラーム値詳細コード (浮動小数点表示)		
r2095	BO: コネクタ → バイネクタ変換	r2135	CO/BO:ステータスワード、故障/アラーム		
	バイネクタ出力		2		
p2098	コネクタ → バイネクタ変換	r2136	故障 解除時間記録 (単位 [日])		
	バイネクタ出力(反転出力)	r2138	CO/BO:		
p2099	CI: コネクタ → バイネクタ変換		コントロールワード、故障/アラーム		
	信号設定ソース	r2139	CO/BO:ステータスワード、故障/アラーム		
故國	章 (パート 2) およびアラーム関連パラメータ		1		
	お陪委号句のお陪務生時の信止支法の設定	p2141	速度閾値設定値 1 [rpm]		
p2100	政障番ち毎の政障光生時の停止力仏の設定 (故陪悉号の設定)		(速度比較/到達信号用)		
n2101	お陪乗号毎のお陪発生時の停止方注の設定	p2153	速度フィードバック値 フィルタ時定数		
p2101	(停止方法の設定)		[ms] (速度信号モニタ表示用)		
		p2156	速度比較信号ステータス		
			オンディレイ時間設定 [ms]		
		r2169	CO: 速度フィードバック値		
			フィルタ時定数通過後の速度表示 [rpm]		
p2103	BI:1. 故障リセット割り付けソース		(速度信号モニタ表示用)		
p2104	BI:2. 故障リセット割り付けソース	p2170	電流モニタ用閾値設定 [A]		
p2106	BI: 外部	p2171	電流モニタ閾値到達ステイタス信号		
r2110	アフーム番号表示		オンディレイ時間 [ms]		
p2111	アラーム表示カウンタ	p2174	トルクモニタ閾値 1 [Nm]		
p2112	BI: 外部アラーム 1	p2194	トルクモニタ閾値 2 [Nm]		
r2122	アラームコード	p2195	トルク利用率モニタ		
r2123	アラーム発生時間記録 [ms]	0.407	オノティレイ 時間設定 [MS]		
r2124	アラーム値	r2197	CO/BO:ステータスワード エータリング機能 1		
r2125	アラーム解除時間記録 [ms]	-2109			
p2126	6 故障番号毎の故障リセット方法の設定		CU/BU. スノータスワート エータリング機能 2		
	(故障番号の設定)		CO/RO: 7 = 47 D = V		
p2127	27 故障番号毎の故障リセット方法の設定		しいるし、ヘノニクヘシート チニタリング機能3		
	(故障リセット方法の設定)				
p2128	故障/アラーム発生時のトリガ用ビットの	テクノロジーコントローラ			
	設定	p2200	BI:テクノロジーコントローラ有効		

p2201	CO: テクノロジーコントローラ用					
	固定設定値 1 [100 ≙ 100%]					
p2202	<b>CO</b> : テクノロジーコントローラ用					
	固定設定値 2 [100 ≙ 100%]					
p2203	<b>CO</b> : テクノロジーコントローラ用					
	固定設定値 3 [100 ≙ 100%]					
p2204	<b>CO</b> : テクノロジーコントローラ用					
	固定設定値 4 [100 ≙ 100%]					
p2205	CO: テクノロジーコントローラ用					
	固定設定値 5 [100 ≙ 100%]					
p2206	CO: テクノロジーコントローラ用					
	固定設定値 6 [100 ≙ 100%]					
p2207	CO: テクノロジーコントローラ用					
	固定設定値 7 [100 ≙ 100%]					
p2208	CO: テクノロジーコントローラ用					
	固定設定値 8 [100 ≙ 100%]					
p2209	CO: テクノロジーコントローフ用					
	固定設定値 9 [100 ≙ 100%]					
p2210	CO: アクノロシーコントローフ用 田宮記字体 40 5400 A 4000/1					
	回足設足値 10[100 ≅ 100%]					
p2211	CU: アクノロシーコントローラ用					
n2212	回止改止他 11 [100 ± 100%]					
pzz 12	00. アクノロンーコントローフ用   国宏設定値 12 [100 ▲ 100%]					
n2213	CO・テクノロジーコントローラ田					
p2210	OC. アクノロシーコントローフ用   固定設定値 13 [100 △ 100%]					
p2214	□へ取た IE 10 [100 = 100 /0] CO· テクノロジーコントローラ田					
P2211	固定設定値 14 [100 ≙ 100%]					
p2215	<b>CO</b> : テクノロジーコントローラ用					
T	固定設定値 15 [100 ≙ 100%]					
p2216	テクノロジーコントローラ用固定設定値					
	切り替え選択方法					
	0 固定設定値 直接選択方式					
	1 固定設定値 バイナリ選択方式					
p2220	BI: テクノロジーコントローラ 固定設定値					
I	選択ビット0					
p2221	BI: テクノロジーコントローラ 固定設定値					
	選択ビット1					
p2222	BI: テクノロジーコントローラ 固定設定値					
	選択ビット2					

p2223	BI: テクノロジーコントローラ 固定設定値 選択ビット 3			
r2224	CO: テクノロジーコントローラ 固定設定値 有効 [100 ≙ 100%]			
r2225	<b>CO/BO</b> : テクノロジーコントローラ 固定設定値 切り替え選択 ステータスワード			
r2229	現在選択されているテクノロジーコントロ ーラ固定設定値番号の表示			
p2230	テクノロジーコントローラ 電動ポテンショメータ機能 構成設定			
	.00	現設定値保存有効		
	.02	S字機能有効		
	.03	不揮発性データ保存有効 p2230.0 = 1 の場合		
	.04	ランプファンクションジェネレータ 常時有効		
r2231	テクノロジーコントローラ 電動ポテンショメータ 設定値 メモリ値表示			
p2235	BI: テクノロジーコントローラ 電動ポテンショメータ 設定値 上昇指会ソース			
p2236	BI: テクノロジーコントローラ 電動ポテンショメータ 設定値 下降指令ソース			
p2237	テクノロジーコントローラ 電動ポテンショメータ 最大制限値 <b>[%]</b>			
p2238	テクノロジーコントローラ 電動ポテンショメータ 最小制限値 [%]			
p2240	テクノロジーコントローラ 電動ポテンショメータ 開始値 <b>[%]</b>			
r2245	CO: テクノロジーコントローラ 電動ポテンショメータ ランプファンクションジェネレータ入力値 表示 [100 ≙ 100%]			
p2247	テク 電動	ノロジーコントローラ ポテンショメータ 加速時間 <b>[s]</b>		
p2248	テク 電動	ノロジーコントローラ ポテンショメータ 減速時間 <b>[s]</b>		

r2250	CO: テクノロジーコントローラ	p2267	テクノロジーコントローラ			
	電動ポテンショメータ		フィードバック回路 上側リミット設定			
	ランプファンクションジェネレータ出力値		[100 ≙ 100%]			
	表示 [100 ≙ 100%]	p2268	3 テクノロジーコントローラ			
p2251	テクノロジーコントローラ 運転モード		フィードバック回路 下側リミット設定			
	0 テクノロジーコントローラ出力をイン		[100 ≙ 100%]			
	バータのメイン速度設定値として割り	p2269	テクノロジーコントローラ			
	付け		フィードバック値スケーリング用ゲイン			
	1 テクノロジーコントローラ出力をイン		[%]			
	バータの追加速度設定値として割り付	p2270	テクノロジーコントローラ 実績値			
	け		機能選択			
p2253	Cl: テクノロジーコントローラ		0 機能割り付けなし 1 √x			
	設定値ソース 1 [100 ≙ 100%]		2 x <sup>2</sup> 3 x <sup>3</sup>			
p2254	Cl: テクノロジーコントローラ	p2271	テクノロジーコントローラ			
	設定値ソース 2 [100 ≙ 100%]		フィードバック値反転設定			
p2255	テクノロジーコントローラ 設定値ソース 1		0 反転なし			
	スケーリング [100 ≙ 100%]		1 テクノロジーコントローラ			
p2256	テクノロジーコントローラ 設定値ソース 2		フィードバック信号の反転			
	スケーリング [100 ≙ 100%]	r2272	CO: テクノロジーコントローラ			
p2257	テクノロジーコントローラ		フィードバック値表示 (スケーリング後)			
	設定值加速時間 [s]		[100 ≙ 100%]			
p2258	テクノロジーコントローラ	r2273	CO: テクノロジーコントローラ 偏差量			
	設定值減速時間 [s]		[100 ≙ 100%]			
r2260	CO: テクノロジーコントローラ	p2274	4 テクノロジーコントローラ PID D (微分)			
	ランプファンクションジェネレータ出力値		時定数 [s]			
	表示 [100 ≙ 100%]	p2280	テクノロジーコントローラ PID 比例 (P)			
p2261	テクノロジーコントローラ設定値		ゲイン設定値			
	一次遅れフィルタ時定数 [S]	p2285	テクノロジーコントローラ PID I (積分)			
p2263	テクノロジーコントローラ D (微分)		時間設定 [s]			
		p2286	BI: テクノロジーコントローラ PID			
	0 フィードバック信号の D		積分値ホールド機能			
		p2289	Cl: テクノロジーコントローラ			
	1 偏差量の D (微分) 要素を使用		フィードフォワード指令信号割り付けソー			
p2264	CI: テクノロジーコントローラ		ス [100 ≙ 100%]			
	美績値割り付けソース [100 ≙ 100%]	p2291	CO: テクノロジーコントローラ			
p2265	テクノロジーコントローラ 実績値		出力リミット値 (最大) [100 ≙ 100%]			
	一次遅れフィルタ時定数 [S]	p2292	CO: テクノロジーコントローラ			
r2266	CO: テクノロジーコントローラ		出力リミット値 (最小) [100 ≙ 100%]			
	一 伏 遅れ ノイルダ 後 の 実績 値 表示 [100 ≙	p2293	テクノロジーコントローラ			
	100%]		出力リミッタ値の立ち上がり/立ち下がり			
			時間 [S]			

試運転

r2294	CO: テクノロジーコントローラ 出力信号 [100 ≙ 100%]		メッセージ				
p2295	CO: テクノロジーコントローラ	r3113	 CO/BO:NAMUR メッセージ				
	出力値スケーリング設定割り付けソース		ビット表示パラメータ				
	[100 ≙ 100%]	p3117	セーフティメッセージタイプの変更				
p2296	CI: テクノロジーコントローラ		<ol> <li>セーフティメッセージを再パラメタラ</li> </ol>				
	出力値スケーリング設定割り付けソース		イズしません				
-0007	[100 ≙ 100%]	-	1 セーフティメッセージを再パラメタラ				
p2297	U: アクノロンーコントローフ 出力リミット(最大) 信号 割り付けソーマ						
	[100 ≙ 100%]	r3120					
p2298	CI: テクノロジーコントローラ	4	$\begin{bmatrix} U \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $				
	出力リミット(最小)信号割り付けソース		2 パワーモジュール 3 モータ				
	[100 ≙ 100%]	r3121	<u> </u>				
p2299	Cl: テクノロジーコントローラ		0 割り付けなし 1 コントロール				
	リミット回路 オフセット設定ソース [100						
n2202	= 100%]		2 パワーモジュール 3 モータ				
p2302	/ / / ロンーコントローノ 田川信安   開始値 [%]	r3122	コンポーネント属性故障診断				
p2306	テクノロジーコントローラ	r3123	コンポーネント属性アラーム診断				
		<b>n</b> 2022	トルク実績値 一次遅れフィルタ時定数				
	制御偏差量極性の反転機能	pszss	トルク美領値 一次遅れノイルタ時正数				
	制御偏差量極性の反転機能       0     反転なし	p3233	トルク美領値 一次遅れフィルタ時足数 [ms]				
	制御偏差量極性の反転機能       0 反転なし       1 極性反転		Fルク実績値 一次遅れフィルタ時定数 [ms] Eータ負荷特性				
r2344	制御偏差量極性の反転機能       0 反転なし       1 極性反転       CO: テクノロジーコントローラ       単物印の支ェアのたち(可知例) 100 c	p3233	トルク実績値 一次遅れフィルタ時定数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y				
r2344	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値(平滑後)[100 ≙</li> <li>100%]</li> </ul>	p3233	トルク実績値 一次達れフィルタ時定数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 1 (%)				
r2344	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値 (平滑後) [100 ≙</li> <li>100%]</li> </ul>	p3233 p3320 p3321	トルク実績値 一次遅れフィルタ時定数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X				
r2344 p2345	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値 (平滑後) [100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426) の動作選択</li> </ul>	p3233 p3320 p3321	トルク実績値 一次達れフィルタ時走数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 1 (%)				
r2344 p2345	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値(平滑後)[100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426)の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322	トルク実績値 一次達れフィルタ時定数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y				
r2344 p2345	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値 (平滑後) [100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426) の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302)</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322	トルク実績値 一次遅れフィルタ時定数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 2 (%)				
r2344 p2345	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値(平滑後)[100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426)の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302) への切り替え</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322 p3323	トルク実績値 一次達れフィルタ時走数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 2 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 2 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X				
r2344 p2345	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値 (平滑後) [100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426) の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302) への切り替え</li> <li>2 故障の場合: p2215 への切り替え</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322 p3323	Fルク実績値 一次達れフィルタ時定数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X				
r2344 p2345 r2349	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値(平滑後)[100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426)の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302) への切り替え</li> <li>2 故障の場合: p2215 への切り替え</li> <li>CO/BO: テクノロジーコントローラ</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322 p3323 p3324	トルク実績値 一次遅れフィルタ時定数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント 1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント 1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント 2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント 2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント 3(%)				
r2344 p2345 r2349	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値(平滑後)[100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426)の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302) への切り替え</li> <li>2 故障の場合: p2215 への切り替え</li> <li>CO/BO: テクノロジーコントローラ ステータスワード</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322 p3323 p3324 p3325	トルク実績値 一次達れフィルタ時走数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X				
r2344 p2345 r2349 p2900	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値 (平滑後) [100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426) の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302) への切り替え</li> <li>2 故障の場合: p2215 への切り替え</li> <li>CO/BO: テクノロジーコントローラ ステータスワード</li> <li>CO: 固定設定値 1 [100 ≙ 100%]</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322 p3323 p3324 p3325	トルク実績値 一次達れフィルタ時定数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント 1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント 2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント 3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント 3(%)				
r2344 p2345 r2349 p2900 p2901	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値(平滑後)[100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426)の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302) への切り替え</li> <li>2 故障の場合: p2215 への切り替え</li> <li>CO/BO: テクノロジーコントローラ ステータスワード</li> <li>CO: 固定設定値 1 [100 ≙ 100%]</li> <li>CO: 固定設定値 2 [100 ≙ 100%]</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322 p3323 p3324 p3325 p3326	トルク実績値 一次達れフィルタ時走数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 1 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント 2 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 2 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 3 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 3 (%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント 3 (%)				
r2344 p2345 r2349 p2900 p2901 r2902	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>0 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値 (平滑後) [100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426) の動作選択</li> <li>0 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302) への切り替え</li> <li>2 故障の場合: p2215 への切り替え</li> <li>CO/BO: テクノロジーコントローラ ステータスワード</li> <li>CO: 固定設定値 1 [100 ≜ 100%]</li> <li>CO: 固定設定値 [100 ≜ 100%]</li> <li>CO: 固定設定値 [100 ≜ 100%]</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322 p3323 p3324 p3325 p3326	トルク実績値 一次達れフィルタ時走数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P (出力) フロー特性ポイント3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n (速度) フロー特性ポイント3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: N (速度) フロー特性ポイント3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: N (速度) フロー特性ポイント3(%)				
r2344 p2345 r2349 p2900 p2901 r2902 p2930	<ul> <li>制御偏差量極性の反転機能</li> <li>○ 反転なし</li> <li>1 極性反転</li> <li>CO: テクノロジーコントローラ 最終段の速度設定値 (平滑後) [100 ≙</li> <li>100%]</li> <li>テクノロジーコントローラ 故障発生時 (F7426) の動作選択</li> <li>○ 機能無効</li> <li>1 故障の場合: r2344 (または p2302) への切り替え</li> <li>2 故障の場合: p2215 への切り替え</li> <li>CO/BO: テクノロジーコントローラ ステータスワード</li> <li>CO: 固定設定値 1 [100 ≙ 100%]</li> <li>CO: 固定設定値 [100 ≙ 100%]</li> <li>CO: 固定とルク設定値 M [Nm]</li> </ul>	p3233 p3320 p3321 p3322 p3323 p3324 p3325 p3326 p3327	トルク実績値 一次達れフィルタ時走数         [ms]         モータ負荷特性         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント1(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント2(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: n(速度) フロー特性ポイント3(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X         軸座標: P(出力) フロー特性ポイント4(%)         流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X				

p3328	流動体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、Y		r5600	PROFlenergy ハイバネーションモード									
	軸座標: P(出力)フロー特性ポイント5(%)			(省コ	)								
p3329	流動	体負荷 省エネ率計算 P = f(n)、X		0:	POWER	2: ハイ	イバネーション						
	軸座	標: n (速度) フロー特性ポイント 5 (%)			OFF	モー	ード2						
		2/3 ワイヤコントロール		255:	準備完了								
- 2220			p5602	PRC	?ROFlenergy ハイバネーションモー								
p3330	BI: Z			待機	待機時間、最小 [S]								
n3331	BI- 2			[0]	0] 予備 [1] モード2								
p5551	ワイ		p5606	PRC	PROFlenergy ハイバネーションモード								
p3332	BI 2		行機	存機時間、最大 [ms] → → → → → → → → → → → → → → → → → → →									
poool	ワイ	ヤコントロール コマンド入力ソース3	5044	[0]									
r3333	CO/	BO: 2-3 ワイヤコントロール	p5611	PRC	)Flenergy 省工。	7707	>アイ 一般設定						
	コン	トロールワード表示		.00	PROFlenergy	.01	サシーセーフモ						
	.00	2-3 ワイヤコントロール ON			を使用しない		下の际には下 ライブは <b>OFF1</b>						
	.01	2-3 ワイヤコントロール 逆転				1	亭止をします						
	.02	2-3 ワイヤコントロール ON/反転		.02	PROFIdrive ス	、テージ	4						
	.03	2-3 ワイヤコントロール 逆転/反転			からのハイバン	ネーショ	ンモードへの						
			移行										
			p5612	PROFlenergy									
p3856	コン	パウンドブレーキ電流値 [100 ≙		省工	ネブロパティ、	モード	依存						
0050	100			[0]	予備    [1	I] モー	F 2						
r3859	し0/	BO: コンハリントノレーキ	r5613	CO/BO:PROFlenergy 省エネ有効/無効			ネ有効/無効						
				.00	.00 PROFlenergy .01 PRO		PROFIenergy 無法						
		管理パラメータ	<b>pEG14</b>	DI. 1									
p3900	クイ	ックコミッショニング (試運転)	p5614	BI: PROFIENERGY スイッチオン埜止信号ソース設定									
	の完	۲Ţ	r7758	ハイ シノスン 宗正 旧 ケノ ハ 収定									
r3925	モー	タオートチューニング完了状態表示	17700	フリハリフロノクション コントロールユニット シリアル番号			アル番号						
p3950	サー	ビス用パラメータ	r7759	ノウハウプロテクション									
p3981	ドラ	イブオブジェクトの故障リセット		コントロールユニット 基準シリアル番号									
p3985	マス	タ 制御モード選択	p7760	書き込み禁止/ノウハウプロテクション									
r3996	パラ	メータ 書き込み禁止 ステータス		ステータス									
r5398	モー	タ温度モデル演算3による		.00 1 = 書き込み禁止 有効									
	モー	タ温度アラーム閾値設定 [℃]		.01 1=ノウハウプロテクション 有効									
r5399	モー	タ温度モデル演算3による		.02 1=ノウハウプロテクション									
	モー	·夕温度故障閾値設定 [℃]			一時的解除状態	態							
				.03	1 =								
			1		ノウハウプロニ	テカシノコ	いた配除でき						
					) <u>) ) ) </u>	/// ]	イを呼ばてる						
	.04	1					С	AN	open				
-------	--------	--------------	-----------------------------	---	-------	----------	---	--	-----------	---------------------------------	--------	--------	--------
			メモリカードコピークロテクション 有効		r8600		ANI デバイス	A.	ィー	_	_		
	05	5	<b>1</b> = パラメータコピープロテクショ	ン	r8601		$\mathbf{N}$ $\mathbf{x}$ $\mathbf{\overline{y}}$ $\mathbf{\overline{y}}$	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	- / スタ				
	.00		有効	~	n8602			hio	~t				
	.06	3	1 =		p8603	С/		Em		ncv	Meg	ssane	[hey]
			診断目的のトレースおよび測定機能		p8604	с, С,	AN Node Gi	lard	ina	109	Wiet	Jouge	
			有効		p8606	с, С,	N プロデュ	<u> </u>	<u> </u>		· [~'-	- ト時	間 [ms]
p7761	パ	ラ	メータ書き込み保護設定		r8607	с, С,	<u>N アイデン</u>	· · テノ	/ イテノ	י <u></u> ז ל	ーブミ	ジェク	' F
	0	ŧ	書き込み保護解除		n8608	C/	<u> </u>	バス	オフ	- <u>- </u> - <u>-</u> <u>-</u>	ラー		1
	1	ŧ	書き込み保護有効		p8609	C/	<u>N</u> エラー動	1作	~~ ~		/		
p7762	他	社	製マルチマスタ		r8610	C/	AN First Ser	ver	SDC	)			
	バ	ス	システムを使用したアクセス設定		p8611	C/	N プリセッ	・ト a	×n1	トエ	ラー	·領域	[hex]
	0	p	7761 、乳空体しけ無明依にマカわっが可	ь	p8620	C/	<u>, ノード [</u>	) )	2 1 01		/	17. 74	[]
	1	0		E	r8621	C/	<u> </u>	- D 有	动				
p7762		-   = N/			p8622	C/	AN ビットレ	/	الم	3it/s	;]		
p//03		=IV ウ	「回の ハウプロテクションの例外パラメー	タ	1	0	1000	1	800	)		2	500
	数	設	定			3	250	4	125	;		5	50
p7764	OE	ΞN	1 向け ノウハウプロテクション			6	20	7	10				
	例	外	パラメータ番号設定		p8623	CA	AN ビットタ	マイ	ミン	グ遅	軽択 [	[hex]	
p7765	ノ	ウ	ハウプロテクション メモリカード		p8630	CA	AN 仮想オブ	ジェ	ェク	$\vdash$			
	]	F.	ープロテクション		p8641	CA	AN 接続オプ	゚ショ	ョンコ		ドを	強制	終了
	0	7	くモリカード		-	0	応答なし			1	OF	F1	
		1	ロビーフロテクションを無効化			2	OFF2			3	OF	F3	
	1	7	くセリカード コピープロテクションを有効化		r8680	CA	AN 診断ハー	- F Ţ	ウェフ	P			
n7766	1	一 ウ	ハウプロテクションパスワード入	7	p8684	CA	AN NMT 起重	動後	のス	テー	ータン	ス	
p7767	/ /	) ウ	ハウプロテクション パスワード	,	p8685	CA	AN NMT スラ	テー	タス				
prior	新	規	設定		p8699	CA	AN RPDO 竪	記視	時間	[ms	5]		
p7768	1	ウ	ハウプロテクション パスワード 認	E	p8700	CA	AN 受信 PD	01	[hex	]			
p7769	ノ	ウ	ハウ保護プロテクション		p8701	CA	AN 受信 PD	02	[hex	]			
	メー	モ	リカード基準 シリアル番号		p8702	CA	AN 受信 PD	03	[hex	]			
p7775	ΝV	/R	AM (不揮発性) データ操作		p8703	CA	AN 受信 PD	04	[hex	]			
r7843	メー	モ	リカード シリアル番号		p8704	CA	AN 受信 PD	O 5	[hex	]			
r8570	5	ラ	イブオブジェクト マクロ設定		p8705	CA	AN 受信 PD	06	[hex	]			
	イ	ン	バータに設定保存されたマクロ番号	の	p8706	CA	AN 受信 PD	07	[hex	]			
	表,	示	。 バフメータp0015 わサイギロレイノギャッ		p8707	C/	AN 受信 PD	08	[hex	]			
	້ປ	ī <b>ī</b> `	47とし参照ししください。		p8710	C/	AN 受信 RPI	DO	用マ	ッセ	ピング	グ1[	hex]
					p8711	CA	AN 受信 RPI	DO	用マ	ッセ	ピング	グ2[	hex]

p8712	CAN 受信 RPDO 用マッピング 3 [hex]	r8760	CAN マッピング済み 受信 オブジェクト
p8713	 CAN 受信 RPDO 用マッピング 4 [hex]		<b>32</b> ビット
p8714	CAN 受信 RPDO 用マッピング 5 [hex]	r8761	CAN マッピング済み 伝送 オブジェクト
p8715	CAN 受信 RPDO 用マッピング 6 [hex]		32 ビット
p8716	CAN 受信 RPDO 用マッピング 7 [hex]	r8762	CO: CAN 運転モード表示
p8717	 CAN 受信 RPDO 用マッピング 8 [hex]	r8784	CO: CAN ステータスワード
p8720	CAN 伝送 PDO 1 [hex]	p8785	BI: CAN ステータスワードビット 8
p8721	CAN 伝送 PDO 2 [hex]	p8786	BI: CAN ステータスワードビット 14
p8722	CAN 伝送 PDO 3 [hex]	p8787	BI: CAN ステータスワードビット 15
p8723	CAN 伝送 PDO 4 [hex]	p8790	CAN コントロールワード - 自動接続
p8724	CAN 伝送 PDO 5 [hex]	p8791	CAN 保持オプションコード
p8725	CAN 伝送 PDO 6 [hex]	r8792	CO: CAN 速度モード I16 設定値
p8726	CAN 伝送 PDO 7 [hex]	r8795	CAN コントロールワード
p8727	CAN 伝送 PDO 8 [hex]	r8796	CO: CAN プロファイル速度モード I32
p8730	CAN 伝送 TPDO 用マッピング 1 [hex]		設定値
p8731	CAN 伝送 TPDO 用マッピング 2 [hex]	r8797	CANターゲットトルク
p8732	CAN 伝送 TPDO 用マッピング 3 [hex]	p8798	CAN 伝送速度変換係数
p8733	CAN 伝送 TPDO 用マッピング 4 [hex]		[0]  カウンタ  [1]  分母
p8734	CAN 伝送 TPDO 用マッピング 5 [hex]	1	dentification & maintenance data (I&M)
p8735	CAN 伝送 TPDO 用マッピング 6 [hex]	n8805	I&M 4 (Identification and
p8736	CAN 伝送 TPDO 用マッピング 7 [hex]	poooo	Maintenance/PROFINET
p8737	CAN 伝送 TPDO 用マッピング 8 [hex]		機器情報とメンテナンスデータ)の構成
p8744	CAN PDO マッピング		0: I&M 4 の標準値を使用 (p8809)
	コンフィグレーション		1: I&M 4 のユーザ値を使用 (p8809)
	1: プリセットされた接続セット	p8806	I&M3/Identification and Maintenance
	2: フリー PDO マッピング		1/PROFINET
r8745	CO: CAN PZD 受信 オブジェクト 16		機器情報とメンテナンスデータ 1)
	ビット		[031] プラント ID (PID)
p8746	CI: CAN PZD 送信 オブジェクト 16		[3253] ロケーション ID (LID)
		p8807	I&M3/Identification and Maintenance
r8747	CO: CAN PZD 受信 オブジェクト 32		2/PROFINEI 地窖信報トインテナンフデータ 2)
p0740			(成 都 目 報 こ / シ / ) シ / / ・ / 2)
po/40	CI. CAN PZD 送信 オブジェクト 32 ビット	n0000	[015] TTT-MM-DDTM.IIII
r8750	CAN マッピンガ溶み 受信 オブジェカト	poore	3/PROFINET
10130			
	16 ビット		機器情報とメンテナンスデータ 3)
r8751	16 ビット CAN マッピング済み 受信 オブジェクト		機器情報とメンテナンスデータ 3) [053] (ASCII)

p8809	I&M4/Identification and Maintenance	p8982	Ethernet/IP ODVA 速度 (p8982)			3982)
	4/PROFINET	p8983	またはトルク (p8983) スケーリング			ーリング
	機器情報とメンテナンスデータ 4) (署名)		123: 3	32	124:	16
	PROFIdrive		125: 8	8	126:	4
r8850	PPOEINET (PN) 難別データ		127: 2	2	128:	1
r0009	PN デバイフ ID		129: (	0,5	130:	0,25
10909 n8020	PN 77-12		131: (	0,125	132:	0,0625
p0920	$\mathbf{PN}$ $\mathbf{z}$		133: (	0,03128		
p0321		p8991	USB >	メモリ アクセン	ス	
p0922	ステーションのデフォルトゲートウェイ		パラ	ラメーター保存な	と一貫性	管理
p8923	PN ステーションのサブネットマスク	p9400	メモリ	カードの安全	取り外	
p8924	PN DHCP モード		0 ‡	重入されたメモ	ミリカ-	ードがありませ
p8925	PN		P	<i>к</i>		
	インターフェースコンフィグレーション		1 🗇	メモリカードカ	「挿入る	されています
	<b>0</b> : 機能割り付けなし		2	メモリカードの	つ「安全	全な取り出し」
	1: コンフィグレーションを有効化		Ż	を要求します		
	2: コンフィグレーションを有効化および		3	「安全な取り出	出し」『	可能状態です
	、保存		100 🤇	メモリアクセス	マ中の†	そめ「安全な取
0000	3: コンノイクレーションを削除		1	り出し」ができ	きません	V
p8929	PN リモートコントローフ番号	r9401	メモリ	カードの取り	出しス	テータス
		r9463	現在の	マクロ設定の	表示	
-0000	1: $T \rightarrow \gamma \rightarrow \gamma = \gamma$	p9484	BICO	接続先の信号	ソース:	検索パラメータ
r8930	PN ステーション名 有効	r9485	BICO	接続、検索信	<u> </u>	ス番号
r8931	PN ステーションの IP アドレス 有効	r9486	BICO	接続、検索信-	早いー	ス 笛 1
	DN				ケノ	
r8932	PN フテーションのデフナルトゲートウェイ		インデ	ジックス		
18932	PN ステーションのデフォルトゲートウェイ 有効		インデ	ジックス Safety Integ	grated	
r8932 r8933	PN ステーションのデフォルトゲートウェイ 有効 PN ステーションのサブネットマスク 有効	p9601	インデ SI	Safety Integ	grated	
r8932 r8933 r8934	<ul> <li>PN</li> <li>ステーションのデフォルトゲートウェイ</li> <li>有効</li> <li>PN ステーションのサブネットマスク 有効</li> <li>PN DHCP モード 有効</li> </ul>	p9601	インデ SI イネー	·ブル、ドライ	ッフ grated ブに統	合された機能
r8932 r8933 r8934 r8935	PN ステーションのデフォルトゲートウェイ 有効 PN ステーションのサブネットマスク 有効 PN DHCP モード 有効 PN ステーションの MAC アドレス	p9601	インデ SI イネー (プロセ	<sup>×</sup> ックス Safety Integ -ブル、ドライ セッサ 1)	ヮヮ grated ブに統	合された機能
r8932 r8933 r8934 r8935 r8939	<ul> <li>PN</li> <li>ステーションのデフォルトゲートウェイ</li> <li>有効</li> <li>PN ステーションのサブネットマスク 有効</li> <li>PN DHCP モード 有効</li> <li>PN ステーションの MAC アドレス</li> <li>PN DAP ID</li> </ul>	p9601	インデ SI イネー (プロセ SI PR(	<sup>*</sup> ックス Safety Integ -ブル、ドライ セッサ 1) OFIsafe アドレ	ッフ grated ブに統 ノス (フ	ご合された機能
r8932 r8933 r8934 r8935 r8939 r8960	PN ステーションのデフォルトゲートウェイ 有効 PN ステーションのサブネットマスク 有効 PN DHCP モード 有効 PN ステーションの MAC アドレス PN DAP ID PN サブスロット割り付け	p9601 p9610 p9650	インデ インデ イネー (プロセ SI PR( SI F-D	<sup>×</sup> ックス Safety Integ -ブル、ドライ セッサ 1) OFIsafe アドロ 別 切り替え、言	ッフ grated ブに統 	こ合された機能 。 ロセッサ 1) 引 (プロセッサ
r8932 r8933 r8934 r8935 r8939 r8960 r8961	PN ステーションのデフォルトゲートウェイ 有効 PN ステーションのサブネットマスク 有効 PN DHCP モード 有効 PN ステーションの MAC アドレス PN DAP ID PN サブスロット割り付け PN IP アドレス リモートコントローラ 1	p9601 p9610 p9650	インデ SI イネー (プロセ SI PR( SI F-D 1) [ms]	<sup>*</sup> ックス Safety Integ -ブル、ドライ セッサ 1) OFIsafe アドレ 別 切り替え、評	ッフ grated ブに統 ノス (フ 午容時間	ぶった、水・1
r8932 r8933 r8934 r8935 r8939 r8960 r8961 r8962	PN         ステーションのデフォルトゲートウェイ         有効         PN ステーションのサブネットマスク 有効         PN DHCP モード 有効         PN ステーションの MAC アドレス         PN DAP ID         PN サブスロット割り付け         PN IP アドレス リモートコントローラ 1         PN IP アドレス リモートコントローラ 2	p9601 p9610 p9650 p9651	SI インデ (プロセ SI PRO SI F-D 1) [ms] SI ST( [ms]	<ul> <li>ジクス</li> <li>Safety Integ</li> <li>ブル、ドライ</li> <li>セッサ 1)</li> <li>OFIsafe アドレ</li> <li>OFIsafe アドレ</li> <li>OFIsafe アドレ</li> <li>OFISafe アドレ</li> </ul>	ッフ grated ブに統 ノス (フ 午容時間	合された機能 <sup>°</sup> ロセッサ 1) 引 (プロセッサ <sup>°</sup> ロセッサ 1)
r8932 r8933 r8934 r8935 r8939 r8960 r8961 r8961 r8962 p8980	PN ステーションのデフォルトゲートウェイ 有効 PN ステーションのサブネットマスク 有効 PN DHCP モード 有効 PN ステーションの MAC アドレス PN DAP ID PN サブスロット割り付け PN IP アドレス リモートコントローラ 1 PN IP アドレス リモートコントローラ 2 Ethernet/IP プロファイル	p9601 p9610 p9650 p9651	インデ インデ (プロセ SI PR( SI F-D 1) [ms] SI ST( [ms] SI 機能	<u>*ックス</u> Safety Integ -ブル、ドライ セッサ 1) OFIsafe アドレ OFIsafe アドレ OFIsafe アドレ OFIsafe フドレ OFIsafe フドレ DI 切り替え、言 C) デバウンス開	タフ grated ブに統 ノス (フ 午容時間 (フ	ふうされた機能 <sup>®</sup> ロセッサ 1) 引 (プロセッサ <sup>®</sup> ロセッサ 1)
r8932 r8933 r8934 r8935 r8939 r8960 r8961 r8962 p8980	PN       ステーションのデフォルトゲートウェイ         有効       PN ステーションのサブネットマスク 有効         PN レーCP モード 有効       PN ステーションの MAC アドレス         PN ステーションの MAC アドレス       PN レステーションの MAC アドレス         PN サブスロット割り付け       PN リアドレス リモートコントローラ 1         PN IP アドレス リモートコントローラ 2       Etherwet/IP プロファイル         0:       SINAMICS       1:       ODVA/AC/DC	p9601 p9610 p9650 p9651 p9659 r9660	インデ SI イネー (プロセ SI PRC SI F-D 1) [ms] SI STC [ms] SI 機能	<sup>×</sup> ックス Safety Integ -ブル、ドライ セッサ 1) OFIsafe アドレ OFIsafe アドレ OFIsafe アドレ OFIsafe アドレ OFIsafe アドレ DI 切り替え、言 D デバウンス即 E確認タイマ認	クノ grated ブに統 ノス容時 同(フ 時間	こ合された機能 <sup> <sup>0</sup>ロセッサ 1) 引 (プロセッサ <sup>0</sup>ロセッサ 1) <sup>1</sup>[h] <sup>1</sup>[h] <sup>1</sup>[h] </sup>
r8932 r8933 r8934 r8935 r8939 r8960 r8961 r8962 p8980 p8981	PNステーションのデフォルトゲートウェイ 有効PN ステーションのサブネットマスク 有効PN DHCP モード 有场PN カービア モード 有功PN ファーションの MAC アドレスPN サブスロット割り付けPN リアドレス リモートコントローラ 1PN IP アドレス リモートコントローラ 2Etherret/IP プロファイル0:SINAMICS1:ODVA/AC/DCEtherret/IP ODVA STOP モード	p9601 p9610 p9650 p9651 p9659 r9660	インデ インデ イネー (プロセ SI PR( SI F-D 1) [ms] SI ST( [ms] SI 機能 SI 機能	<ul> <li>ジクス</li> <li>Safety Integ</li> <li>ブル、ドライ</li> <li>ビッサ 1)</li> <li>OFIsafe アドレ</li> <li>OFIsafe アドレ</li> <li>O デバウンス時</li> <li>主確認タイマ殻</li> <li>と確認タイマ残</li> </ul>	クノ grated ブニス 容 間 (フ 時 間 (フ 時 間	A A F A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

r9670	SI	r9798 SI チェックサム SI パラメータ
	モジュール識別番号、コントロールユニッ	(プロセッサ <b>1</b> )
	F	p9799 SI 基準チェックサム SI パラメータ
r9672	SI	(プロセッサ <b>1</b> )
	モジュール識別番号、パワーモジュール	p9801 SI
p9700	SI コピー機能	イネーブル、ドライブに統合された機能
p9701	SI データ変更の確認	(プロセッサ <b>2</b> )
p9761	SI パスワード入力 [hex]	p9810 SI PROFIsafe アドレス (プロセッサ 2)
p9762	SI 新規パスワード [hex]	p9850 SI F-DI 切り替え、許容時間 (プロセッサ
p9763	SI パスワード確認 [hex]	2) [ms]
r9768	SI PROFIsafe コントロールワード	p9851   SI STO デバウンス時間 (プロセッサ 2)
	受信データ (プロセッサ 1)	
	[0] PZD 1 [7] PZD 8	r9871 SI 共通機能 (プロセッサ 2)
r9769	SI PROFIsafe コントロールワード	r9872 CO/BO: SI ステータス (モータモジュール)
	送信データ (プロセッサ 1)	r9898 SI チェックサム SI パラメータ
	[0] PZD 1 [7] PZD 8	(プロセッサ 2)
r9770	SI セーフティ機能 バージョン表示	p9899 SI 基準チェックサム SI パラメータ
	(プロセッサ 1)	(ノロセッサ 2)
r9771	SI 共通機能 (プロセッサ 1)	内部診断用パラメータ
r9772	CO/BO: SI ステータス (プロセッサ 1)	
r9773	CO/BO: SI ステータス (プロセッサ 1 +	[1] CPU 負荷率
	プロセッサ <b>2)</b>	[5] CPU 最大負荷率
r9776	SI 診断	[6] 010 東大久区 1 n60022 PROElsafe テレグラムの選択
	.00 1 =	F61000 PROFINET ステーションタ
	セーフティパラメータが変更されてい	101000 I ROFINET ステーション石
	るため POWER UN	
	リビットか必安です 01 4 -	
	.01 1=	
	<ul> <li>C ノノイ(成能は有効となりていよ)</li> <li>O2 1 -</li> </ul>	
	.02 1-	
	ですがROMへの保存が必要です	
r9780	SI 監視クロックサイクル (プロセッサ 1)	
	[ms]	
r9781	SI安全機能変更のチェックサム	
	(プロセッサ 1)	
r9782	SI 安全機能変更のタイムスタンプ	
	(プロセッサ 1) [h]	
r9794	SI 比較リスト (プロセッサ 1)	
r9795	SI 診断、STOP F (プロセッサ 1)	

5.1

# アラームおよび故障リスト

Axxxxx アラーム

Fyyyyy:故障

表 5-1 セーフティ機能の最重要なアラームおよび故障

番号	原因	解決方法			
F01600	STOP A が動作しました	STO を解除し	して下さい。		
F01650	アクセプタンステストの要	アクセプタンステストを実行し、認証試験合格証を作成して下			
	求	さい。			
		コントロール	イニットの電源切/入を実行します。		
F01659	パラメータの書き込みが拒	原因: インバータを出荷時設定にリセットしましたが、			
	否されました	セーフティ機	能が現時点で有効となっているため、セーフティ		
		機能のリセッ	トは実行されませんでした。		
		操作パネルで	の解決方法:		
		p0010 = 30	パラメータのリセット		
		p9761 =	セーフティ機能用のパスワードを入力します。		
		p0970 = 5	スタートセーフティパラメータをリセットします		
			0		
			パラメータがリセットされた場合、インバータは		
			パラメータ p0970 = 5 を設定します。		
		その後インバータを出荷時設定にリセットします。			
A01666	安全機能リセットに割り付	F-DI 信号入力	コ状態を <b>"0"</b> としてください。		
	けられている F-DI				
	入力信号状態が				
	"1"のままとなっています				
A01698	セーフティ機能の試運転モ	このメッセー	・ジは、セーフティ試運転終了後に自動的に解除さ		
	ード有効中	れます。			
A01699	シャットダウンテストの要	シャットダウ	ンテスト「STO」機能が実行された後、このメッ		
	求	セージは解除	され、監視時間がリセットされます。		
F30600	STOP A が動作しました	STO を解除し	して下さい。		

表 5-2 最も重要なアラームおよび故障

番号	原因	解決方法
F01018	二回以上システムブートが	1. インバータの供給電源を遮断し、その後再び電源を投入してくださ
	強制終了されました	۷۰ <sub>0</sub>
		2. この故障発生後、インバータは工場出荷時設定で起動する場合があ
		ります。
		3. インバータの試運転を再度実行してください。
A01028	コンフィグレーションエラ	説明:
	<u> </u>	メモリカードに保存されたパラメータ設定は、異なるモジュー
		ルタイノで設定かされています(手配形式などの間遅い)
		モジュールハフメータを確認し、必要に応じて再度試運転を行
504000		
F01033	単位切り替え: 甘進パラメータ乳字値が毎	基準ハフメータの値を $0.0$ 以外の値に設定して下さい ( $p0204$ $p0205$ $p0210$ $p0506$ $p2000$ $p2001$ $p2002$ $p20$
	基準ハノノーク設定値が無	(p0304, p0305, p0310, p0396, p2000, p2001, p2002, p20
E01024	逆位切り抜き	「「「「」」」」」」「「「」」」を際に、問連するパラマータで、単位ご
101034	単位のり合ん。 其進パラメータ値変更後の	本中バノノ クセ友父した际に、国座りるパノノ クモ、単位こ との表記で設定値が再計算ができませんでした
	パラメータ値の演算が正常	(p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p20
	に終わりませんでした	03、r2004)。
F01122	測定プローブ入力端子の入	プローブ入力端子の周波数を下げて下さい。
	力周波数が高すぎます	
A01590	モータのメンテナンス間隔	メンテナンスを実行してください。
	を経過しています	
A01900	PROFIBUS:	説明: PROFIBUS
	テレグラムコンフィグレー	マスタ局は、異常があるテレグラムコンフィグレーションで接
	ションに異常があります	続を確立しようとしています。
		マスタ局およびスレーブ局側でバスコンフィグレーションを確
		認して下さい。
A01910	フィールドバス	$r = -\Delta t$ , p2040 $\neq 0$ ms
F01910	設定値タイムアワト	かつ、以下の原因の一つが存在する場合に発生します:
		• バス接続か甲断された場合
		● MODBUS マスタの電源か遮断された場合
		● 迪信エフー (URU、ハリアイビット、論理エフー) が変化した担合
		パカエレに物ロ フィールドバス 陸相時間設定が極端に 毎い 提合 (n2010)
A01020		
AU 1920	<b>ドハリドロリる</b> . サイクリック通信中断	「���」、「NOFIDUS マスタとのサイクリック通信が中断されました
	/ 1 / / / / 旭旧干的	
		マスタとサイクリック通信を再開してください。

番号	原因	解決方法
F03505	アナログ入力回路、断線検	信号ソースとの断線がないか確認します。
	出	信号レベルを確認します。
		アナロク人刀値はハフメータ $r0752$ マキニナスこしが マキナナ
402520	泪曲センサや陸	しな小りることがしさより。
A05020	値皮 ビン り 取 障	ビンリが止して仮祝されていることを確認します。
A05000	ハリーモシュール温度異常	以下を確認しよう: 国田県 庶は 対応 笠田 内 づち て か
A05001		- 向田価度は計谷範囲的でのるか。 - 角帯冬供と運転サイカルに問題けたいか。
A05002		- 冷却ファンが停止していたいか
A05006		
F06310	電源電圧 (p0210)	パラメータ設定された電源電圧設定値を確認し、必要に応じて
	パラメータの設定値に異常	変更して下さい (p0210)。
	があります	電源電圧を確認します。
F07011	モータ温度異常	モータ負荷状態を確認します。
		周囲温度を確認します。
		温度センサの配線および接続を確認します。
A07012	I2t	モータ負荷状態を確認し、必要に応じて負荷を減らして下さい
	モータモジュール温度アラ	0
		モータの周囲温度を確認します。
		モータ熱時定数の設定 p0611 を確認します。
		モータ温度異常検出設定値 p0605 を確認します。
A07015	モータ温度センサアラーム	センサが正しく接続されていることを確認します。
		パラメータの設定を確認します (p0601)。
F07016	モータ温度センサの故障	モータ温度センサが正しく接続されていることを確認します。
		パラメータの設定を確認します (p0601)。
F07086	単位切り替え:	パラメータ値を設定範囲を確認し、必要に応じて変更します。
F07088	パラメータ設定範囲を超え	
	ました	
F07320	目動再起動機能が強制終了	冉起動リトライ回数を増やします (p1211)。
	されました	現在の起動リトフイ回数は r1214 に表示されます。
		p1212 の待機時間、p1213 の監視時間設定値を延ばします。
		UN コマンドを人力します (p0840)。
		ハリーユニットの監視時间を延はします。または無効とします (p0857)
		(19057)。 記動リトライ回数カウンタのリセット時間 n1213[1]
		の設定時間を短くします。
A07321	自動再起動 有効	説明:自動再起動 (AR) が有効です。
		供給電源の復帰または故障原因がリセットされると、ドライブ
		は自動的に再起動します。

番号	原因	解決方法
F07330	再起動時のサーチ電流が低 すぎます	サーチ電流設定値を大きくする (P1202)。モータ結線を確認。
A07400	V <sub>DC_max</sub> コントローラ有効 (過電圧保護機能)	<ul> <li>V_DC_max コントローラが有効に動作しない場合:</li> <li>減速時間を延ばします。</li> <li>V<sub>DC_max</sub> コントローラを無効にします (ベクトル制御の場合 p1240 = 0、V/f 制御の場合 p1280 = 0)。</li> </ul>
A07409	V/f 制御電流リミットコントロ ーラ 有効中	<ul> <li>アラームは、以下の対策を行うことで解消する場合があります:</li> <li>電流リミット設定値を増加します (p0640)。</li> <li>負荷を減らします。</li> <li>加速時間を延ばします。</li> </ul>
F07426	テクノロジーコントローラ 実績値が制限に到達してい ます	<ul> <li>リミット値を調整します (p2267、p2268)。</li> <li>実績値のスケーリング値を確認します (p2264)。</li> </ul>
F07801	モータ過電流故障	<ul> <li>電流リミット値を確認します (p0640)。</li> <li>V/f 制御: 電流リミットコントコーラを確認します</li> <li>(p1340 p1346)。</li> <li>加速時間 (p1120) を延ばします、または、負荷を軽減します。</li> <li>モータおよびモータケーブルの地絡、短絡を確認します。</li> <li>モータの結線方法 (スターまたはデルタ結線)</li> <li>およびモータ定格銘板のパラメータ設定を確認します。</li> <li>パワーユニット/モータの組み合わせを確認します。</li> <li>外力で回転中のモータを運転する場合、フライング再始動機能</li> <li>を選択します (p1200)。</li> </ul>
A07805	ドライブ:パワーユニット過 負荷 l2t	<ul> <li>連続負荷を減らします。</li> <li>運転負荷サイクルを確認します。</li> <li>モータおよびパワーユニットの定格電流の設定を確認します</li> </ul>
F07807	モータ短絡の検出	<ul> <li>インバータ二次側結線に相間短絡の発生がないか確認して下さい。</li> <li>電源ケーブルとモータケーブルが逆接続されていないことを確認します。</li> </ul>
A07850	外部アラーム 1	「外部アラーム 1」信号が動作しました。 パラメータ p2112 は、外部アラームの信号ソースを設定します。 対応策:割り付けられた外部アラームの原因を修正します。
F07860	外部故障 1	割り付けられた外部故障の原因を修正します。
F07900	モータロック	<ul> <li>モータが機械的にロック状態ではないことを確認します。</li> <li>トルクリミットを確認します: 正側の回転方向の場合</li> <li>r1538を確認; 負側の回転方向の場合 r1539を確認します。</li> </ul>
F07901	モータ過速度	速度リミットコントローラのプリコントロールを有効にします (p1401 ビット 7 = 1)。

番号	原因	解決方法
F07902	モータストール	モータ銘板データが正しくパラメータ設定されているかどうか
		を確認し、モータオートチューニングを実行します。
		電流リミットを確認します (p0640、r0067、r0289)。
		電流リミットが低すぎる場合、モータを励磁することができま
		せん。
		スリップリングなどの不具合で、モータケーブルが運転中に断
		線となるようなことがないかを確認します。
A07903	モータ速度偏差	p2163 および/または p2166 の設定値を増やします。
		トルク、電流および出力リミットを増やします。
A07910	モータ温度異常	モータ負荷状態を確認します。
		モータの周囲温度を確認します。
		KTY84 センサを確認します。
A07920	トルク/速度比が低すぎます	モータトルクが、トルク/速度曲線から外れています。
A07921	トルク/速度比が高すぎます	<ul> <li>モータと負荷の間の機械的接続状態を確認します。</li> </ul>
A07922	トルク/速度比が許容値外で	(ベルトスリップなど)
	す	<ul> <li>負荷に応じたパラメータ設定を行います。</li> </ul>
F07923	トルク/速度比が低すぎます	• モータと負荷の間の機械的接続状態を確認します。
F07924	トルク/速度比が高すぎます	(ベルトスリップなど)
		<ul> <li>負荷に応じたパラメータ設定を行います。</li> </ul>
A07927	DC ブレーキが有効です	不要
A07980	回転型オートチューニング	不要
	が実行選択されました	
A07981	回転型オートチューニング	故障を確認します。
	が中断されました	不足している運転条件を確認します (r00002、r0046 を参照)。
A07991	静止型オートチューニング	モータを運転し、オートチューニングを実行します。
	が実行選択されました	
F08501	通信タイムアウト	<ul> <li>PROFINET 接続を確認します。</li> </ul>
		<ul> <li>上位コントローラを RUN モードに設定します。</li> </ul>
		• エラーが繰り返し発生する場合、通信監視時間の設定を確認
		します (p2044)。
F08502	サインオブライフ監視時間	<ul> <li>PROFINET 接続を確認します。</li> </ul>
	超過	
F08510	送信コンフィグレーション	<ul> <li>PROFINET コンフィグレーションを確認します。</li> </ul>
	データが無効	
A08511	受信コンフィグレーション	
	データが無効	
A08526	サイクリック通信接続なし	<ul> <li>コントローラのサイクリック通信を有効化します。</li> </ul>
		<ul> <li>パラメータ「ステーション名」と「ステーション IP</li> </ul>
		アドレス」を確認します (r61000、r61001)。

番号	原因	解決方法
A08565	PROFINET	以下を確認します:
	パラメータ設定値の一貫性	• IP
	エラー	アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定
		0
		アドレス、ステーション名が同一ネットリーク上で重視されて
		使用されています。
		<ul> <li>ヘリーンヨン名に無効な父子が含まれています。</li> </ul>
F08700	通信エフー	CAN 通信エフーが発生しました。以下を確認します:
		• バスケーブルの接続状態
		● 通信速度/ホーレート (p8622)
		• ビットダイミンク (p8623)
		故障の原因を排除した後、CAN
<b>E</b> 40 400		コントローフを手動に(中起動して下さい。 $p8008 = 1$
F13100	ノワハワフロテクション:	メモリカードのノワハワフロアクションおよび、コヒー保護か
		有効中じり。 メモリカートの確認中にエノーが発生しました。 ・ 適切なメモリカード挿入し インバータの電源な「切」
		• 週切なメモリカード挿入し、インバータの電源を「切」 → $[\lambda_{\perp}]$ て下さい (POWEP ON Poset)
		「八」 して「さい (FOWER ON Reset)。 -  フピー $ - $ 2 定 声 $ - $ 2 定 声 $ - $ 2 に $ - $ 2 こ $ - $ 2 に $ - $ 2 い $ - $ 2 い $ - $ 2 い $ - $ 2 い
E12101	ノウハウプロテクション	• $$
F 13101	/ リハリノロ/ ション.	
	せん	
F30001	過電流故障	以下を確認します:
		• モータデータの設定を確認し、必要に応じてベーシックコミ
		ッショニングを再実行します。
		<ul> <li>モータの結線方法 (Υ/Δ) の確認</li> </ul>
		• V/f 制御: モータおよびパワーモジュールの定格電流の設定値
		● 電源環境
		<ul> <li>入力リアクトルが適切に接続、使用されていることを確認し</li> </ul>
		ます
		<ul> <li>主回路ケーブル接続/緩みなどの確認</li> </ul>
		• 主回路ケーブルの地絡または短絡
		<ul> <li>モータケーブル長の確認</li> </ul>
		<ul> <li>V/t 制御: 加速時間を伸ばします</li> </ul>
		<ul> <li>モータ負荷を減らします</li> <li>・</li> </ul>
		● パワーモジュールを交換します

番号	原因	解決方法
F30002	DC リンク電圧 過電圧故障	減速時間を伸ばします (p1121)。
		S 字設定時間を設定します (p1130、p1136)。
		DC リンク電圧コントローラ (過電圧トリップ防止回路)
		を有効化します (p1240、p1280)。
		電源電圧を確認します (p0210)。
		電源相を確認します。
F30003	DC リンク電圧不足電圧	電源電圧を確認します (p0210)。
	(低電圧故障)	
F30004	インバータ過熱故障	インバータの冷却ファンが動作していることを確認します。
		周囲温度が許容範囲内であるか確認します。
		モータが過負荷状態ではないか確認します。
		キャリア周波数設定を下げます。
F30005	I2tインバータ過負荷故障	モータおよびパワーモジュールの定格電流を確認します。
		必要に応じて、電流リミット設定 p0640 を下げます。
		V/f 制御での運転時: p1341 の設定値を減らして下さい。
F30011	電源欠相故障	インバータの入力側ヒューズを確認します。
		モータケーブルを確認します。
F30015	インバータ出力相の欠相故	モータケーブルを確認します。
	障	加減速時間を延ばします (p1120)。
F30021	モータ地絡故障	<ul> <li>主回路ケーブル接続を確認します。</li> </ul>
		<ul> <li>モータを確認します。</li> </ul>
		<ul> <li>電流トランス (CT) を確認します。</li> </ul>
		● モータブレーキの配線確認 (断線の可能性)。
F30027	DC	電源電圧を確認します。
	リンク予備充電時間の超過	電源電圧設定を確認します (p0210)。
F30035	インバータ入気口の温度異	• 冷却ファンの動作を確認します。
	常	• 制御盤冷却ファンのフィルタの状態を確認します。
F30036	インバータ内部の温度異常	<ul> <li>● 周囲温度が許容範囲内であるか確認します。</li> </ul>
F30037	インバータ整流回路の温度	F30035の対処内容および、下記を参照:
	異常	• モータ負荷状態を確認します。
		<ul> <li>電源相を確認します。</li> </ul>
A30049	内部冷却ファン故障	内部冷却ファンを確認し、必要に応じて交換して下さい。
F30059	内部冷却ファン故障	内部冷却ファンを確認し、必要に応じて交換して下さい。
F30074	コントロールユニットとパ	インバータの 24V 外部入力電圧 (端子 31 および 32)
	ワーモジュールの間での通	が短時間遮断された場合。
	信 接 統 故 障	電圧および配線を確認してください。
A30502	DC リンク過電圧	• 電源電圧を確認します (p0210)。
		• AC リアクトルの容量を確認します。
A30920	温度センサ故障	センサが正しく接続されていることを確認します。

番号	原因	解決方法
A50001	PROFINET	PROFINET
	コンフィグレーションエラ	コントローラは、異常なコンフィグレーションテレグラムで接
	<u> </u>	続を確立しようとしています。 「Shared
		Device」が有効化されているかどうかを確認します (p8929 =
		2)。
A50010	PROFINET	ステーション名 (p8920) を変更し、有効にして下さい (p8925 =
	ステーション名が無効です	2)。
A50020	PROFINET:	「Shared Device」は有効化されています (p8929 = 2)。
	セカンドコントローラが不	しかし、PROFINET コントローラには 1
	明	つの接続だけが存在している状況です。

詳細は、『リストマニュアル』を参照してください。

<u>故障リスト</u> 5.2 製品サポート

#### 製品サポート 5.2

表 5-3 技術サポート

フランス	ドイツ	イタリア	スペイン	英国		
+33 (0) 821 801 122	+49 (0)911 895 7222	+39 (02) 24362000	+34 902 237 238	+44 161 446 5545		
他のサービス電話番号: 製品サポート ( <u>http://www.siemens.com/automation/service&amp;support</u> )						

### 表 5-4 他の情報を含むマニュアル

情報レベ ル	マニュアル	内容	マニュア ル言語	ダウンロードまたは資料番号
+ ++	『Getting Started』 『運転マニュアル - インバータ』	<ul> <li>(本書)</li> <li>インバータの据え付け/設置、試運転および運転</li> <li>インバータ機能の設定</li> <li>技術仕様</li> </ul>	英ラ、語、アペ、 語ンド、アペ、 語イ 中 語	マニュアルのダウンロード (http://support.automation.siem ens.com/WW/view/en/3056362 8/133300) SINAMICS Manual Collection 資料 (DVD 版) 資料番号:
+++	『ファンクションマ ニュアル Safety Integrated』	<b>『Configuring</b> <b>PROFIsafe』</b> フェールセーフ機能のイ ンストール、試運転およ び操作	英語、ド イツ語	6SL3097-4CA00-0YG0
+++	『リストマニュアル 』	パラメータ、アラーム、 故障リスト 制御ファンクションブロ ックダイアグラム。	英語、ド イツ語、 中国語	
+++	『Operating instructions - BOP-2、IOP』	操作パネルの説明	英語、ド イツ語	

5.3 スペアパーツ

# 5.3 スペアパーツ

		手配形式
スペアパーツキットには I/O 端子セット x 5、ドア ブラインドカバー x 1 が含まれます。	6SL3200-0SK41-0AA0	
シールドプレート	フレームサイズA	6SL3266-1EA00-0KA0
	フレームサイズB	6SL3266-1EB00-0KA0
	フレームサイズC	6SL3266-1EC00-0KA0
主回路コネクタプラグ x1 セット	フレームサイズA	6SL3200-0ST05-0AA0
(入力電源接続部、モータ接続部、制動抵抗器接	フレームサイズB	6SL3200-0ST06-0AA0
続部)	フレームサイズC	6SL3200-0ST07-0AA0
ファンユニット	フレームサイズA	6SL3200-0SF12-0AA0
	フレームサイズB	6SL3200-0SF13-0AA0
	フレームサイズC	6SL3200-0SF14-0AA0
上部ファン (カバー付)	フレームサイズA	6SL3200-0SF40-0AA0
	フレームサイズB	6SL3200-0SF41-0AA0
	フレームサイズC	6SL3200-0SF42-0AA0

## 詳細情報

SINAMICS インバータ: www.siemens.com/sinamics

Safety Integrated: www.siemens.com/safety-integrated

PROFINET: www.siemens.com/profinet

Siemens AG Industry Sector Drive Technologies Motion Control Systems Postfach 3180 91050 ERLANGEN GERMANY 本書の内容は予告なしに変更されることがあります。 © Siemens AG 2011-2014

> SINAMICS G120C の詳細 は、この QR コードをス キャンしてください。

